

MAUSER 98 THREE POSITION SAFETY BOLT SHROUD - GENTRY CUSTOM M-98 SAFETY

Winchester-Style For Custom Mauser Rifles

Upgrades the venerable Mauser action to a full, three-position safety. All machined steel shroud and lever are polished, beautifully blued and ready for installation. Retains the gas deflecting design of the original shroud but provides bolt locked, bolt open and fire positions with positive detents. Gunsmith installation recommended.



Attributes

- Name: GENTRY CUSTOM M-98 SAFETY
- Manufacturer: GENTRY CUSTOM
- Product no.: 339500098
- Mfr. No.: 339500098
- Make: Mauser
- Model: 98
- Delivery weight: 0.113kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MAUSER 98 DreiPositionsSicherheitsVerschlussSchutz Sicherheitshinweise](#)
- [English: MAUSER 98 Three Position Safety Bolt Shroud Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el MAUSER 98 Tres Posiciones Seguridad Cerrojo](#)
- [Français: MAUSER 98 Sécurité à Trois Positions Instructions de Sécurité](#)
- [Italiano: MAUSER 98 Three Position Safety Bolt Shroud Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: MAUSER 98 TrePosisjons Sikkerhetsbolt Shroud Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: MAUSER 98 Three Position Safety Bolt Shroud Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: MAUSER 98 Kolmiasentoinen Turvallisuuksiitin Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: MAUSER 98 Trepositionssäkerhet Bolt Shroud Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: MAUSER 98 Třípolohový Zámek Závěru Bezpečnostní Pokyny](#)

MAUSER 98

DreiPositionsSicherheitsVerschlussSchutz

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den MAUSER 98 DreiPositionsSicherheitsVerschlussSchutz von GENTRY CUSTOM entschieden hast. Dieses Produkt verbessert den MauserVerschluss zu einer vollwertigen, dreistufigen Sicherung und erhöht die Funktionalität und Sicherheit deiner Feuerwaffe. Es ist wichtig, diese Sicherheitshinweise zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation oder Wartung beginnst.
- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit Feuerwaffen um und befolge alle gängigen Waffensicherheitspraktiken.
- Bewahre das Produkt und alle dazugehörigen Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern auf.
- Mache dich mit den spezifischen Sicherheitsmerkmalen des MAUSER 98 vor der Benutzung vertraut.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzung oder Schäden am Sicherheitsmechanismus, um sicherzustellen, dass er korrekt funktioniert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den MAUSER 98 DreiPositionsSicherheitsVerschlussSchutz nur mit dem M98 Modell.
- Versuche nicht, den Sicherheitsverschluss oder den Hebel zu modifizieren, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.
- Stelle sicher, dass die Sicherung nur in der „Feuer“-Position ist, wenn du bereit bist zu schießen.
- Halte deine Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu feuern.
- Wenn die Feuerwaffe nicht ordnungsgemäß funktioniert, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Bereich ist.
2. **Entferne den alten Schutz:** Entferne vorsichtig den vorhandenen VerschlussSchutz gemäß den Anweisungen des Herstellers von der Feuerwaffe.
3. **Installiere den neuen Schutz:**
 - Richte den MAUSER 98 DreiPositionsSicherheitsVerschlussSchutz mit der Verschlussbaugruppe aus.
 - Befestige den Schutz und den Hebel sicher und stelle sicher, dass alle Teile richtig sitzen.
4. **Teste den Mechanismus:** Überprüfe vor der Benutzung der Feuerwaffe die Sicherheitspositionen (Verschluss gesperrt, Verschluss offen und Feuer), um sicherzustellen, dass sie korrekt einrasten.
5. **Konsultiere einen Büchsenmacher:** Wenn du dir über den Installationsprozess unsicher bist, suche professionelle Unterstützung bei einem qualifizierten Büchsenmacher.

Nutzung

- Mache dich mit den drei Positionen der Sicherung vertraut:
 - **Verschluss gesperrt:** Der Verschluss kann nicht betätigt werden, was einen sicheren Zustand bietet.

- **Verschluss offen:** Der Verschluss kann zum Laden oder Entladen geöffnet werden.
- **Feuer:** Die Feuerwaffe ist bereit zum Schießen.
- Überprüfe immer die Sicherheitsposition, bevor du die Feuerwaffe handhabst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall und Feuerwaffenkomponenten.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn du unsicher bist, wie du das Produkt entsorgen sollst, kontaktiere deine örtliche Abfallwirtschaftsbehörde für weitere Informationen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des MAUSER 98 DreiPositionsSicherheitsVerschlussSchutzes konsultiere bitte deinen örtlichen Händler oder einen qualifizierten Büchsenmacher. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Sicherheitsrichtlinien befolgst.

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung des MAUSER 98 DreiPositionsSicherheitsVerschlussSchutzes gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit in deinen Waffengebrauch priorisierst.

MAUSER 98 Three Position Safety Bolt Shroud

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MAUSER 98 Three Position Safety Bolt Shroud by GENTRY CUSTOM. This product upgrades the Mauser action to a full, threeposition safety, enhancing your firearm's functionality and safety. It is crucial to follow these safety instructions to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before performing any installation or maintenance.
- Always handle firearms with care and respect, following all standard gun safety practices.
- Store the product and any related tools out of reach of children and unauthorized users.
- Familiarize yourself with the specific safety features of the MAUSER 98 before use.
- Regularly check for any wear or damage to the safety mechanism to ensure it functions correctly.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the MAUSER 98 Three Position Safety Bolt Shroud with the M98 model.
- Do not attempt to modify the safety shroud or lever, as this may compromise safety.
- Always ensure that the safety is in the "fire" position only when you are ready to shoot.
- Keep your fingers off the trigger until you are ready to fire.
- If the firearm malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure the firearm is unloaded and in a safe area.
2. **Remove the Old Shroud:** Carefully remove the existing bolt shroud from the firearm according to the manufacturer's instructions.
3. **Install the New Shroud:**
 - Align the MAUSER 98 Three Position Safety Bolt Shroud with the bolt assembly.
 - Securely attach the shroud and lever, ensuring all parts are properly fitted.
4. **Test the Mechanism:** Before using the firearm, check the safety positions (bolt locked, bolt open, and fire) to ensure they engage correctly.
5. **Consult a Gunsmith:** If you are unsure about the installation process, seek professional assistance from a qualified gunsmith.

Usage

- Familiarize yourself with the three positions of the safety:
 - **Bolt Locked:** The bolt cannot be operated, providing a secure state.
 - **Bolt Open:** The bolt can be opened for loading or unloading.
 - **Fire:** The firearm is ready to be fired.
- Always check the safety position before handling the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal and firearm components.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If you are unsure how to dispose of the product, contact your local waste management authority for

guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MAUSER 98 Three Position Safety Bolt Shroud, please consult your local dealer or a qualified gunsmith. Always ensure you are following the latest safety guidelines.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the MAUSER 98 Three Position Safety Bolt Shroud. Thank you for prioritizing safety in your firearm practices.

Instrucciones de Seguridad para el MAUSER 98

Tres Posiciones Seguridad Cerrojo

Introducción

Gracias por elegir el MAUSER 98 Tres Posiciones Seguridad Cerrojo de GENTRY CUSTOM. Este producto mejora la acción Mauser a una seguridad completa de tres posiciones, aumentando la funcionalidad y seguridad de tu arma de fuego. Es crucial seguir estas instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de realizar cualquier instalación o mantenimiento.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y respeto, siguiendo todas las prácticas estándar de seguridad.
- Almacena el producto y cualquier herramienta relacionada fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Familiarízate con las características de seguridad específicas del MAUSER 98 antes de usarlo.
- Revisa regularmente si hay desgaste o daño en el mecanismo de seguridad para garantizar que funcione correctamente.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa el MAUSER 98 Tres Posiciones Seguridad Cerrojo únicamente con el modelo M98.
- No intentes modificar la cubierta de seguridad o la palanca, ya que esto puede comprometer la seguridad.
- Asegúrate de que la seguridad esté en la posición de "fuego" solo cuando estés listo para disparar.
- Mantén los dedos alejados del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Si el arma de fuego presenta un mal funcionamiento, cesa el uso inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en un área segura.
2. **Retira la Vieja Cubierta:** Retira cuidadosamente la cubierta de cerrojo existente del arma de fuego según las instrucciones del fabricante.
3. **Instala la Nueva Cubierta:**
 - Alinea el MAUSER 98 Tres Posiciones Seguridad Cerrojo con el conjunto del cerrojo.
 - Asegura la cubierta y la palanca, garantizando que todas las partes estén correctamente ajustadas.
4. **Prueba el Mecanismo:** Antes de usar el arma de fuego, verifica las posiciones de seguridad (cerrojo bloqueado, cerrojo abierto y fuego) para asegurarte de que se activen correctamente.
5. **Consulta a un Armero:** Si no estás seguro sobre el proceso de instalación, busca asistencia profesional de un armero calificado.

Uso

- Familiarízate con las tres posiciones de la seguridad:
 - **Cerrojo Bloqueado:** El cerrojo no puede ser operado, proporcionando un estado seguro.
 - **Cerrojo Abierto:** El cerrojo puede abrirse para cargar o descargar.
 - **Fuego:** El arma de fuego está lista para ser disparada.

- Siempre verifica la posición de seguridad antes de manipular el arma de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para componentes metálicos y de armas de fuego.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si no estás seguro de cómo desechar el producto, contacta a la autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el MAUSER 98 Tres Posiciones Seguridad Cerrojo, consulta a tu distribuidor local o a un armero calificado. Siempre asegúrate de seguir las últimas directrices de seguridad.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo del MAUSER 98 Tres Posiciones Seguridad Cerrojo. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas con armas de fuego.

MAUSER 98 Sécurité à Trois Positions Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi la sécurité à trois positions MAUSER 98 par GENTRY CUSTOM. Ce produit améliore l'action Mauser en offrant une sécurité complète à trois positions, augmentant ainsi la fonctionnalité et la sécurité de ton arme à feu. Il est crucial de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant d'effectuer toute installation ou maintenance.
- Manipule toujours les armes à feu avec soin et respect, en suivant toutes les pratiques de sécurité standard.
- Range le produit et tous les outils associés hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Familiarise-toi avec les caractéristiques de sécurité spécifiques du MAUSER 98 avant utilisation.
- Vérifie régulièrement l'état d'usure ou de dommage du mécanisme de sécurité pour garantir son bon fonctionnement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement la sécurité à trois positions MAUSER 98 avec le modèle M98.
- Ne tente pas de modifier le shroud ou le levier de sécurité, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Assure-toi que la sécurité est en position "tir" uniquement lorsque tu es prêt à tirer.
- Garde tes doigts en dehors de la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Si l'arme à feu présente un dysfonctionnement, cesse immédiatement son utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et dans un endroit sûr.
2. **Retirer l'Ancien Shroud** : Retire soigneusement le shroud de culasse existant de l'arme à feu conformément aux instructions du fabricant.
3. **Installer le Nouveau Shroud** :
 - Aligne la sécurité à trois positions MAUSER 98 avec l'assemblage de la culasse.
 - Fixe solidement le shroud et le levier, en t'assurant que toutes les pièces sont correctement ajustées.
4. **Tester le Mécanisme** : Avant d'utiliser l'arme à feu, vérifie les positions de sécurité (culasse verrouillée, culasse ouverte et tir) pour t'assurer qu'elles s'engagent correctement.
5. **Consulter un Armurier** : Si tu n'es pas sûr du processus d'installation, demande l'aide d'un armurier qualifié.

Utilisation

- Familiarise-toi avec les trois positions de la sécurité :
 - **Culasse Verrouillée** : La culasse ne peut pas être actionnée, offrant un état sécurisé.
 - **Culasse Ouverte** : La culasse peut être ouverte pour charger ou décharger.
 - **Tir** : L'arme à feu est prête à être tirée.
- Vérifie toujours la position de sécurité avant de manipuler l'arme à feu.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales concernant les métaux et les composants d'armes à feu.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si tu n'es pas sûr de la façon de te débarrasser du produit, contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité à trois positions MAUSER 98, consulte ton revendeur local ou un armurier qualifié. Assure-toi toujours de suivre les dernières directives de sécurité.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de la sécurité à trois positions MAUSER 98. Merci de prioriser la sécurité dans tes pratiques avec les armes à feu.

MAUSER 98 Three Position Safety Bolt Shroud

Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il MAUSER 98 Three Position Safety Bolt Shroud di GENTRY CUSTOM. Questo prodotto aggiorna l'azione Mauser a una sicurezza completa a tre posizioni, migliorando la funzionalità e la sicurezza della tua arma da fuoco. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di eseguire qualsiasi installazione o manutenzione.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e rispetto, seguendo tutte le pratiche standard di sicurezza.
- Conserva il prodotto e gli strumenti correlati fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Familiarizzati con le specifiche caratteristiche di sicurezza del MAUSER 98 prima dell'uso.
- Controlla regolarmente eventuali segni di usura o danni al meccanismo di sicurezza per garantire che funzioni correttamente.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il MAUSER 98 Three Position Safety Bolt Shroud solo con il modello M98.
- Non tentare di modificare il guscio di sicurezza o la leva, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Assicurati sempre che la sicurezza sia in posizione "fuoco" solo quando sei pronto a sparare.
- Tieni le dita lontane dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Se l'arma da fuoco presenta malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e in un'area sicura.
2. **Rimuovi il Guscio Vecchio:** Rimuovi con attenzione il guscio di percussione esistente dall'arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore.
3. **Installa il Nuovo Guscio:**
 - Allinea il MAUSER 98 Three Position Safety Bolt Shroud con l'assemblaggio del percussore.
 - Fissa saldamente il guscio e la leva, assicurandoti che tutte le parti siano correttamente montate.
4. **Testa il Meccanismo:** Prima di utilizzare l'arma da fuoco, controlla le posizioni di sicurezza (percussore bloccato, percussore aperto e fuoco) per assicurarti che si attivino correttamente.
5. **Consulta un Armaiolo:** Se non sei sicuro del processo di installazione, cerca assistenza professionale da un armaiolo qualificato.

Uso

- Familiarizzati con le tre posizioni della sicurezza:
 - **Percussore Bloccato:** Il percussore non può essere azionato, fornendo uno stato sicuro.
 - **Percussore Aperto:** Il percussore può essere aperto per il caricamento o lo scaricamento.
 - **Fuoco:** L'arma da fuoco è pronta per essere sparata.
- Controlla sempre la posizione di sicurezza prima di maneggiare l'arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per metalli e componenti di armi da fuoco.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se non sei sicuro di come smaltire il prodotto, contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per ricevere indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il MAUSER 98 Three Position Safety Bolt Shroud, consulta il tuo rivenditore locale o un armaiolo qualificato. Assicurati sempre di seguire le ultime linee guida di sicurezza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del MAUSER 98 Three Position Safety Bolt Shroud. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza nelle tue pratiche con l'arma da fuoco.

MAUSER 98 TrePosisjons Sikkerhetsbolt Shroud

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte MAUSER 98 TrePosisjons Sikkerhetsbolt Shroud fra GENTRY CUSTOM. Dette produktet oppgraderer Mauserhandlingen til en full, treposisjons sikkerhet, og forbedrer funksjonaliteten og sikkerheten til ditt skytevåpen. Det er avgjørende å følge disse sikkerhetsinstruksjonene for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at våpenet er uladet før du utfører installasjon eller vedlikehold.
- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og respekt, og følg alle standard våpensikkerhetspraksiser.
- Oppbevar produktet og eventuelle relaterte verktøy utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Bli kjent med de spesifikke sikkerhetsfunksjonene til MAUSER 98 før bruk.
- Kontroller regelmessig for slitasje eller skade på sikkerhetsmekanismen for å sikre at den fungerer korrekt.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Bruk kun MAUSER 98 TrePosisjons Sikkerhetsbolt Shroud med M98modellen.
- Forsøk ikke å modifisere sikkerhetshylsen eller spaken, da dette kan kompromittere sikkerheten.
- Sørg alltid for at sikkerheten er i "skudd"posisjon kun når du er klar til å skyte.
- Hold fingrene unna avtrekkeren til du er klar til å avfyre.
- Hvis våpenet fungerer feil, stopp umiddelbart bruken og konsulter en kvalifisert gunsmith.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

Installasjon

1. **Forberedelse:** Sørg for at våpenet er uladet og befinner seg i et sikkert område.
2. **Fjern den gamle hylsen:** Fjern forsiktig den eksisterende boltshrouden fra våpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
3. **Installer den nye hylsen:**
 - Juster MAUSER 98 TrePosisjons Sikkerhetsbolt Shroud med boltmonteringen.
 - Fest hylsen og spaken sikkert, og sørg for at alle deler er riktig montert.
4. **Test mekanismen:** Før du bruker våpenet, sjekk sikkerhetsposisjonene (bolt låst, bolt åpen og skudd) for å sikre at de engasjerer seg korrekt.
5. **Konsulter en gunsmith:** Hvis du er usikker på installasjonsprosessen, søk profesjonell hjelp fra en kvalifisert gunsmith.

Bruk

- Bli kjent med de tre posisjonene til sikkerheten:
 - **Bolt Låst:** Bolten kan ikke betjenes, noe som gir en sikker tilstand.
 - **Bolt Åpen:** Bolten kan åpnes for lasting eller utlading.
 - **Skudd:** Våpenet er klart til å avfyre.
- Kontroller alltid sikkerhetsposisjonen før du håndterer våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter for metall og våpenkomponenter.

- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis du er usikker på hvordan du skal kaste produktet, kontakt din lokale avfallshåndteringsmyndighet for veiledning.

Kontaktinformasjon for Ytterligere Støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående MAUSER 98 TrePosisjons Sikkerhetsbolt Shroud, vennligst konsulter din lokale forhandler eller en kvalifisert gunsmith. Sørg alltid for at du følger de nyeste sikkerhetsretningslinjene.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av MAUSER 98 TrePosisjons Sikkerhetsbolt Shroud. Takk for at du prioriterer sikkerhet i dine skytevåpenpraksiser.

MAUSER 98 Three Position Safety Bolt Shroud

Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MAUSER 98 Three Position Safety Bolt Shroud od GENTRY CUSTOM. Produkt ten ulepsza akcję Mausera do pełnego, trzypozycyjnego bezpieczeństwa, zwiększając funkcjonalność i bezpieczeństwo Twojej broni. Ważne jest, aby przestrzegać tych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed wykonaniem jakiejkolwiek instalacji lub konserwacji.
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i z szacunkiem, przestrzegając wszystkich standardowych zasad bezpieczeństwa dotyczących broni.
- Przechowuj produkt i wszelkie związane z nim narzędzia z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zapoznaj się z konkretnymi funkcjami bezpieczeństwa MAUSER 98 przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj, czy mechanizm bezpieczeństwa nie wykazuje oznak zużycia lub uszkodzenia, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj MAUSER 98 Three Position Safety Bolt Shroud wyłącznie z modelem M98.
- Nie próbuj modyfikować osłony bezpieczeństwa ani dźwigni, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu.
- Zawsze upewnij się, że bezpieczeństwo jest w pozycji "strzał" tylko wtedy, gdy jesteś gotowy do strzału.
- Trzymaj palce z dala od spustu, dopóki nie będziesz gotowy do oddania strzału.
- Jeśli broń zawiedzie, natychmiast zaprzestań jej używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że broń jest rozładowana i znajduje się w bezpiecznym miejscu.
2. **Usuń starą osłonę:** Ostrożnie usuń istniejącą osłonę bolta z broni zgodnie z instrukcjami producenta.
3. **Zainstaluj nową osłonę:**
 - Wyreguluj MAUSER 98 Three Position Safety Bolt Shroud w stosunku do zespołu bolta.
 - Solidnie przymocuj osłonę i dźwignię, upewniając się, że wszystkie części są prawidłowo dopasowane.
4. **Sprawdź mechanizm:** Przed użyciem broni sprawdź pozycje bezpieczeństwa (zablokowany bolt, otwarty bolt, strzał), aby upewnić się, że działają poprawnie.
5. **Skonsultuj się z rusznikarzem:** Jeśli nie jesteś pewien procesu instalacji, poproś o pomoc wykwalifikowanego rusznikarza.

Użytkowanie

- Zapoznaj się z trzema pozycjami bezpieczeństwa:
 - **Zablokowany bolt:** Bolt nie może być obsługiwany, zapewniając bezpieczny stan.
 - **Otwarty bolt:** Bolt można otworzyć w celu załadowania lub rozładowania.
 - **Strzał:** Broń jest gotowa do oddania strzału.
- Zawsze sprawdzaj pozycję bezpieczeństwa przed obsługą broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi metali i komponentów broni.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli nie jesteś pewien, jak zutylizować produkt, skontaktuj się z lokalnym organem zarządzającym odpadami w celu uzyskania wskazówek.

Informacje kontaktowe dla dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących MAUSER 98 Three Position Safety Bolt Shroud, skonsultuj się z lokalnym dealerem lub wykwalifikowanym rusznikarzem. Zawsze upewnij się, że przestrzegasz najnowszych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie MAUSER 98 Three Position Safety Bolt Shroud. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w praktykach związanych z bronią.

MAUSER 98 Kolmiasentoinen Turvallisuusliitin Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MAUSER 98 Kolmiasentoinen Turvallisuusliitin GENTRY CUSTOMilta. Tämä tuote päivittää Mauserin toimintamekanismin täyteen, kolmiasentoon turvallisuuteen, parantaen aseesi toimivuutta ja turvallisuutta. On tärkeää noudattaa näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja kunnioituksella, noudattaen kaikkia standardeja aseiden turvallisuuskäytäntöjä.
- Säilytä tuote ja siihen liittyvät työkalut lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tutustu MAUSER 98:n erityisiin turvallisuusominaisuuksiin ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti turvallisuusmekanismin kuluminen tai vauriot varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytölle

- Käytä MAUSER 98 Kolmiasentoinen Turvallisuusliitintä vain M98mallin kanssa.
- Älä yritä muokata turvallisuussuojusta tai vipua, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden.
- Varmista aina, että turvallisuus on "tuli"asennossa vain silloin, kun olet valmis ampumaan.
- Pidä sormesi poissa liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Jos ase ei toimi oikein, lopeta käyttö heti ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa paikassa.
2. **Poista Vanha Suojus:** Poista varovasti olemassa oleva liitin aseesta valmistajan ohjeiden mukaan.
3. **Asenna Uusi Suojus:**
 - Kohdista MAUSER 98 Kolmiasentoinen Turvallisuusliitin liitinosan kanssa.
 - Kiinnitä suojus ja vipu tiukasti varmistaen, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan.
4. **Testaa Mekanismi:** Ennen aseeseen käyttöä tarkista turvallisuusasennot (lukittu, auki, ja tuli) varmistaaksesi, että ne toimivat oikein.
5. **Konsultoi Asekorjaajaa:** Jos et ole varma asennusprosessista, hae ammattiapua pätevältä asekorjaajalta.

Käyttö

- Tutustu turvallisuuden kolmeen asentoon:
 - **Lukittu:** Liitintä ei voi käyttää, mikä tarjoaa turvallisen tilan.
 - **Auki:** Liitin voidaan avata lataamista tai tyhjentämistä varten.
 - **Tuli:** Ase on valmis ammuttavaksi.
- Tarkista aina turvallisuusasema ennen aseeseen käsittelyä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten metallin ja aseiden komponenttien hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

- Jos et ole varma, miten tuote tulisi hävittää, ota yhteys paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen ohjeiden saamiseksi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita MAUSER 98 Kolmiasentoinen Turvallisuusliittimen suhteen, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai pätevään asekorjaajaan. Varmista aina, että noudatat viimeisimpiä turvallisuusohjeita.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa MAUSER 98 Kolmiasentoinen Turvallisuusliittimen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle aseharjoituksissasi.

MAUSER 98 Trepositionssäkerhet Bolt Shroud

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt MAUSER 98 Trepositionssäkerhet Bolt Shroud från GENTRY CUSTOM. Denna produkt uppgraderar Mausermekanismen till en fullständig, treläges säkerhet, vilket förbättrar din vapens funktionalitet och säkerhet. Det är avgörande att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att vapnet är oladdat innan du utför installation eller underhåll.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och respekt, och följ alla standard säkerhetsrutiner för vapen.
- Förvara produkten och alla relaterade verktyg utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Bekanta dig med de specifika säkerhetsfunktionerna hos MAUSER 98 innan användning.
- Kontrollera regelbundet för slitage eller skador på säkerhetsmekanismen för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast MAUSER 98 Trepositionssäkerhet Bolt Shroud med M98 modellen.
- Försök inte att modifiera säkerhetsskyddet eller spaken, eftersom detta kan äventyra säkerheten.
- Se alltid till att säkerheten är i "eld" läge endast när du är redo att skjuta.
- Håll fingrarna borta från avtryckaren tills du är redo att avfira.
- Om vapnet fungerar fel, sluta använda det omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är oladdat och i ett säkert område.
2. **Ta bort det gamla skyddet:** Ta försiktigt bort det befintliga bolt shroud från vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
3. **Installera det nya skyddet:**
 - Justera MAUSER 98 Trepositionssäkerhet Bolt Shroud med boltmonteringen.
 - Fäst skyddet och spaken ordentligt, och se till att alla delar är korrekt installerade.
4. **Testa mekanismen:** Innan du använder vapnet, kontrollera säkerhetslägena (låst bolt, öppen bolt och eld) för att säkerställa att de fungerar korrekt.
5. **Rådgör med en vapensmed:** Om du är osäker på installationsprocessen, sök professionell hjälp från en kvalificerad vapensmed.

Användning

- Bekanta dig med de tre lägena för säkerheten:
 - **Bolt Låst:** Bolten kan inte användas, vilket ger ett säkert tillstånd.
 - **Bolt Öppen:** Bolten kan öppnas för att ladda eller tömma.
 - **Eld:** Vapnet är klart att avfira.
- Kontrollera alltid säkerhetsläget innan du hanterar vapnet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler för metall och vapenkomponenter.

- Kassera inte produkten med vanlig hushållssopor.
- Om du är osäker på hur du ska kassera produkten, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller bekymmer angående MAUSER 98 Trepositionssäkerhet Bolt Shroud, vänligen rådfråga din lokala återförsäljare eller en kvalificerad vapensmed. Se alltid till att du följer de senaste säkerhetsriktlinjerna.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av MAUSER 98 Trepositionssäkerhet Bolt Shroud. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina vapenrutiner.

MAUSER 98 Třípolohový Zámek Závěru

Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MAUSER 98 Třípolohový Zámek Závěru od GENTRY CUSTOM. Tento produkt vylepšuje akci Mauser na plný, třípolohový zámek, čímž zvyšuje funkčnost a bezpečnost vaší zbraně. Je nezbytné dodržovat tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před prováděním jakékoli instalace nebo údržby.
- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a s respektem, dodržujte všechny standardní bezpečnostní postupy.
- Uchovávejte produkt a jakékoli související nástroje mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Seznamte se s konkrétními bezpečnostními funkcemi MAUSER 98 před použitím.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení nebo poškození bezpečnostního mechanismu, abyste zajistili, že správně funguje.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Používejte MAUSER 98 Třípolohový Zámek Závěru pouze s modelem M98.
- Nepokoušejte se upravit kryt zámku nebo páku, protože by to mohlo ohrozit bezpečnost.
- Vždy se ujistěte, že je zámek v pozici "palba" pouze tehdy, když jste připraveni střílet.
- Držte prsty mimo spoušť, dokud nejste připraveni vystřelit.
- Pokud zbraň selže, okamžitě přestaňte zbraň používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro Instalaci a Použití

Instalace

1. **Příprava:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá a nachází se v bezpečné oblasti.
2. **Odstraňte Starý Kryt:** Opatrně odstraňte stávající kryt závěru ze zbraně podle pokynů výrobce.
3. **Nainstalujte Nový Kryt:**
 - Zarovnejte MAUSER 98 Třípolohový Zámek Závěru se sestavou závěru.
 - Pevně připevněte kryt a páku, ujistěte se, že jsou všechny části správně usazeny.
4. **Otestujte Mechanismus:** Před použitím zbraně zkontrolujte polohy zámku (závěr zajištěn, závěr otevřen, palba), abyste se ujistili, že správně fungují.
5. **Konzultujte se Zbrojířem:** Pokud si nejste jisti procesem instalace, vyhledejte odbornou pomoc od kvalifikovaného zbrojře.

Použití

- Seznamte se s třemi polohami zámku:
 - **Závěr Zajištěn:** Závěr nelze ovládat, což poskytuje bezpečný stav.
 - **Závěr Otevřen:** Závěr může být otevřen pro nabíjení nebo vyjímání.
 - **Palba:** Zbraň je připravena k výstřelu.
- Vždy zkontrolujte polohu zámku před manipulací se zbraní.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro kovové a zbraňové komponenty.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt zlikvidovat, obraťte se na místní úřad pro správu odpadů pro radu.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se MAUSER 98 Třípolohového Zámku Závěru, prosím, konzultujte svého místního prodejce nebo kvalifikovaného zbrojáře. Vždy se ujistěte, že dodržujete nejnovější bezpečnostní pokyny.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání MAUSER 98 Třípolohového Zámku Závěru. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost ve svých zbrojních praktikách.