

STEEL ROLL PIN PUNCHES - GRACE USA 5/32" PUNCH

Prevents Damage To Pin Ends

GRACE USA STEEL ROLL PIN PUNCHES The Grace USA Steel Roll Pin Punch Set is a high-quality collection of precision tools designed for gunsmiths, armorers, and firearm enthusiasts. Each punch is meticulously crafted to facilitate the safe removal and installation of roll pins in various firearms, ensuring both efficiency and the preservation of firearm integrity.

Description and Features:

Premium Construction: Each punch is made from carbon steel that has been heat-hardened, providing exceptional durability and longevity.

Precision Design: The punches feature parallel-ground shanks and knurled handles, offering a secure grip and precise control during use. The 7-Piece set includes seven punches in the following sizes: 1/16" 5/64" 3/32" 1/8" 5/32" 3/16" 7/32" The 12-Piece set includes seven punches in the following sizes: 1/16" 5/64" 3/32" 1/8" 5/32" 3/16" 7/32" 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2"

Specifications:

Material: Heat-hardened carbon steel

Handle Design: Knurled for enhanced grip

Shank: Parallel-ground for precise alignment

Customer Insights: Our customers report the Grace USA Steel Roll Pin Punch Set appreciate the robust construction and precise design of the punches. The heat-hardened carbon steel ensures durability, while the knurled handles provide a comfortable and secure grip. The variety of sizes included in the set allows for versatility in handling different roll pin tasks across various firearm models. Incorporating the Grace USA Steel Roll Pin Punch Set into your gunsmithing toolkit ensures you have reliable and precise tools for roll pin removal and installation, enhancing both the efficiency and quality of your firearm maintenance and assembly tasks.



Attributes

- Name: GRACE USA 5/32" PUNCH
- Manufacturer: GRACE USA
- Product no.: 354000030
- Mfr. No.: 532-RS
- Material: Steel
- Size: 5/32 in
- Style: Roll Pin
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 731940775320

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32" PUNCH Sicherheitsanleitung](#)
- [English: ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32" PUNCH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32"](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES POINÇONS À GOUPEAU GRACE USA 5/32"](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL PUNZONE GRACE USA 5/32"](#)
- [Norsk: RULLPINNE PUNSCHER GRACE USA 5/32" PUNSCHE Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32" PUNCH Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32" PUNCH Turvaohjeet](#)
- [Svenska: ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32" PUNCH Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32" PUNCH Bezpečnostní Pokyny](#)

ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32" PUNCH

Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32" PUNCH entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du den Punch verwendest, um Unfälle zu vermeiden und eine optimale Leistung sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe den Punch vor der Verwendung immer auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Halte den Punch außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende den Punch nur für den vorgesehenen Zweck: das Entfernen von Rollstiften aus Feuerwaffen.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z. B. Schutzbrille und Handschuhe, bei der Verwendung des Punches.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeide Ablenkungen während der Verwendung des Punches, um konzentriert zu bleiben.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher ist, bevor du versuchst, Rollstifte zu entfernen.
- Verwende den Punch mit einem geeigneten Hammer oder Vorschlaghammer, der für diesen Zweck ausgelegt ist, um Schäden zu vermeiden.
- Richte den Punch immer korrekt auf den Rollstift aus, um ein Abrutschen und mögliche Verletzungen zu vermeiden.
- Wende beim Verwenden des Punches keine übermäßige Kraft an, da dies zu Verletzungen oder Schäden am Stift oder an der Feuerwaffe führen kann.
- Wenn der Punch klemmt, zwinge ihn nicht. Suche stattdessen professionelle Hilfe.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einer sicheren Position ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des Punches, Hammer oder Vorschlaghammer und Schutzausrüstung.

2. Verwendung des Punches:

- Identifiziere den Rollstift, der entfernt werden muss.
- Positioniere den Punch auf dem Rollstift und stelle sicher, dass die kugelspitze Spitze sicher auf dem Stift platziert ist.
- Halte den Punch fest und schlage ihn sanft mit dem Hammer oder Vorschlaghammer an, um den Entfernenprozess zu starten.
- Schlage weiter auf den Punch, bis der Rollstift vollständig entfernt ist.
- Für die Installation positioniere den Rollstift an Ort und Stelle und benutze den Punch, um ihn sanft in Position zu klopfen, wobei du darauf achtest, dass er korrekt ausgerichtet ist.

3. Nach der Benutzung:

- Reinige den Punch nach der Benutzung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre den Punch an einem sicheren und trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Punch verantwortungsbewusst gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn der Punch irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, das Stahlmaterial, wenn möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Verwendung der ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32" PUNCH ziehe bitte die Kontaktinformationen des Herstellers heran, die mit deinem Kauf bereitgestellt wurden.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit den ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32" PUNCH gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die Richtlinien, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32" PUNCH

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32" PUNCH. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the punch to prevent accidents and ensure optimal performance.

General Safety Guidelines

- Always inspect the punch before use for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Keep the punch out of reach of children and unauthorized users.
- Use the punch only for its intended purpose: removing roll pins from firearms.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the punch.
- Ensure the workspace is clean and welllit to prevent accidents.
- Avoid distractions while using the punch to maintain focus.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded and safe to work on before attempting to remove any roll pins.
- Use the punch with a proper hammer or mallet designed for this purpose to avoid damage.
- Always align the punch correctly with the roll pin to prevent slipping and potential injury.
- Do not apply excessive force when using the punch, as this may cause injury or damage to the pin or the firearm.
- If the punch becomes stuck, do not force it. Instead, seek professional assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and in a secure position.
- Gather all necessary tools, including the punch, hammer or mallet, and safety equipment.

2. Using the Punch:

- Identify the roll pin that needs to be removed.
- Position the punch on the roll pin, ensuring the balled tip is securely placed on the pin.
- Hold the punch firmly and strike it gently with the hammer or mallet to start the removal process.
- Continue to strike the punch until the roll pin is fully removed.
- For installation, position the roll pin in place and use the punch to gently tap it into position, ensuring it is aligned correctly.

3. PostUse Care:

- Clean the punch after use to remove any debris or residue.
- Store the punch in a safe and dry location, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the punch responsibly in accordance with local regulations.
- If the punch is damaged beyond repair, consider recycling the steel material if possible.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the use of the ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32" PUNCH, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32" PUNCH. Always prioritize safety and adhere to the guidelines to prevent accidents and injuries. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32"

Introducción

Gracias por elegir los ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32". Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el punzón para prevenir accidentes y asegurar un rendimiento óptimo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona el punzón antes de usarlo para detectar cualquier signo de daño o desgaste. No lo uses si está dañado.
- Mantén el punzón fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Utiliza el punzón solo para su propósito previsto: quitar pasadores de rodillo de armas de fuego.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al utilizar el punzón.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada para prevenir accidentes.
- Evita distracciones mientras usas el punzón para mantener la concentración.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y sea segura para trabajar antes de intentar quitar cualquier pasador de rodillo.
- Usa el punzón con un martillo o mazo adecuado diseñado para este propósito para evitar daños.
- Siempre alinea correctamente el punzón con el pasador de rodillo para prevenir deslizamientos y posibles lesiones.
- No apliques fuerza excesiva al usar el punzón, ya que esto puede causar lesiones o daños al pasador o al arma de fuego.
- Si el punzón se queda atascado, no lo fuerces. En su lugar, busca asistencia profesional.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en una posición segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluido el punzón, el martillo o mazo, y el equipo de seguridad.

2. Usando el Punzón:

- Identifica el pasador de rodillo que necesita ser retirado.
- Coloca el punzón sobre el pasador de rodillo, asegurándote de que la punta redondeada esté colocada de manera segura sobre el pasador.
- Sujeta firmemente el punzón y golpéalo suavemente con el martillo o mazo para iniciar el proceso de extracción.
- Continúa golpeando el punzón hasta que el pasador de rodillo esté completamente retirado.
- Para la instalación, coloca el pasador de rodillo en su lugar y usa el punzón para golpearlo suavemente en posición, asegurándote de que esté alineado correctamente.

3. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia el punzón después de usarlo para eliminar cualquier residuo o suciedad.

- Almacena el punzón en un lugar seguro y seco, alejado de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el punzón de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el punzón está dañado más allá de la reparación, considera reciclar el material de acero si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre el uso de los ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32", por favor consulta la información de contacto del fabricante que se proporciona con tu compra.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con los ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32". Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las pautas para prevenir accidentes y lesiones. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES POINÇONS À GOUPEAU GRACE USA 5/32"

Introduction

Merci d'avoir choisi les POINÇONS À GOUPEAU GRACE USA 5/32". Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le poinçon pour éviter les accidents et assurer des performances optimales.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Inspecte toujours le poinçon avant utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Garde le poinçon hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilise le poinçon uniquement à des fins prévues : retirer les goupilles de rouleau des armes à feu.
- Porte un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du poinçon.
- Assure-toi que l'espace de travail est propre et bien éclairé pour éviter les accidents.
- Évite les distractions pendant l'utilisation du poinçon pour maintenir ta concentration.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et sécurisée avant d'essayer de retirer des goupilles de rouleau.
- Utilise le poinçon avec un marteau ou un maillet approprié conçu à cet effet pour éviter d'endommager le poinçon.
- Aligne toujours correctement le poinçon avec la goupille de rouleau pour éviter de glisser et de potentiellement te blesser.
- Ne force pas trop lorsque tu utilises le poinçon, car cela peut causer des blessures ou endommager la goupille ou l'arme à feu.
- Si le poinçon se coince, ne le force pas. Cherche plutôt une assistance professionnelle.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et dans une position sécurisée.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris le poinçon, le marteau ou le maillet, et l'équipement de sécurité.

2. Utilisation du Poinçon :

- Identifie la goupille de rouleau à retirer.
- Positionne le poinçon sur la goupille de rouleau, en veillant à ce que la pointe arrondie soit bien placée sur la goupille.
- Tiens fermement le poinçon et frappele doucement avec le marteau ou le maillet pour commencer le processus de retrait.
- Continue de frapper le poinçon jusqu'à ce que la goupille de rouleau soit complètement retirée.
- Pour l'installation, positionne la goupille de rouleau à sa place et utilise le poinçon pour la taper doucement en position, en veillant à ce qu'elle soit correctement alignée.

3. Entretien PostUtilisation :

- Nettoie le poinçon après utilisation pour éliminer tout débris ou résidu.

- Range le poinçon dans un endroit sûr et sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du poinçon de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Si le poinçon est endommagé au-delà de la réparation, envisage de recycler le matériau en acier si possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation des POINÇONS À GOUPEAU GRACE USA 5/32", veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre achat.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec les POINÇONS À GOUPEAU GRACE USA 5/32". Priorise toujours la sécurité et respecte les lignes directrices pour éviter les accidents et les blessures. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL PUNZONE GRACE USA 5/32"

Introduzione

Grazie per aver scelto il PUNZONE GRACE USA 5/32". Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il punzone per prevenire incidenti e garantire prestazioni ottimali.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Controllare sempre il punzone prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare se danneggiato.
- Tenere il punzone fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizzare il punzone solo per il suo scopo previsto: rimuovere i perni a molla dalle armi da fuoco.
- Indossare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del punzone.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata per prevenire incidenti.
- Evitare distrazioni durante l'uso del punzone per mantenere la concentrazione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e sicura da maneggiare prima di tentare di rimuovere qualsiasi perno a molla.
- Utilizzare il punzone con un martello o un mazzuolo appropriato progettato per questo scopo per evitare danni.
- Allineare sempre correttamente il punzone con il perno a molla per prevenire scivolamenti e potenziali infortuni.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso del punzone, poiché ciò potrebbe causare infortuni o danni al perno o all'arma da fuoco.
- Se il punzone rimane bloccato, non forzarlo. Invece, cercare assistenza professionale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e in una posizione sicura.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, incluso il punzone, il martello o il mazzuolo e l'equipaggiamento di sicurezza.

2. Utilizzo del Punzone:

- Identificare il perno a molla che deve essere rimosso.
- Posizionare il punzone sul perno a molla, assicurandosi che la punta sferica sia posizionata saldamente sul perno.
- Tenere il punzone saldamente e colpirlo delicatamente con il martello o il mazzuolo per iniziare il processo di rimozione.
- Continuare a colpire il punzone fino a quando il perno a molla non è completamente rimosso.
- Per l'installazione, posizionare il perno a molla in posizione e utilizzare il punzone per batterlo delicatamente nella posizione corretta, assicurandosi che sia allineato correttamente.

3. Cura PostUso:

- Pulire il punzone dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conservare il punzone in un luogo sicuro e asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il punzone in modo responsabile in conformità con le normative locali.
- Se il punzone è danneggiato oltre la riparazione, considerare la possibilità di riciclare il materiale in acciaio, se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti l'uso del PUNZONE GRACE USA 5/32", si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il PUNZONE GRACE USA 5/32". Dare sempre priorità alla sicurezza e attenersi alle linee guida per prevenire incidenti e infortuni. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

RULLPINNE PUNSCHER GRACE USA 5/32" PUNSCH

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte RULLPINNE PUNSCHER GRACE USA 5/32" PUNSCH. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker punchen for å unngå ulykker og sikre optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Inspiser alltid punchen før bruk for eventuelle tegn på skade eller slitasje. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Hold punchen utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Bruk punchen kun til sitt tiltenkte formål: fjerning av rullpinner fra skytevåpen.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, når du bruker punchen.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og godt opplyst for å forhindre ulykker.
- Unngå distraksjoner mens du bruker punchen for å opprettholde fokus.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og trygt å arbeide med før du prøver å fjerne rullpinner.
- Bruk punchen med en passende hammer eller mallet designet for dette formålet for å unngå skade.
- Sørg alltid for at punchen er riktig justert med rullpinnen for å forhindre at den glir og forårsaker potensiell skade.
- Ikke påfør overdreven kraft når du bruker punchen, da dette kan forårsake skade på pinnen eller skytevåpenet.
- Hvis punchen setter seg fast, ikke tvang den. Søk heller profesjonell hjelp.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og i en sikker posisjon.
- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert punchen, hammer eller mallet, og sikkerhetsutstyr.

2. Bruk punchen:

- Identifiser rullpinnen som må fjernes.
- Plasser punchen på rullpinnen, og sørg for at den avrundede spissen er sikkert plassert på pinnen.
- Hold punchen fast og slå den forsiktig med hammeren eller malleten for å starte fjerningen.
- Fortsett å slå punchen til rullpinnen er helt fjernet.
- For installasjon, plasser rullpinnen på plass og bruk punchen til å forsiktig tappe den på plass, og sørg for at den er riktig justert.

3. Etter bruk:

- Rengjør punchen etter bruk for å fjerne eventuelle rusk eller rester.
- Oppbevar punchen på et trygt og tørt sted, borte fra fuktighet og ekstreme temperaturer.

Avfallsinstruksjoner

- Kasts punchen ansvarlig i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis punchen er skadet utover reparasjon, vurder å resirkulere stålet hvis mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående bruk av RULLPINNE PUNSCHER GRACE USA 5/32" PUNSCH, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med kjøpet ditt.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med RULLPINNE PUNSCHER GRACE USA 5/32" PUNSCH. Prioriter alltid sikkerhet og følg retningslinjene for å forhindre ulykker og skader. Takk for din oppmerksomhet til disse viktige sikkerhetstiltakene.

ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32" PUNCH

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32" PUNCH. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem w celu uniknięcia wypadków i zapewnienia optymalnej wydajności.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj wybijak przed użyciem pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przechowuj wybijak w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj wybijaka tylko do jego zamierzonego celu: usuwania wkrętów rolkowych z broni.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas używania wybijaka.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone, aby zapobiec wypadkom.
- Unikaj rozproszeń podczas używania wybijaka, aby zachować koncentrację.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do pracy przed przystąpieniem do usuwania jakichkolwiek wkrętów rolkowych.
- Używaj wybijaka z odpowiednim młotkiem lub młotkiem gumowym zaprojektowanym do tego celu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Zawsze prawidłowo ustaw wybijak w stosunku do wkrętu rolkowego, aby zapobiec poślizgnięciu się i potencjalnym obrażeniom.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania wybijaka, ponieważ może to spowodować obrażenia lub uszkodzenie wkrętu lub broni.
- Jeśli wybijak utknie, nie zmuszaj go. Zamiast tego, skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i znajduje się w stabilnej pozycji.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym wybijak, młotek lub młotek gumowy oraz środki ochrony osobistej.

2. Używanie Wybijaka:

- Zidentyfikuj wkręt rolkowy, który należy usunąć.
- Umieść wybijak na wkręcie rolkowym, upewniając się, że kulisty koniec jest pewnie umiejscowiony na wkręcie.
- Trzymaj wybijak mocno i delikatnie uderzaj go młotkiem lub młotkiem gumowym, aby rozpocząć proces usuwania.
- Kontynuuj uderzanie wybijaka, aż wkręt rolkowy zostanie całkowicie usunięty.
- Przy instalacji umieść wkręt rolkowy na miejscu i użyj wybijaka, aby delikatnie wbić go na odpowiednie miejsce, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównany.

3. Pielęgnacja Po Użyciu:

- Oczyszczyć wybijak po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.
- Przechowywać wybijak w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wybijak odpowiedzialnie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli wybijak jest uszkodzony beyond repair, rozważ recykling materiału stalowego, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących używania ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32" PUNCH, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi przy zakupie.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie z ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32" PUNCH. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj wytycznych, aby zapobiegać wypadkom i obrażeniom. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne środki bezpieczeństwa.

ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32" PUNCH

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32" PUNCHin. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen puikon käyttöä onnettomuuksien estämiseksi ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tarkista aina puikko ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta. Älä käytä, jos puikko on vaurioitunut.
- Pidä puikko lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä puikkoa vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa: rollpulttien poistamiseen aseista.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, puikon käytön aikana.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu onnettomuuksien estämiseksi.
- Vältä häiriötekijöitä puikon käytön aikana keskittymisen ylläpitämiseksi.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen työstettävä ennen rollpulttien poistamista.
- Käytä puikkoa oikeanlaisen vasaran tai nuijan kanssa, joka on suunniteltu tätä tarkoitusta varten vaurioiden välttämiseksi.
- Aseta puikko aina oikein rollpultin kohdalle estääksesi liukumisen ja mahdolliset vammat.
- Älä käytä liiallista voimaa puikon käytön aikana, sillä tämä voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita pultille tai aseelle.
- Jos puikko jää jumiin, älä pakota sitä. Hakeudu sen sijaan ammattilaisen apuun.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa asennossa.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien puikko, vasara tai nuija ja suojavarusteet.

2. Puikon käyttäminen:

- Tunnista rollpultti, joka on poistettava.
- Aseta puikko rollpultin päälle varmistaen, että pallopää on tukevasti pultissa.
- Pidä puikkoa tukevasti ja iske sitä varovasti vasaralla tai nuijalla aloittaaksesi poistoprosessin.
- Jatka puikon iskemistä, kunnes rollpultti on kokonaan poistettu.
- Asennusta varten aseta rollpultti paikalleen ja käytä puikkoa kevyesti napauttaaksesi sen paikalleen varmistaen, että se on oikein kohdistettu.

3. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista puikko käytön jälkeen poistaaksesi kaikki roskat tai jäämät.
- Säilytä puikko turvallisessa ja kuivassa paikassa, poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä puikko vastuullisesti paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos puikko on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, harkitse teräsmateriaalin kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätuki

Kysymyksille tai huolenaiheille ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32" PUNCHin käytöstä, viittaa ostosi mukana olevaan valmistajan yhteystietoon.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32" PUNCHin kanssa. Aseta aina turvallisuus etusijalle ja noudata ohjeita onnettomuuksien ja vammojen estämiseksi. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimiin.

ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32" PUNCH

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32" PUNCH. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder stansen för att förebygga olyckor och säkerställa optimal prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid stansen före användning för tecken på skador eller slitage. Använd inte om den är skadad.
- Håll stansen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd stansen endast för sitt avsedda syfte: att ta bort rullstift från skjutvapen.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder stansen.
- Se till att arbetsområdet är rent och väl upplyst för att förhindra olyckor.
- Undvik distraktioner medan du använder stansen för att behålla fokus.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att skjutvapnet är avlastat och säkert att arbeta med innan du försöker ta bort några rullstift.
- Använd stansen med en lämplig hammare eller klubba som är avsedd för detta ändamål för att undvika skador.
- Se alltid till att stansen är korrekt inriktad med rullstiftet för att förhindra att den glider och orsakar potentiell skada.
- Tillämpa inte överdriven kraft när du använder stansen, eftersom detta kan orsaka skador eller skador på stiftet eller skjutvapnet.
- Om stansen fastnar, försök inte att tvinga ut den. Sök istället professionell hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är avlastat och i en säker position.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive stansen, hammare eller klubba, och skyddsutrustning.

2. Använda stansen:

- Identifiera rullstiftet som behöver tas bort.
- Placera stansen på rullstiftet, se till att den rundade spetsen är säkert placerad på stiftet.
- Håll stansen stadigt och slå försiktigt med hammaren eller klubban för att påbörja borttagningsprocessen.
- Fortsätt att slå på stansen tills rullstiftet är helt borttaget.
- För installation, placera rullstiftet på plats och använd stansen för att försiktigt knacka det på plats, se till att det är korrekt inriktat.

3. Efter användning:

- Rengör stansen efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara stansen på en säker och torr plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallsinstruktioner

- Kassera stansen på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om stansen är skadad bortom reparation, överväg att återvinna stålet om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller bekymmer angående användningen av ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32" PUNCH, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer ditt köp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32" PUNCH. Prioritera alltid säkerheten och följ riktlinjerna för att förhindra olyckor och skador. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32" PUNCH

Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zvolili ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32" PUNCH. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím razníku si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce, abyste předešli nehodám a zajistili optimální výkon.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy zkontrolujte razník před použitím na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Uchovávejte razník mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte razník pouze k jeho zamýšlenému účelu: odstraňování rolovacích kolíků z palných zbraní.
- Při používání razníku noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a dobře osvětlený, aby se předešlo nehodám.
- Vyhněte se rozptýlení během používání razníku, abyste udrželi pozornost.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Před pokusem o odstranění jakýchkoli rolovacích kolíků se ujistěte, že je palná zbraň vybitá a bezpečná k práci.
- Používejte razník s vhodným kladivem nebo palicí určenou k tomuto účelu, abyste se vyhnuli poškození.
- Vždy správně zarovnejte razník s rolovacím kolíkem, abyste předešli sklouznutí a možnému zranění.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při používání razníku, protože to může způsobit zranění nebo poškození kolíku či zbraně.
- Pokud se razník zasekne, nenásilně ho nevytahujte. Místo toho vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a v bezpečné poloze.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně razníku, kladiva nebo palice a ochranného vybavení.

2. Použití Razníku:

- Identifikujte rolovací kolík, který je třeba odstranit.
- Umístěte razník na rolovací kolík, ujistěte se, že je kulová špička bezpečně umístěna na kolíku.
- Razník pevně držte a jemně do něj udeřte kladivem nebo palicí, abyste zahájili proces odstraňování.
- Pokračujte v úderech do razníku, dokud není rolovací kolík zcela odstraněn.
- Pro instalaci umístěte rolovací kolík na místo a použijte razník, abyste ho jemně zatlačili do pozice, přičemž zajistěte, aby byl správně zarovnaný.

3. Údržba po Použití:

- Po použití vyčistěte razník, abyste odstranili jakékoliv nečistoty nebo zbytky.
- Uložte razník na bezpečné a suché místo, daleko od vlhkosti a extrémních teplot.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte razník odpovědně v souladu s místními předpisy.
- Pokud je razník poškozený nad rámec opravy, zvažte recyklaci ocelového materiálu, pokud je to možné.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro otázky nebo obavy týkající se používání ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32" PUNCH prosím odkazujte na kontaktní informace výrobce poskytnuté s vaším nákupem.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s ROLL PIN PUNCHES GRACE USA 5/32" PUNCH. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte směrnice, abyste předešli nehodám a zraněním. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.