

HOT BUTTON M-LOK NGAL LASER 6" MODE SELECT FDE

Hot Button is a revolutionary control device for weapon-mounted electronic accessories. Developed out of a need to conserve rail-estate, improve actuation ergonomics, and mechanically integrate with weapon fore ends, Hot Button has successfully reinvented how you interface with your lights and lasers. The first major innovation is the button angle. Legacy remote tape switches feature a flat pad that forces users to strain their thumbs in an unnatural angle to apply consistent pressure to activate a momentary function. Hot Button presents the activation button at a 45-degree angle for an exponentially more comfortable press. This is especially important when activating the button under pressure. A raised, crenelated bezel protects the button from accidental actuation, while providing a tactile index point for the user's thumb. Because Hot Button is angled, the overall footprint is much smaller than factory OEM pressure pads. Not only does this clean up rails on traditional weapons, but it greatly increases the accessory layout options on smaller SMG and PDW's. If that weren't enough, we have designed two separate versions of Hot Button that will attach directly to either Mil-Std M1913 Picatinny or M-LOK rail interface. Both rail systems are approved and standardized by the US Department of Defense for use on issued weapons. Hot Button secures to these rails with hardware, eliminating the need for Velcro, 100mph Tape, or Zip Ties. This secure attachment method ensures your switches stay on the gun (in the location you placed them) regardless of battlefield abuse. Hot Button is available for standard Surefire tail caps and standard Crane-Style laser ports (found in B.E. Meyers, Holosun, Insight/L-3, Steiner, and Wilcox products).



Attributes

- Name: HOT BUTTON M-LOK NGAL LASER 6" MODE SELECT FDE
- Manufacturer: UNITY TACTICAL
- Product no.: 430100009
- Mfr. No.: HBM-NFM
- Color: Flat Dark Earth
- Delivery weight: 0.077kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 127mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" MODE SELECT FDE](#)
- [English: HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" MODE SELECT FDE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Hot Button Unity Tactical Hot Button MLOK NGAL Laser](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER](#)
- [Suomi: HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" MODE SELECT FDE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" MODE SELECT FDE](#)

Sicherheitshinweise für den HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" MODE SELECT FDE

Einführung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER. Diese Anleitung soll sicherstellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die bestmögliche Nutzung deines Hot Buttons zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Hot Buttons und der Befestigungsteile, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand sind.
- Achte darauf, dass du bei der Verwendung des Hot Buttons in einem sicheren Umfeld bist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Informiere dich über die spezifischen gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land bezüglich der Verwendung von waffenmontierten Zubehörteilen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende den Hot Button nur mit kompatiblen Geräten. Ungeeignete Kombinationen können zu Fehlfunktionen führen.
- Betätige den Knopf nur mit dem Daumen, um eine versehentliche Aktivierung zu vermeiden.
- Vermeide es, den Hot Button unter extremen Bedingungen zu verwenden, die seine Funktionalität beeinträchtigen könnten (z.B. extreme Temperaturen, Nässe).
- Achte darauf, dass der Knopf nicht durch andere Ausrüstungsgegenstände blockiert wird.
- Halte den Bereich um den Hot Button sauber, um sicherzustellen, dass er frei von Schmutz und Ablagerungen ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Stelle sicher, dass die Waffe sicher entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
2. Wähle die geeignete Montagemethode für deine Waffe (MilStd M1913 Picatinny oder MLOK).
3. Befestige den Hot Button mit den mitgelieferten Befestigungsteilen an der Schiene. Achte darauf, dass er fest sitzt.
4. Überprüfe die Position des Hot Buttons, um sicherzustellen, dass er leicht zu erreichen ist.

Nutzung

- Aktiviere den Hot Button, indem du ihn in einem 45GradWinkel mit deinem Daumen drückst.
- Achte darauf, dass du den Knopf nur bei Bedarf drückst, um versehentliche Aktivierungen zu vermeiden.
- Bei der Verwendung des Hot Buttons in stressigen Situationen, übe vorher, um ein Gefühl für den Druck und die Aktivierung zu bekommen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Hot Button gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass du alle Teile des Hot Buttons ordnungsgemäß entsorgst, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Informiere dich über die besten Praktiken zur Entsorgung von elektronischen Geräten in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER, wende dich bitte an den Kundendienst oder die entsprechende Kontaktstelle in deiner Region. Achte darauf, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise in Übereinstimmung mit den EUVorschriften für Produktsicherheit erstellt wurden. Deine Sicherheit hat oberste Priorität!

HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" MODE SELECT FDE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" MODE SELECT FDE. This innovative control device enhances the operation of weaponmounted electronic accessories, ensuring improved ergonomics and functionality. To ensure your safety and the optimal performance of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always handle the HOT BUTTON with care to prevent accidental activation.
- Ensure that the device is installed correctly and securely to avoid malfunctions.
- Regularly inspect the device for any signs of wear or damage.
- Keep the device out of reach of children and unauthorized users.
- Use only compatible accessories with the HOT BUTTON to prevent hazards.
- Familiarize yourself with the safety features of your weapon and the HOT BUTTON before use.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Activation Under Pressure:** When activating the button under pressure, ensure that your grip is secure to avoid slipping.
- **Accidental Actuation:** Be mindful of the raised, crenelated bezel, which is designed to prevent accidental activation. Ensure your thumb is positioned correctly.
- **Installation of Accessories:** Only attach accessories that are approved for use with the HOT BUTTON to maintain safety standards.
- **Compatibility:** Ensure compatibility with standard Surefire tail caps and standard CraneStyle laser ports.
- **Secure Attachment:** Always use the provided hardware for attachment to MilStd M1913 Picatinny or MLOK rail interfaces. Avoid using Velcro, tape, or zip ties.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the weapon is unloaded and safe before installation.
- Select the appropriate rail interface (MilStd M1913 Picatinny or MLOK).
- Using the provided hardware, securely attach the HOT BUTTON to the desired location on the rail.
- Ensure that the button is easily accessible for operation.

2. Usage:

- To activate the HOT BUTTON, apply pressure to the button at a 45degree angle.
- Maintain a firm grip on the weapon to ensure stability when using the HOT BUTTON.
- Regularly check the positioning of the HOT BUTTON during use to ensure it remains secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the HOT BUTTON in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Do not dispose of the device in regular household waste.
- If the device is damaged or no longer functional, follow local guidelines for hazardous materials disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, product issues, or further assistance, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer. Ensure you have the product details ready for efficient support.

By following these safety instructions, you can ensure a safer experience with your HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" MODE SELECT FDE. Always prioritize safety and stay informed about best practices for using weaponmounted accessories.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Hot Button Unity Tactical Hot Button MLOK NGAL Laser 6" Mode Select FDE. Este dispositivo de control innovador está diseñado para mejorar la funcionalidad y la ergonomía de tus accesorios electrónicos montados en armas. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- No uses el Hot Button si está dañado o defectuoso.
- Verifica regularmente el estado del hardware de sujeción para asegurar un funcionamiento seguro.
- Si experimentas algún problema o tienes dudas sobre el uso del producto, consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Activación del Botón:** Al activar el botón, asegúrate de que tu pulgar esté en la posición correcta para evitar activaciones accidentales.
- **Uso Bajo Presión:** Cuando uses el Hot Button bajo presión, asegúrate de mantener una postura cómoda para evitar lesiones.
- **Evita el Uso en Situaciones Peligrosas:** No uses el Hot Button en situaciones donde su uso pueda comprometer la seguridad.
- **Compatibilidad:** Verifica que el Hot Button sea compatible con tus accesorios y armas antes de la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Verifica el Hardware:** Asegúrate de que el hardware de sujeción esté incluido y en buen estado.
2. **Colocación en el Riel:**
 - Alinea el Hot Button con el riel MilStd M1913 Picatinny o MLOK.
 - Asegúrate de que el botón esté en un ángulo de 45 grados para un uso óptimo.
3. **Fijación:**
 - Usa el hardware proporcionado para asegurar el Hot Button al riel.
 - Aprieta el hardware de manera firme, pero evita forzar.
4. **Verificación:** Una vez instalado, verifica que el Hot Button esté firmemente sujeto y no se mueva.

Uso

1. **Activación:**
 - Coloca tu pulgar en el botón en un ángulo de 45 grados.
 - Aplica presión suave para activar la función deseada.
2. **Desactivación:**
 - Retira la presión del botón para desactivar la función.
3. **Mantenimiento:**
 - Limpia regularmente el Hot Button para asegurar un funcionamiento óptimo.
 - Revisa el estado del hardware de sujeción y reemplázalo si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Hot Button, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y sigue las pautas pertinentes.
- Considera reciclar el producto si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el Hot Button Unity Tactical Hot Button MLOK NGAL Laser 6" Mode Select FDE, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un representante autorizado.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas directrices, podrás disfrutar de una experiencia de uso segura y eficiente con tu Hot Button.

Guide de Sécurité pour le Hot Button Unity Tactical Hot Button MLOK NGAL Laser

Introduction

Merci d'avoir choisi le Hot Button Unity Tactical Hot Button MLOK NGAL Laser. Ce dispositif de contrôle révolutionnaire est conçu pour améliorer l'ergonomie d'activation de tes accessoires électroniques montés sur arme. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, il est essentiel de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le Hot Button est utilisé uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifie régulièrement l'état du Hot Button pour détecter tout dommage ou usure qui pourrait compromettre la sécurité.
- Ne laisse pas le Hot Button à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les risques potentiels associés à l'utilisation de dispositifs électroniques sur des armes à feu.
- En cas de doute, consulte un professionnel avant d'utiliser le produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Activation Accidentelle:** Évite d'appuyer sur le bouton d'activation de manière inappropriée. Utilise le bord crénelé pour un indexage tactile correct.
- **Pression Sous Tension:** Lorsque tu utilises le Hot Button sous pression, assuretoi que ta main est stable pour éviter des activations accidentelles.
- **Fixation Sécurisée:** Assuretoi que le Hot Button est correctement fixé aux rails MilStd M1913 Picatinny ou MLOK avant chaque utilisation.
- **Utilisation avec des Accessoires:** Vérifie que les accessoires compatibles avec le Hot Button sont bien installés et en bon état de fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Nettoie la surface du rail où tu vas fixer le Hot Button pour assurer une bonne adhésion.
2. **Fixation:** Utilise le matériel fourni pour fixer le Hot Button aux rails MilStd M1913 Picatinny ou MLOK. Assuretoi qu'il est solidement en place.
3. **Vérification:** Après l'installation, vérifie que le Hot Button ne bouge pas et qu'il est correctement positionné.

Utilisation

1. **Activation:** Pour activer le Hot Button, appuie doucement sur le bouton à un angle de 45 degrés. Utilise le bord crénelé pour un meilleur contrôle.
2. **Désactivation:** Relâche le bouton pour désactiver l'accessoire. Assuretoi de ne pas exercer de pression excessive pour éviter les activations non désirées.
3. **Entretien:** Nettoie régulièrement le Hot Button pour prévenir l'accumulation de saleté et de débris.

Instructions de Disposal

- Dispose du Hot Button conformément aux lois et réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas le Hot Button avec les déchets ménagers. Renseigneto sur les points de collecte pour les

produits électroniques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte les ressources disponibles sur le site web du fabricant ou contacte le point de contact approprié dans l'UE.

En suivant ces directives, tu pourras profiter pleinement de ton Hot Button Unity Tactical Hot Button MLOK NGAL Laser tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER

Introduzione

Grazie per aver scelto il HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER. Questo dispositivo è progettato per migliorare l'ergonomia e l'efficienza nell'uso di accessori elettronici montati su armi. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il dispositivo in condizioni meteorologiche estreme o in ambienti pericolosi.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il dispositivo solo per l'uso previsto.
- Non esercitare una pressione eccessiva sul pulsante durante l'uso.
- Assicurati che il pulsante sia montato correttamente prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o riparare il dispositivo da solo.
- Evita di utilizzare il dispositivo mentre sei sotto l'influenza di sostanze che potrebbero compromettere il tuo giudizio o le tue capacità motorie.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che la superficie della rail sia pulita e priva di detriti.
- Posiziona il Hot Button sulla rail compatibile (MilStd M1913 Picatinny o MLOK).
- Fissa il dispositivo utilizzando l'hardware fornito, assicurandoti che sia ben saldo.
- Controlla che il pulsante sia facilmente accessibile e che non ci siano ostacoli.

2. Uso

- Attiva il dispositivo premendo il pulsante angolato a 45 gradi.
- Utilizza il bordo rialzato per una corretta indicizzazione del pollice.
- Evita di attivare il pulsante accidentalmente durante il trasporto dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Non gettare il dispositivo nei rifiuti domestici.
- Controlla se ci sono centri di raccolta per rifiuti elettronici nella tua zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. È importante avere un contatto locale per qualsiasi richiesta di supporto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER. Dette produktet er designet for å forbedre kontrollen over elektroniske tilbehør montert på våpen. For å sikre en trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg instruksjonene og sikkerhetsretningslinjene i denne bruksanvisningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Hold produktet og tilbehør utilgjengelig for barn og uerfarne brukere.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr når du håndterer våpen.
- Følg lokale lover og forskrifter vedrørende bruk av våpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Unngå utilsiktet aktivering:** Den hevede bezel beskytter knappen mot utilsiktet aktivering. Sørg for at knappen ikke er i kontakt med andre gjenstander under transport.
- **Trykk på knappen:** Aktiver knappen med tommelen i en 45graders vinkel for å oppnå best mulig komfort og kontroll.
- **Bruk under press:** Vær oppmerksom på at knappen er designet for å bli brukt under press. Øv deg på å bruke knappen i trygge omgivelser før du tar den i bruk i felt.
- **Montering:** Forsikre deg om at produktet er korrekt festet til MilStd M1913 Picatinny eller MLOK skinne før bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av Hot Button:

- Finn den aktuelle skinnen (MilStd M1913 Picatinny eller MLOK).
- Bruk medfølgende maskinvare for å feste Hot Button til skinnen. Sørg for at den er sikkert festet.
- Kontroller at knappen er lett tilgjengelig og i en komfortabel posisjon for aktivering.

2. Aktivering av knappen:

- Plasser tommelen på knappen i en 45graders vinkel.
- Trykk jevnt for å aktivere ønsket funksjon (lys eller laser).
- Slipp knappen for å deaktivere funksjonen.

3. Vedlikehold:

- Rengjør produktet regelmessig med en myk, tørr klut.
- Unngå bruk av sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler som kan skade produktet.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall av produktet skal følge lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Sørg for at alle deler av produktet er resirkulert eller avhendet på en miljøvennlig måte.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om resirkulering av elektronisk avfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere informasjon eller spørsmål om produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Det er viktig å ha tilgang til støtte for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Vennligst merk: Det er ditt ansvar å holde deg informert om eventuelle tilbakekallinger eller sikkerhetsoppdateringer relatert til dette produktet. Besøk EU's Safety Gateplattform for mer informasjon.

Takk for at du valgte HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER, og for å følge disse sikkerhetsretningslinjene for en trygg og effektiv opplevelse.

HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" MODE SELECT FDE Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" MODE SELECT FDE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden ja optimaalisen toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten erittäin korkeissa tai matalissa lämpötiloissa.
- Ole varovainen, kun käsittelet tuotteen aktivointipainiketta, erityisesti paineen alla.
- Älä yritä purkaa tai korjata tuotetta itse; ota yhteyttä asiantuntevaan huoltoon.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki tarvittavat kiinnitystarvikkeet ovat mukana.
- Kiinnitä Hot Button suoraan MilStd M1913 Picatinny tai MLOKrailiin.
- Varmista, että tuote on tiukasti kiinni, jotta se ei irtoa käytön aikana.

2. Käyttö:

- Aktivoi tuote painamalla 45 asteen kulmassa olevaa napia.
- Varmista, että peukalo on napin indeksointipisteessä, jotta aktivointi on mukavaa.
- Käytä tuotetta vain, kun se on turvallisessa ympäristössä ja ilman esteitä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätehuoltoohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää sähköisiä komponentteja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja tuotteen hävittämisestä.

Lisätietojen saaminen

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista viralliset verkkosivustot.

Muista, että on tärkeää pysyä ajan tasalla mahdollisista tuotteen palautuksista tai turvallisuuteen liittyvistä ilmoituksista.

Kiitos, että valitsit HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" MODE SELECT FDE tuotteen. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" MODE SELECT FDE

Introduktion

Tack för att du valt HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER. Denna produkt är designad för att förbättra användarens interaktion med elektroniska tillbehör monterade på vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till lämpliga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd produkten endast i avsett syfte.
- Aktivera knappen med försiktighet för att undvika oavsiktlig aktivering.
- Undvik att trycka på knappen under pressade situationer om det inte är nödvändigt.
- Kontrollera att knappen är korrekt installerad innan användning.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga skydd när du arbetar med vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Fäst Hot Button på antingen MilStd M1913 Picatinny eller MLOK rail interface.
- Använd den medföljande hårdvaran för att säkra fästet. Kontrollera att det sitter ordentligt.
- Se till att knappen är vinklad i en 45graders vinkel för optimal användning.

2. Användning:

- För att aktivera knappen, tryck ned med tumme eller finger i en naturlig vinkel.
- Undvik att trycka på knappen med för mycket kraft för att minimera risken för skador.
- Kontrollera att knappen fungerar korrekt innan du använder den i en kritisk situation.

Avfallsanvisningar

- Avlägsna batterier och elektronik från produkten innan du gör dig av med den.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektroniska produkter.
- Återvinn delar av produkten där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.