

HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" MODE SELECT SWITCH FDE

Hot Button is a revolutionary control device for weapon-mounted electronic accessories. Developed out of a need to conserve rail-estate, improve actuation ergonomics, and mechanically integrate with weapon fore ends, Hot Button has successfully reinvented how you interface with your lights and lasers. The first major innovation is the button angle. Legacy remote tape switches feature a flat pad that forces users to strain their thumbs in an unnatural angle to apply consistent pressure to activate a momentary function. Hot Button presents the activation button at a 45-degree angle for an exponentially more comfortable press. This is especially important when activating the button under pressure. A raised, crenelated bezel protects the button from accidental actuation, while providing a tactile index point for the user's thumb. Because Hot Button is angled, the overall footprint is much smaller than factory OEM pressure pads. Not only does this clean up rails on traditional weapons, but it greatly increases the accessory layout options on smaller SMG and PDW's. If that weren't enough, we have designed two separate versions of Hot Button that will attach directly to either Mil-Std M1913 Picatinny or M-LOK rail interface. Both rail systems are approved and standardized by the US Department of Defense for use on issued weapons. Hot Button secures to these rails with hardware, eliminating the need for Velcro, 100mph Tape, or Zip Ties. This secure attachment method ensures your switches stay on the gun (in the location you placed them) regardless of battlefield abuse. Hot Button is available for standard Surefire tail caps and standard Crane-Style laser ports (found in B.E. Meyers, Holosun, Insight/L-3, Steiner, and Wilcox products).



Attributes

- Name: HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" MODE SELECT SWITCH FDE
- Manufacturer: UNITY TACTICAL
- Product no.: 430100011
- Mfr. No.: HBR-NFM
- Color: Flat Dark Earth
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 127mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER](#)
- [English: HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" MODE SELECT SWITCH FDE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Hot Button Unity Tactical Hot Button Rail Mount NGAL Laser](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Hot Button Unity Tactical](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER](#)
- [Norsk: Brukermanual for HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER](#)
- [Suomi: HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" MODE SELECT SWITCH FDE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER](#)

Sicherheitshinweise für den HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER. Dieser revolutionäre Schalter wurde entwickelt, um die Interaktion mit waffenmontierten Lichtern und Lasern zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen gefährdeten Personen fern.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie es, den Schalter während des Gebrauchs zu überlasten, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Schalter nicht versehentlich betätigt wird, insbesondere unter Druck.
- Verwenden Sie den Schalter nur mit kompatiblen Produkten, um Sicherheitsrisiken zu minimieren.
- Halten Sie die Finger von der Linse des Lasers fern, um Augenverletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, die das Produkt beschädigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Wählen Sie den geeigneten Montageort auf der Waffe, um die Ergonomie und den Zugang zum Schalter zu maximieren.
3. Befestigen Sie den HOT BUTTON mit der im Lieferumfang enthaltenen Hardware an der Picatinny oder MLOKSchiene.
4. Überprüfen Sie die Befestigung, um sicherzustellen, dass der Schalter fest sitzt und nicht wackelt.

Nutzung

- Aktivieren Sie den Schalter durch Drücken des Knopfes in einem 45GradWinkel.
- Verwenden Sie den Schalter nur in der vorgesehenen Weise, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass der Schalter nicht durch Kleidung oder andere Gegenstände blockiert wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Batterien oder Akkus vor der Entsorgung entfernt werden.
- Bringen Sie das Produkt zu einer autorisierten Sammelstelle oder einem Recyclingzentrum.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen zur Sicherheit oder zur Nutzung des Produkts Hilfe

suchen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von waffenmontierten Zubehörteilen von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie und andere in Ihrer Umgebung geschützt sind.

HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" MODE SELECT SWITCH FDE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" MODE SELECT SWITCH FDE. This product is designed to enhance the functionality of weaponmounted electronic accessories while ensuring user safety. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in the user manual.
- Always inspect the product for any visible damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Be aware of your surroundings when using the product to avoid accidents.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of weaponmounted accessories.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Button Activation:**
 - Use the button at a 45degree angle for optimal comfort and control.
 - Avoid applying excessive force when pressing the button to prevent strain.
- **Accidental Actuation:**
 - Ensure the raised, crenelated bezel is intact and functioning to protect against accidental activation.
- **Secure Attachment:**
 - Verify that the Hot Button is securely attached to the rail before use to prevent detachment during operation.
- **Environmental Considerations:**
 - Avoid using the product in wet or muddy conditions unless specified as waterproof or weatherresistant.
- **Maintenance:**
 - Regularly check for wear and tear, especially on the attachment hardware.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the weapon is unloaded and safe before installation.
- Identify the appropriate rail interface (MilStd M1913 Picatinny or MLOK).
- Align the Hot Button with the rail interface.
- Secure the Hot Button using the provided hardware, ensuring it is tightly fastened.
- Verify that the installation is secure before proceeding to use the product.

2. Usage

- Position your thumb on the activation button, ensuring comfort and control.
- Apply consistent pressure at a 45degree angle to activate the momentary function.
- Use the tactile index point provided by the bezel to guide your thumb during activation.
- Maintain awareness of your surroundings and ensure a clear line of sight when using the product.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Remove any batteries or electronic components before disposal.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" MODE SELECT SWITCH FDE, please refer to the manufacturer's customer service resources. Ensure you have the product details ready for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your HOT BUTTON product. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Hot Button Unity Tactical Hot Button Rail Mount NGAL Laser

Introducción

Gracias por elegir el Hot Button Unity Tactical Hot Button Rail Mount NGAL Laser. Este dispositivo ha sido diseñado para mejorar la ergonomía y la funcionalidad de los accesorios electrónicos montados en armas. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante que sigas las pautas de seguridad y las instrucciones de instalación que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Hot Button esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de manipular o instalar cualquier accesorio.
- Utiliza el Hot Button únicamente para su propósito previsto y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Si notas algún daño o mal funcionamiento, deja de usar el dispositivo inmediatamente y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Activación del Botón:** Asegúrate de que el botón esté en un lugar accesible y que tu pulgar pueda presionarlo cómodamente.
- **Protección contra Activaciones Accidentales:** Evita presionar el botón accidentalmente al manipular el arma. Utiliza el bisel elevado y crenelado como punto de índice táctil.
- **Uso Bajo Presión:** Practica el uso del botón en un entorno controlado antes de usarlo en situaciones de alta presión para familiarizarte con su funcionamiento.
- **Instalación en Rieles:** Asegúrate de que el Hot Button esté firmemente asegurado a los rieles MilStd M1913 Picatinny o MLOK para evitar que se suelte durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Hot Button:

- Selecciona el riel adecuado en tu arma (MilStd M1913 Picatinny o MLOK).
- Alinea el Hot Button en el riel y asegúralo usando el hardware proporcionado.
- Asegúrate de que el dispositivo esté firmemente instalado y no se mueva.

2. Uso del Hot Button:

- Posiciona tu pulgar en el botón de activación en un ángulo de 45 grados.
- Presiona el botón para activar la función deseada.
- Practica la activación del botón en un entorno seguro para familiarizarte con su respuesta.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Hot Button, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de dispositivos electrónicos y accesorios de armas.
- No deseches el Hot Button en la basura común. Busca centros de reciclaje o eliminación de productos

electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para consultas de seguridad o información adicional sobre el Hot Button, busca un punto de contacto en la UE que pueda asistirte.

Conclusión

El Hot Button Unity Tactical Hot Button Rail Mount NGAL Laser es un dispositivo innovador que mejora la interacción con tus accesorios. Siguiendo estas pautas de seguridad y las instrucciones de uso, puedes garantizar un funcionamiento seguro y eficiente. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre seguridad y recalls en la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de Sécurité pour le Hot Button Unity Tactical

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le Hot Button Unity Tactical. Ce dispositif innovant de contrôle pour accessoires électroniques montés sur arme est conçu pour améliorer ton expérience d'utilisation tout en garantissant ta sécurité. Ce guide te fournira des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée du produit, les précautions à prendre, et les instructions d'installation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.
- Utilise le Hot Button uniquement comme indiqué dans ce manuel.
- Vérifie régulièrement l'état du Hot Button pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifie pas le Hot Button ou ses composants sans l'approbation du fabricant.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas d'accident ou de dysfonctionnement, contacte immédiatement les autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Activation du bouton** : Utilise le bouton d'activation avec précaution. Assure-toi que ta main est stable pour éviter les activations accidentelles.
- **Pression** : Applique une pression douce et contrôlée sur le bouton pour éviter les blessures.
- **Conditions environnementales** : Évite d'utiliser le Hot Button dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses, humidité excessive).
- **Montage** : Assure-toi que le Hot Button est correctement monté sur le rail de l'arme pour éviter qu'il ne se détache lors de l'utilisation.
- **Vérification régulière** : Inspecte régulièrement le montage pour t'assurer qu'il est bien fixé et qu'il n'y a pas de signes d'usure.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Vérifie que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Assure-toi d'avoir tous les outils nécessaires pour le montage.

2. Montage sur le rail :

- Positionne le Hot Button sur le rail MilStd M1913 Picatinny ou MLOK de l'arme.
- Utilise le matériel fourni pour fixer le Hot Button en place.
- Vérifie que le bouton est bien sécurisé et qu'il ne bouge pas.

3. Test de fonctionnement :

- Une fois monté, teste le bouton pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.
- Assure-toi que l'angle de 45 degrés permet une activation confortable.

Utilisation

- Pour activer une fonction momentanée, applique une pression sur le bouton d'activation.
- Utilise le bord crénelé pour un meilleur repère tactile lors de l'activation.
- En cas d'activation accidentelle, retire ta main immédiatement du bouton.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le Hot Button dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, dépose-le dans un point de collecte pour déchets électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Hot Button, consulte les ressources disponibles sur le site du fabricant ou contacte un professionnel qualifié. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et les informations d'achat à portée de main.

En suivant ces directives, tu peux profiter pleinement de ton Hot Button tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Merci d'avoir choisi le Hot Button Unity Tactical !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- In caso di malfunzionamento o se il prodotto è stato danneggiato, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il pulsante di attivazione solo quando necessario e in condizioni di sicurezza.
- Assicurati che il pulsante sia correttamente montato prima dell'uso.
- Non esercitare una pressione eccessiva sul pulsante, poiché potrebbe causare malfunzionamenti.
- Evita di attivare il pulsante accidentalmente durante il trasporto dell'arma.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di procedere all'installazione.
- Fissa il Hot Button direttamente alle interfacce rail MilStd M1913 Picatinny o MLOK utilizzando l'hardware fornito.
- Verifica che il pulsante sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti o giochi.

2. Uso

- Attiva il pulsante con il pollice mantenendo una presa sicura e controllata.
- Utilizza il pulsante di attivazione angolato a 45 gradi per una pressione confortevole.
- In situazioni di emergenza, utilizza il pulsante con attenzione e precisione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettronici.
- Se possibile, restituisci il prodotto al rivenditore o a un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore

autorizzato o consultare il sito web ufficiale del produttore per ulteriori informazioni.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un uso sicuro e efficace del HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER. La sicurezza è una priorità: si prega di prestare attenzione a queste linee guida e di segnalare eventuali problemi o incidenti.

Brukermanual for HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER. Dette produktet er designet for å forbedre kontrollen av elektroniske tilbehør montert på våpen. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Unngå å bruke produktet i farlige eller ustabile situasjoner.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid produktet i et sikkert miljø.
- Unngå å trykke på knappen i en unaturlig vinkel for å forhindre skade.
- Unngå å bruke produktet under ekstreme værforhold som kan påvirke ytelsen.
- Sørg for at alle tilkoblinger er sikre før bruk for å unngå utilsiktet aktivering.
- Vær oppmerksom på at hevet bezel er designet for å forhindre utilsiktet aktivering.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Velg ønsket skinnegrensesnitt (MilStd M1913 Picatinny eller MLOK).
- Fest HOT BUTTON med medfølgende maskinvare, og sørg for at den sitter ordentlig fast.
- Kontroller at knappen er i en 45graders vinkel for optimal bruk.

2. Bruk:

- Aktiver knappen ved å trykke med tommelen i en komfortabel vinkel.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du trykker på knappen.
- Test produktet før bruk i felt for å sikre at det fungerer som forventet.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall av produktet skal gjøres i henhold til lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Sørg for at produktet er frakoblet og trygt å håndtere før avhending.
- Vurder resirkulering av deler der det er mulig for å redusere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet, installasjon eller bruk, vennligst kontakt produsenten direkte.

HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" MODE SELECT SWITCH FDE Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" MODE SELECT SWITCH FDE tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Aktivoi Hot Button kytkin vain, kun se on turvallista ja varmistettu, että ympärillä ei ole esteitä.
- Vältä painamasta kytkintä voimakkaasti tai liian pitkään, jotta vältät mahdolliset vahingot tai väärät aktivoinnit.
- Käytä kytkintä vain, kun olet tietoinen ympäristöstäsi ja mahdollisista riskeistä.
- Varmista, että kytkin on asennettu tukevasti, jotta se ei irtoa käytön aikana.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut kosteudelle tai äärimmäisille lämpötiloille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että asennuspaikka on puhdas ja kuiva.
- Kiinnitä Hot Button suoraan MilStd M1913 Picatinny tai MLOKrailiin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki kiinnitystarvikkeet ovat tiukasti paikoillaan.

2. Käyttö

- Aktivoi kytkin painamalla sitä 45 asteen kulmassa.
- Varmista, että peukalosi on oikeassa asennossa kytkimen käytön aikana.
- Tarkista, että kytkin toimii oikein ennen käyttöä.

Hävitsohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää sähköisiä komponentteja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit.

Säkerhetsinstruktioner för HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER

Introduktion

Tack för att du valt HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER. Denna produkt är utformad för att förbättra din användarupplevelse när du hanterar elektroniska tillbehör på vapen. För att säkerställa säker användning och för att undvika potentiella risker, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast HOT BUTTON med kompatibla vapen och tillbehör.
- Tryck inte på knappen under tryck eller i en onaturlig vinkel för att undvika skador på handen.
- Se till att knappen är korrekt installerad för att förhindra oavsiktlig aktivering.
- Använd inte produkten om den verkar defekt eller skadad.
- Utsätt inte produkten för extrema temperaturer eller fuktighet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Fäst HOT BUTTON på antingen MilStd M1913 Picatinny eller MLOK rail interface med den medföljande hårdvaran.
- Se till att alla skruvar är åtdragna ordentligt för att säkerställa en stabil installation.
- Kontrollera att knappen är i en 45graders vinkel för optimal användning.

2. Användning:

- Tryck på knappen i en naturlig vinkel för att aktivera tillfälliga funktioner.
- Använd den upphöjda, krönade kanten som en taktil indexpunkt för att säkerställa korrekt fingerplacering.
- Undvik att aktivera knappen under tryck för att minimera risken för skador.

Avfallshantering

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn förpackningen där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren. Det är viktigt att ha tillgång till korrekt information för att säkerställa säker användning av produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av

HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER.