

DAKA UTILITY ORGANIZERS - DAKA UTILITY ORGANIZER DAKA RED

The DAKA Utility Organizer is a durable, weather-resistant, compact case designed to protect, store, and secure your gear. Reinforced by its semi-rigid construction, the Utility Organizer provides extra protection to important items, making it the perfect tool kit, first-aid kit, admin pouch, travel kit, or electronics case. The exterior features a water-resistant YKK® AquaGuard® zipper with a large zipper pull for easy access and closure. The oversized pull tab and carabiner pass-through keep your gear at hand when you need it, and the pen dot matrix makes ID of what's stored within easy. The interior consists of one zippered mesh pocket on one side; on the other side are two vertical pockets and three elastic pass-throughs capable of storing tools, pens, documents, and managing cables. Like all their DAKA products, the Magpul DAKA Utility Organizer is made from polymer-infused textiles that are RF-welded on every seam. The construction methods and materials used in the DAKA line mean that our storage solutions are at home in a variety of hard-use outdoor applications, yet they're stylish enough to be front and center in your vehicle or office. Overall size of 4.5" x 7.5" x 1.75" Includes one zippered mesh pocket (6.75" x 3.75"), two vertical pockets (min. 4" x 3.75"), and three elastic pass-throughs (1" x 1.25") Useful as a tool kit, first aid kit, admin pouch, travel kit, or electronics case Polymer-infused material with welded construction creates permanent, impenetrable seals Carabiner attachment point Chemical-resistant and non-hygroscopic 550 paracord with heat shrink tubing for enhanced grip, even with gloves



Attributes

- Name: DAKA UTILITY ORGANIZER DAKA RED
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430100054
- Mfr. No.: MAG1240-611
- Color: Red
- Delivery weight: 0.186kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 197mm
- UPC: 840815135067

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: DAKA Utility Organizer Sicherheitshinweise](#)
- [English: DAKA Utility Organizer Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Organizador DAKA](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Organisateur Utilitaire DAKA](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per DAKA UTILITY ORGANIZER](#)
- [Norsk: DAKA Utility Organizer Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Suomi: DAKA Utility Organizer Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DAKA Utility Organizer](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání DAKA Utility Organizer](#)

DAKA Utility Organizer Sicherheitshinweise

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des DAKA Utility Organizers von Magpul! Dieser Organizer ist darauf ausgelegt, deine Ausrüstung sicher zu lagern und zu transportieren. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der DAKA Utility Organizer nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Organizers auf Risse, Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Halte den Organizer außerhalb der Reichweite von Kleinkindern, um ein versehentliches Öffnen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende den Organizer nicht in der Nähe von extremen Temperaturen oder feuchten Bedingungen, die die Materialien beeinträchtigen könnten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass der Reißverschluss immer vollständig geschlossen ist, wenn der Organizer nicht in Gebrauch ist.
- Verwende den Karabinerbefestigungspunkt nur für empfohlene Anwendungen und überlasten ihn nicht.
- Lagere keine scharfen oder gefährlichen Gegenstände in den Taschen, die Verletzungen verursachen könnten.
- Verwende den Organizer nicht als Aufbewahrung für Lebensmittel oder Flüssigkeiten.

Anleitung zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
 - Der DAKA Utility Organizer ist sofort einsatzbereit. Stelle sicher, dass alle Taschen und Fächer leer sind, bevor du deine Ausrüstung einlegst.
- **Nutzung:**
 - Öffne den Organizer, indem du den wasserfesten YKK® AquaGuard® Reißverschluss ziehst.
 - Organisiere deine Ausrüstung in den verschiedenen Fächern:
 - Die ReißverschlussMeshtasche eignet sich für kleinere Gegenstände.
 - Die vertikalen Taschen sind ideal für Werkzeuge oder Dokumente.
 - Nutze die elastischen Durchführungen zur sicheren Aufbewahrung von Kabeln oder Stiften.
 - Schließe den Organizer nach der Benutzung und verwende den übergroßen Zugriegel für zusätzlichen Halt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den DAKA Utility Organizer gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Inhalte vor der Entsorgung entfernt werden.
- Wenn der Organizer beschädigt ist, entsorge ihn umweltgerecht und achte auf Recyclingmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen über das Produkt, wende dich bitte an den Kundendienst des Herstellers. Es gibt einen EUbasierten Kontaktpunkt, der dir bei Sicherheitsanfragen zur Verfügung steht.

Schlussfolgerung

Der DAKA Utility Organizer ist ein vielseitiges und sicheres Produkt, das dir hilft, deine Ausrüstung zu organisieren und zu schützen. Indem du die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du sicherstellen, dass du das Beste aus deinem Organizer herausholst.

DAKA Utility Organizer Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the DAKA Utility Organizer. This guide provides important safety information to ensure the safe use of your product. Please read this document carefully to familiarize yourself with the safety guidelines and usage instructions.

General Safety Guidelines

- Ensure that the DAKA Utility Organizer is used for its intended purpose only.
- Keep the product out of reach of children to prevent accidents.
- Regularly inspect the organizer for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Avoid exposing the organizer to extreme temperatures or harsh chemicals.
- If you experience any issues or accidents while using the organizer, report them to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always close the zipper completely before transporting the organizer to prevent items from falling out.
- Use the carabiner attachment point to secure the organizer when necessary.
- Do not overload the organizer beyond its intended capacity, as this may cause damage or make it difficult to close properly.
- Ensure that the elastic passthroughs are used to secure items properly and prevent them from shifting during transport.
- When using the organizer in outdoor conditions, ensure that it is kept dry to maintain its weatherresistant properties.

Instructions for Installation and Usage

1. Opening the Organizer

- Use the oversized pull tab to easily open the organizer.
- Pull the YKK® AquaGuard® zipper to access the interior compartments.

2. Storing Items

- Place smaller items in the zippered mesh pocket for secure storage.
- Use the two vertical pockets for larger items such as tools or documents.
- Utilize the three elastic passthroughs for managing cables, pens, or other small items.

3. Closing the Organizer

- After storing your items, ensure that all compartments are properly closed.
- Pull the zipper fully to secure the contents inside the organizer.

4. Carabiner Use

- Attach the carabiner to a belt loop, backpack, or other secure point for easy access to the organizer.
- Ensure that the carabiner is properly locked if it has a locking mechanism.

Disposal Instructions

- Dispose of the DAKA Utility Organizer in accordance with local regulations.
- If the organizer is no longer usable, consider recycling it if possible, as it is made from polymerinfused materials.
- Do not dispose of the organizer in regular household waste if it contains any hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the manufacturer's contact details provided on the packaging or the official website.

By following these guidelines, you can ensure that your DAKA Utility Organizer remains safe and functional for your needs. Thank you for your attention to safety and enjoy your product!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Organizador DAKA

Introducción

Gracias por elegir el Organizador DAKA de Magpul. Este producto ha sido diseñado para ser duradero y funcional, proporcionando un almacenamiento seguro para tus equipos. Esta guía contiene información importante sobre cómo usarlo de manera segura, así como instrucciones para su instalación y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de usar el Organizador DAKA solo para su propósito previsto. No lo uses para almacenar productos químicos peligrosos o materiales inflamables.
- **Inspección Regular:** Antes de cada uso, verifica que el Organizador DAKA esté en buenas condiciones. Inspecciona el zipper, las costuras y el material para detectar cualquier daño.
- **Almacenamiento Seguro:** Mantén el Organizador DAKA fuera del alcance de los niños y de cualquier grupo vulnerable. Asegúrate de que esté en un lugar seguro cuando no lo estés usando.
- **Uso en Condiciones Adversas:** Aunque el Organizador DAKA es resistente a la intemperie, evita exponerlo a condiciones extremas por períodos prolongados. Esto puede afectar su durabilidad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo del Zipper:** Utiliza el tirador grande del zipper para abrir y cerrar el Organizador DAKA. No fuerces el zipper si se encuentra atascado.
- **Carga de Equipos:** No sobrecargues el Organizador DAKA. Asegúrate de que el peso de los artículos almacenados no exceda su capacidad.
- **Uso de Pasadores Elásticos:** Almacena solo artículos que sean compatibles con los pasadores elásticos. Evita almacenar objetos afilados que puedan dañar el material.
- **Uso de la Lengüeta Sobredimensionada:** Utiliza la lengüeta para acceder a tu equipo de manera rápida y segura, evitando movimientos bruscos que puedan causar daño.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Desempaquetado:** Retira el Organizador DAKA de su empaque. Inspecciona el producto para asegurarte de que no haya daños visibles.
2. **Carga del Organizador:**
 - Abre completamente el zipper.
 - Coloca los artículos en el interior, asegurándote de que estén organizados y no sobrecarguen el espacio.
 - Utiliza los bolsillos de malla y los pasadores elásticos para maximizar el espacio y mantener el contenido seguro.
3. **Cierre del Organizador:**
 - Asegúrate de que todos los artículos estén dentro antes de cerrar el zipper.
 - Cierra el zipper de manera uniforme, comenzando desde un extremo y moviéndote hacia el otro.
4. **Transporte:** Utiliza el pasador para mosquetón para sujetar el Organizador DAKA a un cinturón, mochila o cualquier equipo de transporte.
5. **Almacenamiento:** Cuando no esté en uso, guarda el Organizador DAKA en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa.

Instrucciones de Eliminación

- **Materiales Reciclables:** Verifica si el Organizador DAKA puede ser reciclado en tu área. Los textiles infundidos con polímero pueden tener procedimientos específicos de eliminación.
- **Eliminación Segura:** Si el Organizador DAKA está dañado y ya no es seguro usarlo, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales de residuos.
- **Contactar a las Autoridades:** Si tienes dudas sobre cómo eliminar el producto, contacta a las autoridades locales para obtener información.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Recuerda que es importante reportar cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades correspondientes.

Gracias por seguir estas directrices de seguridad. Al usar y cuidar adecuadamente tu Organizador DAKA, puedes disfrutar de su funcionalidad y durabilidad durante mucho tiempo.

Guide de Sécurité pour l'Organisateur Utilitaire DAKA

Introduction

Merci d'avoir choisi l'organisateur utilitaire DAKA. Ce produit est conçu pour protéger, ranger et sécuriser ton matériel dans un format compact et durable. Pour garantir une utilisation en toute sécurité, il est important de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que l'organisateur est utilisé uniquement pour les fins prévues.
- Vérifie régulièrement l'état de l'organisateur pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne surcharge pas l'organisateur pour éviter d'endommager les coutures ou la fermeture éclair.
- Garde l'organisateur hors de portée des enfants sans surveillance.
- Évite d'exposer l'organisateur à des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu utilises la fermeture éclair, tire doucement pour éviter de l'endommager.
- Ne mets pas d'objets pointus ou tranchants dans les poches pour prévenir les déchirures.
- Utilise les passages élastiques pour sécuriser les câbles et éviter les enchevêtrements.
- Ne laisse pas l'organisateur dans des endroits soumis à des températures extrêmes ou à l'humidité prolongée.
- En cas de déchirure ou de dommage, cesse immédiatement l'utilisation et remplace le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Ouverture de l'organisateur :

- Saisis le grand tirant de la fermeture éclair et tire doucement pour ouvrir l'organisateur.

2. Rangement des objets :

- Place les objets importants dans la poche en maille zippée.
- Utilise les poches verticales pour ranger des outils ou des documents.
- Insère des stylos et des câbles dans les passages élastiques pour un accès facile.

3. Fermeture de l'organisateur :

- Après avoir rangé tes objets, tire doucement la fermeture éclair pour fermer l'organisateur.
- Assuretoi que la fermeture éclair est complètement fermée avant de le transporter.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque l'organisateur est usé ou endommagé au-delà de sa capacité à être utilisé, jette-le de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales sur le recyclage et la mise au rebut des matériaux synthétiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de l'organisateur utilitaire DAKA, tu peux contacter le point de contact basé dans l'UE. Assure-toi d'avoir les détails de ton produit à portée de main pour faciliter la communication.

En suivant ces directives, tu peux profiter en toute sécurité de ton organisateur utilitaire DAKA. Merci de respecter ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per DAKA UTILITY ORGANIZER

Introduzione

Grazie per aver scelto il DAKA Utility Organizer. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione sicura e pratica per il trasporto e l'organizzazione del tuo equipaggiamento. Si prega di leggere attentamente questa guida alla sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti, come kit di attrezzi, kit di pronto soccorso, borsa amministrativa, kit da viaggio o contenitore per elettronica.
- Verifica regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Se noti danni, interrompi l'uso e sostituisci il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini, a meno che non siano sotto la supervisione di un adulto.
- Non sovraccaricare il prodotto oltre le sue capacità, poiché ciò potrebbe compromettere la sua integrità e sicurezza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il DAKA Utility Organizer in condizioni estremamente calde o fredde, poiché questo potrebbe danneggiare il materiale.
- Evita di esporre il prodotto a sostanze chimiche aggressive, poiché potrebbero compromettere la sua resistenza e durata.
- Assicurati che la cerniera YKK® AquaGuard® sia completamente chiusa prima di trasportare il prodotto per prevenire perdite.
- Utilizza il passante per moschettone per garantire che il prodotto rimanga attaccato al tuo equipaggiamento o zaino.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Prodotto:

- Rimuovi il DAKA Utility Organizer dalla confezione.
- Controlla che non ci siano danni visibili.

2. Organizzazione degli Oggetti:

- Utilizza la tasca in rete con cerniera per riporre oggetti più piccoli e facilmente accessibili.
- Inserisci attrezzi e documenti nelle tasche verticali e utilizza i passanti elastici per gestire cavi e penne.

3. Chiusura del Prodotto:

- Dopo aver riposto gli oggetti, assicurati di chiudere completamente la cerniera.
- Utilizza il tirante per facilitare l'apertura e la chiusura.

4. Trasporto:

- Utilizza il passante per moschettone per fissare il prodotto a uno zaino o a una cintura, se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il DAKA Utility Organizer non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato o non può essere riutilizzato, considera di riciclarlo se possibile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il produttore o il rivenditore presso il quale hai acquistato il DAKA Utility Organizer. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Si prega di seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e efficace del DAKA Utility Organizer. La sicurezza del consumatore è una priorità e il rispetto di queste istruzioni contribuirà a un'esperienza positiva con il prodotto.

DAKA Utility Organizer Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av DAKA Utility Organizer! Dette produktet er designet for å beskytte og organisere utstyret ditt på en sikker og effektiv måte. For å sikre trygg bruk, vennligst les denne bruksanvisningen nøye og følg de angitte sikkerhetsretningslinjene.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk produktet kun til dets tiltenkte formål.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Sjekk produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Unngå å utsette produktet for ekstreme temperaturer, fuktighet eller kjemikalier.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Unngå overbelastning:** Ikke fyll DAKA Utility Organizer med mer utstyr enn den er designet for å bære.
- **Riktig lukking:** Sørg for at glidelåsen er helt lukket før du transporterer produktet for å unngå at innholdet faller ut.
- **Bruk av karabinkrok:** Fest alltid karabinkroken til en sikkerhetspunkt for å forhindre at produktet faller eller mistes.
- **Håndtering med hansker:** Hvis du bruker hansker, vær oppmerksom på at grepet kan være annerledes. Sørg for at du har godt grep om produktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Åpning av produktet:** Bruk den store glidelåsgrepet for enkel tilgang til innholdet. Dra glidelåsen forsiktig for å unngå skader.
2. **Organisering av innhold:**
 - Bruk meshlommen for små gjenstander som penner eller verktøy.
 - Plasser større gjenstander i de vertikale lommene.
 - Utnytt de elastiske gjennomgangene for å holde kabler og lignende på plass.
3. **Lukking av produktet:** Etter bruk, lukk glidelåsen helt og fest karabinkroken for sikker oppbevaring.
4. **Transport:** Bær produktet ved hjelp av håndtaket eller fest det til en ryggsekk eller belte ved hjelp av karabinkroken.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, vennligst resirkuler det i henhold til lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel, da det kan inneholde materialer som er skadelige for miljøet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av DAKA Utility Organizer, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Det er viktig å ha tilgang til relevant informasjon for å sikre trygg bruk av produktet.

Takk for at du valgte DAKA Utility Organizer. Vi håper du får glede av produktet og at det bidrar til en bedre organisering av utstyret ditt!

DAKA Utility Organizer Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa DAKA Utility Organizer tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki vetoketjut ja kiinnitykset toimivat oikein.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu heille.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin, kuten työkalupakkina, ensiapupakkina tai matkavarustepussina.
- Varmista, että kaikki sisällä olevat esineet ovat turvallisesti kiinnitettyjä ja etteivät ne voi aiheuttaa vaaraa käytön aikana.
- Älä ylikuormita tuotetta, jotta se ei vaurioidu tai aiheuta onnettomuuksia.
- Käytä karabiinia varusteiden kiinnittämiseen vain, jos se on suunniteltu siihen tarkoitukseen.

Asennus ja käyttöohjeet

- Avaa tuote vetoketjua vetämällä nyöristä.
- Järjestä sisäiset esineet niin, että ne ovat helposti saavutettavissa.
- Sulje tuote vetämällä vetoketjua, kun kaikki esineet ovat paikallaan.
- Pidä tuote puhtaana pyyhkimällä se tarvittaessa kostealla liinalla.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Varmista, että tuote ei päädy luontoon tai kaatopaikalle, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Kierrätä, jos mahdollista, erityisesti muovi ja tekstiiliosat.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat antaa tarkempia ohjeita ja tukea tuotteen käytössä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Käytä DAKA Utility Organizer tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för DAKA Utility Organizer

Introduktion

Tack för att du valt DAKA Utility Organizer. Denna väska är designad för att skydda och organisera din utrustning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Håll produkten borta från barn om den innehåller små delar eller kan användas på ett farligt sätt.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig uppdaterad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att överbelasta väskan för att förhindra skador på både väskan och dess innehåll.
- Använd endast produkten för dess avsedda syften, såsom verktygsförvaring eller organisering av elektronik.
- Se till att dragkedjan är helt stängd när väskan inte används för att skydda innehållet från väder och fukt.
- Använd karbinhaken på ett säkert sätt för att fästa väskan vid bälten eller andra fästen.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna väskan:** Använd det stora dragkedjehandtaget för att enkelt öppna och stänga väskan.
2. **Organisera innehållet:**
 - Använd den zippered mesh fickan för att förvara mindre föremål.
 - Placera verktyg och liknande föremål i de vertikala fickorna och elastiska genomgångarna.
3. **Stäng väskan:** Kontrollera att alla föremål är säkert lagrade innan du stänger dragkedjan.
4. **Transportera väskan:** Använd karbinhaken för att fästa väskan där det är lämpligt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, vänligen återvinn eller kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt hantering av polymerinfunderade material.

Kontakta oss för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av DAKA Utility Organizer, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren.

Návod k bezpečnému používání DAKA Utility Organizer

Úvod

DAKA Utility Organizer je odolný a kompaktní obal navržený k ochraně, ukládání a zabezpečení vašeho vybavení. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání produktu a pokyny pro jeho správnou údržbu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození a opotřebení.
- Pokud dojde k poškození, výrobek přestaňte používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte, aby byl výrobek vždy uzavřený, pokud není používán, aby se zabránilo ztrátě obsahu.
- Při manipulaci s obsahem výrobku buďte opatrní, zejména s ostrými nebo těžkými předměty.
- Nepoužívejte výrobek v extrémních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost (např. vysoké teploty, vlhkost).
- Při používání karabiny dbejte na to, aby byla správně připevněna a aby nebyla vystavena nadměrnému zatížení.

Pokyny pro instalaci a používání

- Otevřete zip výrobku pomocí velkého táhla pro snadný přístup.
- Uložte své vybavení do určených kapsiček a přihrádek, aby bylo organizované a snadno dostupné.
- Využijte mřížku pro pero k uspořádání psacích potřeb.
- Udržujte výrobek čistý a suchý; v případě potřeby otřete povrch vlhkým hadříkem.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte ho způsobem, který minimalizuje dopad na životní prostředí.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu, včetně informací o případných výzvách k vrácení, se obraťte na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

Tento návod k bezpečnému používání DAKA Utility Organizer je navržen tak, aby zajistil, že budete mít všechny potřebné informace pro bezpečné a efektivní využívání produktu. Dodržováním těchto pokynů přispějete k vaší bezpečnosti a ochraně vašeho vybavení.