

PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL 1"

The Push Button QD Sling Swivel provides a secure, quiet sling attachment point and allows slings to be quickly removed and installed on multiple weapons. The Push Button Sling Swivel can be threaded on to any Vickers Slings. The Blue Force Gear Push Button Sling Swivel was designed to be stronger and lighter than the common Push Button QD Swivels. The smaller swivel body and push button reduces weight while minimizing the chance of accidentally disengaging the swivel. A larger gauge sling loop gives increased strength and durability. The Push Button Quick Detach Sling Swivel has a matte phosphate finish for corrosion resistance and signature reduction. The Push Button Sling Swivels fit all common quick detach (QD Swivel) sockets found on some buttstocks, forends, rails, or aftermarket socket adapters. Ensure that your weapon has a QD socket to correctly attach the sling to the weapon. For attaching a Push Button Sling Swivel to railed forends without integral QD sockets, you can use the Rail Mounted Push Button Swivel Socket. For a true quick release sling swivel, see the RED Swivel - a push button swivel that is installed and removed by pulling on the emergency release knob. Contrary to push belief, the common QD swivel is not an emergency release point as the ""push then pull"" motion is fine motor skill and can be difficult with gloves or in stressful situations. *** Place a small drop of oil or gun lube down the push button channel every time you clean your weapon to ensure smooth operation and protect the internals from corrosion *** Choosing between 1" and 1.25" loops: 1" Swivels can be used on any Vickers Sling that has 1.25" webbing. The 1" loop keeps the Swivel more stationary on the sling. 1.25" Swivels can also be used on any Vickers Sling but allows for more movement of the webbing than the 1" Swivels



Attributes

- Name: PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL 1"
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430100709
- Mfr. No.: PB-100
- Color: Black
- Delivery weight: 0.025kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 32mm
- Shipping length: 25mm
- UPC: 814520014092

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Push Button QD Sling Swivel von Blue Force Gear](#)
- [English: Push Button QD Sling Swivel Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Push Button QD Sling Swivel](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Push Button QD Sling Swivel di Blue Force Gear](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL](#)
- [Suomi: PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL](#)

Sicherheitshinweise für den Push Button QD Sling Swivel von Blue Force Gear

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Push Button QD Sling Swivel von Blue Force Gear entschieden hast. Dieser Sling Swivel wurde entwickelt, um dir eine sichere und effiziente Möglichkeit zu bieten, deinen Sling an verschiedenen Waffen zu befestigen. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Sling Swivel vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzung überprüft wird.
- Verwende den Sling Swivel nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halte den Sling Swivel und die damit verbundenen Teile von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Achte darauf, dass der Sling Swivel ordnungsgemäß an deiner Waffe befestigt ist, um ein versehentliches Lösen zu vermeiden.
- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Sling Swivel nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen oder Materialermüdung feststellst.
- Stelle sicher, dass deine Waffe über eine QDBuchse verfügt, bevor du den Sling Swivel anbringst.
- Bei Verwendung an Vorderschäften ohne integrierte QDBuchsen, nutze die Rail Mounted Push Button Swivel Socket.
- Achte darauf, dass der Druckknopf regelmäßig geölt wird, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
- Vermeide die Verwendung des Sling Swivels in stressigen Situationen, da die "drücken und ziehen"-Bewegung eine Feinmotorik erfordert.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Überprüfung:** Überprüfe den Sling Swivel auf Beschädigungen, bevor du ihn installierst.
2. **Befestigung:**
 - Stelle sicher, dass die Waffe über eine QDBuchse verfügt.
 - Drücke den Druckknopf des Sling Swivels und führe ihn in die QDBuchse ein, bis du ein Klickgeräusch hörst.
3. **Entfernung:**
 - Um den Sling Swivel zu entfernen, drücke den Druckknopf und ziehe ihn aus der Buchse.
4. **Wartung:**
 - Platziere bei jeder Reinigung deiner Waffe einen kleinen Tropfen Öl oder Waffenfett in den Druckknopfkanal.
 - Überprüfe regelmäßig die Funktionalität des Druckknopfs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Sling Swivel gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen über den Push Button QD Sling Swivel von Blue Force Gear, kontaktiere bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass alle Produkte den EUVorschriften entsprechen und Sicherheitsstandards einhalten. Achte auf Rückrufinformationen über die EU Safety Gate Plattform, um über mögliche Sicherheitsprobleme informiert zu bleiben.

Push Button QD Sling Swivel Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Push Button QD Sling Swivel by Blue Force Gear. This product is designed to provide a secure and efficient sling attachment point for your weapons. To ensure safe use and optimal performance, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that your weapon has a compatible Quick Detach (QD) socket before attaching the sling.
- Always inspect the sling swivel before use for any signs of wear or damage.
- Do not exceed the weight limit of the sling swivel as specified by the manufacturer.
- Keep the sling swivel clean and lubricated to ensure smooth operation.
- Be aware of your surroundings and ensure that the sling swivel does not become entangled in any objects during use.
- Store the sling swivel in a dry place to prevent corrosion.

Specific Safety Precautions for Use

- **Handling:** Always handle the sling swivel with care. Avoid dropping or subjecting it to impacts that could compromise its integrity.
- **Installation:** Ensure that the sling is securely attached to the swivel before use. A loose attachment may result in accidental disengagement.
- **Emergency Situations:** In stressful situations, remember that the "push then pull" motion may be difficult. Practice using the sling swivel to ensure you are familiar with its operation.
- **Lubrication:** Apply a small drop of oil or gun lube down the push button channel every time you clean your weapon to ensure smooth operation and protect the internals from corrosion.
- **Age Restrictions:** This product is intended for use by adults. Keep out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify the QD socket on your weapon.
- Align the Push Button QD Sling Swivel with the QD socket.
- Press the push button to insert the swivel into the socket.
- Release the button to secure the swivel in place. Ensure it is locked and will not disengage.

2. Usage:

- When using the sling, ensure that it is adjusted to your preferred length.
- For quick release, pull on the emergency release knob if applicable.
- Regularly check the attachment point for any signs of wear or loosening.

3. Choosing the Right Loop Size:

- The 1" Swivel can be used on any Vickers Sling that has 1.25" webbing. It keeps the swivel more stationary.
- The 1.25" Swivel allows for more movement of the webbing than the 1" Swivel.

Disposal Instructions

- Dispose of the Push Button QD Sling Swivel in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the Push Button QD Sling Swivel, please refer to your local retailer or the manufacturer's website for more information.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Please use this product responsibly.

Guide de Sécurité pour le Push Button QD Sling Swivel

Introduction

Le Push Button QD Sling Swivel de Blue Force Gear est conçu pour offrir un point d'attache sécurisé et silencieux pour ta sangle. Ce guide de sécurité t'aidera à utiliser et à entretenir correctement le produit tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que ton arme est équipée d'un socket QD avant d'utiliser le Push Button QD Sling Swivel.
- Vérifie régulièrement l'état de ton Sling Swivel pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le Sling Swivel à la portée des enfants.
- Utilise toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risque de déconnexion accidentelle** : Le design du Push Button Sling Swivel réduit le risque de déconnexion accidentelle, mais il est important de s'assurer que le bouton poussoir fonctionne correctement.
- **Utilisation avec des gants** : Le mécanisme "pousser puis tirer" peut être difficile à manipuler avec des gants. Prends le temps de t'habituer à son fonctionnement sans gants avant de l'utiliser dans des situations stressantes.
- **Lubrification** : Applique une petite goutte d'huile ou de lubrifiant pour arme dans le canal du bouton poussoir chaque fois que tu nettoies ton arme. Cela garantit un fonctionnement fluide et protège les composants internes de la corrosion.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Sling Swivel :

- Visse le Push Button Sling Swivel sur n'importe quelle sangle Vickers.
- Assure-toi que le Swivel est solidement fixé avant d'utiliser l'arme.

2. Attacher le Sling Swivel à l'Arme :

- Vérifie que ton arme possède un socket QD.
- Pour attacher un Push Button Sling Swivel à des avant de fusil avec des sockets QD intégrés, utilise le Rail Mounted Push Button Swivel Socket.

3. Utilisation du Sling Swivel :

- Pour détacher le Sling Swivel, appuie sur le bouton poussoir et tire doucement.
- Pour le remettre en place, aligne le Swivel avec le socket et pousse jusqu'à ce que tu entendes un clic.

4. Choisir la Bonne Boucle :

- Les Swivels de 1" peuvent être utilisés sur n'importe quelle sangle Vickers ayant une sangle de 1.25". La boucle de 1" maintient le Swivel plus stationnaire.
- Les Swivels de 1.25" permettent plus de mouvement de la sangle.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le Push Button QD Sling Swivel avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des produits en métal et en plastique.

Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte les ressources disponibles ou les plateformes de sécurité en ligne.

Conclusion

Utiliser le Push Button QD Sling Swivel de manière responsable et conforme aux instructions garantit non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres. Assure-toi de suivre toutes les directives de sécurité pour profiter pleinement de ton produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Push Button QD Sling Swivel di Blue Force Gear

Introduzione

Il Push Button QD Sling Swivel di Blue Force Gear è progettato per fornire un punto di attacco sicuro e silenzioso per cinghie su armi. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza, precauzioni per l'uso e indicazioni per l'installazione e lo smaltimento del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il Push Button QD Sling Swivel per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Segui sempre le istruzioni fornite per l'installazione e l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- **Installazione:** Assicurati che il tuo armamento sia dotato di una presa QD compatibile prima di installare il Push Button Sling Swivel.
- **Manutenzione:** Applica una piccola goccia di olio o lubrificante per armi nel canale del pulsante ogni volta che pulisci la tua arma.
- **Uso con Guanti:** Fai attenzione quando utilizzi il Push Button Sling Swivel con guanti, poiché la manovra "premi poi tira" può risultare difficile in situazioni di stress.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Installazione:

- Verifica che l'arma abbia una presa QD.
- Se l'arma non ha una presa QD, utilizza il Rail Mounted Push Button Swivel Socket.
- Assicurati che il Push Button Sling Swivel sia avvitato saldamente e che non ci siano parti allentate.

2. Utilizzo:

- Premi il pulsante per rimuovere il Sling Swivel dalla presa QD.
- Per riattaccare il Sling Swivel, allinea il pulsante con la presa QD e premi fino a sentire un clic.

3. Scelta dell'Anello:

- Scegli tra anelli da 1" e 1.25" in base alla tua cinghia.
- Gli Swivels da 1" sono più stabili, mentre quelli da 1.25" consentono maggiore movimento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, considera di portarlo in un centro di raccolta per il riciclo.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e le istruzioni per l'uso, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del Push Button QD Sling Swivel di Blue Force Gear. La tua sicurezza è importante, quindi presta sempre attenzione alle precauzioni indicate e alla manutenzione del prodotto.

Bruksanvisning for PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL

Introduksjon

Takk for at du valgte Blue Force Gear Push Button QD Sling Swivel. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom instruksjonene for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med ditt våpen før bruk.
- Kontroller alltid at Sling Swivel er godt festet før du bruker våpenet.
- Unngå å bruke Sling Swivel med skadde eller slitte komponenter.
- Hold produktet unna barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid passende verneutstyr når du håndterer våpen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- **Installasjon:** Sørg for at våpenet ditt har en QD sokkel for korrekt montering av Sling Swivel.
- **Fjerning:** Unngå å bruke unødvendig kraft når du fjerner Sling Swivel fra våpenet.
- **Vedlikehold:** Plasser en liten dråpe olje eller våpenlube i push button kanalen hver gang du rengjør våpenet for å sikre jevn drift.
- **Bruk av hansker:** Vær oppmerksom på at "push then pull" bevegelsen kan være vanskelig med hansker eller under stressende situasjoner.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at våpenet har en QD sokkel.
- Sørg for at Sling Swivel er i god stand før installasjon.

2. Installasjon:

- Plasser Sling Swivel inn i QD sokkelen.
- Trykk på pushknappen for å sikre at Sling Swivel er festet.
- Sjekk at Sling Swivel sitter godt og ikke kan løsne ved å trekke i den.

3. Fjerning:

- Trykk på pushknappen for å frigjøre Sling Swivel fra QD sokkelen.
- Trekk forsiktig Sling Swivel ut av sokkelen.

4. Bruk:

- Fest remmen til Sling Swivel og juster den etter behov.
- Sørg for at remmen er stram, men ikke så stram at det hindrer bevegelse.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av metall og plastkomponenter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

- Kontakt lokale avfallshånderingsmyndigheter for spesifikke retningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt den relevante myndigheten eller produsenten for ytterligere assistanse.

Ved å følge disse retningslinjene, kan du sikre en trygg og effektiv bruk av din Blue Force Gear Push Button QD Sling Swivel. Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen.

PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössäsi turvallisessa ja sopivassa ympäristössä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, eikä muuhun.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että aseessasi on QDliitäntä ennen hihnan kiinnittämistä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen toiminnasta tai asennuksesta.
- Käytä aina suojakäsineitä asennuksen yhteydessä, jos se on tarpeen.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet stressaavassa tilanteessa, sillä tämä voi vaikuttaa kykyysi käyttää tuotetta oikein.
- Huolehdi, että painonappikanava on puhdas ja öljytty säännöllisesti sujuvan toiminnan takaamiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Tuotteen valmistelu

- Tarkista, että PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL on ehjä ja puhdas.
- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.

2. Kiinnitys aseeseen

- Kiinnitä hihna PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL käännökselle.
- Varmista, että käännös on kunnolla paikallaan ja että se napsahtaa paikoilleen.

3. Säätö ja käyttö

- Säädä hihnan pituus tarpeen mukaan.
- Testaa, että hihna on tukevasti kiinnitetty ja että se toimii moitteettomasti.

4. Irrottaminen

- Paina painonappia ja vedä hihna irti käännöksestä.
- Tarkista, että käännös palautuu alkuperäiseen asentoonsa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan

tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Yhteenveto

PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas kiinnityspiste hihnalle. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja ylläpidon. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti.

Säkerhetsinstruktioner för PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL

Introduktion

Tack för att du valt Blue Force Gear Push Button QD Sling Swivel. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv lösning för att fästa remmar på olika vapen. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av din sling swivel, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller farliga situationer till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att ditt vapen har ett QD uttag för korrekt fäste av sling swivel.
- Använd inte sling swivel om det finns synliga skador på produkten.
- Se till att tryckknappen fungerar korrekt innan användning.
- Applicera en liten droppe olja eller vapenfett i tryckknappskanalen varje gång du rengör ditt vapen för att säkerställa smidig drift och skydda de interna delarna från korrosion.
- Använd endast kompatibla Vickers Slings med 1" eller 1.25" loops.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Sling Swivel:

- Skruva fast Push Button Sling Swivel på det QD uttag som finns på ditt vapen.
- Kontrollera att sviveln sitter ordentligt och är säker.

2. Användning av Sling Swivel:

- För att fästa remmen, tryck på knappen och sätt in remmen i sling loopen.
- Släpp knappen för att låsa remmen på plats.
- För att ta bort remmen, tryck på knappen och dra ut remmen.

3. Val av loop:

- 1" svivlar kan användas på alla Vickers Sling som har 1.25" webbing och håller sviveln mer stationär.
- 1.25" svivlar tillåter mer rörelse av webbing, vilket kan vara fördelaktigt beroende på användning.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera produkten på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den inte kan användas av andra.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om produkten eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Push Button QD Sling Swivel. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och andra omkring dig.