

# PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL 1.25"

The Push Button QD Sling Swivel provides a secure, quiet sling attachment point and allows slings to be quickly removed and installed on multiple weapons. The Push Button Sling Swivel can be threaded on to any Vickers Slings. The Blue Force Gear Push Button Sling Swivel was designed to be stronger and lighter than the common Push Button QD Swivels. The smaller swivel body and push button reduces weight while minimizing the chance of accidentally disengaging the swivel. A larger gauge sling loop gives increased strength and durability. The Push Button Quick Detach Sling Swivel has a matte phosphate finish for corrosion resistance and signature reduction. The Push Button Sling Swivels fit all common quick detach (QD Swivel) sockets found on some buttstocks, forends, rails, or aftermarket socket adapters. Ensure that your weapon has a QD socket to correctly attach the sling to the weapon. For attaching a Push Button Sling Swivel to railed forends without integral QD sockets, you can use the Rail Mounted Push Button Swivel Socket. For a true quick release sling swivel, see the RED Swivel - a push button swivel that is installed and removed by pulling on the emergency release knob. Contrary to push belief, the common QD swivel is not an emergency release point as the ""push then pull"" motion is fine motor skill and can be difficult with gloves or in stressful situations. \*\*\* Place a small drop of oil or gun lube down the push button channel every time you clean your weapon to ensure smooth operation and protect the internals from corrosion \*\*\* Choosing between 1" and 1.25" loops: 1" Swivels can be used on any Vickers Sling that has 1.25" webbing. The 1" loop keeps the Swivel more stationary on the sling. 1.25" Swivels can also be used on any Vickers Sling but allows for more movement of the webbing than the 1" Swivels



## Attributes

- Name: PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL 1.25"
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430100710
- Mfr. No.: PB-125
- Color: Black
- Delivery weight: 0.259kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 25mm
- UPC: 814520014108

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Push Button QD Sling Swivel von Blue Force Gear](#)
- [English: Push Button QD Sling Swivel Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Push Button QD Sling Swivel](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Push Button QD Sling Swivel](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL](#)
- [Suomi: PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL](#)

# Sicherheitshinweise für den Push Button QD Sling Swivel von Blue Force Gear

## Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Push Button QD Sling Swivel von Blue Force Gear entschieden hast. Dieser Sling Swivel bietet eine sichere und leise Befestigung für deinen Sling und ermöglicht eine einfache Handhabung. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Sling Swivel nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Sling Swivels auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwende den Sling Swivel nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist.
- Halte den Sling Swivel und alle zugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Berücksichtige bei der Verwendung des Sling Swivels die Umgebung und mögliche Gefahren.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass deine Waffe über eine QDBuchse verfügt, um den Sling korrekt zu befestigen.
- Verwende den Sling Swivel nicht in stressigen Situationen, in denen eine schnelle Handhabung erforderlich ist.
- Stelle sicher, dass du bei jeder Reinigung des Sling Swivels einen kleinen Tropfen Öl oder Waffenfett in den Druckknopfkanal gibst, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.
- Verwende die Rail Mounted Push Button Swivel Socket, wenn du den Sling Swivel an Vorderschäften ohne integrierte QDBuchsen befestigen möchtest.

## Anleitung zur Installation und Verwendung

### 1. Installation:

- Überprüfe, ob die QDBuchse an deiner Waffe vorhanden ist.
- Schraube den Push Button Sling Swivel an die QDBuchse.
- Stelle sicher, dass der Swivel fest sitzt und sich nicht lösen kann.

### 2. Verwendung:

- Um den Sling zu befestigen oder zu lösen, drücke den Druckknopf und ziehe den Sling Swivel aus der Buchse.
- Überprüfe vor jeder Verwendung, dass der Sling Swivel sicher befestigt ist.
- Achte darauf, dass der Swivel nicht versehentlich disengagiert wird, insbesondere in stressigen Situationen.

### 3. Wahl der Schlaufen:

- Du kannst zwischen 1" und 1.25" Schlaufen wählen.
- 1" Swivels sind für den Einsatz mit 1.25" Gurtband geeignet und halten den Swivel stationär.
- 1.25" Swivels ermöglichen mehr Bewegung des Gurtbands.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Sling Swivel gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.

- Stelle sicher, dass alle Teile des Sling Swivels ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Informationen zu deinem Push Button QD Sling Swivel von Blue Force Gear, wende dich bitte an den Kundendienst deines Händlers oder besuche die offizielle Website von Blue Force Gear.

Bitte beachte, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

# Push Button QD Sling Swivel Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the Push Button QD Sling Swivel by Blue Force Gear. This product is designed to provide a secure and reliable sling attachment point for your weapons. To ensure your safety and the proper functioning of the sling swivel, please read and follow these safety instructions carefully.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the Push Button QD Sling Swivel is compatible with your weapon's QD socket.
- Regularly inspect the sling swivel for wear and tear. Replace it if any damage is found.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Avoid using the sling swivel in environments or situations where it may be exposed to extreme conditions that could compromise its integrity.
- Ensure that the sling swivel is securely attached before use to prevent accidental disengagement.
- Store the sling swivel in a dry place, away from moisture and extreme temperatures.

## Specific Safety Precautions for Use

- When attaching or detaching the sling swivel, ensure that your fingers are clear of the push button to avoid pinching.
- Use only the recommended lubricants to maintain the push button mechanism. A small drop of oil or gun lube should be applied to the push button channel during weapon cleaning.
- Be cautious when using the sling swivel with gloves on, as fine motor skills may be impaired.
- Do not attempt to modify or disassemble the sling swivel, as this may lead to malfunction or safety hazards.
- Keep the sling swivel out of reach of children to prevent accidental injury.

## Instructions for Installation and Usage

1. **Compatibility Check:** Ensure that your weapon is equipped with a QD socket.
2. **Attachment:**
  - Align the sling swivel with the QD socket on your weapon.
  - Push the button on the swivel and insert it into the socket.
  - Release the button to secure the swivel in place.
3. **Detachment:**
  - To remove the sling swivel, push the button and pull the swivel out of the socket.
4. **Maintenance:**
  - Clean the sling swivel regularly to prevent dirt and debris from affecting its operation.
  - Apply a small drop of oil or gun lube to the push button channel during cleaning.

## Disposal Instructions

- Dispose of the Push Button QD Sling Swivel in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, consider recycling it if possible.

## Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance, please refer to the contact details provided by your retailer or the manufacturer.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Push Button QD Sling Swivel. Thank you for your attention to safety.

# Guide de Sécurité pour le Push Button QD Sling Swivel

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Push Button QD Sling Swivel de Blue Force Gear. Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit, ainsi que sur les précautions à prendre pour garantir ta sécurité et celle des autres.

## Directives de Sécurité Générales

- Vérifie toujours que le produit est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser le Sling Swivel si tu remarques des dommages visibles ou des signes d'usure.
- Assure-toi que ton arme possède un socket QD compatible avant d'attacher le Sling Swivel.
- Informe-toi sur les procédures de rappel en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le Sling Swivel dans un environnement sûr et contrôlé.
- Ne pas forcer le bouton poussoir. Si le mécanisme semble bloqué, ne pas insister et vérifier si des débris obstruent le fonctionnement.
- Évite d'utiliser le Sling Swivel dans des situations stressantes où une déconnexion accidentelle pourrait se produire.
- Utilise des gants adaptés pour éviter de glisser lors de l'utilisation, surtout dans des conditions humides ou boueuses.
- Ne laisse pas le Sling Swivel à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du Sling Swivel :

- Assure-toi que ton arme possède un socket QD.
- Visse le Push Button Sling Swivel sur ta sangle Vickers.
- Vérifie que le mécanisme de verrouillage fonctionne correctement en appuyant sur le bouton poussoir.

### 2. Utilisation du Sling Swivel :

- Pour attacher le Sling Swivel, insère le bouton dans le socket QD et pousse jusqu'à ce que tu entendes un clic.
- Pour le retirer, appuie sur le bouton poussoir et tire doucement pour déconnecter.
- Assure-toi que la sangle est bien ajustée et sécurisée avant d'utiliser l'arme.

### 3. Entretien :

- Place une petite goutte d'huile ou de lubrifiant pour arme dans le canal du bouton poussoir chaque fois que tu nettoies ton arme pour assurer un fonctionnement fluide.
- Vérifie régulièrement l'état du Sling Swivel et remplace-le s'il présente des signes d'usure.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Dispose du Sling Swivel conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans des poubelles ordinaires si des composants métalliques ou plastiques sont présents.
- Renseigne-toi sur les centres de recyclage locaux pour des matériaux spécifiques.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, consulte le site Web du fabricant ou les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour des informations de sécurité et des mises à jour.

En suivant ces directives de sécurité, tu contribues à assurer une utilisation sûre et efficace du Push Button QD Sling Swivel. Merci de ta vigilance et de ton engagement à respecter ces instructions.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Push Button QD Sling Swivel

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Push Button QD Sling Swivel di Blue Force Gear. Questo prodotto è progettato per fornire un punto di attacco sicuro e silenzioso per le cinghie delle armi. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il tuo Push Button QD Sling Swivel sia installato correttamente prima di utilizzarlo.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti segni di danno o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi il Push Button QD Sling Swivel, assicurati che non ci siano ostacoli che possano interferire con il suo funzionamento.
- Non forzare il pulsante di rilascio; un uso eccessivo può danneggiare il meccanismo.
- Applica una piccola goccia di olio o lubrificante per armi nel canale del pulsante ogni volta che pulisci la tua arma. Questo garantisce un funzionamento fluido e protegge gli interni dalla corrosione.
- Se utilizzi il prodotto in situazioni di stress o con guanti, fai attenzione a come interagisci con il pulsante di rilascio.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### • Installazione:

- Assicurati che la tua arma abbia una presa QD per attaccare correttamente la cinghia.
- Se la tua arma non ha una presa QD integrata, puoi utilizzare il Rail Mounted Push Button Swivel Socket per l'installazione.
- Scegli tra anelli da 1" e 1.25": gli Swivels da 1" possono essere utilizzati su qualsiasi Vickers Sling che ha una cinghia da 1.25". L'anello da 1" mantiene lo Swivel più stazionario sulla cinghia.

### • Uso:

- Per attaccare il Push Button Sling Swivel, allinea il pulsante con la presa QD e premi.
- Per rimuovere il Sling Swivel, premi il pulsante e tira delicatamente per liberarlo.
- Per un vero swivel a rilascio rapido, considera di utilizzare il RED Swivel, che viene installato e rimosso tirando sulla manopola di rilascio di emergenza.

## Istruzioni di Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sul corretto smaltimento di prodotti simili.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni sul Push Button QD Sling Swivel, si prega di contattare il fornitore o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la ricevuta d'acquisto.

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e prolungato del Push Button QD Sling Swivel. La sicurezza è una priorità e la tua attenzione ai dettagli farà la differenza.

# Brukerveiledning for PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL

## Introduksjon

Takk for at du har valgt Blue Force Gear Push Button QD Sling Swivel. Denne produktveiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av sling swivelen. Vennligst les nøye gjennom hele veiledningen før du bruker produktet.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Inspeksjoner for slitasje eller skade bør utføres regelmessig.
- Bruk produktet kun som angitt, og unngå å overbelaste sling swivelen med mer enn den anbefalte vekten.
- Hold sling swivelen unna barn og sårbare grupper med mindre de er under tilsyn av en ansvarlig voksen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine for å unngå utilsiktet frakobling eller skade under bruk.
- Hvis du oppdager en feil eller skade, må du ikke bruke produktet. Rapportér problemet til de relevante myndighetene.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at våpenet ditt har en QD sokkel før du fester sling swivelen.
- For å unngå utilsiktet frakobling, sørg for at pushknappen fungerer som den skal. Rengjør og smør knappen regelmessig med våpenolje.
- Unngå å bruke produktet i stressende situasjoner der fine motoriske ferdigheter kan være vanskelige.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr når du håndterer våpen.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Feste Sling Swivel:

- Plasser sling swivelen i QD sokkelen på våpenet.
- Trykk ned pushknappen for å låse swivelen på plass.
- Kontroller at swivelen sitter sikkert ved å trekke lett i den.

### 2. Fjerne Sling Swivel:

- Trykk ned pushknappen for å frigjøre swivelen fra sokkelen.
- Trekk forsiktig sling swivelen ut av sokkelen.

### 3. Vedlikehold:

- Rengjør sling swivelen med en ren klut etter hver bruk for å fjerne smuss og rester.
- Påfør en liten dråpe olje eller våpenlube i push button kanalen hver gang du rengjør våpenet ditt for å sikre jevn drift.

### 4. Valg av løkker:

- Vær oppmerksom på at du kan velge mellom 1" og 1.25" løkker. 1" swivels er mer stasjonære, mens 1.25" gir mer bevegelse av webbing.

## **Avfallsinstruksjoner**

- Avfall fra produktet bør håndteres i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer for avhending av militært eller taktisk utstyr.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For ytterligere spørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler for støtte.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikkerhet og vedlikehold. Din sikkerhet er vår prioritet.

# PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

## Johdanto

Tervetuloa PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät mahdolliset vaarat.
- Tarkista tuote ennen käyttöä ja varmista, että se on ehjä eikä siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että aseessasi on QDliitäntä, jotta voit kiinnittää hihnan oikein aseeseen.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen toiminnasta tai asennuksesta.
- Käytä vain hyväksyttyjä Vickers Sling hihnoja tuotteen kanssa.
- Huolla tuotetta säännöllisesti. Laita pieni tippa öljyä tai aseeseen voiteluainetta painonappikanavaan joka kerta, kun puhdistat asetta.
- Vältä tuotteen käyttöä stressaavissa tilanteissa, joissa hienomotoriset taidot voivat olla vaikeita.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Tarkista, että aseessasi on QDliitäntä.
- Kiinnitä Push Button Sling Swivel QDliitäntään.
- Varmista, että Swivel on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

### 2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisissa olosuhteissa.
- Varmista, että hihna on kunnolla kiinnitetty, ennen kuin käytät asetta.
- Jos käytät Rail Mounted Push Button Swivel Socketia, varmista, että se on asennettu oikein.

### 3. Irrotus:

- Painaa painonappia ja vedä Swivel irti QDliitännästä.
- Varmista, että irrotus tapahtuu turvallisesti ilman äkillisiä liikkeitä.

## Hävitsohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti, kun se ei ole enää käyttökelpoinen.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen. Ota yhteys paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

## Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on valmiina tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL tuotteen. Toivomme, että nautit sen käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti.

# Säkerhetsinstruktioner för PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL

## Introduktion

Tack för att du valt Blue Force Gear Push Button QD Sling Swivel. Denna produkt är utformad för att ge en säker och tyst fäste för remmar, vilket möjliggör snabb borttagning och installation av remmar på flera vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast Push Button Sling Swivel med kompatibla Vickers Slings.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart.
- Vid osäkerhet, konsultera en professionell för råd.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att ditt vapen har ett QD uttag för att korrekt fästa remmen.
- Använd inte produkten om den har synliga skador eller tecken på slitage.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Kontrollera att tryckknappen fungerar korrekt innan användning.
- Använd en liten droppe olja eller vapenfett i tryckknappskanalen varje gång du rengör ditt vapen för att säkerställa smidig drift.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av Push Button Sling Swivel:

- Skruva fast Push Button Sling Swivel i QD uttaget på ditt vapen.
- Kontrollera att sviveln sitter ordentligt fast genom att dra i den lätt.

### 2. Användning av Sling Swivel:

- För att fästa remmen, tryck på tryckknappen och sätt in remmens ände i sling loop.
- Släpp tryckknappen för att låsa fast remmen på plats.
- För att ta bort remmen, tryck på tryckknappen och dra remmen utåt.

### 3. Val av sling loops:

- Välj mellan 1" och 1.25" loops beroende på din Vickers Sling.
- 1" svivlar ger en mer stationär hållning på remmen.
- 1.25" svivlar tillåter mer rörelse av webbing.

## Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering ska ske enligt lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller ej längre användbar, se till att den tas om hand på ett miljövänligt sätt.
- Undvik att slänga produkten i hushållsavfall.

## **Kontaktinformation för vidare stöd**

För frågor eller ytterligare information om säkerheten kring denna produkt, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Push Button QD Sling Swivel. Tack för att du prioriterar säkerheten!