

TEN-SPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT - LOW RISE M4 MAG POUCH COYOTE BROWN

Lightweight, Comfortable, Adjustable Quick-Access Rifle Mag Pouches

Blue Force Gear's Ten-Speed M4 Belt Pouch combines combat-proven, military-grade elasticized fabric with a belt attachment system that conveniently holds one M4 magazine or similar sized. High Rise pouch holds sits higher on the belt for maximum concealability under a jacket. Low Rise holds a magazine lower on the belt for easier access during a reload. Common features of the Blue Force Gear Ten-Speed M4 Belt Pouches include: Accepts one 30-round AR-15 / M4 magazine Can also be used to carry bandages, small radios, flash bangs, and similar sized items May be oriented vertically (belts up to 2" wide) or horizontally (belts up to 1.25" wide) The Ten-Speed M4 Belt Pouch uses a hook-and-loop system to attach on to trouser belts, rigger's belts, or duty belts. It's designed to straddle a belt loop, preventing inadvertent movement rotation.



Attributes

- Name: LOW RISE M4 MAG POUCH COYOTE BROWN
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430100713
- Mfr. No.: BT-TSP-M4-LM-CB
- Cartridge: 5.56 x 45
- Color: Coyote Brown
- Hand: Ambidextrous
- Make: AR-15
- Material: Ten-Speed Elastic
- Size: Single
- Delivery weight: 0.027kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 812114022171

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die TenSpeed M4 Gürteltasche von Blue Force Gear](#)
- [English: TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT LOW RISE M4 MAG POUCH COYOTE BROWN Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Pochette de Ceinture TenSpeed M4 de Blue Force Gear](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Porta Caricatori da Cintura TENSPEED M4](#)
- [Suomi: TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT TURVALLISUUDET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für die TenSpeed M4 Gürteltasche von Blue Force Gear

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die TenSpeed M4 Gürteltasche von Blue Force Gear. Diese Anleitung soll sicherstellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden können. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden und die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Gürteltasche auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie die Gürteltasche nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Halten Sie die Gürteltasche von Kindern und unerfahrenen Benutzern fern.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile korrekt montiert sind, bevor Sie die Gürteltasche verwenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Gürteltasche nur mit zugelassenen M4Magazinen oder ähnlichen Gegenständen.
- Achten Sie darauf, dass die Gürteltasche sicher am Gürtel befestigt ist, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Vermeiden Sie es, die Gürteltasche überladen zu verwenden, um die Stabilität zu gewährleisten.
- Tragen Sie die Gürteltasche so, dass sie nicht an anderen Objekten hängen bleibt.
- Bei der Verwendung von scharfen oder potenziell gefährlichen Gegenständen in der Gürteltasche, seien Sie besonders vorsichtig.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Befestigung an einem Gürtel:

- Wählen Sie einen Gürtel mit einer Breite von bis zu 2 Zoll für die vertikale Ausrichtung oder bis zu 1,25 Zoll für die horizontale Ausrichtung.
- Führen Sie die Gürteltasche durch die Gürtelschleife und ziehen Sie sie fest.
- Stellen Sie sicher, dass die Gürteltasche sicher sitzt und nicht verrutscht.

2. Verwendung:

- Platzieren Sie das M4Magazin oder andere Gegenstände in die Gürteltasche.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Verschluss sicher ist.
- Bei Bedarf können Sie die Gürteltasche während des Tragens anpassen, um den Komfort zu erhöhen.

3. Entfernen der Gürteltasche:

- Lösen Sie die Gürteltasche vorsichtig vom Gürtel, indem Sie die Schleife anheben.
- Lagern Sie die Gürteltasche an einem sicheren Ort, wenn sie nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Gürteltasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Textil und Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Gürteltasche umweltgerecht entsorgt werden.

- Vermeiden Sie die Entsorgung in der Natur oder in Gewässern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, einschließlich Sicherheitshinweisen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der Schutz bei der Verwendung der TenSpeed M4 Gürteltasche von höchster Bedeutung sind. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT LOW RISE M4 MAG POUCH COYOTE BROWN Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Blue Force Gear TenSpeed M4 Magazine Pouch. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of the product. Please read this manual carefully before use to understand the safety guidelines, installation instructions, and proper disposal methods.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the TenSpeed M4 Magazine Pouch by following all instructions. This product is designed for military and tactical use.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a safety recall, you will be informed through standardized notices. Please return the product for a free remedy if necessary.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with EU safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for children. Keep out of reach of minors to avoid potential hazards.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the EU-based contact point provided by the retailer.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about potential safety concerns by checking the EU's Safety Gate platform regularly.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to accidental detachment during use.
 - Using the pouch with incompatible belts may cause failure.
 - Not securing the magazine properly can lead to loss or injury.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the pouch is securely attached to the belt before use.
 - Use only compatible belts: up to 2 inches wide for vertical orientation and up to 1.25 inches wide for horizontal orientation.
 - Regularly inspect the pouch for wear and tear before each use.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Select a suitable belt (up to 2 inches wide for vertical orientation or up to 1.25 inches for horizontal orientation).
 2. Straddle a belt loop with the pouch to prevent movement.
 3. Use the hookandloop system to secure the pouch onto the belt.
 4. Ensure the pouch is firmly attached and does not rotate.
- **Usage:**
 - Load one 30round AR15/M4 magazine into the pouch.
 - Alternatively, the pouch can carry bandages, small radios, flash bangs, or similar sized items.
 - For high concealability, use the highrise option. For easier access during reloading, opt for the lowrise position.

Disposal Instructions

- Dispose of the TenSpeed M4 Magazine Pouch in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the pouch in regular household waste if it is damaged or has reached the end of its life cycle.
- Consider recycling materials where applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the product, please refer to the contact information provided by your retailer. Ensure that you have the product details ready for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. We hope you enjoy using your Blue Force Gear TenSpeed M4 Magazine Pouch. Stay safe!

Guide de Sécurité pour la Pochette de Ceinture TenSpeed M4 de Blue Force Gear

Introduction

Merci d'avoir choisi la pochette de ceinture TenSpeed M4 de Blue Force Gear. Ce produit est conçu pour offrir un moyen sûr et pratique de transporter votre chargeur M4 ou d'autres équipements similaires. Ce guide contient des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de la pochette. Veuillez le lire attentivement pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que la pochette est utilisée uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de la pochette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas la pochette à la portée des enfants sans surveillance.
- Suivez toutes les instructions d'utilisation et d'installation fournies dans ce guide.
- En cas de problème ou de question, contactez le point de contact approprié pour obtenir de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas la pochette avec des objets lourds ou encombrants qui pourraient compromettre sa fonctionnalité.
- Évitez d'utiliser la pochette si elle est endommagée ou usée.
- Lors de l'utilisation, assurez-vous que la pochette est correctement fixée à votre ceinture pour éviter toute chute accidentelle.
- Ne portez pas la pochette dans des zones où elle pourrait s'accrocher à des objets, ce qui pourrait entraîner des blessures.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous accédez à votre chargeur ou à d'autres équipements dans la pochette.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Pochette :

- Choisissez une ceinture appropriée (jusqu'à 2" de large pour une orientation verticale et jusqu'à 1,25" de large pour une orientation horizontale).
- Glissez la pochette sur la boucle de la ceinture en vous assurant qu'elle est bien fixée.
- Vérifiez que la pochette ne bouge pas ou ne tourne pas une fois installée.

2. Utilisation de la Pochette :

- Pour insérer un chargeur, ouvrez la pochette et placez le chargeur AR15 / M4 de 30 cartouches.
- Pour accéder au chargeur, retirez-le doucement de la pochette en veillant à ne pas tirer brusquement.
- Si vous utilisez la pochette pour transporter d'autres objets, assurez-vous qu'ils sont bien sécurisés pour éviter qu'ils ne tombent.

Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'utilisez plus la pochette, assurez-vous de la jeter de manière appropriée.
- Ne jetez pas la pochette dans les ordures ménagères. Recherchez des programmes de recyclage dans votre région qui acceptent les équipements en tissu ou en matériel militaire.
- Si la pochette est endommagée, suivez les directives de votre municipalité concernant l'élimination des

déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre pochette de ceinture TenSpeed M4, veuillez consulter le site web de Blue Force Gear ou contacter leur service client. Ils sont disponibles pour vous aider avec toutes vos préoccupations concernant le produit.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre pochette de ceinture TenSpeed M4 de Blue Force Gear. Merci de votre attention et restez en sécurité !

Istruzioni di Sicurezza per il Porta Caricatori da Cintura TENSPEED M4

Introduzione

Grazie per aver scelto il Porta Caricatori da Cintura TENSPEED M4 di Blue Force Gear. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione sicura e pratica per il trasporto di caricatori M4 e altri oggetti simili. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti, come il trasporto di caricatori e oggetti di dimensioni simili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Porta Caricatori da Cintura solo con caricatori AR15/M4 da 30 colpi o oggetti di dimensioni simili.
- Verifica che il sistema di attacco sia saldamente fissato alla cintura prima di utilizzare il prodotto.
- Non sovraccaricare il Porta Caricatori da Cintura con oggetti non raccomandati, come bende o piccole radio, se non specificamente progettati per questo scopo.
- Evita di utilizzare il prodotto in situazioni di alta intensità o in ambienti estremi senza una valutazione adeguata delle condizioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Fissa il Porta Caricatori da Cintura alla cintura desiderata utilizzando il sistema a gancio e anello.
- Assicurati che il prodotto sia posizionato in modo sicuro e che non ci siano movimenti indesiderati.
- Puoi orientare il Porta Caricatori sia verticalmente (per cinture fino a 2" di larghezza) che orizzontalmente (per cinture fino a 1.25" di larghezza).

2. Uso:

- Inserisci il caricatore M4 o oggetti simili nel Porta Caricatori da Cintura.
- Assicurati che il caricatore sia ben fissato e non possa cadere durante il movimento.
- Durante il ricaricamento, assicurati di avere accesso facile al caricatore e di farlo in un ambiente sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il Porta Caricatori da Cintura non è più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile seguendo le normative locali per i rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato, evita di buttarlo insieme ai rifiuti normali e verifica le opzioni di riciclo disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Porta Caricatori da Cintura TENSPEED M4. La tua sicurezza è la nostra priorità.

TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT

TURVALLISUUDET

Johdanto

TENSPEED M4 vyötäröpussi on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja käytännöllinen tapa kantaa M4lippaita ja muita pieniä esineitä. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää sitä ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että vyö on kunnolla kiinnitetty ennen tuotteen käyttöä.
- Älä täytä vyötäröpussia liikaa, jotta se ei aiheuta epämukavuutta tai vaaratilanteita.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuilla esineillä, kuten M4lippaille tai muille samankokoisille esineille.
- Vältä äkillisiä liikkeitä, kun tuote on käytössä, jotta vältät vahinkoja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä vyötäröpussi vyöhön tarrakiinnitysjärjestelmän avulla.
- Varmista, että pussi istuu tiiviisti vyön päällä estäen tahattoman liikkeen.
- Voit asentaa pussin pystysuoraan tai vaakasuoraan riippuen tarpeistasi.

2. Käyttö:

- Avaa pussi ja aseta lippaat tai muut esineet huolellisesti sisään.
- Sulje pussi varmistaaksesi, että esineet pysyvät turvallisesti paikoillaan.
- Tarkista, että pussi ei estä liikkeitäsi tai aiheuta epämukavuutta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietojen saaminen

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tuotteen turvallisuudesta tai käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Yhteenveto

TENSPEED M4 vyötäröpussi on turvallinen ja käytännöllinen valinta M4lippaille ja muille pienille esineille. Noudata aina yllä olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt Blue Force Gear TenSpeed M4 Bälte Pouch. Denna produkt är designad för att ge säker och effektiv förvaring av M4 magasin och liknande föremål. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker och torr plats, borta från barn och djur.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast TenSpeed M4 Bälte Pouch med bälten som är kompatibla med produktens specifikationer:
 - Vertikal orientering: Bälten upp till 2" breda
 - Horisontell orientering: Bälten upp till 1,25" breda
- Kontrollera att hookandloopsystemet är ordentligt fäst innan användning.
- Undvik att överbelasta fickan med mer än ett 30runds AR15/M4 magasin eller andra föremål.
- Använd produkten på ett sätt som inte blockerar din rörelse eller sikte under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Välj ett bälte som uppfyller produktens specifikationer.
- Trä bältet genom fickans ögla.
- Justera fickan till önskad position (hög eller låg).
- Använd hookandloopsystemet för att fästa fickan ordentligt.

2. Användning:

- För att ta ut magasinet, dra det rakt ut från fickan.
- För att sätta tillbaka magasinet, placera det i fickan och tryck ner tills det sitter på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt innan du fortsätter med andra aktiviteter.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Om möjligt, återvinn materialet i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Undvik att kasta produkten i vanlig soptunna.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Tack för att du valde Blue Force Gear. Vi önskar dig en säker och effektiv användning av din TenSpeed M4 Bälte

Pouch.