

TARGET STAPLER

The Birchwood Casey Target Stapler allows for the quick hanging up of targets at the range. This stapler uses standard JT21 staples and is made of durable abs plastic and metal. The stapler comes with staples and is ready to put in a shooting bag. FEATURES 3-in-1 staple gun Adjustable driving force Hang targets at the range



Attributes

- Name: TARGET STAPLER
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 430100845
- Mfr. No.: BC-STPLR
- Material: Plastic
- Style: Accessories
- Delivery weight: 0.254kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 197mm
- Shipping length: 222mm
- UPC: 888151027479

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Birchwood Casey TARGET STAPLER](#)
- [English: TARGET STAPLER Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Agrafeur Birchwood Casey](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Pinzatrice TARGET STAPLER BIRCHWOOD CASEY](#)
- [Norsk: TARGET STAPLER BIRCHWOOD CASEY Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Suomi: TARGET STAPLER BIRCHWOOD CASEY Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TARGET STAPLER BIRCHWOOD CASEY TARGET STAPLER](#)

Sicherheitshinweise für den Birchwood Casey TARGET STAPLER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Birchwood Casey TARGET STAPLER. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen das schnelle Aufhängen von Zielen auf dem Schießstand zu erleichtern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den TARGET STAPLER nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie den Hefter von Kindern fern, da er nicht für ihre Verwendung geeignet ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Hefters, insbesondere vor der Verwendung, um sicherzustellen, dass er in einwandfreiem Zustand ist.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen StandardJT21Heftklammern mit diesem Hefter.
- Lagern Sie den Hefter an einem trockenen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Fremdkörper oder Schmutz im Hefter befinden, bevor Sie ihn verwenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Hefter nicht in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Temperaturen.
- Vermeiden Sie es, den Hefter unter Druck oder in einer Weise zu verwenden, die zu einer plötzlichen Freisetzung von Heftklammern führen könnte.
- Tragen Sie bei Bedarf eine Schutzbrille, um Ihre Augen vor möglichen Verletzungen zu schützen.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen in der Nähe des Hefters befinden, während Sie ihn verwenden.
- Achten Sie darauf, dass der Hefter nicht überlastet wird, um ein Verkleben oder ein Versagen des Geräts zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation der Heftklammern

- Öffnen Sie den Hefter, indem Sie die Klappe an der Oberseite anheben.
- Fügen Sie die StandardJT21Heftklammern in den vorgesehenen Schacht ein.
- Schließen Sie die Klappe, bis sie einrastet.

2. Verwendung des Hefters

- Positionieren Sie das Ziel, das Sie aufhängen möchten, in der gewünschten Position.
- Halten Sie den Hefter mit einer Hand fest und drücken Sie mit der anderen Hand den Hebel, um die Heftklammern zu platzieren.
- Überprüfen Sie, ob die Heftklammern sicher sitzen und das Ziel richtig befestigt ist.

3. Nach der Verwendung

- Entfernen Sie alle Heftklammern, die nicht verwendet wurden, und lagern Sie den Hefter an einem sicheren Ort.
- Reinigen Sie den Hefter bei Bedarf mit einem trockenen Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den TARGET STAPLER und die leeren Heftklammern gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoff und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass der Hefter nicht mehr verwendet wird, bevor Sie ihn entsorgen, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanfragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass Sie unsicheres Verhalten oder Produkte, die möglicherweise gefährlich sind, den zuständigen Behörden melden können. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU, um sicherzustellen, dass Sie über alle aktuellen Informationen informiert sind.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Birchwood Casey TARGET STAPLER entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

TARGET STAPLER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Birchwood Casey Target Stapler. This product is designed for quick and efficient hanging of targets at the shooting range. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always keep the stapler out of reach of children.
- Ensure that the stapler is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the stapler for any signs of wear or damage before use.
- Do not use the stapler if it is damaged or malfunctioning.
- Always store the stapler in a safe place when not in use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of staplers and shooting equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only standard JT21 staples with this stapler.
- Avoid placing fingers or other body parts near the stapling mechanism during use.
- Do not attempt to force staples into materials that are too hard or thick for the stapler.
- Always point the stapler away from yourself and others when using it.
- Ensure that the area around you is clear of people and obstacles before stapling.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading Staples:

- Open the stapler by pressing the release latch.
- Insert standard JT21 staples into the loading compartment.
- Close the stapler securely until you hear a click.

2. Adjusting Driving Force:

- Refer to the adjustment mechanism on the stapler to set the desired driving force according to the material being stapled.

3. Hanging Targets:

- Position the target where you want to hang it.
- Align the stapler with the target and press down firmly to staple.
- Repeat as necessary to secure the target in place.

4. PostUse Care:

- After use, clean the stapler to remove any debris.
- Store the stapler in a cool, dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the stapler responsibly according to local waste management regulations.
- If the stapler is damaged beyond repair, ensure that it is disposed of in a way that prevents accidental injury to others.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries regarding the Birchwood Casey Target Stapler, please refer to the product packaging for the appropriate EU-based contact information.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Birchwood Casey Target Stapler. Stay safe and responsible while using your stapler at the shooting range!

Guide de Sécurité pour l'Agrafeur Birchwood Casey

Introduction

Merci d'avoir choisi l'agrafeur Birchwood Casey. Ce produit est conçu pour faciliter la suspension de cibles sur le stand de tir. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est important de suivre les directives de sécurité ci-dessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que l'agrafeur est utilisé uniquement pour sa fonction prévue.
- Vérifie régulièrement l'état de l'agrafeur pour détecter tout dommage ou usure.
- Garde l'agrafeur hors de portée des enfants.
- Informe-toi sur les bonnes pratiques de sécurité lors de l'utilisation d'outils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne vise jamais une personne ou un animal avec l'agrafeur.
- Utilise uniquement des agrafes JT21 standard avec cet agrafeur.
- Ne tente pas de démonter ou de modifier l'agrafeur.
- Porte des lunettes de protection lors de l'utilisation pour protéger tes yeux des débris.
- Ne force pas l'agrafeur. Si l'agrafeur se bloque, consulte le mode d'emploi pour le déblocage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des Agrafes:

- Ouvre le compartiment à agrafes.
- Insère les agrafes JT21 dans le compartiment.
- Referme le compartiment jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

2. Utilisation de l'Agrafeur:

- Positionne la cible à l'endroit désiré.
- Aligne l'agrafeur sur la cible.
- Presse la gâchette pouragrafer la cible.
- Vérifie que la cible est bien fixée avant de te retirer.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas l'agrafeur dans les ordures ménagères.
- Informe-toi sur les options de recyclage disponibles dans ta région.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'agrafeur Birchwood Casey, consulte le point de contact de l'UE pour les informations relatives à la sécurité des produits.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de l'agrafeur Birchwood Casey en toute sécurité. Reste vigilant et informe-toi sur les mises à jour concernant la sécurité des produits.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Pinzatrice TARGET STAPLER BIRCHWOOD CASEY

Introduzione

La pinzatrice per bersagli Birchwood Casey è progettata per appendere rapidamente i bersagli al poligono. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere la pinzatrice e le graffette fuori dalla portata dei bambini.
- Controllare il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo graffette standard JT21 compatibili con la pinzatrice.
- Non puntare la pinzatrice verso se stessi o altri durante l'uso.
- Assicurarsi che la superficie su cui si sta utilizzando la pinzatrice sia stabile e sicura.
- Non sovraccaricare la pinzatrice oltre il limite raccomandato.
- Indossare occhiali protettivi se si prevede la possibilità di schegge o detriti volanti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione delle Graffette

- Aprire la pinzatrice.
- Inserire le graffette JT21 nel caricatore seguendo le istruzioni indicate.
- Chiudere la pinzatrice fino a sentire un clic che indica che è bloccata in posizione.

2. Uso della Pinzatrice

- Posizionare il bersaglio sulla superficie desiderata.
- Allineare la pinzatrice con il bersaglio.
- Premere il grilletto per inserire la graffetta nel bersaglio.
- Ripetere l'operazione per appendere ulteriori bersagli.

3. Manutenzione

- Pulire regolarmente la pinzatrice con un panno asciutto per rimuovere polvere e detriti.
- Conservare la pinzatrice in un luogo asciutto e fresco, lontano da fonti di umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e le graffette in conformità con le normative locali per i rifiuti di plastica e metallo.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei corsi d'acqua.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare prodotti difettosi, si prega di contattare l'assistenza clienti del produttore o il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile della pinzatrice TARGET STAPLER BIRCHWOOD CASEY. Seguire queste istruzioni aiuterà a prevenire incidenti e a garantire la sicurezza di tutti gli utenti.

TARGET STAPLER BIRCHWOOD CASEY

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Birchwood Casey Target Stapler. Denne heftemaskinen er designet for å gjøre det enkelt å henge opp mål på skytebanen. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet før bruk for eventuelle skader eller mangler.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg oppdatert om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke heftemaskinen hvis den er skadet eller fungerer unormalt.
- Bruk kun standard JT21heftestifter som anbefalt av produsenten.
- Hold fingrene og andre kroppsdeler unna heftemaskinens åpning under bruk.
- Bruk beskyttelsesbriller hvis du er i nærheten av andre personer under bruk.
- Ikke pek heftemaskinen mot deg selv eller andre.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at heftemaskinen er i god stand og at det ikke er noen synlige skader.
- Sørg for at du har standard JT21heftestifter tilgjengelig.

2. Lasting av heftestifter:

- Åpne heftemaskinen ved å skyve ned på låsemekanismen.
- Sett inn heftestiftene i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken.
- Lukk heftemaskinen til den låses på plass.

3. Bruk av heftemaskinen:

- Plasser målpapiret eller annet materiale på ønsket sted.
- Juster drivkraften på heftemaskinen hvis nødvendig.
- Trykk ned håndtaket for å feste heftestiften i materialet.

4. Etter bruk:

- Oppbevar heftemaskinen på et sikkert sted, utilgjengelig for barn.
- Kontroller at det ikke er noen heftestifter igjen i maskinen.

Avfallsinstruksjoner

- Avfallshåndtering av produktet skal skje i henhold til lokale forskrifter.
- Sørg for å sortere plast og metall i henhold til gjeldende resirkuleringsregler.

- Ta kontakt med lokale myndigheter for spesifikasjoner om hvordan du skal kvitte deg med produktet på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler. Sjekk emballasjen for mer informasjon om hvordan du kan nå dem.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er vår prioritet.

TARGET STAPLER BIRCHWOOD CASEY

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TARGET STAPLER BIRCHWOOD CASEY tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä niittipistooli on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen helppokäyttöisen ja tehokkaan tavan ripustaa kohteita ampumaradalla. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

Tuotteen turvallinen käyttö on ensisijainen tavoite. Huomioithan seuraavat ohjeet:

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole vaurioita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Varmista, että ympärilläsi ei ole muita henkilöitä, kun käytät niittipistoolia.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

Niittipistoolin turvallinen käyttö edellyttää erityisiä varotoimia:

- Varmista, että käytät oikean kokoisia ja tyyppisiä niittejä (standardit JT21niitit).
- Älä koskaan suuntaa niittipistoolia kohti itseäsi tai muita.
- Käytä suojalaseja suojataksesi silmiäsi mahdollisilta lentäviltä esineiltä.
- Älä yritä purkaa tai korjata niittipistoolia itse. Ota yhteyttä valmistajaan, jos tuote ei toimi oikein.
- Varmista, että sormesi ovat poissa laukaisimen alueelta ennen kuin olet valmis ampumaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

Seuraavat ohjeet auttavat sinua asentamaan ja käyttämään TARGET STAPLER BIRCHWOOD CASEY tuotetta oikein:

1. Asennus:

- Avaa niittipistoolin takakansi.
- Laita JT21niitteet oikeaan paikkaan.
- Sulje takakansi kunnolla.

2. Käyttö:

- Suuntaa niittipistooli kohteeseen.
- Paina laukaisinta varovasti.
- Tarkista, että niitti on kunnolla kiinnitetty kohteeseen.

3. Säilytys:

- Säilytä niittipistooli kuivassa ja turvallisessa paikassa.
- Varmista, että se on suljettuna ja lukittuna, jos mahdollista.

Hävittämisohjeet

Kun tuote on tullut käyttöikänsä päähän, hävitä se vastuullisesti:

- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset tuotteen hävittämisestä.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea TARGET STAPLER BIRCHWOOD CASEY tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. On tärkeää, että saat oikeaa tietoa ja apua tuotteen turvalliseen käyttöön.

Loppusanat

Kiitos, että valitsit TARGET STAPLER BIRCHWOOD CASEY tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti kaikissa toiminnoissa.

Säkerhetsinstruktioner för TARGET STAPLER BIRCHWOOD CASEY TARGET STAPLER

Introduktion

Tack för att du valt Birchwood Casey Target Stapler. Denna häftare är designad för att underlätta upphängning av mål på skjutbanan. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet är av yttersta vikt. Använd alltid produkten enligt anvisningarna för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador. Om du upptäcker några defekter, sluta använda den omedelbart.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Vid onlineköp, se till att köpa från auktoriserade återförsäljare för att säkerställa att du får en säker och äkta produkt.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast standard JT21häftklamrar med denna häftare. Användning av andra typer kan leda till skador.
- Undvik att rikta häftaren mot dig själv eller andra när du använder den.
- Håll fingrarna borta från häftklammerutgången för att undvika kläm eller stickskador.
- Använd alltid häftaren på en stabil yta för att förhindra att den glider eller tippas över under användning.
- Om häftaren fastnar, stäng av den och följ anvisningarna för att ta bort klamrarna på ett säkert sätt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av häftklamrar:

- Öppna häftaren genom att trycka på frigöringsknappen.
- Placera JT21häftklamrar i facket, se till att de är korrekt inriktade.
- Stäng häftaren tills den klickar på plats.

2. Användning av häftaren:

- Rikta häftaren mot målet och tryck ner handtaget för att fästa häftklamrarna.
- Kontrollera att klamrarna har fästs ordentligt.
- För att ta bort klamrar, använd en avlägsnare av klamrar om det behövs.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Separera plast och metallkomponenter när det är möjligt för att underlätta återvinning.
- Tänk på miljön och återvinn förpackningen där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Birchwood Casey Target Stapler, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök tillverkarens hemsida för support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!