

SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE CAMERA

Universal Wifi Spotting Scope Camera with or without a 2.4" Hi Resolution screen. Universally mounts to a variety of scopes and features live streaming HD video. FEATURES UNIVERSAL SPOTTING SCOPE WIFI CAM WITH 2.4" HI RESOLUTION VIEWING SCREEN LIVE STREAMING HD VIDEO UNIVERSALLY MOUNTS TO WIDE ARRAY OF EXISTING SPOTTING SCOPES (1.0 - 1.5IN DIAMETER EYEPIECE) TILTING LCD SCREEN WITH HOOD RECHARGEABLE LIPO BATTERY (ESTIMATED 1500MAH - 8-10HOUR BATTERY LIFE) MICRO USB CHARGING PORT POWER BUTTON W/ LOW BATTERY INDICATOR FREE SPOTSHOT APP AVAILABLE ON GOOGLE PLAY OR APPLE IOS APP STORE. MICRO USB CABLE (POWER ONLY) MICROFIBER CLOTH BLACK CARRY POUCH



Attributes

- Name: SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE CAMERA
- Manufacturer: SHOOTING MADE EASY
- Product no.: 430100855
- Mfr. No.: SME-SCPCAM
- Color: Black/ Tan
- Delivery weight: 0.549kg
- Shipping height: 140mm
- Shipping width: 108mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 888151020500

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE KAMERA](#)
- [English: SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE CAMERA Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Caméra de Télescope WiFi SPOT SHOT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Telecamera SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE CAMERA](#)
- [Suomi: SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE CAMERA Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE KAMERA](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání kamery SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE KAMERA

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE KAMERA. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden und die Leistung Ihrer Kamera zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten oder nassen Umgebungen.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Kamera beim Gebrauch sicher montiert ist, um ein Herunterfallen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte wiederaufladbare LiPo-Batterie. Verwenden Sie keine beschädigten oder nicht zugelassenen Batterien.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Wasser mit dem MikroUSB-Ladeport.
- Nutzen Sie die Kamera nicht während des Fahrens oder in Situationen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Ladezustand der Batterie und laden Sie sie rechtzeitig auf.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation der Kamera

- Montieren Sie die SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE KAMERA sicher auf Ihrem Zielfernrohr.
- Stellen Sie sicher, dass die Kamera fest sitzt und nicht wackelt.
- Neigen Sie das LCD-Display mit Haube in die gewünschte Position.

2. Verwendung der Kamera

- Schalten Sie die Kamera mit der Power-Taste ein.
- Überprüfen Sie die Anzeige auf eine niedrige Batteriestandsanzeige.
- Verbinden Sie die Kamera über WiFi mit Ihrem Smartphone oder Tablet, indem Sie die kostenlose SPOTSHOT App herunterladen.
- Starten Sie das Live-Streaming HD-Video über die App.

3. Laden der Kamera

- Verwenden Sie das mitgelieferte MikroUSB-Kabel, um die Kamera aufzuladen.
- Schließen Sie das Kabel an einen USB-Anschluss an, um die Kamera aufzuladen.
- Lassen Sie die Kamera vollständig aufladen, bevor Sie sie erneut verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Kamera und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikabfälle.
- Bringen Sie die Kamera zu einem autorisierten Recyclingzentrum, um die Umwelt zu schützen.
- Entsorgen Sie keine Batterien im Hausmüll. Nutzen Sie spezielle Sammelstellen für Batterien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Sicherheit oder Nutzung der SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE KAMERA wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zur Hand zu haben, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass Sie unsicheres Verhalten oder Unfälle mit dem Produkt den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die EUSicherheitswarnungen, um über Rückrufe oder Sicherheitsupdates informiert zu bleiben.

SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE CAMERA

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE CAMERA. This guide provides essential safety instructions to ensure safe usage, installation, and disposal of your spotting scope camera. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for any signs of damage or malfunction before use.
- Do not use the product if it appears damaged or malfunctioning.
- Avoid exposing the product to extreme temperatures, moisture, and direct sunlight.
- Use the product only for its intended purpose as described in this manual.
- Ensure that the product is charged using the provided Micro USB cable only.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Battery Safety:**
 - Only use the recommended rechargeable LiPo battery.
 - Do not attempt to replace the battery with any other type.
 - Avoid puncturing or exposing the battery to high temperatures.
- **Screen Safety:**
 - Handle the LCD screen with care to avoid cracks or breaks.
 - Do not apply excessive pressure on the screen.
- **Mounting Safety:**
 - Ensure that the camera is securely mounted to the spotting scope to avoid falls.
 - Regularly check the tightness of the mounting mechanism.
- **Electrical Safety:**
 - Do not use the product while charging.
 - Ensure that the Micro USB charging port is free from debris before connecting the charging cable.

Instructions for Installation and Usage

1. Mounting the Camera:

- Ensure the eyepiece of your spotting scope is clean and free from debris.
- Align the camera with the eyepiece, ensuring it fits securely.
- Tighten the mounting mechanism to hold the camera in place.

2. Powering On the Camera:

- Press the power button to turn on the camera.
- The low battery indicator will light up if the battery is running low.

3. Connecting to WiFi:

- Download the free SpotShot app from Google Play or Apple iOS App Store.
- Follow the app instructions to connect your camera to your WiFi network.

4. Live Streaming Video:

- Open the SpotShot app and select the camera to begin live streaming HD video.
- Adjust the tilting LCD screen for optimal viewing.

5. Charging the Camera:

- Use the provided Micro USB cable to connect the camera to a power source.
- Ensure the charging port is clean and free from debris.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste.
- Do not throw the product in general household waste.
- Remove the battery before disposal and follow local guidelines for battery recycling.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or product support, please refer to the manufacturer's website or customer service. Ensure you have the product model and details ready for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE CAMERA responsibly and safely!

Guide de Sécurité pour la Caméra de Télescope WiFi SPOT SHOT

Introduction

Merci d'avoir choisi la Caméra de Télescope WiFi SPOT SHOT. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée de votre appareil. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez que tous les composants sont présents et en bon état avant l'utilisation.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Évitez d'utiliser le produit dans des environnements humides ou mouillés.
- Ne tentez pas de réparer ou de démonter le produit vous-même.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regardez pas directement le soleil ou des sources lumineuses intenses à travers le télescope.
- Assurez-vous que le télescope est solidement fixé avant de l'utiliser avec la caméra.
- Évitez de toucher les lentilles de la caméra pour éviter les taches ou les dommages.
- Ne surchargez pas la batterie ; utilisez uniquement le câble de charge fourni.
- Vérifiez régulièrement l'état de la batterie et ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Ne laissez pas la caméra exposée à des températures extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Fixation de la Caméra :

- Assurez-vous que le télescope est éteint.
- Fixez la caméra à l'oculaire du télescope (1,0 à 1,5 pouces de diamètre).
- Vérifiez que la caméra est bien en place et stable.

2. Chargement de la Caméra :

- Connectez le câble micro USB à la caméra et à une source d'alimentation.
- Laissez la caméra se charger complètement avant la première utilisation.

3. Téléchargement de l'Application :

- Téléchargez l'application SPOTSHOT depuis Google Play ou l'App Store Apple iOS.
- Suivez les instructions à l'écran pour configurer l'application.

Utilisation

1. Allumer la Caméra :

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la caméra.
- Vérifiez l'indicateur de faible batterie avant d'utiliser l'appareil.

2. Streaming Vidéo :

- Ouvrez l'application SPOTSHOT sur votre appareil mobile.
- Suivez les instructions pour établir une connexion avec la caméra.
- Commencez le streaming vidéo HD en direct.

3. Ajustement de l'Écran :

- Utilisez l'écran LCD inclinable pour un meilleur angle de vue.
- Assurez-vous que l'écran est propre et sans obstruction.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des appareils électroniques.
- Déchargez la batterie avant de vous débarrasser de la caméra.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Telecamera SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE CAMERA

Introduzione

Grazie per aver scelto la Telecamera SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE CAMERA. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di danno o usura.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Seguire tutte le istruzioni fornite nel manuale per garantire un uso sicuro e corretto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non smontare o modificare il prodotto in alcun modo.
- Evitare di esporre la telecamera a temperature estreme o fonti di calore.
- Non utilizzare la telecamera mentre si guida o si è in movimento.
- Assicurarsi che la batteria sia completamente carica prima dell'uso.
- Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto per la ricarica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Telecamera

- Montare la telecamera sul cannocchiale seguendo le istruzioni fornite.
- Assicurarsi che la telecamera sia fissata saldamente e che non ci siano movimenti.

2. Accensione della Telecamera

- Premere il pulsante di accensione. L'indicatore di bassa batteria si illuminerà se la batteria è scarica.

3. Collegamento WiFi

- Attivare il WiFi sul dispositivo mobile.
- Aprire l'app SpotShot disponibile su Google Play o Apple iOS App Store.
- Seguire le istruzioni nell'app per connettersi alla telecamera.

4. Registrazione e Visualizzazione

- Utilizzare il display LCD inclinabile per visualizzare le immagini.
- Registrare video in diretta premendo il pulsante di registrazione nell'app.

5. Ricarica della Batteria

- Utilizzare il cavo micro USB fornito per ricaricare la batteria.

- Assicurarsi che la telecamera sia spenta durante la ricarica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettronici.
- Riciclare il prodotto presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o per ulteriori informazioni, si prega di contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti.

Conclusione

La sicurezza dei consumatori è la nostra priorità. Seguire queste istruzioni garantirà un uso sicuro e soddisfacente della Telecamera SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE CAMERA. Si prega di segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti e di rimanere aggiornati sulle eventuali richieste di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE CAMERA

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE CAMERA tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai sen osat puuttuvat.
- Pidä laite lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että käytät laitetta vain sen tarkoitukseen.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Vältä laitteen käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa.
- Älä altista laitetta äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkaille iskuille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- **Kameran käyttö:**
 - Varmista, että objektiivi on puhdas ennen käyttöä.
 - Älä katso suoraan voimakkaaseen valoon kameran läpi.
- **Akku:**
 - Käytä vain mukana tulevaa laturia.
 - Älä ylikuormita akkua tai jätä sitä latautumaan valvomatta.
 - Poista akku, jos laite ei ole käytössä pitkään aikaan.
- **Langaton yhteys:**
 - Varmista, että käytät laitetta turallisessa ympäristössä, jossa on hyvä WiFisignaali.
 - Suojaa laite luvattomalta käytöltä asettamalla vahva salasana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta laite vakaalle pinnalle tai kiinnitä se kiikarin kiinnityspisteeseen.
- Liitä laite virtalähteeseen käyttämällä mukana tulevaa micro USB kaapelia.
- Lataa laite täysin ennen ensimmäistä käyttöä.

2. Käyttö:

- Käynnistä laite painamalla virtanappia.
- Valitse haluamasi asetukset 2,4 tuuman korkearesoluutiodisplayltä.
- Käynnistä suoratoisto sovelluksessa, joka on ladattu Google Playsta tai Apple iOS App Storesta.
- Seuraa käyttöohjeita sovelluksessa suoratoiston aloittamiseksi.

Hävittämishjeet

- Hävitä laite ja sen osat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä akkua tavallisen jätteen mukana. Ota yhteys paikallisiin kierrätyspisteisiin akun hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys tuotteen myyjään tai tarkista valmistajan verkkosivustolta. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE CAMERA tuotteen! Käytä sitä turvallisesti ja nauti sen tarjoamista ominaisuuksista.

Säkerhetsinstruktioner för SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE KAMERA

Introduktion

Tack för att du valt SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE KAMERA. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv användarupplevelse. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt användning och för att undvika eventuella risker.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om något saknas.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Använd inte produkten under påverkan av alkohol eller droger.
- Se till att alla kablar och anslutningar är korrekt anslutna innan användning.
- Använd endast den medföljande laddaren för att ladda batteriet.
- Låt inte produkten överhettas, och undvik att blockera ventilationsöppningar.

Instruktioner för installation och användning

• Installation

1. Montera kameran på det universella fästet.
2. Anslut kameran till en strömkälla med den medföljande micro USBkabeln.
3. Slå på strömbrytaren för att aktivera kameran.

• Användning

1. Justera LCDskärmen för bästa visningsvinkel.
2. Använd SpotShotappen för att påbörja live streaming av HDvideo.
3. Kontrollera batterinivån regelbundet och ladda vid behov.
4. Stäng av kameran efter användning för att spara batteri.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för elektroniskt avfall för att säkerställa korrekt återvinning.
- Ta bort batteriet i enlighet med lokala föreskrifter innan du kasserar produkten.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet, användning eller återvinning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Kontrollera alltid för eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Vi tackar för att du valt SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE KAMERA och hoppas att du får en säker och

tillfredsställande användarupplevelse.

Návod k bezpečnému používání kamery SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kameru SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní sledování. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti a používání, které vám pomohou zajistit, že vaše zkušenost s produktem bude pozitivní a bezproblémová.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a bez viditelných poškození.
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu a podle pokynů v tomto návodu.
- Při používání výrobku se vyhněte extrémním teplotám a vlhkosti.
- Neprovádějte žádné úpravy na výrobku, které by mohly ohrozit jeho bezpečnost.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s kamerou dbejte na to, abyste ji nespadli nebo neztratili.
- Nezapojujte kameru do elektrické sítě, pokud je poškozený napájecí kabel nebo konektor.
- Při nabíjení baterie používejte pouze doporučené příslušenství.
- Během používání se vyhněte přímému slunečnímu záření na objektiv kamery.
- Pokud zjistíte jakékoli abnormality v chodu zařízení, přestaňte ho používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti, včetně kamery, montážního příslušenství a napájecího kabelu.
- Připevněte kameru k pozorovacímu dalekohledu podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je kamera pevně uchycena a stabilní.

2. Používání

- Zapněte kameru pomocí tlačítka napájení.
- Připojte kameru k WiFi a spusťte aplikaci SPOTSHOT na vašem mobilním zařízení.
- Sledujte živé HD video přímo na svém zařízení.
- Po dokončení používání kameru vypněte a odpojte od napájení.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte elektrické a elektronické zařízení do běžného odpadu.
- Zvažte recyklaci baterií a dalších komponentů v souladu s ekologickými normami.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce. Mějte na paměti, že je důležité hlásit nebezpečné produkty a nehody příslušným orgánům. Pravidelně

kontrolujte aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme vám za důvěru v kameru SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás na prvním místě.