

NX8 4-32X50MM F1 RIFLE SCOPES - NX8 4-32X50MM F1 FFP ILLUMINATED TREMOR 3 RETICLE DARK EARTH

The NX8 4-32x50 F1 riflescope is a compact and capable long range riflescope. Building upon the legendary durability of the NXS family from Nightforce, the NX8 adds first focal plane performance with an 8x zoom range in a small package. This wide zoom range allows for fast engagements at close range along with the ability to detect, identify and engage targets at long range. Other features include the ZeroStop elevation adjustment for a rapid return to zero. The 50mm objective is optimized for resolution and light transmission, with a parallax adjustment coming as close as 11 yards. An integrated PTL (Power Throw Lever) makes power changes fast and easy. The compact size and incredible capability of the NX8 4-32x50 F1 makes it an instant favorite for nearly any rifle and intended use. 8x zoom range Red and Green Illumination 26 MRAD/90 MOA total Elevation 20 MRAD/70 MOA total Windage ED Glass Parallax from 11 yards to infinity ZeroStop for elevation Capped Windage



Attributes

- Name: NX8 4-32X50MM F1 FFP ILLUMINATED TREMOR 3 RETICLE DARK EARTH
- Manufacturer: NIGHTFORCE
- Product no.: 430101159
- Mfr. No.: C666
- Battery: CR-2032
- Click Value: 0.1 MRAD
- Click Value: 0.1 MRAD
- Eye Relief: -
- Finish: Dark Earth
- Focal Plane: First
- Illumination: Yes
- Length: 13.4"
- Max Magnification: 32x
- Min. Magnification: 4x
- Model Number: NX8
- Objective Size: 50mm
- Reticle: Tremor 3
- Tube Size: 30mm
- Weight: 1.813 lbs
- Delivery weight: 1.49kg
- Shipping height: 152mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 584mm
- UPC: 847362022864

Item details

Made in USA

This product contains a battery.

US export classification: 0A504.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das NX8 432X50MM F1 Zielfernrohr](#)
- [English: NX8 432X50MM F1 Rifle Scope Safety Instructions](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for NX8 432X50MM F1 Kikkertsikte](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NX8 432X50MM F1 Kikarsikte](#)

Sicherheitshinweise für das NX8 432X50MM F1 Zielfernrohr

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des NX8 432X50MM F1 Zielfernrohrs von Nightforce. Dieses hochwertige Zielfernrohr ist speziell für die Verwendung mit Langwaffen konzipiert und bietet eine beeindruckende Leistung für verschiedene Anwendungen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Handhabung.
- Überprüfe das Zielfernrohr regelmäßig auf Beschädigungen oder Mängel.
- Verwende das Zielfernrohr nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Zielfernrohren in deinem Land oder deiner Region.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr sicher an deiner Waffe montiert ist, bevor du es benutzt.
- Verwende immer eine geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille, beim Schießen.
- Achte darauf, dass du das Zielfernrohr nicht auf Menschen oder Tiere richtest, es sei denn, du bist bereit, zu schießen.
- Vermeide es, das Zielfernrohr bei extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die die Sicht oder die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Sei dir bewusst, dass das Zielfernrohr durch Stöße oder Stürze beschädigt werden kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

1. Montiere das Zielfernrohr auf der Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
2. Stelle sicher, dass das Zielfernrohr fest und sicher sitzt, um eine präzise Zielerfassung zu gewährleisten.
3. Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs, bevor du es in Betrieb nimmst.

• Nutzung:

1. Stelle die Vergrößerung des Zielfernrohrs entsprechend der Entfernung zum Ziel ein.
2. Nutze die ZeroStop Höhenverstellung, um schnell zur Null zurückzukehren.
3. Verwende die Parallaxenverstellung, um die Klarheit des Bildes zu optimieren.
4. Schalte die Beleuchtung ein oder aus, je nach Lichtverhältnissen und persönlichen Vorlieben.
5. Achte darauf, das Zielfernrohr nach der Verwendung zu reinigen und sicher aufzubewahren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Bringe das Zielfernrohr zu einem autorisierten Recyclingzentrum, wenn es nicht mehr verwendet werden kann.

- Achte darauf, dass keine Teile des Zielfernrohrs in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem NX8 432X50MM F1 Zielfernrohr wende dich bitte an den Kundendienst von Nightforce oder besuche die offizielle Website für weitere Informationen.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise kannst du die Leistung deines NX8 432X50MM F1 Zielfernrohrs maximieren und gleichzeitig sicherstellen, dass du und andere in deiner Umgebung geschützt sind.

NX8 432X50MM F1 Rifle Scope Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the NX8 432X50MM F1 Rifle Scope. This highperformance riflescope is designed for longrange shooting and offers advanced features for improved accuracy and usability. To ensure your safety and the proper functioning of the product, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle the riflescope with care to prevent damage.
- Use the scope only for its intended purpose—longrange shooting.
- Ensure you are familiar with local laws and regulations regarding the use of riflescopes.
- Keep the riflescope out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the riflescope for any signs of damage or wear.
- If you notice any defects, discontinue use and contact a qualified professional for assistance.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Eye Injury:** Always use eye protection when shooting to prevent injury from recoil or debris.
- **Secure Mounting:** Ensure the riflescope is securely mounted to the rifle to avoid misalignment and potential accidents.
- **Check Zeroing:** Regularly check the zeroing of the scope to maintain accuracy.
- **Illumination Caution:** Be cautious when using the illumination feature; do not point the illuminated reticle at anyone's eyes.
- **Environmental Considerations:** Avoid using the scope in extreme weather conditions that could affect performance, such as heavy rain or snow.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Carefully read the installation manual that comes with the riflescope.
- Use the appropriate tools to mount the scope securely to the rifle.
- Ensure the scope is level and aligned with the rifle barrel.
- Tighten all mounting screws to the manufacturer's specifications.

2. Usage:

- Adjust the magnification according to your shooting distance.
- Use the parallax adjustment to ensure clarity at varying distances.
- Utilize the ZeroStop elevation adjustment for quick return to zero.
- Familiarize yourself with the reticle and its features before shooting.
- Always check your surroundings and ensure a clear line of sight before firing.

Disposal Instructions

- Dispose of the riflescope in accordance with local regulations for electronic waste.
- Remove the battery before disposal and recycle it according to local guidelines.
- Do not dispose of the product in regular household waste to prevent environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the NX8 432X50MM F1 Rifle Scope, please refer to the manufacturer's website or contact your local retailer for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the NX8 432X50MM F1 Rifle Scope!

Bruksanvisning for NX8 432X50MM F1 Kikkertsikte

Introduksjon

Takk for at du valgte NX8 432X50MM F1 kikkertsikte fra Nightforce. Dette kikkertsiktet er designet for å gi deg enestående ytelse og presisjon på lange avstander. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg alle sikkerhetsinstruksjoner i denne bruksanvisningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at kikkertsiktet er montert og justert korrekt før bruk.
- Bruk alltid kikkertsiktet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Hold kikkertsiktet utilgjengelig for barn og andre som ikke er kvalifiserte til å bruke det.
- Utfør jevnlig vedlikehold for å sikre optimal ytelse og sikkerhet.
- Rapportér eventuelle skader eller problemer med kikkertsiktet til en kvalifisert tekniker.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Unngå å se direkte inn i solen:** Dette kan skade øynene og kikkertsiktet.
- **Sjekk for skader:** Før bruk, inspiser kikkertsiktet for eventuelle skader eller defekter.
- **Bruk passende beskyttelse:** Bruk øyevern når du bruker kikkertsiktet for å beskytte deg mot eventuelle uforutsette hendelser.
- **Unngå å bruke kikkertsiktet under dårlige værforhold:** Bruk av kikkertsiktet i kraftig regn, snø eller tåke kan påvirke synligheten og ytelsen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av kikkertsiktet:

- Velg en passende rifle og monteringsystem.
- Fest kikkertsiktet til riflen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller at kikkertsiktet sitter sikkert og er justert korrekt.

2. Justering av kikkertsiktet:

- Juster høyde og vindjusteringene for å sikre nøyaktighet.
- Bruk ZeroStopfunksjonen for rask tilbakeføring til null.
- Kontroller parallaxjusteringen for optimal klarhet.

3. Bruk av belysning:

- Aktiver den røde eller grønne belysningen etter behov for å forbedre synligheten.
- Juster lysstyrken for å unngå blanding.

4. Sikring av kikkertsiktet:

- Når kikkertsiktet ikke er i bruk, oppbevar det i et beskyttende etui for å unngå skader.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av elektroniske enheter og batterier.
- Sørg for å resirkulere materialer der det er mulig for å redusere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller ytelse av NX8 432X50MM F1 kikkertsikte, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert forhandler.

Vennligst sørg for å følge disse retningslinjene for å sikre trygg og effektiv bruk av ditt NX8 432X50MM F1 kikkertsikte. Takk for at du bidrar til en sikker og ansvarlig bruk av produkter.

Säkerhetsinstruktioner för NX8 432X50MM F1 Kikarsikte

Introduktion

Tack för att du valt NX8 432X50MM F1 Kikarsikte från Nightforce. Detta kikarsikte är designat för att ge dig utmärkt prestanda och hållbarhet. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kikarsiktet enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt installerat innan användning.
- Håll kikarsiktet och alla tillbehör utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart.
- Var medveten om att kikarsiktet är ett optiskt instrument och bör hanteras med omsorg för att undvika repor och skador på linserna.
- Följ lokala lagar och förordningar angående användning av kikarsikten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att rikta kikarsiktet mot starka ljuskällor, inklusive solen, för att förhindra skador på linserna.
- Använd endast kikarsiktet för avsett syfte, dvs. för att observera och sikta på mål.
- Kontrollera att kikarsiktet är säkert monterat på ditt vapen innan avfyrning.
- Använd alltid skyddsglasögon när du avfyrar ett vapen med kikarsikte.
- Vid transport, se till att kikarsiktet är skyddat för att förhindra skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kikarsiktet:

- Montera kikarsiktet på vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att kikarsiktet är i rätt position och att det är fastsatt ordentligt.
- Justera höjd och vindjusteringarna för att kalibrera kikarsiktet för ditt vapen och ammunition.

2. Användning av kikarsiktet:

- Justera fokus och parallax enligt dina behov.
- Använd ZeroStopfunktionen för att snabbt återgå till nollinställning efter justeringar.
- Aktivera belysningen vid behov, välj mellan röd eller grön.

3. Underhåll:

- Rengör linserna med en mjuk, ren trasa för att undvika repor.
- Förvara kikarsiktet på en torr och säker plats när det inte används.

Avfallshantering

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du inte längre behöver kikarsiktet.
- Kassera eventuella batterier på ett miljövänligt sätt, i enlighet med lokala bestämmelser för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder och produktanvändning, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt NX8 432X50MM F1 Kikarsikte. Tack för att du valt Nightforce!