

NX8 1-8X24MM FFP RIFLE SCOPE - NX8 1-8X24MM FFP ILLUMINATED FC-DMX RETICLE BLACK

Offers Owners a Leading Rifle Optic

The NX8 1-8X24 F1 is a class leading, compact and lightweight riflescope optimized for short to mid-range shooting. At only 8.75" in length and 17 ounces, this riflescope adds minimal size and weight but delivers superior optics and trusted Nightforce performance to any rifle. With the daylight visible center red dot users can engage targets with speed like a red-dot sight, but as targets increase in distance the intelligent first focal plane reticle provides precise hold points. For those preferring to dial for long shots, the ZeroStop elevation adjustment allows for a rapid and positive return to zero. To aid in fast magnification adjustments, a built-in Power Throw Lever (PTL) is included. First Focal Plane Reticle Weighs 17 ounces Built on a 30mm tube 0.2 MRAD or 0.50 MOA adjustments 100 MOA/30 MRAD of total internal adjustment



Attributes

- Name: NX8 1-8X24MM FFP ILLUMINATED FC-DMX RETICLE BLACK
- Manufacturer: NIGHTFORCE
- Product no.: 430101160
- Mfr. No.: C654
- Battery: CR-2032
- Click Value: 0.1 MRAD
- Click Value: 0.1 MRAD
- Eye Relief: -
- Finish: Black
- Focal Plane: First
- Illumination: Yes
- Length: 8.7"
- Max Magnification: 8x
- Min. Magnification: 1x
- Model Number: NX8
- Objective Size: 24mm
- Reticle: FC-DMX
- Tube Size: 30mm
- Weight: 1.081 lbs
- Delivery weight: 1.116kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 3mm
- Shipping length: 3mm
- UPC: 847362020624

Item details

Made in USA

This product contains a battery.

US export classification: 0A504.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das NX8 18X24MM FFP Zielfernrohr](#)
- [English: NX8 18X24MM FFP Rifle Scope Safety Instruction Guide](#)
- [Norsk: Brukermanual for NX8 18X24MM FFP Rifle Scope](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NX8 18X24MM FFP Kikarsikte](#)

Sicherheitshinweise für das NX8 18X24MM FFP Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres NX8 18X24MM FFP Zielfernrohrs von Nightforce. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise Zielerfassung und hervorragende Leistung zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Zielfernrohr sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Zielfernrohr nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass das Zielfernrohr immer sicher montiert ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Halten Sie sich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Verwendung von Zielfernrohren.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Schussabgabe:** Stellen Sie sicher, dass sich niemand im Schussfeld befindet, bevor Sie abdrücken.
- **Zielidentifikation:** Bestätigen Sie immer das Ziel, bevor Sie schießen. Identifizieren Sie, dass es sich um ein sicheres Ziel handelt.
- **Vergrößerungseinstellungen:** Passen Sie die Vergrößerung nur an, wenn es sicher ist, dies zu tun. Verwenden Sie den integrierten Power Throw Lever (PTL) für schnelle Anpassungen.
- **Beleuchtung:** Nutzen Sie die Beleuchtung nur bei Bedarf und stellen Sie sicher, dass sie nicht ablenkt.
- **Wetterbedingungen:** Vermeiden Sie die Nutzung des Zielfernrohrs bei extremen Wetterbedingungen, die die Sicht oder die Funktion beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Zielfernrohrs:

- Stellen Sie sicher, dass die Montagebasis sauber und frei von Schmutz ist.
- Befestigen Sie das Zielfernrohr sicher auf der vorgesehenen Basis. Folgen Sie den Anweisungen des Herstellers für die Montage.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es korrekt auf das Gewehr ausgerichtet ist.

2. Einstellen der Optik:

- Verwenden Sie die Höhen und Seitenverstellungen, um das Zielfernrohr auf Ihr Ziel einzustellen.
- Nutzen Sie die ZeroStopHöhenverstellung für eine schnelle Rückkehr auf Null.
- Testen Sie die Einstellungen auf einem sicheren Schießstand, um sicherzustellen, dass die Zielgenauigkeit stimmt.

3. Verwendung des Zielfernrohrs:

- Schalten Sie das Zielfernrohr ein und stellen Sie sicher, dass die Beleuchtung ordnungsgemäß funktioniert.
- Wählen Sie die gewünschte Vergrößerung mit dem PTL.
- Zielen Sie auf das Ziel und nehmen Sie den Schuss ab, wenn es sicher ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Zielfernrohr und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Zielfernrohrs in die Umwelt gelangen.
- Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde nach speziellen Entsorgungsmöglichkeiten für elektronische Geräte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem NX8 18X24MM FFP Zielfernrohr wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Nightforce oder besuchen Sie die offizielle Website. Dort finden Sie weitere Informationen und Unterstützung.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und der verantwortungsvolle Gebrauch Ihres NX8 18X24MM FFP Zielfernrohrs sind von größter Bedeutung. Indem Sie die oben genannten Richtlinien und Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten. Bleiben Sie immer wachsam und verantwortungsbewusst beim Umgang mit Ihrem Zielfernrohr.

NX8 18X24MM FFP Rifle Scope Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the NX8 18X24MM FFP Rifle Scope. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your riflescope. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the rifle scope is used only for its intended purpose.
- Always handle the riflescope with care to avoid damage.
- Keep the riflescope out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check the scope for any signs of wear or damage before use.
- Store the riflescope in a safe and dry place when not in use.
- Always follow local laws and regulations regarding the use of firearms and associated equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not look directly at the sun through the riflescope, as this can cause permanent eye damage.
- Ensure that the riflescope is securely mounted to the firearm before use.
- Use the correct mounting hardware as specified by the manufacturer to prevent accidents.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear line of sight before firing.
- Always keep the riflescope pointed in a safe direction when not in use.
- Avoid using the riflescope in extreme weather conditions that may impair visibility or safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Select a suitable mounting location on your firearm.
- Use a compatible 30mm ring mount for proper installation.
- Securely attach the riflescope to the mount, ensuring it is level and stable.
- Tighten all screws and bolts according to the manufacturer's specifications to avoid loosening during use.

2. Usage:

- Adjust the magnification using the Power Throw Lever (PTL) for quick changes as needed.
- Use the ZeroStop elevation adjustment for precise longrange shooting.
- Familiarize yourself with the FCDMX reticle to understand its hold points for various distances.
- Always check the illumination settings before use, ensuring the battery is functional.

Disposal Instructions

- Dispose of the riflescope in accordance with local regulations.
- Do not dispose of electronic components in regular waste. Follow proper electronic waste disposal guidelines.
- Remove the battery (CR2032) before disposal, and recycle it according to local battery recycling programs.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please contact the manufacturer or your local retailer. Ensure you have your product details ready for a prompt response.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your NX8 18X24MM FFP Rifle Scope. Always prioritize safety and responsible usage. Thank you for your attention.

Brukermanual for NX8 18X24MM FFP Rifle Scope

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av NX8 18X24MM FFP Rifle Scope fra Nightforce. Dette kikkerter er designet for å gi overlegen optikk og pålitelig ytelse for både korte og mellomlange distanser. Vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye for å sikre trygg bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens anvisninger for å unngå skader.
- Oppbevar alltid kikkerter utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke hvis det er skadet.
- Vær oppmerksom på at kikkerter kan bli varme i direkte sollys. Unngå å se direkte inn i solen.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid kikkerter med begge hender for å opprettholde stabilitet.
- Juster øyeavstanden for å unngå ubehag under bruk.
- Unngå å bruke kikkerter under ekstremt værforhold som kraftig regn eller snø uten beskyttelse.
- Sørg for at kikkerter er riktig festet til riflen for å unngå ulykker.
- Ikke se direkte inn i kikkerter når de er i bruk av andre for å unngå skade på øynene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Fest kikkerter til riflen ved hjelp av passende monteringsfester.
- Sørg for at kikkerter er i vater og riktig justert før bruk.

2. Bruk

- Juster forstørrelsen ved hjelp av Power Throw Lever (PTL) for rask tilpasning.
- Bruk det sentrale røde punktet for å engasjere mål raskt.
- Når du skyter på avstand, bruk de presise holdpunktene i første fokalplan retiklet for nøyaktighet.
- Bruk ZeroStop høydejusteringen for å returnere til null etter justering.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser gamle batterier på riktig måte i henhold til lokale forskrifter.
- Kasser kikkerter i henhold til lokale avfallsregler for elektronikk.
- Sørg for at produktet ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer vedrørende produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres offisielle nettside for mer informasjon.

Takk for at du valgte NX8 18X24MM FFP Rifle Scope. Vi ønsker deg en trygg og hyggelig opplevelse med ditt nye produkt.

Säkerhetsinstruktioner för NX8 18X24MM FFP Kikarsikte

Introduktion

Tack för att du valt NX8 18X24MM FFP kikarsikte. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och användarinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder kikarsiktet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kikarsiktet på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lagar och förordningar.
- Kontrollera alltid att kikarsiktet är korrekt installerat och säkert fäst innan användning.
- Håll kikarsiktet och alla tillbehör utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på kikarsiktet till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd kikarsiktet endast för avsett ändamål, det vill säga för skytte och observation.
- Undvik att rikta kikarsiktet mot starka ljuskällor, såsom solen, för att förhindra skador på optiken.
- Kontrollera alltid siktesinställningarna innan du skjuter, särskilt om kikarsiktet har justerats sedan senaste användning.
- Använd skyddsglasögon när du skjuter för att skydda ögonen.
- Var medveten om din omgivning och se till att det är säkert att skjuta innan du avfyrar ett skott.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Montering av kikarsiktet:

- Fäst kikarsiktet på gevärets 30mm rör med hjälp av medföljande fästen.
- Se till att kikarsiktet är i rätt position för att ge en bekväm och säker siktlinje.
- Dra åt fästskruvarna jämnt för att undvika skador på kikarsiktet eller geväret.

2. Justering av retikeln:

- Ställ in retikeln på den första fokalplanet för att säkerställa korrekta hållpunkter vid olika avstånd.
- Använd justeringsskruvarna för höjd och vind för att kalibrera kikarsiktet enligt dina preferenser.

Användning

1. Förstoring:

- Använd Power Throw Lever (PTL) för att enkelt justera förstoring från 1x till 8x.
- Se till att du har en klar och stabil bild innan du avfyrar.

2. Illuminering:

- Aktivera den centrala röda punkten vid behov för att förbättra sikten under svaga ljusförhållanden.
- Kontrollera batterinivån och byt ut batteriet (CR2032) vid behov.

Avfallshantering

- Kassera kikarsiktet och dess komponenter enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Undvik att kasta elektroniska komponenter i vanliga sopor; lämna dem på en godkänd insamlingsplats för elektronikavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående NX8 18X24MM FFP kikarsikte, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare för mer information. Se till att ha produktens modellnummer (NX8) tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du använder NX8 18X24MM FFP kikarsikte. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning!