

MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 19 GEN 3 9MM LUGER NITRIDE

The Marksman V4 Slide for Glock G19 Gen3's is machined from hardened 17-4 stainless steel to ensure long lasting performance. Precisely machined RMR pattern with 2 alignment recoil bosses. Features compatibility with Trijicon RMR, SRO or Holosun 507 red-dot optics. Front & rear serrations for enhanced slide manipulation. Compatible with 3rd Gen 9mm slide internals (not included). Compatible with Glock G19 Gen 3 & P80 PF940C frames. QPQ Nitride finish. Certified Gunsmith assembly recommended.



Attributes

- Name: MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 19 GEN 3 9MM LUGER NITRIDE
- Manufacturer: ALPHA SHOOTING SPORTS
- Product no.: 430101514
- Mfr. No.: G19MARKV4NIT
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 19
- Sights: RMR
- Style: Front & Rear Serrations
- Delivery weight: 0.318kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 859311007440

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MARKSMAN V4 Slide für Glock 19 Gen 3](#)
- [English: Marksman V4 Slide for Glock 19 Gen 3 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Slide Marksman V4 pour Glock 19 Gen 3](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Carrello Marksman V4 per Glock 19 Gen 3](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 19 GEN 3](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MARKSMAN V4 SLIDE FÖR GLOCK 19 GEN 3](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 19 GEN 3](#)

Sicherheitshinweise für den MARKSMAN V4 Slide für Glock 19 Gen 3

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MARKSMAN V4 Slides für Glock 19 Gen 3. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere und effektive Nutzung Ihres Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass der MARKSMAN V4 Slide nur von Personen verwendet wird, die über die erforderliche Erfahrung im Umgang mit Schusswaffen verfügen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Slides und der Waffe, um sicherzustellen, dass sie funktionsfähig und sicher sind.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land oder deiner Region bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Schusswaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Verwende den MARKSMAN V4 Slide nur mit der Glock 19 Gen 3 und den entsprechenden 9mm Luger Patronen.
- Stelle sicher, dass die Waffe vor der Montage des Slides entladen ist.
- Verwende beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Achte darauf, dass der Slide richtig montiert ist, bevor du die Waffe benutzt.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen des Slides, verwende das Produkt nicht und lasse es von einem qualifizierten Büchsenmacher überprüfen.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfe, ob alle Teile des MARKSMAN V4 Slides vorhanden sind.
- Stelle sicher, dass du einen sauberen und sicheren Arbeitsbereich hast.

2. Montage

- Entlade die Glock 19 Gen 3 vollständig.
- Entferne den alten Slide gemäß der Bedienungsanleitung der Glock.
- Setze den MARKSMAN V4 Slide vorsichtig auf den Rahmen der Glock 19 Gen 3.
- Achte darauf, dass die AusrichtungsRecoilBosse korrekt eingreifen.
- Überprüfe die Passform und stelle sicher, dass der Slide fest sitzt.

3. Benutzung

- Nach der Montage des Slides, lade die Waffe mit den entsprechenden 9mm Luger Patronen.
- Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Schieße nur auf sichere Ziele und halte immer die Sicherheitsvorkehrungen ein.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Überprüfe, ob der MARKSMAN V4 Slide oder andere Teile des Produkts als gefährlicher Abfall gelten, und handle entsprechend.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Region, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Sicherheit des MARKSMAN V4 Slides sowie für Informationen zu Rückrufen oder Sicherheitswarnungen, konsultiere bitte die entsprechenden Behörden oder die EU Safety Gate Plattform.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deiner Waffe und die ordnungsgemäße Verwendung des MARKSMAN V4 Slides in deiner Verantwortung liegen. Halte dich an alle oben genannten Richtlinien, um sicherzustellen, dass du und andere sicher sind.

Marksman V4 Slide for Glock 19 Gen 3 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Marksman V4 Slide for Glock 19 Gen 3. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and installation of your product. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for signs of wear or damage before use.
- If you encounter any issues, do not attempt to repair the product yourself. Seek professional assistance.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only compatible Glock G19 Gen 3 or P80 PF940C frames with this slide.
- Ensure that the slide is properly installed and secured before use.
- Avoid using the slide with ammunition that exceeds the specified caliber (9mm Luger).
- Do not modify the slide or its components beyond the manufacturer's specifications.
- Always wear appropriate eye and ear protection when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure you have all necessary tools for installation.
- Work in a clean, dry environment to avoid contamination.

2. Installation Steps

- Remove the existing slide from your Glock G19 Gen 3.
- Align the Marksman V4 Slide with the frame, ensuring proper fit.
- Secure the slide using the original internal components (not included).
- Ensure that the RMR pattern is aligned correctly if using red dot optics.
- Test the slide for smooth operation before live firing.

3. Usage Guidelines

- Always check the firearm's condition and functionality before use.
- Load ammunition carefully, ensuring proper seating in the chamber.
- Practice safe firearm handling at all times.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.

- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance, please consult your local firearms expert or authorized dealer.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority.

Guide de Sécurité pour le Slide Marksman V4 pour Glock 19 Gen 3

Introduction

Le slide Marksman V4 pour Glock G19 Gen3 est conçu pour offrir une performance durable tout en garantissant la sécurité de l'utilisateur. Il est important de suivre les directives de sécurité pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours utiliser le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état du slide pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne pas utiliser le produit si tu constates des dommages.
- Garde le slide hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Ne laisse jamais le slide sans surveillance lorsque tu l'utilises ou lorsque tu le stockes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le slide.
- Utilise toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'arme.
- Ne pointe jamais l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Suis les lois et réglementations locales concernant l'utilisation d'armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Slide :

- Retire le slide d'origine de ton Glock G19 Gen 3.
- Installe le slide Marksman V4 en veillant à ce qu'il soit correctement aligné.
- Assure-toi que les composants internes sont compatibles et en bon état.
- Vérifie que le slide est bien fixé avant de l'utiliser.

2. Utilisation :

- Charge ton arme uniquement lorsque tu es prêt à tirer.
- Utilise des munitions de calibre 9 mm Luger.
- Effectue des tests de tir dans un environnement sûr et contrôlé.
- Respecte les règles de sécurité des armes à feu à tout moment.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le slide dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales sur le recyclage ou l'élimination des matériaux liés aux armes à feu.
- Si le slide est endommagé ou hors d'usage, contacte un professionnel pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de contacter un professionnel certifié ou un armurier.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du slide Marksman V4 pour Glock 19 Gen 3.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Carrello Marksman V4 per Glock 19 Gen 3

Introduzione

Grazie per aver scelto il carrello Marksman V4 per Glock 19 Gen 3. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida riportate in questo documento per garantire un utilizzo sicuro e appropriato.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il carrello Marksman V4 solo con armi e componenti compatibili.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze fornite con il prodotto.
- Conserva il carrello in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini o persone non autorizzate.
- Non utilizzare il carrello se presenta segni di danni o usura.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente eventuali aggiornamenti di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del carrello.
- Non puntare mai l'arma verso te stesso o altre persone.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il carrello.
- Segui le istruzioni di installazione per garantire un corretto montaggio del carrello.
- Non modificare il carrello o l'arma in modi non autorizzati.
- Se non sei esperto, fai assemblare il carrello da un armaiolo certificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il carrello originale dalla Glock G19 Gen 3.

2. Installazione:

- Posiziona il carrello Marksman V4 sulla parte superiore del telaio della Glock.
- Allinea i bossoli di allineamento e spingi il carrello in posizione fino a quando non scatta in modo sicuro.
- Controlla che il carrello sia fissato correttamente e che non ci siano spazi vuoti.

3. Verifica:

- Dopo l'installazione, verifica che il carrello si muova liberamente e che tutte le funzioni siano operative.
- Esegui un controllo di sicurezza per assicurarti che non ci siano problemi evidenti.

4. Uso:

- Utilizza il carrello in conformità con le leggi locali e le normative sulla sicurezza delle armi.
- Segui sempre le pratiche di sicurezza raccomandate quando maneggi l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il carrello Marksman V4 non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi.
- Non gettare il carrello nell'ambiente; contatta un centro di raccolta rifiuti per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto del settore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per facilitare il supporto.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, potrai utilizzare il carrello Marksman V4 in modo sicuro e responsabile. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

Brukerhåndbok for MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 19 GEN 3

Introduksjon

Takk for at du valgte MARKSMAN V4 Slide for Glock 19 Gen 3. Denne produktmanualen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les denne håndboken nøye før bruk for å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- **Produksjonssikkerhet:** Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller mangler.
- **Bruk av produktet:** Følg alltid produsentens instruksjoner for sikker bruk.
- **Oppbevaring:** Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- **Rapportering av farer:** Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- **Online shopping:** Når du handler på nettet, sørg for at forhandleren overholder sikkerhetskravene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Kompatibilitet:** Sørg for at produktet er kompatibelt med Glock G19 Gen 3 og P80 PF940C rammer.
- **Installasjon:** Anbefalt samling av sertifisert våpensmed for installasjon.
- **Sikkerhetsutstyr:** Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, som vernebriller og hansker, under installasjon og bruk.
- **Håndtering:** Vær oppmerksom på at feil håndtering kan føre til alvorlige skader. Følg alltid sikkerhetsprosedyrer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at alle nødvendige verktøy er tilgjengelige før du begynner installasjonen.
- Rengjør området der installasjonen skal utføres.

2. Installasjon av sleiden:

- Fjern eksisterende sleide fra Glock G19 Gen 3.
- Plasser MARKSMAN V4 sleiden på rammen og sørg for at den er riktig justert.
- Fest sleiden i henhold til produsentens spesifikasjoner.

3. Bruk av produktet:

- Etter installasjonen, kontroller at sleiden fungerer som den skal før du bruker pistolen.
- Utfør regelmessige kontroller for å sikre at sleiden er i god stand og fungerer som forventet.

Avfallsinstruksjoner

- **Miljøvennlig avfall:** Når produktet ikke lenger er i bruk, sørg for å avhende det på en miljøvennlig måte. Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- **Farlig avfall:** Hvis produktet inneholder farlige materialer, kontakt lokale myndigheter for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for mer informasjon og veiledning.

Takk for at du valgte MARKSMAN V4 Slide for Glock 19 Gen 3. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med produktet.

Säkerhetsinstruktioner för MARKSMAN V4 SLIDE FÖR GLOCK 19 GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt MARKSMAN V4 Slide för Glock 19 Gen 3. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutprestanda och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen och tillbehör.
- Använd produkten endast i avsedd miljö och för avsedd användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Kontrollera regelbundet produkten för slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Kontrollera att vapnet är avsäkrat och tomt innan du installerar eller avlägsnar sliden.
- Se till att sliden är korrekt installerad innan du använder vapnet.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du hanterar det.
- Använd endast kompatibla tillbehör och ammunition (9mm Luger) med denna slide.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avsäkrat och tomt.
- Rengör området där installationen ska ske.

2. Installation av sliden:

- Ta bort den befintliga sliden från Glock 19 Gen 3.
- Placera MARKSMAN V4 sliden på ramens spår.
- Kontrollera att sliden sitter korrekt på plats och att alla komponenter är ordentligt anslutna.

3. Testa installationen:

- Kontrollera att sliden rör sig fritt fram och tillbaka.
- Utför en funktionstest för att säkerställa att vapnet fungerar korrekt.

4. Användning:

- Följ alltid säkerhetsprocedurer när du använder vapnet.
- Använd RMR, SRO eller Holosun 507 rödpunktsoptik enligt tillverkarens instruktioner för att maximera precision och säkerhet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla förpackningar och eventuella oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av vapenrelaterade produkter och tillbehör.

Kontaktdetaljer för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av MARKSMAN V4 Slide, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 19 GEN 3

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 19 GEN 3. Tento produkt byl navržen s ohledem na vysokou kvalitu a bezpečnost. Před použitím si prosím důkladně prostudujte následující bezpečnostní pokyny, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami se znalostí a zkušenostmi s použitím zbraní.
- Dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se používání zbraní ve vaší oblasti.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda nejeví žádné známky poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt používat, vyhledejte pomoc od certifikovaného odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze s interními díly skluzu 3. generace 9mm, které jsou kompatibilní.
- Při manipulaci se skluzem vždy dodržujte zásady bezpečné manipulace se zbraněmi.
- Před instalací a použitím se ujistěte, že je skluz řádně namontován a zajištěn.
- Při použití optik jako Trijicon RMR, SRO nebo Holosun 507 se ujistěte, že jsou správně nainstalovány a nastaveny.
- Při jakýchkoli známkách poškození nebo selhání produktu přestaňte okamžitě používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Ujistěte se, že pracujete v čistém a dobře osvětleném prostoru.

2. Instalace skluzu

- Odstraňte starý skluz z rámu Glock G19 Gen 3.
- Umístěte MARKSMAN V4 SLIDE na rám a ujistěte se, že je správně zarovnaný.
- Zajištění skluzu proveďte podle pokynů výrobce.

3. Použití

- Před použitím zkontrolujte, zda je zbraň prázdná.
- Používejte skluz pouze pro zamýšlený účel.
- Dodržujte zásady bezpečné manipulace a střelby.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a ekologické normy.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci zbraní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo certifikovaného zbrojáře. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně sériového čísla a dokladu o koupi.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete tyto pokyny. Užívejte si bezpečné a odpovědné používání MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 19 GEN 3.