

HEATSEEKER CHASSIS FOR REMINGTON 700 SHORT ACTION - HEATSEEKER CHASSIS W/14" HANDGUARD FOR REMINGTON 700 SA

Heatseeker is an innovative, affordable chassis system for your bolt action rifle, allowing you to easily upgrade a traditional factory rifle stock for improved versatility and a sleek, modern appearance. This 1lb, 3 ounce chassis is machined from billet (solid block) high-strength 6061-T6 aluminum and includes a 10 ounce, 14" handguard cut from a unique extrusion shape exclusive to Sharps Bros. Both the chassis body and the handguard are finished in a matte black Cerakote. The handguard features MLOK slots on 4 sides for various attachment options (light, bipod, night vision, ARCA rail...) and two quick disconnect fittings per side for sling attachment. Add your grip of choice with Heatseeker's standard AR15 grip interface. Heatseeker's built in AR buffer interface allows you to further customize your rifle with your preferred AR15 type stock as well. This offering is for the Rem 700 Short Action (calibers: 308 WIN, 6.5 Creedmoor). This Heatseeker model is compatible with AICS short action magazines from Magpul and Accuracy International. The Magpul model is recommended.



Attributes

- Name: HEATSEEKER CHASSIS W/14" HANDGUARD FOR REMINGTON 700 SA
- Manufacturer: SHARPS BROS
- Product no.: 430103248
- Mfr. No.: SBC03
- Action Type: Short
- Color: Black
- Make: Remington
- Material: Aluminum
- Model: 700
- Style: Chassis
- Weight: 1.188 lbs
- Delivery weight: 1.216kg
- Shipping height: 83mm
- Shipping width: 191mm
- Shipping length: 438mm
- UPC: 850869008811

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das HEATSEEKER CHASSIS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Heatseeker Chassis for Remington 700 Short Action](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis HEATSEEKER pour Remington 700](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Chassis Heatseeker per Remington 700](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for HEATSEEKER CHASSIS FOR REMINGTON 700 SHORT ACTION](#)
- [Suomi: HEATSEEKER CHASSIS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HEATSEEKER CHASSIS](#)

Sicherheitshinweise für das HEATSEEKER CHASSIS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des HEATSEEKER CHASSIS für das Remington 700 Short Action. Dieses innovative ChassisSystem wurde entwickelt, um die Vielseitigkeit deines Repetiergewehrs zu verbessern und ein modernes Aussehen zu erzielen. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Verwende das Chassis nur mit kompatiblen Waffen und Zubehör.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Chassis regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bewahre die Bedienungsanleitung und Sicherheitsrichtlinien an einem sicheren Ort auf.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Verwende Schutzbrille:** Trage beim Arbeiten mit dem Chassis eine Schutzbrille, um deine Augen vor möglichen Gefahren zu schützen.
- **Sichere Handhabung:** Achte darauf, dass das Gewehr immer entladen ist, bevor du das Chassis installierst oder änderst.
- **Überprüfe die Montage:** Stelle sicher, dass alle Teile fest und sicher montiert sind, um ein versehentliches Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- **Vermeide Überlastung:** Verwende das Chassis nicht mit Zubehör, das über das empfohlene Gewicht hinausgeht.
- **Beachte die Umgebung:** Stelle sicher, dass du in einer sicheren Umgebung arbeitest, ohne Ablenkungen oder potenzielle Gefahren.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation des Chassis:

- Entferne den bestehenden Fabrikschaft von deinem Remington 700.
- Montiere das HEATSEEKER CHASSIS gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Achte darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

3. Installation des Handguards:

- Befestige den 14" Handguard am Chassis.
- Stelle sicher, dass die MLOKSchlitze in die gewünschte Position ausgerichtet sind.

4. Anpassung des Griffs und Schaftes:

- Füge deinen bevorzugten Griff mit der standardmäßigen AR15Griffschnittstelle hinzu.
- Verwende die integrierte ARPufferSchnittstelle, um deinen bevorzugten AR15Schaft zu montieren.

5. Überprüfung:

- Überprüfe die gesamte Montage auf Stabilität und Sicherheit, bevor du das Gewehr benutzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Das Chassis und seine Teile sind aus Aluminium gefertigt und können recycelt werden. Bitte entsorge sie in den entsprechenden Recyclingbehältern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen und Unterstützung bezüglich des HEATSEEKER CHASSIS, konsultiere bitte die entsprechenden Kontaktstellen oder Plattformen, die für die Sicherheit und den Service des Produkts verantwortlich sind.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Du bist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und gemäß den geltenden Vorschriften verwendest.

Safety Instruction Guide for Heatseeker Chassis for Remington 700 Short Action

Introduction

Thank you for choosing the Heatseeker Chassis for your Remington 700 Short Action rifle. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with local laws and regulations regarding firearms and accessories.
- Always handle your rifle and the chassis with care to prevent accidents.
- Keep the chassis and all related components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before use.
- In case of any malfunction or unusual behavior during use, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the Heatseeker Chassis with compatible Remington 700 Short Action rifles and specified calibers (308 WIN, 6.5 Creedmoor).
- Ensure that all attachments (such as grips and handguards) are securely fastened before use.
- Do not exceed the weight capacity of the handguard when attaching accessories.
- Always verify that the rifle is unloaded before installation or maintenance.
- Wear appropriate eye and ear protection while using your rifle.
- Avoid using the chassis in adverse weather conditions that could affect performance or safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Ensure the rifle is unloaded and the safety is engaged.
- Remove the factory stock from the Remington 700 Short Action rifle.
- Align the Heatseeker Chassis with the action of the rifle.
- Secure the chassis to the rifle using the provided screws, ensuring a snug fit.
- Attach the 14" handguard to the chassis, ensuring it is properly aligned and secured.
- Install your preferred AR15 grip using the standard grip interface provided.

2. Usage Steps:

- Before firing, doublecheck that all components are securely attached.
- Adjust the handguard and attachments as needed for comfort and functionality.
- Always follow safe handling practices when operating your rifle.

Disposal Instructions

- Dispose of the Heatseeker Chassis in accordance with local regulations regarding electronic waste and firearms accessories.
- If the chassis is damaged or no longer usable, consider recycling the aluminum material where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Heatseeker Chassis, please refer to the manufacturer's contact information, which can typically be found on the official website or product packaging.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Heatseeker Chassis for the Remington 700 Short Action rifle. Always prioritize safety and responsible use. Thank you for your attention.

Guide de Sécurité pour le Châssis HEATSEEKER pour Remington 700

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis HEATSEEKER pour votre carabine Remington 700. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser le châssis dans un environnement sécurisé et approprié.
- Vérifiez régulièrement que toutes les pièces sont en bon état et correctement fixées.
- Ne laissez jamais le châssis sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- Ne modifiez pas le châssis sans consulter les instructions du fabricant.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Soyez conscient des lois et règlements locaux concernant l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous manipulez le châssis, portez toujours des lunettes de protection.
- Évitez de pointer le châssis vers vous ou vers d'autres personnes lors de la manipulation.
- Ne chargez pas votre carabine tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Assurez-vous que le gardemain est correctement installé avant d'attacher des accessoires.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le système MLOK du châssis.
- Vérifiez que la crosse de type AR15 est solidement fixée avant utilisation.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation du Châssis

1. Retirer l'ancienne crosse :

- Dévissez la crosse d'origine de votre Remington 700.
- Assurez-vous que toutes les vis et pièces sont retirées.

2. Installer le châssis HEATSEEKER :

- Placez le châssis sur le récepteur de la carabine.
- Alignez les trous de montage avec le récepteur et insérez les vis fournies.
- Serrez les vis à l'aide d'un tournevis approprié.

3. Installer le gardemain :

- Fixez le gardemain au châssis en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- Utilisez les fentes MLOK pour ajouter des accessoires si nécessaire.

Utilisation du Châssis

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le châssis est en bon état et que tous les accessoires sont correctement fixés.
- Lorsque vous êtes prêt à tirer, assurez-vous que votre environnement est sécurisé et que vous êtes conscient de votre cible.
- Après utilisation, nettoyez le châssis pour maintenir sa performance et sa durabilité.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le châssis dans des déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si le châssis est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis HEATSEEKER, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service client approprié.

Nous vous remercions de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre expérience avec le châssis HEATSEEKER et restez en sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Chassis Heatseeker per Remington 700

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Chassis Heatseeker per Remington 700. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza prima di utilizzare il chassis.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il chassis Heatseeker solo con fucili Remington 700 Short Action.
- Controlla sempre che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il chassis.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segui tutte le leggi e le normative locali relative all'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando maneggi il fucile, indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali.
- Durante il montaggio, assicurati che il fucile sia posizionato su una superficie stabile e sicura.
- Non utilizzare accessori non compatibili con il chassis Heatseeker.
- Controlla regolarmente il fissaggio delle viti e dei componenti per garantire che siano sicuri.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Rimuovi il calcio di fabbrica seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione del Chassis

- Posiziona il chassis Heatseeker sulla parte inferiore del fucile.
- Allinea i fori di montaggio del chassis con quelli del fucile.
- Inserisci le viti fornite e serra con una chiave esagonale. Non serrare eccessivamente per evitare danni.

3. Installazione dell'Handguard

- Fissa l'handguard al chassis utilizzando le viti fornite.
- Assicurati che l'handguard sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti.

4. Accessori e Personalizzazione

- Aggiungi accessori compatibili utilizzando gli slot MLOK sull'handguard.
- Personalizza il grip utilizzando l'interfaccia standard per grip AR15.

5. Controllo Finale

- Controlla che tutti i componenti siano montati correttamente e che non ci siano parti allentate.
- Effettua un controllo finale del fucile per assicurarti che sia in condizioni di sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e altri componenti del chassis.
- Non gettare il prodotto in discariche non autorizzate.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro di armi da fuoco e accessori.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare le autorità competenti o i dettagli di contatto forniti con il prodotto. È importante avere un punto di riferimento per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza.

Grazie per aver scelto il Chassis Heatseeker per il tuo fucile Remington 700. Segui queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del prodotto.

Bruksanvisning for HEATSEEKER CHASSIS FOR REMINGTON 700 SHORT ACTION

Introduksjon

Takk for at du har valgt HEATSEEKER CHASSIS FOR REMINGTON 700 SHORT ACTION fra Sharps Bros. Dette chassiset er designet for å forbedre ytelsen til din boltrifle, samtidig som det gir et moderne utseende. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle brukere av produktet har fått tilstrekkelig opplæring i sikker håndtering av våpen.
- Oppbevar alltid våpen og tilbehør utilgjengelig for barn.
- Bruk alltid verneutstyr, inkludert øyebeskyttelse, når du håndterer rifler.
- Unngå å bruke produktet under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Kontroller at alle komponenter er riktig installert og fungerer før bruk.
- Hold alltid munningen av riflen rettet i en sikker retning.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke chassiset med uautoriserte eller modifiserte deler som ikke er anbefalt av produsenten.
- Kontroller at håndguarden er sikkert festet før hver bruk.
- Vær oppmerksom på at MLOKsporene kan ha skarpe kanter; håndter med forsiktighet.
- Sørg for at det valgte grepet er korrekt installert og sikkert før du begynner å bruke riflen.
- Bruk aldri riflen med et defekt magasin; kontroller magasinet før hver bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon av chassiset

1. **Forberedelse:** Sørg for at riflen er avfyrt og sikker før du begynner installasjonen.
2. **Fjern den originale stokken:** Skru av den eksisterende stokken fra Remington 700 riflen.
3. **Monter chassiset:** Plasser HEATSEEKER CHASSIS på riflen og fest den med de medfølgende skruene. Sørg for at den er strammet godt.
4. **Installer håndguarden:** Fest håndguarden på chassiset ved hjelp av de medfølgende festene. Kontroller at den sitter godt.
5. **Legg til grep:** Velg ditt foretrukne AR15 grep og installer det i henhold til produsentens instruksjoner.

Bruk av chassiset

- Når du bruker riflen, sørg for at alle sikkerhetstiltak er fulgt.
- Juster håndguarden og grepet etter eget behov for optimal komfort og kontroll.
- Kontroller at alle festemidler er stramme før hver bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når chassiset ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Aluminiumkomponenter kan resirkuleres; sjekk med lokale resirkuleringsanlegg for retningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt din forhandler eller produsentens kundeservice. Husk at det alltid er viktig å rapportere eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante

myndigheter.

Avslutning

Vi takker deg for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er vår prioritet, og vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med HEATSEEKER CHASSIS FOR REMINGTON 700 SHORT ACTION.

HEATSEEKER CHASSIS KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa HEATSEEKER CHASSIS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tietoja, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöön, johon aiot sen hankkia.
- Käytä tuotetta vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetopäivitykset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisesta käytöstä.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat kiväärin käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työskentelet puhtaalla ja tasaisella pinnalla.
- Poista kaikki osat pakkauksesta ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Asenna HEATSEEKER CHASSIS kiväärin runkoon seuraavasti:
 - Kiinnitä alusta pulttilukkoiseen kivääriin valmistajan ohjeiden mukaan.
 - Asenna etukahva alustan etuosaan.
 - Varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikoillaan.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta ainoastaan sen tarkoittamaan tarkoitukseen.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet, kuten valot tai bipodit, on asennettu oikein.
- Tarkista ennen jokaista käyttöä, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnolla kiinnitettyjä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea HEATSEEKER CHASSIS tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit HEATSEEKER CHASSIS tuotteen. Noudata näitä ohjeita turvallisen ja tehokkaan käytön

varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för HEATSEEKER CHASSIS

Introduktion

Tack för att du valt HEATSEEKER CHASSIS för Remington 700 Short Action. Denna produkt är designad för att förbättra din bössas prestanda och mångsidighet. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, vid användning av din bössa.
- Kontrollera att chassit är korrekt installerat innan du använder det.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Se till att alla fästen är ordentligt åtdragna för att undvika olyckor.
- Använd endast godkända tillbehör och komponenter för att säkerställa säkerheten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort den befintliga bösstocken från din Remington 700 Short Action.
- Placera HEATSEEKER CHASSIS på den exponerade delen av vapnet.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassit ordentligt.
- Kontrollera att chassit sitter stabilt och inte rör sig.

2. Installation av handskyddet:

- Montera handskyddet på chassit genom att använda de medföljande MLOKfästena.
- Se till att handskyddet är korrekt justerat och fastsatt.

3. Anpassning av grepp och buffert:

- Välj och installera ditt val av AR15grepp enligt tillverkarens anvisningar.
- Justera ARbuffergränssnittet för att passa din föredragna AR15typ av stock.

4. Allmän användning:

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du hanterar det.
- Följ alla säkerhetsåtgärder som gäller för skjutning och hantering av vapen.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plast.
- Kontakta din lokala myndighet för information om hur du korrekt återvinner eller bortskaffar produkten.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt vid kontakt.