

# **RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 - TG2000 DROP-IN REPLACEMENT TRIGGER FOR RUGER 10/22 FDE**

## **Machined Billet Housing Drops In For Precise, Consistent Trigger Pull**

Completely new, CNC machined trigger housing with precision EDM trigger parts all pre-fitted and ready to drop-in, for a crisp, clean trigger pull. Hardened EDM sear and disconnecter have tolerances held to +/- .0002". Hardened stainless steel hammer has notches surface ground to achieve the correct engagement angles, provides long-wearing performance. Reduced power hammer and sear springs lighten pull. Trigger includes overtravel adjustment. Hardened, polished trigger plunger is repositioned to depress directly to the rear as trigger is pulled; plunger spring is redesigned for better response. Oversized hammer, sear and action pins remove wobble that ruins a great action job. Includes auto bolt release and extended magazine release.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Attributes**

- Name: TG2000 DROP-IN REPLACEMENT TRIGGER FOR RUGER 10/22 FDE
- Manufacturer: VOLQUARTSEN
- Product no.: 430103485
- Mfr. No.: VCTP-1-FDE-10
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Style: Single-Stage
- Delivery weight: 0.204kg
- Shipping height: 36mm
- Shipping width: 86mm
- Shipping length: 145mm
- UPC: 810162017798

## **Item details**

Made in USA

US export classification: 0A501.c

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000](#)
- [English: RUGER® 10/22® Trigger Guard Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Boîtier de Déclencheur RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000](#)
- [Norsk: RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000 DROPIN REPLACEMENT TRIGGER SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Suomi: RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000 DROPIN REPLACEMENT TRIGGER KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000 DROPIN REPLACEMENT TRIGGER](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání produktu RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000](#)

# Sicherheitshinweise für den RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zu Sicherheit, Installation und Verwendung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effiziente Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie alle Sicherheitsvorschriften und gesetzlichen Bestimmungen ein.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform verfügbar sind.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Modellen der RUGER 10/22.
- Achten Sie beim Umgang mit dem Abzuggehäuse darauf, dass keine Fremdkörper eindringen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, dass alle Teile ordnungsgemäß installiert und sicher befestigt sind.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, z. B. Schutzbrille.
- Vermeiden Sie es, den Abzug unter Druck zu setzen, wenn das Produkt nicht korrekt installiert ist.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Entfernen des alten Abzugs:** Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers für das Entfernen des alten Abzugsgehäuses.
3. **Einsetzen des neuen Abzugsgehäuses:**
  - Setzen Sie das CNCgefräste Abzuggehäuse vorsichtig in die Waffe ein.
  - Stellen Sie sicher, dass alle vorinstallierten Teile korrekt ausgerichtet sind.
4. **Befestigung:** Verwenden Sie die überdimensionierten Hammer, Sear und Aktionsstifte, um das Abzuggehäuse sicher zu befestigen.
5. **Überprüfung:** Führen Sie eine gründliche Überprüfung durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß installiert ist.

### Nutzung

- Betätigen Sie den Abzug sanft und gleichmäßig, um ein sicheres Schießen zu gewährleisten.
- Nutzen Sie die Übertravel-Einstellung, um den Abzugsweg nach Ihren Wünschen anzupassen.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug nicht versehentlich betätigt wird, während Sie die Waffe handhaben.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass keine gefährlichen Materialien im Produkt enthalten sind, bevor Sie es entsorgen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte in der EU einen Ansprechpartner für Sicherheitsanfragen haben müssen. Achten Sie darauf, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen und das Produkt verantwortungsvoll verwenden.

# **RUGER® 10/22® Trigger Guard Safety Instruction Guide**

## **Introduction**

Thank you for purchasing the RUGER® 10/22® Trigger Guard 2000 TG2000 Dropin Replacement Trigger. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your new trigger. Please read this document carefully before installation and use.

## **General Safety Guidelines**

- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before using this trigger.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it to be unloaded.
- Store your firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Use only compatible firearms as specified by the manufacturer.
- Always follow the manufacturer's instructions for maintenance and care.
- Regularly inspect your trigger and firearm for signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates on the EU's Safety Gate platform.

## **Specific Safety Precautions for Use**

- Ensure that the firearm is unloaded before installation or maintenance of the trigger.
- Avoid using excessive force during installation to prevent damage to the trigger or firearm.
- Be cautious of the trigger pull weight; lighter springs may result in unintentional discharges if not handled properly.
- Keep your fingers off the trigger until you are ready to fire.
- Make sure the firearm is pointed in a safe direction during use.
- Use appropriate eye and ear protection when firing your firearm.
- If you experience any malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

## **Instructions for Installation and Usage**

### **Installation Instructions**

#### **1. Preparation**

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation.

#### **2. Remove the Existing Trigger**

- Follow the manufacturer's instructions to safely remove the existing trigger assembly from the firearm.
- Keep all parts organized for reassembly.

#### **3. Install the New Trigger**

- Carefully align the new RUGER® 10/22® Trigger Guard with the trigger housing.
- Insert the oversized hammer, sear, and action pins to secure the trigger in place.
- Ensure that all components are fitted correctly and there is no wobble.

#### **4. Adjustments**

- Adjust the overtravel setting on the trigger according to your preference.
- Test the trigger pull to ensure it meets your requirements.

## **5. Final Inspection**

- Doublecheck all components for proper installation.
- Ensure that the trigger functions correctly without any obstructions.

## **Usage Instructions**

- Always perform a function check after installation to ensure the trigger operates correctly.
- Fire the firearm in a controlled environment and follow all safety protocols.
- Regularly clean and maintain the trigger and firearm for optimal performance.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of any old or unused trigger components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearm parts in regular household waste.
- Contact local authorities or a licensed firearms dealer for proper disposal methods.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the RUGER® 10/22® Trigger Guard 2000 TG2000 Dropin Replacement Trigger, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your new trigger. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el RUGER® 10/22® Trigger Guard 2000 Volquartsen TG2000 DropIn Replacement Trigger. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo y una experiencia de disparo mejorada. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para manejar armas de fuego.
- Siempre trata todas las armas de fuego como si estuvieran cargadas.
- No apuntes a nada que no estés dispuesto a disparar.
- Utiliza siempre protección ocular y auditiva adecuada al disparar.
- Realiza un chequeo regular del producto para asegurarte de que no haya daños o desgaste.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que el arma esté descargada antes de instalar o manipular el gatillo.
- Asegúrate de que todas las partes del gatillo estén correctamente instaladas y ajustadas antes de usar el arma.
- No intentes modificar el gatillo o cualquier otra parte del arma de fuego, ya que esto puede resultar en un funcionamiento inseguro.
- Si notas algún mal funcionamiento, deja de usar el producto y consulta a un profesional calificado.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Gatillo:

- Desmonta el arma de fuego siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Retira el gatillo antiguo con cuidado, asegurándote de que el arma esté descargada.
- Instala el nuevo gatillo Volquartsen TG2000 en el lugar del gatillo antiguo, asegurándote de que todas las piezas encajen correctamente.
- Ajusta el gatillo según las especificaciones proporcionadas en el manual de instalación.

### 2. Uso del Gatillo:

- Una vez instalado, prueba el gatillo sin municiones para asegurarte de que funcione correctamente.
- Ajusta el gatillo según sea necesario para obtener el rendimiento deseado.
- Al disparar, asegúrate de seguir todas las precauciones de seguridad mencionadas anteriormente.

## Instrucciones de Eliminación

- No deseches el gatillo o cualquier parte del arma de fuego en la basura común.
- Consulta con las autoridades locales para conocer las pautas adecuadas para la eliminación de productos relacionados con armas de fuego.
- Asegúrate de que cualquier componente que ya no necesites se elimine de manera segura para evitar el acceso no autorizado.

## **Información de Contacto para Más Soporte**

Para consultas sobre la seguridad del producto, recuerda que todos los productos deben tener un punto de contacto basado en la UE para consultas de seguridad. Consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado para obtener más información.

Recuerda siempre seguir estas instrucciones y mantener la seguridad como tu prioridad principal al usar el RUGER® 10/22® Trigger Guard 2000 Volquartsen TG2000. Tu seguridad y la de quienes te rodean son lo más importante.

# Guide de Sécurité pour le Boîtier de Déclencheur RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Boîtier de Déclencheur RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000. Ce produit a été conçu pour améliorer ta précision de tir tout en garantissant ta sécurité. Il est essentiel de suivre ces instructions de sécurité pour une utilisation correcte et sécurisée.

## Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une formation appropriée en matière de sécurité des armes à feu.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit sans l'avis d'un professionnel qualifié.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consulte un expert.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation du produit.
- Ne pointe jamais l'arme dans une direction dangereuse.
- Assure-toi que le produit est correctement installé avant chaque utilisation.
- Vérifie que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le déclencheur.
- Ne laisse jamais une arme chargée sans surveillance.
- Suis toujours les instructions de sécurité de l'arme à feu à laquelle le déclencheur est installé.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

#### 1. Préparation:

- Assure-toi que l'arme est déchargée et que tu es dans un environnement sûr.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

#### 2. Retrait de l'ancien déclencheur:

- Retire les goupilles de l'ancien déclencheur.
- Enlève le déclencheur usagé avec précaution.

#### 3. Installation du nouveau déclencheur:

- Insère le nouveau déclencheur dans le boîtier.
- Assure-toi que toutes les pièces sont correctement alignées.
- Remets les goupilles en place pour sécuriser le déclencheur.

#### 4. Réglage:

- Ajuste le réglage de surcourse selon tes préférences.
- Teste le déclencheur pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.

## Utilisation

- Utilise le déclencheur uniquement avec le modèle RUGER 10/22.
- Suis les recommandations du fabricant pour le tir et l'entretien de l'arme.
- En cas de dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Contacte un centre de recyclage ou de mise au rebut agréé pour te débarrasser du produit en toute sécurité.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou clarification, n'hésite pas à consulter les ressources en ligne ou à te référer à un professionnel de la sécurité des armes à feu. Assure-toi de respecter toutes les réglementations locales et nationales en matière de sécurité des armes.

# **Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000**

## **Introduzione**

Grazie per aver scelto il RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del grilletto della tua carabina Ruger 10/22. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'operazione sicura e soddisfacente.

## **Linee Guida Generali di Sicurezza**

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala immediatamente prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente eventuali aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## **Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso**

- Verifica che il grilletto sia installato correttamente prima di utilizzarlo.
- Non utilizzare il grilletto se ci sono segni di danni o usura.
- Evita di maneggiare l'arma quando il grilletto è in fase di installazione o regolazione.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Non sovraccaricare il grilletto oltre le specifiche raccomandate.

## **Istruzioni per l'Installazione e l'Uso**

### **1. Preparazione all'Installazione:**

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari.
- Rimuovi l'arma dalla modalità di sparo e assicurati che sia scarica.

### **2. Installazione del Grilletto:**

- Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 nel vano del grilletto.
- Assicurati che tutte le parti siano allineate correttamente.
- Fissa il grilletto utilizzando i perni oversized forniti.

### **3. Regolazione del Grilletto:**

- Utilizza l'aggiustamento per il sovrappeso per personalizzare la sensazione del grilletto.
- Testa il grilletto per assicurarti che funzioni correttamente.

### **4. Utilizzo:**

- Dopo aver installato e regolato il grilletto, verifica sempre che l'arma sia in condizioni di sicurezza prima dell'uso.
- Segui le procedure di sicurezza standard per il maneggio delle armi.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; considera il riciclaggio ove possibile.
- Assicurati che il prodotto non venga utilizzato da persone non autorizzate dopo il suo smaltimento.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie e il modello del prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000. La tua sicurezza e quella degli altri sono la nostra priorità.

# RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000 DROPIN REPLACEMENT TRIGGER SAFETY INSTRUCTIONS

## Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av RUGER® 10/22® Trigger Guard 2000 Volquartsen TG2000 DropIn Replacement Trigger. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til din RUGER 10/22. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner og retningslinjer.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller alltid at våpenet er i sikker tilstand før installasjon eller håndtering.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger og sikkerhetsvarsler via EU Safety Gateplattformen.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Installasjon:** Installer avtrekkeren i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå feilmontering.
- **Håndtering:** Håndter alltid våpenet med forsiktighet, selv når det er avmontert.
- **Kontroll:** Sjekk alltid at avtrekkeren fungerer som den skal før bruk.
- **Oppbevaring:** Oppbevar alltid våpenet sikkert og utilgjengelig for barn.
- **Sikkerhetsutstyr:** Bruk passende sikkerhetsutstyr, som vernebriller, når du håndterer våpenet.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og tomt før du begynner.
- Samle nødvendige verktøy for installasjonen.

### 2. Installasjon:

- Fjern det gamle avtrekkerhuset fra RUGER 10/22.
- Installer det nye Volquartsen TG2000 avtrekkerhuset ved å følge disse trinnene:
  - Plasser avtrekkerhuset i våpenets ramme.
  - Fest avtrekkerhuset med de medfølgende skruene.
  - Sørg for at alle deler er riktig justert og på plass.
- Test avtrekkeren for å forsikre deg om at den fungerer som den skal.

### 3. Bruk:

- Når du bruker våpenet, sørg for at det alltid er i sikker tilstand.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og unngå å rette våpenet mot noe du ikke har til hensikt å skyte.

## Avfallshåndtering

- Følg lokale forskrifter for avhending av avfall og brukte deler.
- Sørg for at alle komponenter avtrekkeren er trygt avhendet, spesielt hvis de er skadet eller ikke lenger i

bruk.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For ytterligere informasjon eller spørsmål angående sikkerhet og bruk av RUGER 10/22 Trigger Guard 2000 Volquartsen TG2000, vennligst kontakt produsenten direkte eller besøk deres offisielle nettside for støtte.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av RUGER 10/22 Trigger Guard 2000 Volquartsen TG2000. Takk for at du prioriterer sikkerhet!

# RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000 DROPIN REPLACEMENT TRIGGER KÄYTTÖOHJEET

## Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000 DROPIN REPLACEMENT TRIGGER. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai jos se ei toimi oikein.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina henkilökohtaisia suojarusteita, kuten suojalaseja, kun käsittelet tai asennat laitetta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen liipaisimen asentamista tai säätämistä.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Vältä liipaisimen säätämistä, kun ase on ladattu.
- Älä tee muutoksia tuotteeseen ilman valmistajan lupaa.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Poista vanha liipaisin ja varmista, että ase on tyhjennetty.
- Aseta uusi TG2000liipaisin paikalleen tarkasti.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ja tiukasti.
- Tarkista, että liipaisin liikkuu esteettä.

### 2. Käyttö

- Testaa liipaisimen toimintaa varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Säädä liipaisimen yliveto halutun tuntuihin asentoon.
- Käytä liipaisinta vain rauhallisessa ympäristössä, jossa on riittävästi tilaa.

## Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten vaatimusten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai vaarallisten jätteiden käsittelypisteeseen.

## Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että

sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja ilmoittaa mahdollisista ongelmista viranomaisille. Kiitos, että käytät RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000 DROPIN REPLACEMENT TRIGGER tuotetta turvallisesti!

# Säkerhetsinstruktioner för RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000 DROPIN REPLACEMENT TRIGGER

## Introduktion

Tack för att du valt RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000. Denna produkt är designad för att förbättra din avtryckarupplevelse med hög precision och hållbarhet. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte avtryckaren om den är skadad eller om delar saknas.
- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar avtryckaren.
- Använd skyddsglasögon när du arbetar med produkten för att skydda dina ögon.
- Undvik att röra vid avtryckaren när vapnet inte är i säkert läge.
- Följ alltid lokala lagar och regler angående användning av vapen och tillbehör.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla delar som ingår i paketet.
- Se till att du har rätt verktyg för installationen.

### 2. Installation:

- Ta bort det gamla avtrykarhuset enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera det nya avtrykarhuset genom att följa de medföljande instruktionerna noggrant.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade och fungerar som de ska.

### 3. Användning:

- Testa avtryckaren i en säker miljö för att säkerställa att den fungerar korrekt.
- Justera avtryckaren för övertramp enligt instruktionerna för att optimera prestandan.

## Kassationsanvisningar

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt enligt lokala föreskrifter.
- Undvik att slänga produkten i hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

## **Kontaktinformation för vidare stöd**

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt bidrar du till en säker och effektiv användning.

# Návod na bezpečné používání produktu RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a bezpečnost. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod a dodržujte všechny pokyny pro zajištění bezpečnosti.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je zcela čistý a v dobrém stavu.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze pro účely, pro které byl navržen.
- V případě nejasností nebo dotazů se obraťte na autorizovaného prodejce.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací a používáním zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném režimu.
- Při manipulaci se spouští buďte obzvláště opatrní a vždy dodržujte bezpečnostní pravidla.
- Při údržbě a čištění produktu používejte vhodné ochranné pomůcky.
- Nikdy nenechávejte zbraň bez dozoru, zejména v přítomnosti dětí.
- Při používání dodržujte veškeré platné zákony a předpisy týkající se zbraní.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Přečtete si návod k použití a zkontrolujte, zda máte správnou verzi produktu.

### 2. Instalace

- Odstraňte starý kryt spouště a ujistěte se, že zbraň je vybitá.
- Nainstalujte nový kryt spouště podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že všechny díly jsou správně namontovány a upevněny.

### 3. Používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu.
- Při stisknutí spouště se ujistěte, že jste zaměřeni na bezpečný cíl.
- Po použití vždy zbraň vybijte a bezpečně uložte.

## Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte ho tak, aby se minimalizovalo riziko úrazu.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.