

HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMI-AUTO RIFLE - HOMESTEADER 9MM 16.37"BBL (1)5RD&(1)10RD MAG SIG/S&W MAGWELL

HENRY REPEATING ARMS HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMI-AUTO RIFLE Henry is excited to announce the Homesteader 9mm as the latest entry into Henry Repeating Arms' catalog of rifles and shotguns built to "Protect & Provide." The Homesteader 9mm is a semi-auto pistol-caliber carbine available in 3 different SKUs to provide adaptability for various magazines. All Homesteader Rifles include Henry 9mm magazines. The H027-H9G, H027C1N-H9G and the H027-H9S include an additional magazine well adapter to accept Glock® magazines and SIG or S&W magazines, respectively. Glock, SIG, or S&W magazines are not included. **DISCLAIMER:** "GLOCK" is a federally registered trademark of GLOCK, Inc. and is one of many trademarks owned by GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. Neither Brownells nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. The use of "GLOCK" on this page is merely to advertise the sale of GLOCK pistols, parts, or components. For genuine GLOCK, Inc. and GLOCK Ges.m.b.H. products and parts visit www.glock.com.



Attributes

- Name: HOMESTEADER 9MM 16.37"BBL (1)5RD&(1)10RD MAG SIG/S&W MAGWELL
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 430104043
- Mfr. No.: H027-H9S
- Action Type: Semi-Auto
- Barrel Length: 16.375"
- Capacity: 10-Round,5-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Matte
- Front Sight: Post
- Length: 35.75"
- Magazine Included: Yes
- Magazine Type: Removable
- Make: Henry
- Model: Homesteader
- Muzzle: Threaded
- Rear Sight: Post
- Stock Material: Walnut
- Weight: 6.6 lbs
- Delivery weight: 3.856kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 171mm
- Shipping length: 959mm
- UPC: 619835020031

Item details

Made in USA

US export classification: 0A506.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE](#)
- [English: Homesteader 9MM Luger Carbine SemiAuto Rifle Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Fusil HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Fucile Carabina SemiAutomatica 9MM Luger Homesteader](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání pušky HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE](#)

Sicherheitshinweise für das HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE

Einleitung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE von Henry Repeating Arms. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Risiken zu vermeiden. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um die Sicherheit bei der Verwendung Ihres Karabiners zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden allgemeinen Sicherheitsrichtlinien:

- Verwenden Sie das Gewehr nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, insbesondere wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Bewahren Sie das Gewehr und Munition außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Gewehr ordnungsgemäß funktioniert und keine Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

Für eine sichere Nutzung des HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE beachten Sie bitte die folgenden spezifischen Sicherheitsvorkehrungen:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr im "Sicher"-Modus ist, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Richten Sie das Gewehr niemals auf Personen oder Tiere, auch nicht zum Üben.
- Laden Sie das Gewehr nur in einem sicheren und kontrollierten Bereich.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Magazine und Munition. Der Gebrauch von nicht kompatibler Munition kann zu Fehlfunktionen führen.
- Achten Sie darauf, dass die Mündung des Gewehrs stets in eine sichere Richtung zeigt.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Befolgen Sie diese Schritte für die Installation und Nutzung Ihres Gewehrs:

1. Montage des Gewehrs

- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Gewehrs vorhanden sind.
- Befolgen Sie die Montageanleitung in der Bedienungsanleitung, um sicherzustellen, dass alles korrekt zusammengebaut ist.

2. Laden des Gewehrs

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr auf "Sicher" steht.
- Fügen Sie das 5Round oder 10Round Magazin in die Magazinschacht.
- Laden Sie die Munition gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

3. Ziel und Schießanweisungen

- Stellen Sie sicher, dass der Schießstand sicher ist und keine Personen oder Tiere in der Nähe sind.
- Nehmen Sie eine stabile Schießposition ein und zielen Sie auf die Zielscheibe.

- Betätigen Sie den Abzug sanft und gleichmäßig, um die Kontrolle über das Gewehr zu behalten.

4. Nach dem Schießen

- Entladen Sie das Gewehr, bevor Sie es weglegen.
- Reinigen Sie das Gewehr regelmäßig, um die Funktionalität zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen zur Entsorgung Ihres Gewehrs und der dazugehörigen Teile:

- Entsorgen Sie leere Magazine und Munition gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Geben Sie das Gewehr nur an autorisierte Händler oder Rückgabestellen zurück, die für die sichere Entsorgung von Feuerwaffen zuständig sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an autorisierte Händler. Sie können auch die Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform überprüfen, um über Rückrufe oder Sicherheitsupdates informiert zu bleiben.

Wir hoffen, dass diese Sicherheitshinweise Ihnen helfen, Ihr HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE sicher und verantwortungsbewusst zu nutzen. Denken Sie daran, dass Sicherheit immer an erster Stelle steht.

Homesteader 9MM Luger Carbine SemiAuto Rifle

Safety Instructions

Introduction

Congratulations on your purchase of the Homesteader 9MM Luger Carbine SemiAuto Rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and proper use of your firearm. Please read this document carefully before using your rifle.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Store your firearm securely and out of the reach of children.
- Use appropriate ammunition as specified in the product details.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restrictions:** This firearm is intended for use by individuals aged 18 and older. Ensure that minors do not have access to the rifle.
- **Protective Gear:** Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- **Handling:** Avoid handling the firearm when you are under the influence of drugs or alcohol.
- **Environment:** Only use the firearm in designated shooting ranges or areas where shooting is permitted.
- **Magazines:** Use only the magazines provided with the rifle or those that are compatible as specified. Do not attempt to modify magazines.
- **Cleaning:** Follow the manufacturer's instructions for cleaning and maintenance to ensure safe operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of Accessories:

- Ensure the firearm is unloaded before attaching any accessories.
- Follow the manufacturer's instructions for any additional components or accessories.

2. Loading the Rifle:

- Use the provided 5round or 10round Henry 9mm magazines.
- Insert the magazine into the magazine well until it clicks into place.
- Pull the charging handle to the rear and release it to chamber a round.

3. Firing the Rifle:

- Ensure the rifle is aimed at a safe target.
- Place your finger on the trigger only when ready to fire.
- Squeeze the trigger gently to fire the rifle.
- After firing, keep the rifle pointed downrange until you are ready to unload.

4. Unloading the Rifle:

- Remove the magazine from the rifle.
- Pull the charging handle to the rear to eject any chambered round.
- Visually and physically inspect the chamber to ensure it is empty.

5. Storage:

- Store the rifle in a secure location, preferably in a locked cabinet or safe.
- Always store the rifle unloaded and separate from ammunition.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired ammunition according to local regulations.
- Do not dispose of the firearm in regular waste. Follow local laws for the disposal of firearms.
- If the firearm is no longer operational or needed, consult with a licensed firearms dealer for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For additional support or inquiries regarding safety or product information, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your Homesteader 9MM Luger Carbine SemiAuto Rifle. Always prioritize safety and responsible firearm ownership.

Guide de Sécurité pour le Fusil HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO

Introduction

Merci d'avoir choisi le fusil HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO de Henry Repeating Arms. Ce guide a été élaboré pour t'informer sur les bonnes pratiques de sécurité lors de l'utilisation de ce produit. Il est important de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sécurisée et conforme aux normes de sécurité de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Toujours traiter toutes les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Ne jamais pointer le fusil vers quelque chose que tu ne souhaites pas tirer.
- Garde le doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Assure-toi que la zone derrière la cible est dégagée avant de tirer.
- Ne jamais utiliser une arme à feu sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Stocke toujours ton fusil dans un endroit sûr et hors de portée des enfants.
- Vérifie régulièrement ton fusil pour détecter des signes d'usure ou de dommages.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation des Chargeurs:**
 - Utilise uniquement les chargeurs fournis ou compatibles avec le modèle HOMESTEADER.
 - Ne surcharge pas les chargeurs au-delà de leur capacité spécifiée.
- **Environnement de Tir:**
 - Tire dans des zones désignées et sécurisées.
 - Informe les personnes autour de toi que tu vas tirer pour éviter les accidents.
- **Entretien:**
 - Effectue un entretien régulier selon les recommandations du fabricant.
 - Ne tente jamais de réparer le fusil toi-même si tu n'as pas les compétences nécessaires.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Installation du Chargeur:**
 - Assure-toi que le fusil est en position de sécurité.
 - Insère le chargeur dans le puits de chargeur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
2. **Chargement:**
 - Ouvre la culasse en tirant la poignée vers l'arrière.
 - Charge une cartouche dans la chambre.
 - Relâche la culasse pour chamber la cartouche.
3. **Shooting:**
 - Prends une position stable et confortable.
 - Aligne ta visée avec la cible.
 - Appuie doucement sur la détente pour tirer.
4. **Déchargement:**
 - Ouvre la culasse pour éjecter la cartouche non tirée.
 - Retire le chargeur et vérifie que le fusil est vide avant de le ranger.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette jamais ton fusil à la poubelle.
- Pour te débarrasser de ton fusil, contacte un professionnel ou une autorité locale sur les armes à feu.

- Suis les réglementations locales concernant la mise au rebut des armes à feu.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ton fusil HOMESTEADER 9MM, il est important de contacter un professionnel qualifié ou de consulter le site web de Henry Repeating Arms pour des ressources supplémentaires.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, tu peux profiter de ton fusil HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO en toute sécurité. Reste vigilant et responsable lors de son utilisation.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Fucile Carabina SemiAutomatica 9MM Luger Homesteader

Introduzione

Grazie per aver scelto il Fucile Carabina SemiAutomatica 9MM Luger Homesteader di Henry Repeating Arms. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del fucile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente il manuale dell'utente prima di utilizzare il fucile.
- Tenere il fucile lontano dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.
- Utilizzare il fucile solo per scopi legali e in conformità con le leggi locali.
- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non puntare mai il fucile verso nulla che non si intende colpire.
- Assicurarsi che la canna sia sempre libera da ostruzioni prima di sparare.
- Non utilizzare munizioni danneggiate o non conformi alle specifiche del produttore.
- Mantenere il fucile pulito e ben mantenuto per garantire un funzionamento sicuro.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il fucile sia in posizione di sicurezza quando non è in uso.
- Non toccare il grilletto fino a quando non si è pronti a sparare.
- Non utilizzare il fucile sotto l'influenza di alcol o sostanze stupefacenti.
- Non modificare il fucile in alcun modo che possa compromettere la sicurezza.
- Verificare sempre il caricatore e la camera prima di utilizzare il fucile.
- Utilizzare solo caricatori e munizioni raccomandati dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore

- Assicurarsi che il fucile sia scarico.
- Inserire il caricatore nella magwell fino a quando non scatta in posizione.
- Controllare che il caricatore sia sicuro e ben fissato.

2. Caricamento delle Munizioni

- Aprire il caricatore e inserire le munizioni secondo le indicazioni sul caricatore stesso.
- Chiudere il caricatore e assicurarsi che sia pronto per l'uso.

3. Accensione del Fucile

- Controllare che il fucile sia in modalità di sicurezza.
- Tirare indietro il carrello per caricare una munizione nella camera.
- Passare alla modalità di fuoco quando si è pronti a sparare.

4. Sparare

- Puntare il fucile verso il bersaglio.

- Rimuovere la sicura e premere il grilletto con delicatezza.
- Dopo aver sparato, mantenere il fucile puntato verso il basso e controllare l'ambiente circostante.

5. Scollegamento del Caricatore

- Dopo l'uso, rimuovere il caricatore premendo il pulsante di rilascio.
- Verificare che il fucile sia scarico prima di riporlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il fucile e le munizioni usate in conformità con le normative locali.
- Non abbandonare il fucile o le munizioni in luoghi pubblici o non autorizzati.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo Fucile Carabina SemiAutomatica 9MM Luger Homesteader. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

Bruksanvisning for HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av din HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE fra Henry Repeating Arms. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle instruksjoner før bruk for å sikre trygg og effektiv drift.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
- Oppbevar alltid våpen utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Kontroller alltid at våpenet er tomt før rengjøring, transport eller oppbevaring.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr, inkludert øye og hørselsvern, når du bruker våpenet.
- Unngå å peke våpenet mot noe du ikke er villig til å skyte.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og identifiser potensielle farer før du avfyrrer.
- Rapportere umiddelbart eventuelle farer eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at alle magasiner er riktig innstilt før du bruker våpenet.
- Bruk kun anbefalte magasiner og tilbehør som er spesifisert i produktbeskrivelsen.
- Unngå å bruke våpenet under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler.
- Vær oppmerksom på værforholdene som kan påvirke sikkerheten ved bruk.
- Unngå å bruke våpenet i trange eller lukkede rom med mindre det er spesifikt designet for det.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av magasiner:

- Plasser magasinet i magwell og trykk ned til det klikker på plass.
- Kontroller at magasinet sitter sikkert før bruk.

2. Lading av våpenet:

- Sjekk at våpenet er i sikker modus.
- Sett inn et fylt magasin.
- Trekk tilbake ladehåndtaket helt for å lade våpenet.

3. Sikring av våpenet:

- Bruk sikkerhetsfunksjonen for å sikre våpenet når det ikke er i bruk.
- Kontroller alltid at våpenet er sikret før oppbevaring.

4. Avfyring av våpenet:

- Hold våpenet med begge hender og plasser fingeren på avtrekkeren først når du er klar til å skyte.
- Avfyr våpenet kun på et sikkert mål.

5. Rengjøring av våpenet:

- Rengjør våpenet etter hver bruk for å opprettholde ytelsen.
- Følg produsentens anbefalinger for rengjøringsmidler og teknikker.

Avfallshåndtering

- Overhold lokale lover og forskrifter for avfallshåndtering av våpen og tilbehør.
- Lever inn ubrukte eller defekte magasiner og ammunisjon til en godkjent avfallsstasjon eller spesialist.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet, bruk eller vedlikehold av din HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for mer informasjon.

Avslutning

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av din HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE. Takk for at du valgte Henry Repeating Arms.

Návod k bezpečnému používání pušky HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pušku HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE od společnosti Henry Repeating Arms. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti a správném používání vaší pušky. Pečlivé dodržování těchto pokynů zajistí bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s puškou, jako by byla nabitá.
- Nikdy nesměřujte hlaveň pušky na něco, co nechcete zasáhnout.
- Udržujte pušku mimo dosah dětí a nezkušených osob.
- Před manipulací s puškou se ujistěte, že je zajištěna a prázdná.
- Používejte pouze doporučené náboje a zásobníky.
- Při používání pušky noste ochranné brýle a sluchátka.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo měnit konstrukci pušky.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte pušku, zda není poškozená nebo znečištěná.
- Ujistěte se, že zásobník je správně vložen a zajištěn.
- Při střelbě se ujistěte, že je prostor před vámi volný a bezpečný.
- Nikdy nestřílejte v blízkosti lidí nebo zvířat.
- Po použití pušku vždy důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace zásobníku:**
 - Ujistěte se, že puška je prázdná.
 - Vložte zásobník do magwell a stiskněte, dokud neuslyšíte kliknutí.
- **Použití:**
 - Zkontrolujte, zda je puška v bezpečném režimu.
 - Otočte pušku do střelecké polohy a zkontrolujte, zda je hlaveň čistá.
 - Stiskněte spoušť pouze v případě, že máte zamířeno na bezpečný cíl.
- **Údržba:**
 - Pravidelně kontrolujte a čistící pušku podle pokynů výrobce.
 - Ujistěte se, že všechny součásti fungují správně a že nejsou poškozené.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívané nebo poškozené pušky by měly být zlikvidovány podle místních předpisů.
- Zásobníky a náboje by měly být zlikvidovány v souladu s místními zákony o odpadech a nebezpečných materiálech.
- Pokud si nejste jisti, jak správně zlikvidovat pušku, obraťte se na odborníka nebo místní úřady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečném používání vaší pušky, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost je naší prioritou.