

ECHO ZULU SPRING LOADED CENTER PUNCH

Echo Zulu Spring Loaded Center Punch Stake your AR's castle nuts faster, safer, & more consistently with Tango Uniform's new Echo Zulu Castle Nut System. This premium spring loaded center punch features a large, injection molded comfort grip and the knurl textured body has a chrome plated finish for a long-life. The staking punch has a straight-wall design so it won't tilt inside the bi-directional staking guide, included in the Echo Zulu Starter Kit, or the Echo Zulu armorer's wrench. It's made from 17-4 stainless steel and finished in long duration, diamond hard black nitride. When combined with an Echo Zulu castle nut and a precision staking guide, this spring loaded center punch will create strong, consistent staking with minimal risk of damaging other components.



Attributes

- Name: ECHO ZULU SPRING LOADED CENTER PUNCH
- Manufacturer: TANGO UNIFORM
- Product no.: 430104729
- Mfr. No.: ECHO ZULU SPRING LOADED CENTER
- Delivery weight: 0.1kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 197644111602

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ECHO ZULU SPRING LOADED CENTER PUNCH](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ECHO ZULU SPRING LOADED CENTER PUNCH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Poinçon Central à Ressort Echo Zulu](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Punzone Centrale a Molla Echo Zulu](#)
- [Suomi: ECHO ZULU SPRING LOADED CENTER PUNCH Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ECHO ZULU SPRING LOADED CENTER PUNCH](#)

Sicherheitshinweise für den ECHO ZULU SPRING LOADED CENTER PUNCH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ECHO ZULU SPRING LOADED CENTER PUNCH von Tango Uniform. Dieses hochwertige Werkzeug wurde entwickelt, um die Installation von Schlossmuttern in Ihrer AR schnell, sicher und konsistent zu gestalten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Werkzeug von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie das Werkzeug vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Bewahren Sie das Werkzeug an einem sicheren Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die zu bearbeitende Oberfläche stabil und sicher ist.
- Achten Sie darauf, dass der Stanzdorn korrekt in der Stanzführung positioniert ist, um ein Kippen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck beim Stanzen, um Beschädigungen am Werkzeug oder an der Oberfläche zu verhindern.
- Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von der Stanzfläche fern, während Sie das Werkzeug verwenden.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht in feuchten oder nassen Umgebungen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie das Werkzeug auf sichtbare Schäden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Materialien zur Hand haben.

2. Verwendung:

- Platzieren Sie den ECHO ZULU SPRING LOADED CENTER PUNCH an der gewünschten Stelle auf der Oberfläche.
- Halten Sie das Werkzeug fest und drücken Sie den Komfortgriff gleichmäßig nach unten, um den Stanzvorgang zu starten.
- Lassen Sie den Griff los, um den Stanzdorn zurückzuziehen.

3. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie das Werkzeug nach jedem Gebrauch, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem trockenen, sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug nicht mehr verwendet werden kann, bevor Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzustellen, um eine schnelle Hilfe zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass Sie gefährliche Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt sicher ist.

Safety Instruction Guide for ECHO ZULU SPRING LOADED CENTER PUNCH

Introduction

Thank you for choosing the Echo Zulu Spring Loaded Center Punch. This tool is designed to assist you in safely and efficiently staking castle nuts on your AR. To ensure a safe and effective experience, please read and follow this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the Echo Zulu Spring Loaded Center Punch as intended.
- Inspect the tool before each use for any signs of damage or wear.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when operating the tool.
- Ensure you are in a welllit and stable workspace to prevent accidents.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the center punch on materials that it is not designed for, as this may cause injury or damage.
- Do not apply excessive force when using the punch; let the tool do the work.
- Keep hands and other body parts away from the punch area during operation.
- Ensure the tool is securely positioned before striking.
- Do not modify or alter the tool in any way.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the Echo Zulu Spring Loaded Center Punch, Echo Zulu castle nut, precision staking guide, and armorer's wrench.
- Ensure your workspace is clean and free from distractions.

2. Installation:

- Place the Echo Zulu castle nut onto the appropriate part of the AR.
- Align the precision staking guide with the castle nut to ensure proper positioning.
- Secure the staking guide in place to avoid movement during use.

3. Using the Center Punch:

- Position the Echo Zulu Spring Loaded Center Punch against the staking guide.
- Apply a firm but controlled pressure to the punch to activate the spring mechanism.
- Strike the punch to create the stake, ensuring your hands are clear of the striking area.
- Repeat the process as necessary, ensuring even spacing and depth for each stake.

4. PostUse:

- Inspect the stakes to ensure they are secure and properly formed.
- Clean the tool after use to maintain its condition and longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of the Echo Zulu Spring Loaded Center Punch according to local regulations.
- Do not dispose of the tool in regular household waste if it is damaged or broken.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the Echo Zulu Spring Loaded Center Punch, please contact the manufacturer or visit their official website for resources and support.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Echo Zulu Spring Loaded Center Punch. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité pour le Poinçon Central à Ressort Echo Zulu

Introduction

Merci d'avoir choisi le Poinçon Central à Ressort Echo Zulu de Tango Uniform. Ce produit est conçu pour faciliter le processus de fixation des écrous de château sur votre AR. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Gardez le poinçon hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le poinçon avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilisez le poinçon dans un environnement propre et bien éclairé.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter les blessures aux yeux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le poinçon sur des matériaux qui ne sont pas conçus pour être percés.
- Évitez d'exercer une pression excessive lors de l'utilisation pour prévenir les blessures.
- Ne pas diriger le poinçon vers soi ou vers d'autres personnes.
- Assurez-vous que le poinçon est correctement positionné avant de l'utiliser.
- Ne pas utiliser le poinçon si vous êtes fatigué ou sous l'influence de substances pouvant altérer votre jugement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifiez que le poinçon est propre et en bon état.
- Assurez-vous que l'écrou de château et le guide de fixation sont correctement installés.

2. Utilisation :

- Tenez le poinçon par la poignée en plastique moulé.
- Alignez le poinçon avec le centre de l'écrou de château.
- Appuyez fermement sur le poinçon pour créer une indentation dans l'écrou.
- Relâchez le poinçon après avoir effectué l'indentation.

3. Nettoyage :

- Après utilisation, nettoyez le poinçon avec un chiffon sec pour enlever la poussière et les débris.
- Rangez le poinçon dans un endroit sec et sécurisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le poinçon avec les déchets ménagers.
- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne plus, contactez un centre de recyclage local pour vous débarrasser du produit de manière appropriée.
- Assurez-vous de respecter les réglementations locales concernant l'élimination des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le contact basé dans l'UE pour des demandes de sécurité. Assurez-vous de suivre les mises à jour concernant les rappels de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser le Poinçon Central à Ressort Echo Zulu en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Punzone Centrale a Molla Echo Zulu

Introduzione

Grazie per aver scelto il punzone centrale a molla Echo Zulu di Tango Uniform. Questo strumento è progettato per migliorare la sicurezza e l'efficienza nel bloccaggio dei dadi castello del tuo AR. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il punzone centrale Echo Zulu solo per gli scopi previsti.
- Tieni il punzone lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il punzone per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il punzone se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali di protezione durante l'uso del punzone per proteggere gli occhi da schegge volanti.
- Assicurati che le mani siano asciutte e prive di olio o sostanze scivolose prima di utilizzare il punzone.
- Non esercitare una forza eccessiva durante l'uso del punzone, poiché potrebbe causare danni al prodotto o lesioni personali.
- Non utilizzare il punzone in ambienti umidi o bagnati per evitare scivolamenti e infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- 1. Preparazione:**
 - Assicurati che il tuo dado castello Echo Zulu e la guida di bloccaggio siano compatibili con il punzone.
 - Posiziona il punzone su una superficie piana e stabile.
- 2. Utilizzo:**
 - Allinea il punzone con il dado castello.
 - Esercita una pressione costante e controllata per attivare il meccanismo del punzone.
 - Verifica che il dado castello sia bloccato in posizione correttamente prima di rimuovere il punzone.
- 3. Manutenzione:**
 - Pulisci il punzone regolarmente con un panno asciutto per rimuovere polvere e detriti.
 - Non utilizzare solventi chimici aggressivi che potrebbero danneggiare il punzone.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il punzone centrale a molla Echo Zulu nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento degli strumenti in metallo e plastica.
- Contatta il tuo comune per informazioni su punti di raccolta per il riciclaggio di attrezzature.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o chiarimenti sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale di Tango Uniform. Assicurati di avere il numero di modello e la prova d'acquisto a portata di mano per facilitare il supporto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un uso sicuro ed efficace del punzone centrale a molla Echo Zulu. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

ECHO ZULU SPRING LOADED CENTER PUNCH

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ECHO ZULU SPRING LOADED CENTER PUNCH tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aiottuun käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain kuivissa olosuhteissa.
- Varmista, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja tuotteen käytön aikana.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja esteetön.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana porausalueelta.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
- Varmista, että tuote on kunnolla kiinnitetty ennen sen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta voimakkaasti tai liiallisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä ECHO ZULU SPRING LOADED CENTER PUNCH tukevasti työhön.
- Tarkista, että kiinnitysohjaimet ovat oikein asetettu.

2. Käyttö:

- Aseta keskipora haluttuun kohtaan.
- Paina ja käännä varovasti, kunnes pora lävistää pinnan.
- Varmista, että poraus on suora ja tarkka.
- Poista pora varovasti käytön jälkeen.
- Puhdista tuote käytön jälkeen ja tarkista vauriot.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Kierrätä mahdolliset materiaalit, jos se on mahdollista.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai tarkista EU:n turvallisuusportaalín tiedot. Muista myös tarkistaa mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet säännöllisesti.

Kiitos, että käytät ECHO ZULU SPRING LOADED CENTER PUNCH tuotetta turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för ECHO ZULU SPRING LOADED CENTER PUNCH

Introduktion

Tack för att du valt ECHO ZULU SPRING LOADED CENTER PUNCH. Denna produkt är designad för att underlätta säker och effektiv användning vid arbete med AR:s castle nuts. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda ögon och händer under användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att arbetsytan är stabil och fri från hinder innan du använder center punch.
- Använd center punch endast på de avsedda materialen. Undvik att använda den på hårdare material än vad den är designad för.
- Håll alltid ett fast grepp om handtaget under användning för att förhindra att produkten glider.
- Använd inte produkten för att slå på något annat än de avsedda komponenterna.
- Undvik att rikta center punch mot dig själv eller andra personer.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg tillgängliga innan du börjar.
- Rengör området där du ska arbeta för att minimera risken för olyckor.

2. Användning av center punch:

- Placera center punch på den avsedda platsen på castle nut.
- Tryck ner handtaget för att aktivera fjädringen och skapa ett stämplande märke.
- Kontrollera att stämplingen är korrekt innan du fortsätter med installationen.

3. Avsluta arbetet:

- Rengör center punch efter användning för att förhindra smuts och skräp från att påverka funktionen.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallprodukter.
- Återvinn om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder och användning av ECHO ZULU SPRING LOADED CENTER PUNCH, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din ECHO ZULU SPRING LOADED CENTER PUNCH. Tack för att du prioriterar säkerheten!