

HOB KNOB CHARGING HANDLES FOR AK-47 - AK-47 HOB KNOB CHARGING HANDLE BLACK

Description Hob Knob™ Enhanced Charging Handle Better Grip More Secure Faster Handling The absolute best AK charging handle available. The TWS exclusive 3-Bolt design is guaranteed to never come loose and fall off. Other makes use a single tiny screw resulting in stripped Allen wrenches, frequent loosening, and potential loss after just a few shots. Unlike others, the Hob Knob™ uses three beefy 1/4-20 set screws for the most secure attachment. The 3-Bolt design also lets you adjust tilt for the perfect comfortable angle. Light weight anodized aluminum keeps weight down. The meaty size feels positive and comfortable in the hand while axial grooves improve grip. Guaranteed for life. Specs Universal fit on most AK variants* Weight: 0.6 oz Length: 1.200" Diameter: 0.800" Material: anodized aluminum 6061-T6 Fasteners: (3X) set screw 1/4-20 Available in Black, Red, Blue or Gold * Tested to fit on most Russian, Romanian, and Yugo pattern AK rifles. May require custom fitting on some rifles.



Attributes

- Name: AK-47 HOB KNOB CHARGING HANDLE BLACK
- Manufacturer: TEXAS WEAPON SYSTEMS
- Product no.: 430105017
- Mfr. No.: 38101
- Finish: Black
- Hand: Ambidextrous
- Make: AK-47
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 76mm
- UPC: 857740007413

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Hob Knob™ Ladegriff](#)
- [English: HOB KNOB CHARGING HANDLE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement Hob Knob™ pour AK47](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per la Maniglia di Caricamento Hob Knob™ per AK47](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for HOB KNOB CHARGING HANDLES FOR AK47](#)
- [Suomi: HOB KNOB CHARGING HANDLE TURVALLISUUSSTRUKTIO](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HOB KNOB CHARGING HANDLE](#)

Sicherheitshinweise für den Hob Knob™ Ladegriff

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Hob Knob™ Ladegriff für das AK47 Texas Weapon Systems entschieden haben. Dieser Ladegriff wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Handhabung und Sicherheit zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen wenden Sie sich an den Kundenservice.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Hob Knob™ Ladegriff nur mit kompatiblen AKVarianten.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, dass der Ladegriff sicher und fest montiert ist.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken und sauber sind, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie übermäßige Gewaltanwendung beim Laden und Entladen der Waffe.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie den Ladegriff installieren.
2. **Montage:**
 - Entfernen Sie den alten Ladegriff, falls vorhanden.
 - Befestigen Sie den Hob Knob™ Ladegriff mit den drei mitgelieferten 1/420 SetSchrauben.
 - Überprüfen Sie, ob der Ladegriff fest sitzt und sich nicht lockert.
3. **Neigungsverstellung:** Passen Sie den Ladegriff an den gewünschten Winkel an, um maximalen Komfort zu gewährleisten.

Nutzung

- Halten Sie die Waffe immer in sicherem Zustand.
- Nutzen Sie den Hob Knob™ Ladegriff für ein sicheres und schnelles Handling beim Laden und Entladen.
- Achten Sie darauf, dass der Ladegriff während der Nutzung nicht beschädigt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Ladegriffs sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung hinsichtlich der Sicherheit und Nutzung des Hob Knob™ Ladegriffs wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Texas Weapon Systems.

HOB KNOB CHARGING HANDLE SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Hob Knob™ Enhanced Charging Handle for your AK47. This product is designed to improve your handling experience while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand the proper usage, installation, and disposal of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your specific AK variant before installation.
- Always handle firearms responsibly and in accordance with all local laws and regulations.
- Keep the charging handle and all firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the charging handle regularly for any signs of wear or damage.
- In case of any malfunction or unusual behavior, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the charging handle if it appears damaged or compromised.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the charging handle.
- Avoid applying excessive force when using the charging handle to prevent damage.
- Be aware of your surroundings and ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Use protective eyewear when handling firearms to protect against potential debris or accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your AK47 is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing charging handle if applicable.
- Align the Hob Knob™ Enhanced Charging Handle with the charging handle slot on your firearm.
- Secure the handle using the three beefy 1/420 set screws provided. Tighten them evenly to ensure a secure fit.
- Adjust the tilt of the handle to your preferred angle for comfortable usage.
- Doublecheck that the handle is securely attached before use.

2. Usage:

- Grip the Hob Knob™ Enhanced Charging Handle firmly with your hand.
- Pull the handle back to chamber a round, ensuring your fingers are clear of the ejection port.
- Release the handle smoothly to allow it to return to its original position.
- Practice using the handle in a safe environment to become familiar with its operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the Hob Knob™ Enhanced Charging Handle in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling it at a designated facility to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, product support, or warranty information, please contact the manufacturer directly. Ensure you have the product details ready for a prompt response.

Thank you for prioritizing safety while using the Hob Knob™ Enhanced Charging Handle. Your responsible handling contributes to a safer shooting experience.

Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement Hob Knob™ pour AK47

Introduction

Merci d'avoir choisi la poignée de chargement améliorée Hob Knob™ pour votre système d'arme AK47. Ce guide de sécurité a pour but de t'assurer que tu utilises ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations en vigueur. Il est important de lire attentivement ce guide avant d'utiliser la poignée.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de la poignée de chargement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les procédures de rappel et les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- En cas de problème, signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Usage

- Ne pas utiliser la poignée si elle présente des signes visibles de dommage.
- Assure-toi que toutes les vis de fixation sont bien serrées avant chaque utilisation.
- Évite de forcer la poignée lors de son utilisation pour éviter d'endommager le mécanisme.
- Ne modifie pas la poignée de chargement sans l'avis d'un professionnel qualifié.
- Garde la poignée propre et sèche pour maintenir une bonne prise.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Poignée de Chargement :

- Dévisse les vis de fixation existantes sur ton fusil AK47.
- Aligne la poignée de chargement Hob Knob™ sur le mécanisme de ton fusil.
- Utilise les vis de fixation robustes ¼20 fournies pour fixer la poignée.
- Assure-toi que toutes les vis sont bien serrées avant d'utiliser le fusil.

2. Utilisation de la Poignée de Chargement :

- Saisis la poignée avec une prise ferme.
- Tire la poignée vers l'arrière pour charger le fusil.
- Relâche doucement la poignée pour revenir à la position initiale.
- Ajuste l'inclinaison de la poignée si nécessaire pour un confort optimal.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu souhaites te débarrasser de la poignée de chargement, suis les réglementations locales concernant l'élimination des déchets.
- Ne jette pas le produit dans la nature ou dans des décharges non autorisées.
- Si possible, recycle le produit en aluminium anodisé conformément aux directives de recyclage de ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la poignée de chargement Hob Knob™, consulte les ressources en ligne de l'UE ou les autorités locales compétentes.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, tu peux profiter de la poignée de chargement Hob Knob™ en toute confiance. Merci de veiller à ta sécurité et à celle des autres.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per la Maniglia di Caricamento Hob Knob™ per AK47

Introduzione

Grazie per aver scelto la Maniglia di Caricamento Hob Knob™ per il sistema d'arma AK47. Questo prodotto è progettato per migliorare la maneggevolezza e la sicurezza durante l'uso del vostro fucile. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro. Questa guida fornisce informazioni importanti riguardo alla sicurezza, all'installazione e all'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente la maniglia per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini o persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi quando maneggi il fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere la maniglia.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante l'installazione per prevenire danni al prodotto o al fucile.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Raccogli gli strumenti necessari: un cacciavite adatto per le viti ¼20.

2. Installazione:

- Rimuovi la maniglia di caricamento originale seguendo le istruzioni del produttore del fucile.
- Posiziona la Hob Knob™ nella posizione corretta.
- Utilizza i tre set screw ¼20 per fissare saldamente la maniglia. Assicurati che siano ben serrati, ma evita di forzare.

3. Uso:

- Dopo aver installato la maniglia, verifica che sia saldamente fissata.
- Utilizza la maniglia per caricare il fucile, assicurandoti di mantenere una presa salda.
- In caso di difficoltà nel caricamento, controlla che non ci siano ostruzioni e che la maniglia sia installata correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e degli accessori per armi.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, sui richiami o su altre domande, contatta il produttore o visita il sito web ufficiale.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e responsabile della Maniglia di Caricamento Hob Knob™ per AK47.

Brukerhåndbok for HOB KNOB CHARGING HANDLES FOR AK47

Introduksjon

Takk for at du valgte HOB KNOB CHARGING HANDLE for AK47 fra Texas Weapon Systems. Denne ladearmen er designet for å forbedre håndteringen av ditt våpen og gi deg et bedre grep. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nedenfor.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for våpen.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Kontroller at ladearmen er korrekt installert før bruk.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller slitasje.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for vedlikehold og rengjøring.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid vernebriller når du håndterer våpen.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du installerer ladearmen.
- Unngå å bruke ladearmen med våpen som har modifikasjoner som ikke er kompatible.
- Test ladearmen for sikkerhet og funksjonalitet før hver bruk.
- Ikke overbelast ladearmen; bruk den kun som angitt i spesifikasjonene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Fjern den eksisterende ladearmen fra AK47 ved å løsne skruene.
- Plasser Hob Knob™ ladearm på plass.
- Bruk de medfølgende 1/420 settskruene for å feste ladearmen sikkert.
- Stram skruene til de er sikre, men unngå overstramming som kan skade materialet.
- Juster helningen på ladearmen for optimal komfort.

2. Bruk:

- Grip ladearmen med begge hender for best kontroll.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du bruker ladearmen.
- Lad våpenet forsiktig og i tråd med gjeldende våpenhåndteringsprosedyrer.
- Etter bruk, kontroller ladearmen for slitasje og skader.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er utløpt eller ikke lenger i bruk, må det avhendes i samsvar med lokale forskrifter for farlig avfall.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel. Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for eventuelle sikkerhetshenvendelser.

Avslutning

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av HOB KNOB CHARGING HANDLE for AK47. Takk for at du tar sikkerhet på alvor.

HOB KNOB CHARGING HANDLE

TURVALLISUUSTRUKTIOT

Johdanto

HOB KNOB CHARGING HANDLE on suunniteltu parantamaan AK47 aseiden latausprosessia. Tämä käyttöopas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuotteen kunto säännöllisesti. Vaurioitunut tuote voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä aseiden käytössä.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Käytä aina suojarahusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja, kun käsittelet asetta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen latauskahvan asentamista tai irrottamista.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin.
- Varmista, että latauskahva on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen toiminnasta tai turvallisuudesta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha latauskahva, jos sellainen on.
- Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja ehjiä.
- Kiinnitä Hob Knob™ latauskahva kolmeen ¼20 asennusruuviin. Varmista, että ruuvit ovat tiukasti kiinni.
- Säädä kahvan kallistusta haluamasi mukavuuden mukaan.

2. Käyttö

- Tarkista, että ase on tyhjennetty ennen kuin käytät latauskahvaa.
- Käytä latauskahvaa aina turvallisessa ympäristössä.
- Varmista, että ote on hyvä, ja että kätesi ovat kaukana mahdollisista vaarallisista osista.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja sarjanumero.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa aseiden käytössä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi

itsesi ja ympärilläsi olevat.

Säkerhetsinstruktioner för HOB KNOB CHARGING HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt HOB KNOB CHARGING HANDLE för AK47 från TEXAS WEAPON SYSTEMS. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse och säkerhet vid användning av ditt vapen. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa trygg och effektiv användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage och skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Kontrollera att HOB KNOB CHARGING HANDLE är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Undvik att rikta vapnet mot något du inte avser att skjuta på.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Förvara alltid ammunition och vapen på ett säkert sätt.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation av HOB KNOB CHARGING HANDLE:

- Ta bort det befintliga laddhandtaget på ditt AK47.
- Fäst HOB KNOB CHARGING HANDLE med de medföljande ¼20 skruvarna.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna ordentligt för att säkerställa stabilitet.
- Justera lutningen för att hitta den mest bekväma vinkeln.

2. Användning av HOB KNOB CHARGING HANDLE:

- Använd ett fast grepp för att ladda vapnet.
- Se till att du har full kontroll över vapnet under laddning.
- När du är klar, kontrollera att vapnet är i säkert läge.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanlig hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, överväg att återvinna den på en godkänd återvinningsstation.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av HOB KNOB CHARGING HANDLE, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Det är viktigt att ha tillgång till korrekt information för att säkerställa säker användning av produkten.

Vi tackar för ditt köp och hoppas att du får en säker och tillfredsställande upplevelse med HOB KNOB CHARGING HANDLE.