

# HOB KNOB CHARGING HANDLES FOR AK-47 - AK-47 HOB KNOB CHARGING HANDLE GOLD

Description Hob Knob™ Enhanced Charging Handle Better Grip More Secure Faster Handling The absolute best AK charging handle available. The TWS exclusive 3-Bolt design is guaranteed to never come loose and fall off. Other makes use a single tiny screw resulting in stripped Allen wrenches, frequent loosening, and potential loss after just a few shots. Unlike others, the Hob Knob™ uses three beefy 1/4-20 set screws for the most secure attachment. The 3-Bolt design also lets you adjust tilt for the perfect comfortable angle. Light weight anodized aluminum keeps weight down. The meaty size feels positive and comfortable in the hand while axial grooves improve grip. Guaranteed for life. Specs Universal fit on most AK variants\* Weight: 0.6 oz Length: 1.200" Diameter: 0.800" Material: anodized aluminum 6061-T6 Fasteners: (3X) set screw 1/4-20 Available in Black, Red, Blue or Gold \* Tested to fit on most Russian, Romanian, and Yugo pattern AK rifles. May require custom fitting on some rifles.



## Attributes

- Name: AK-47 HOB KNOB CHARGING HANDLE GOLD
- Manufacturer: TEXAS WEAPON SYSTEMS
- Product no.: 430105020
- Mfr. No.: 38104
- Finish: Gold
- Hand: Ambidextrous
- Make: AK-47
- Delivery weight: 0.039kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 108mm
- UPC: 857740007444

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Hob Knob™ Ladegriff](#)
- [English: HOB KNOB CHARGING HANDLES FOR AK47 SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement Hob Knob™ pour AK47](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per HOB KNOB CHARGING HANDLE](#)
- [Norsk: HOB KNOB CHARGING HANDLE SIKKERHETSVEILEDNING](#)
- [Suomi: HOB KNOB CHARGING HANDLE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HOB KNOB CHARGING HANDLES](#)

# Sicherheitshinweise für den Hob Knob™ Ladegriff

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Hob Knob™ Ladegriffs für das AK47 Texas Weapon Systems. Dieser Ladegriff wurde entwickelt, um Ihnen ein sicheres und effektives Handling Ihrer Waffe zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt korrekt und sicher verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie stets darauf, dass die Waffe in einem sicheren Zustand ist, bevor Sie den Ladegriff installieren oder verwenden.
- Verwenden Sie den Ladegriff nur mit kompatiblen AK47 Variationen. Überprüfen Sie die Spezifikationen, um sicherzustellen, dass Ihr Modell geeignet ist.
- Halten Sie den Ladegriff und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Ladegriff auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen. Bei Anzeichen von Beschädigung verwenden Sie das Produkt nicht.
- Bewahren Sie alle Verpackungen und Anleitungen für zukünftige Referenzen auf.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Hob Knob™ Ladegriff nur, wenn die Waffe entladen ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Ladegriff sicher befestigt ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Vermeiden Sie es, den Ladegriff zu überlasten. Verwenden Sie ihn nur gemäß den vorgesehenen Funktionen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken und sauber sind, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
- Lassen Sie den Ladegriff nicht mit anderen Teilen der Waffe in Kontakt kommen, die möglicherweise scharf oder gefährlich sind.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Installation des Ladegriffs:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie den alten Ladegriff, falls vorhanden.
- Platzieren Sie den Hob Knob™ Ladegriff an der vorgesehenen Stelle.
- Befestigen Sie den Ladegriff mit den mitgelieferten 1/420 SetSchrauben. Achten Sie darauf, dass er fest sitzt.
- Überprüfen Sie die Neigungseinstellung, um den gewünschten Winkel zu erreichen.

### 2. Benutzung des Ladegriffs:

- Halten Sie die Waffe in einer sicheren Position.
- Verwenden Sie den Hob Knob™, um die Waffe zu laden oder zu entladen. Achten Sie darauf, den Griff fest zu halten.
- Üben Sie den Ladegriff regelmäßig, um Ihre Handhabung zu verbessern.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallmanagement.
- Wenn der Ladegriff beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, entsorgen Sie ihn umweltgerecht. Fragen Sie bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde nach, wie Sie das Produkt sicher entsorgen können.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Überprüfen Sie die Website des Herstellers für aktuelle Informationen und Unterstützung.

## **Schlussfolgerung**

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Nutzer stehen an erster Stelle. Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung des Hob Knob™ Ladegriffs zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, sich an den Hersteller oder Händler zu wenden.

# HOB KNOB CHARGING HANDLES FOR AK47

## SAFETY INSTRUCTION GUIDE

### Introduction

Thank you for choosing the Hob Knob™ Enhanced Charging Handle for your AK47. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before use.

### General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the charging handle out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product for any signs of damage or wear before each use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

### Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**

- Ensure the firearm is unloaded before installing the charging handle.
- Use the correct tools as specified in the installation instructions.

- **Handling Precautions:**

- Always keep the muzzle pointed in a safe direction.
- Do not place your finger on the trigger until ready to shoot.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear shooting area.

- **Maintenance Precautions:**

- Regularly check the charging handle for tightness and functionality.
- Do not modify the charging handle in any way that could affect its performance.

### Instructions for Installation and Usage

#### 1. Installation:

- Ensure your AK47 is completely unloaded.
- Remove the existing charging handle by following the manufacturer's instructions.
- Align the Hob Knob™ Enhanced Charging Handle with the receiver.
- Secure the handle using the provided 1/420 set screws. Tighten each screw evenly to ensure a secure fit.
- Adjust the tilt for a comfortable grip angle as needed.

#### 2. Usage:

- To operate the charging handle, grasp it firmly with your hand.
- Pull back the handle to chamber a round or clear the firearm.
- Ensure your grip is secure throughout the operation.

### 3. **PostUse:**

- Always check to ensure the firearm is unloaded after use.
- Clean the charging handle and surrounding area to maintain performance.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the charging handle in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling the materials where applicable.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries or further assistance regarding the Hob Knob™ Enhanced Charging Handle, please refer to the manufacturer's website or customer service resources. Ensure you have your product details ready for reference.

This safety instruction guide is designed to help you use the Hob Knob™ Enhanced Charging Handle safely and effectively. Please adhere to all guidelines and precautions to ensure a safe experience. Thank you for your attention to safety.

# Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement Hob Knob™ pour AK47

## Introduction

Merci d'avoir choisi la poignée de chargement améliorée Hob Knob™ pour votre AK47. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que la poignée de chargement est correctement installée avant d'utiliser ton AK47.
- Vérifie régulièrement l'état de la poignée pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne laisse pas la poignée à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours la poignée de chargement dans un environnement sûr et contrôlé.
- Ne force pas la poignée lors de son utilisation, cela pourrait entraîner des blessures ou des dommages.
- Évite de tirer avec la poignée si tu observes des signes d'usure ou de dommage.
- Porte des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de ton AK47.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Retire l'ancienne poignée de chargement de l'AK47.
- Aligne la nouvelle poignée Hob Knob™ avec le support de la carabine.
- Utilise les trois vis de fixation ¼20 fournies pour fixer solidement la poignée.
- Vérifie que la poignée est bien fixée avant de procéder à son utilisation.

### 2. Utilisation :

- Tiens fermement la poignée avec une prise confortable.
- Tire la poignée vers l'arrière pour charger l'arme.
- Assuretoi que la poignée est complètement en place avant de tirer.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si la poignée est endommagée, dépose-la dans un centre de recyclage approprié.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte les ressources officielles concernant la sécurité des produits de l'UE. Assuretoi de vérifier régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de ta confiance et de respecter ces consignes pour garantir une utilisation sécurisée de ta poignée de chargement Hob Knob™.

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per HOB KNOB CHARGING HANDLE

## Introduzione

Grazie per aver scelto la maniglia di caricamento Hob Knob™ per il sistema d'arma AK47 di Texas Weapon Systems. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, sull'uso e sulla manutenzione del prodotto, in conformità con la Regolamentazione Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti o incidenti non sicuri alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Assicurati che la maniglia di caricamento sia saldamente fissata prima di ogni utilizzo.
- Non forzare la maniglia di caricamento oltre il suo design previsto.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Non utilizzare lubrificanti o sostanze chimiche non approvate che potrebbero danneggiare il prodotto.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione della Maniglia di Caricamento

- Rimuovi la maniglia di caricamento esistente dal tuo AK47.
- Posiziona la maniglia di caricamento Hob Knob™ sull'arma.
- Utilizza i tre set screw ¼20 per fissare saldamente la maniglia.
- Regola l'inclinazione della maniglia secondo le tue preferenze personali.
- Verifica che la maniglia sia saldamente installata prima di utilizzare l'arma.

### 2. Uso della Maniglia di Caricamento

- Utilizza la maniglia per caricare e scaricare l'arma in modo sicuro.
- Assicurati di avere una buona presa sulla maniglia durante l'uso.
- Non utilizzare la maniglia con mani bagnate o scivolose.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla in modo appropriato.
- Consulta le linee guida locali per la gestione dei rifiuti per informazioni dettagliate.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per domande sulla sicurezza o sul prodotto, contatta il punto di contatto dell'UE fornito con il prodotto.

## **Conformità Regolamentare**

Questa guida è stata redatta in conformità con le normative dell'UE per garantire la sicurezza e la protezione dei consumatori. È fondamentale seguire tutte le istruzioni e le precauzioni per garantire un uso sicuro del prodotto.

# HOB KNOB CHARGING HANDLE

## SIKKERHETSVEILEDNING

### Introduksjon

Takk for at du har valgt HOB KNOB CHARGING HANDLE for AK47 fra Texas Weapon Systems. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, vedlikehold og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre trygg og effektiv bruk.

### Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din AK47 før bruk.
- Kontroller at ladearmen er riktig installert før hver bruk.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller slitasje.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Hold produktet rent og tørt for å forhindre korrosjon og skade.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for vedlikehold og bruk.

### Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid vernebriller når du håndterer våpen for å beskytte øynene dine.
- Forsikre deg om at våpenet er i sikker tilstand før du installerer eller fjerner ladearmen.
- Unngå å bruke produktet i våte eller fuktige forhold for å forhindre glid og uhell.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker produktet, og sørg for at det ikke er noen personer i nærheten som kan bli skadet.
- Test ladearmen for stabilitet og sikkerhet før du bruker våpenet.

### Instruksjoner for installasjon og bruk

#### 1. Installasjon av Hob Knob Charging Handle:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og i sikker tilstand.
- Fjern den eksisterende ladearmen fra våpenet ved å løsne skruene.
- Plasser Hob Knob Charging Handle på plass.
- Bruk de medfølgende 1/420 settskruene til å feste ladearmen. Stram skruene jevnt for å sikre solid montering.
- Juster helningen på ladearmen etter behov for optimal komfort.

#### 2. Bruk av Hob Knob Charging Handle:

- Grip ladearmen med begge hender for bedre kontroll.
- Trekk ladearmen tilbake for å lade våpenet.
- Sørg for at ladearmen er helt tilbake før du slipper den for å unngå feilfunksjon.

### Avhending av produktet

- Avhending av produktet må skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, sørg for å kaste det på en sikker måte for å unngå utilsiktet bruk.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for spesifikke instruksjoner om avhending.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til HOB KNOB CHARGING HANDLE, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

## **Viktig informasjon**

- Rapportere usikre produkter og ulykker til myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne sikkerhetsveiledningen. Din sikkerhet er viktig for oss!

# HOB KNOB CHARGING HANDLE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

## Johdanto

HOB KNOB CHARGING HANDLE on suunniteltu parantamaan AK47aseiden latauskokemusta. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen latauskahvan asentamista tai poistamista.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet asetta.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa, jotta et vahingoita osia.
- Älä koskaan osoita asetta kohti itseäsi tai muita henkilöitä.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta.
- Kiinnitä Hob Knob™ latauskahva kolmeen 1/420 asennusruuviin, jotka on mukana pakkauksessa.
- Kiristä ruuvit tasaisesti varmistaaksesi, että kahva on tukevasti paikallaan.
- Tarkista, että kahva liikkuu vapaasti eikä ole liian tiukka.

### 2. Käyttö

- Ota tukeva ote Hob Knob™ latauskahvasta, kun lataat asetta.
- Käytä tarvittaessa molempia käsiä saadaksesi paremman hallinnan.
- Varmista, että latauskahva on täysin takaisin paikallaan ennen laukaisua.
- Harjoittele lataamista turvallisessa ympäristössä ennen kenttäkäyttöä.

## Hävittämisohteet

- Hävitä tuote vastuullisesti, kun se ei ole enää käytettävissä.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Vältä tuotteen hävittämistä tavallisten kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

## Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta lisätietoja.

# Säkerhetsinstruktioner för HOB KNOB CHARGING HANDLES

## Introduktion

Tack för att du har valt HOB KNOB CHARGING HANDLE för AK47. Denna produkt är designad för att förbättra hanteringen av ditt vapen och ge ett bättre grepp. För att säkerställa säker användning och långvarig hållbarhet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Håll produkten och ditt vapen i gott skick för att undvika olyckor.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella defekter eller problem med produkten till relevanta myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du installerar eller hanterar laddhandtaget.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar ditt vapen.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapenhantering och säkerhet.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av HOB KNOB CHARGING HANDLE:

- Ta bort det befintliga laddhandtaget från ditt AK47vapen.
- Rengör området där det nya laddhandtaget ska installeras.
- Placera Hob Knob™ på plats och se till att det sitter ordentligt.
- Använd de medföljande tre 1/420 skruvarna för att fästa laddhandtaget. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna för att förhindra att de lossnar under användning.
- Justera lutningen på laddhandtaget för att få den mest bekväma vinkeln för din hantering.

### 2. Användning av HOB KNOB CHARGING HANDLE:

- När du laddar ditt vapen, greppa laddhandtaget med ett fast grepp.
- Dra handtaget bakåt för att ladda vapnet. Var säker på att vapnet är avsäkrat innan du gör detta.
- Efter laddning, kontrollera att vapnet är klart för användning.

## Avfallshantering

- Avlägsna och kassera produkten på ett miljövänligt sätt när den inte längre används.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plast.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet och användning av HOB KNOB CHARGING HANDLE, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av HOB KNOB CHARGING HANDLE. Tack för att du bidrar till säkerheten vid vapenhantering.