

LARGE RANGE BAG GREY WITH BLACK ZIPS

If you need more room for activities in your range bag/hunting duffel/diaper bag then Grey Ghost Gear has just what you've been looking for... meet the Range Bag XL. They took their classic range bag and scaled it up to meet the demands of those of you who like to bring the kitchen sink wherever you go. The XL bag measures 10 inches tall, 23 inches wide, and 11 inches deep, over 2500 cubic inches. It shares many features of its predecessor, from its 500D Nylon Cordura construction, removable padded shoulder strap, customizable partitions for the main compartment, and a fold down vinyl-lined flap with a rare earth magnet sewn in that makes the perfect field repair and maintenance surface especially with its dual zippers on either side for storing small, easily lost tools and parts. The vinyl can stand up to oil and solvents used in cleaning and lubing your weapon as well as blowouts from junior. The elastic loop organizers in this pocket are perfect for stowing pistol and rifle magazines, tourniquets and medical supplies as well as writing utensils. On the reverse side of the bag there is a zippered pocket to accept a staple gun, shot timer or other range essentials. Two exterior zippered pockets on either end are ideal ear and eye pro, gloves, or even baby wipes. The interior of the main compartment is lined with hook and loop material just like its little brother, so you can configure the 3 divider walls and the removable mesh dump pouch for reloading brass or garbage. The lid has a full length mesh storage on the underside for even more organization of supplies. So whether you are packing up for a morning hunt, a 3 Gun match or a field day with the family, the Range Bag XL has the capacity to bring all the gear you need to succeed. Available in MultiCam, MultiCam Tropic, MultiCam Black, Coyote Brown, Olive, Grey and Black. Overall Dimensions: 23"L x 11"W x 10"H Front Pocket: 21" x 9" x 2" Side Pockets: 8" x 2.5" x 8 Mesh Bag: 5" x 6" Lid Underside Pocket: 20" x 10" x 1" Vinyl-lined Flap: 10" x 8.5"



Attributes

- Name: LARGE RANGE BAG GREY WITH BLACK ZIPS
- Manufacturer: GREY GHOST GEAR
- Product no.: 430105072
- Mfr. No.: GTG5897-18
- Color: Grey
- Material: Nylon
- Style: Range Bag
- Delivery weight: 2.268kg
- Shipping height: 305mm
- Shipping width: 610mm
- Shipping length: 356mm
- UPC: 810001173609

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die LARGE RANGE BAG von GREY GHOST GEAR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LARGE RANGE BAG](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Large Range Bag Grey Ghost Gear](#)
- [Italiano: Manuale di Sicurezza per la Large Range Bag Grey Ghost Gear](#)
- [Suomi: LARGE RANGE BAG GREY GHOST GEAR Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LARGE RANGE BAG GREY GHOST GEAR](#)

Sicherheitshinweise für die LARGE RANGE BAG von GREY GHOST GEAR

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer LARGE RANGE BAG von GREY GHOST GEAR. Diese Tasche wurde entwickelt, um Ihnen bei Ihren Aktivitäten im Freien, beim Schießen oder auf der Jagd zu helfen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie die Tasche nur für die vorgesehenen Zwecke, wie z.B. für die Aufbewahrung von Schießzubehör, Jagdausrüstung und anderen persönlichen Gegenständen.
- Halten Sie die Tasche von Kindern fern, um Verletzungen oder das versehentliche Herausnehmen von Gegenständen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überladen wird, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn sie beschädigt oder abgenutzt ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwenden Sie die abnehmbaren Trennwände, um Ihre Ausrüstung sicher zu organisieren und zu verhindern, dass Gegenstände während des Transports verrutschen.
- Achten Sie darauf, dass alle Reißverschlüsse vollständig geschlossen sind, um das Herausfallen von Gegenständen zu verhindern.
- Lagern Sie scharfe oder gefährliche Gegenstände in den dafür vorgesehenen Fächern und stellen Sie sicher, dass sie sicher verstaut sind.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder anderen potenziell gefährlichen Teilen der Tasche.
- Überprüfen Sie regelmäßig die elastischen SchlaufenOrganizer, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand sind und keine Risse oder Abnutzungen aufweisen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Aufbau der Tasche:

- Öffnen Sie die Tasche und entnehmen Sie alle Trennwände und Zubehörteile.
- Platzieren Sie die Trennwände gemäß Ihren Bedürfnissen im Hauptfach.
- Verwenden Sie die abnehmbare Netzablage für zusätzliche Organisation, wenn erforderlich.

• Verwendung der Tasche:

- Packen Sie Ihre Ausrüstung gleichmäßig in die Tasche, um ein Übergewicht auf einer Seite zu vermeiden.
- Nutzen Sie die seitlichen Reißverschlusstaschen für kleine Gegenstände wie Gehörschutz oder Handschuhe.
- Verwenden Sie die Rückseite der Tasche für wichtige Utensilien wie einen Hefter oder Schusstimer.

• Transport der Tasche:

- Verwenden Sie den gepolsterten Schultergurt, um den Transport zu erleichtern.
- Achten Sie darauf, die Tasche nicht zu ziehen oder zu reißen, um die Nähte nicht zu beschädigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Textilabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle nicht mehr benötigten Teile, wie z.B. Reißverschlüsse oder Trennwände, ebenfalls umweltgerecht entsorgt werden.
- Wenn die Tasche beschädigt ist und nicht mehr verwendet werden kann, denken Sie daran, sie umweltfreundlich zu recyceln oder zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu Ihrer LARGE RANGE BAG von GREY GHOST GEAR wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Kundenservice oder das Verkaufsunternehmen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Informationen über das Produkt bereit zu halten, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Produkts auch von Ihrer eigenen Sorgfalt abhängt. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung Ihrer LARGE RANGE BAG zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for LARGE RANGE BAG

Introduction

Thank you for choosing the LARGE RANGE BAG by Grey Ghost Gear. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your range bag. Please read the following guidelines carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bag is used only for its intended purpose, which is to carry and organize hunting, shooting, or outdoor gear.
- Always check the bag for any damage before use. Do not use if any part is damaged or compromised.
- Keep the bag away from extreme temperatures, moisture, and direct sunlight to maintain its integrity.
- Regularly inspect the zippers and straps to ensure they are functioning properly.
- Store the bag in a dry place when not in use to prevent mold and mildew buildup.

Specific Safety Precautions for Use

- When carrying the bag, ensure that it is not overloaded. The weight should be manageable to avoid strain or injury.
- Use the padded shoulder strap to distribute weight evenly across your shoulder.
- Be cautious when accessing items from the bag; ensure that the area around you is clear to avoid accidents.
- Keep small items, such as tools or parts, securely stored to prevent them from falling out and causing injury.
- If the bag is used in a hunting or shooting environment, ensure that it is kept away from the line of fire and is not a trip hazard.

Instructions for Installation and Usage

• Setting Up the Bag:

- Open the bag by unzipping the main compartment.
- Adjust the customizable partitions inside the main compartment to fit your gear.
- Use the removable mesh dump pouch for storing loose items like brass or trash.

• Carrying the Bag:

- Use the removable padded shoulder strap for comfortable carrying.
- Ensure that the bag is securely closed before lifting or moving it.

• Organizing Contents:

- Use the elastic loop organizers for stowing magazines, tourniquets, and writing utensils.
- Utilize the exterior zippered pockets for easy access to essential items like ear protection and gloves.

• Cleaning and Maintenance:

- Wipe the exterior and interior surfaces with a damp cloth to remove dirt and debris.
- Avoid using harsh chemicals that may damage the material.

Disposal Instructions

- Dispose of the bag responsibly at the end of its life cycle.
- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.
- Follow local regulations for disposing of textiles and plastic materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding safety or product performance, please reach out to the manufacturer or authorized retailers. Remember to check the EU Safety Gate platform for updates on product recalls and safety alerts.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy using your LARGE RANGE BAG responsibly and safely!

Guide de Sécurité du Produit pour le Large Range Bag Grey Ghost Gear

Introduction

Merci d'avoir choisi le Large Range Bag Grey Ghost Gear. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre sac. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le sac est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne surchargez pas le sac au-delà de sa capacité recommandée.
- Gardez le sac hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Évitez de placer des objets tranchants ou dangereux dans le sac qui pourraient causer des blessures.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous utilisez le sac pour transporter des armes ou des munitions, assurez-vous qu'elles sont correctement sécurisées et que le sac est fermé.
- Ne laissez jamais le sac sans surveillance lorsqu'il contient des objets de valeur ou sensibles.
- Utilisez les séparateurs personnalisables pour organiser le contenu et éviter que les objets ne s'entrechoquent.
- Évitez d'exposer le sac à des températures extrêmes ou à l'humidité excessive, car cela pourrait endommager les matériaux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Déballage:** Retirez le sac de son emballage et vérifiez qu'il n'y a pas de dommages visibles.
2. **Configuration:**
 - Utilisez les séparateurs personnalisables pour diviser le compartiment principal selon vos besoins.
 - Assurez-vous que le rabat en vinyle est bien en place pour protéger le contenu.
3. **Transport:**
 - Utilisez la bandoulière rembourrée pour un transport confortable.
 - Vérifiez que les zips fonctionnent correctement avant de partir.
4. **Rangement:**
 - Rangez les chargeurs, les outils et autres petits objets dans les poches zippées pour éviter de les perdre.
 - Utilisez les organisateurs à boucle élastique pour maintenir les fournitures médicales et autres éléments en place.

Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'utilisez plus le sac, envisagez de le donner à une organisation caritative ou de le recycler si possible.
- Ne jetez pas le sac dans la nature. Suivez les réglementations locales pour l'élimination des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir une assistance supplémentaire.

Veillez suivre ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Large Range Bag Grey Ghost Gear. Merci de votre attention et profitez de votre expérience avec votre nouveau sac !

Manuale di Sicurezza per la Large Range Bag Grey Ghost Gear

Introduzione

Grazie per aver scelto la Large Range Bag Grey Ghost Gear. Questa borsa è progettata per fornire spazio e organizzazione per le tue attività di tiro, caccia e altro. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di ispezionare la borsa prima di ogni utilizzo per verificare eventuali danni o usura.
- Utilizza la borsa solo per lo scopo previsto. Non sovraccaricare la borsa oltre le specifiche indicate.
- Tieni la borsa lontana da fonti di calore e umidità eccessiva.
- Non utilizzare la borsa in ambienti pericolosi o in situazioni in cui potrebbe essere esposta a sostanze chimiche nocive.
- Mantieni la borsa e il suo contenuto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando trasporti armi o munizioni, assicurati che siano sempre sicure e conformi alle normative locali.
- Usa le tasche e i compartimenti designati per riporre caricatori e attrezzature per garantire un accesso sicuro e organizzato.
- Non lasciare mai oggetti di valore o pericolosi all'interno della borsa incustodita.
- Se la borsa si danneggia, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto per assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione della Borsa:

- Apri la borsa e rimuovi eventuali imballaggi o etichette.
- Controlla che tutte le cerniere e le tasche funzionino correttamente.

2. Organizzazione Interna:

- Configura le pareti divisorie secondo le tue esigenze. Utilizza il materiale a gancio e anello per fissare gli accessori.
- Riponi caricatori, attrezzature e forniture mediche nelle tasche designate.

3. Chiusura della Borsa:

- Assicurati che tutte le cerniere siano completamente chiuse prima di trasportare la borsa.
- Utilizza la tracolla rimovibile per una maggiore comodità durante il trasporto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento della borsa e dei materiali di imballaggio.
- Non gettare la borsa nell'ambiente. Se non è più utilizzabile, considera il riciclo dei materiali se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore per assistenza. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di

acquisto.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace della tua Large Range Bag Grey Ghost Gear. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e buon divertimento nelle tue attività all'aperto!

LARGE RANGE BAG GREY GHOST GEAR

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit LARGE RANGE BAG GREY GHOST GEAR laukun. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että laukku on tyhjennetty kaikista esineistä ennen sen säilyttämistä.
- Tarkista laukku säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä laukkua, jos se on vaurioitunut tai siinä on huomattavia kulumia.
- Pidä laukku pois lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Vältä laukkuun liiallista painoa, jotta sen kantaminen ei ole vaarallista.
- Käytä laukkua vain sen tarkoitetulla tavalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Varmista, että kaikki laukkuun säilytettävät esineet ovat turvallisia ja asianmukaisesti pakattuja.
- Älä säilytä teräviä tai vaarallisia esineitä laukussa, ellei se ole erityisesti sallittua.
- Huolehdi siitä, että laukku ei ole altistuneena äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Käytä laukussa olevia vetoketjuja ja muita sulkimia varovasti, jotta ne eivät jää kiinni tai vaurioidu.
- Älä jätä laukkuasi valvomatta, erityisesti julkisissa paikoissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että laukku on puhdas ja kuiva ennen käyttöä.
2. **Pakattu esineet:** Aseta esineet laukkuun siten, että ne eivät ole tiellä tai vaarassa vahingoittaa toisiaan.
3. **Säilytys:** Käytä laukussa olevia taskuja ja osastoja järkevästi, jotta esineet pysyvät järjestyksessä.
4. **Käyttö:** Kun käytät laukkua, varmista, että se on kunnolla suljettu ja että kaikki vetoketjut ovat kiinni.
5. **Puhdistus:** Puhdista laukku säännöllisesti kostealla liinalla ja tarvittaessa miedolla saippualla.

Hävittämisohejeet

- Hävitä laukku ympäristöystävällisesti, kun se ei ole enää käyttökelpoinen.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännöt laukun hävittämiseen liittyen.
- Älä polta tai hävitä laukkua vaarallisilla tai myrkyllisillä tavoilla.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai myyjään. On tärkeää, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään nopeasti ja tehokkaasti.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu aikuisten käyttöön. Varmista, että lapset eivät pääse käsiksi laukkuun tai sen sisältöön ilman valvontaa.

Kiitos, että käytät LARGE RANGE BAG GREY GHOST GEAR laukkua. Noudata näitä ohjeita ja nauti turvallisesta ja mukavasta käytöstä!

Säkerhetsinstruktioner för LARGE RANGE BAG GREY GHOST GEAR

Introduktion

Tack för att du har valt LARGE RANGE BAG från Grey Ghost Gear. Denna väska är designad för att ge dig tillräckligt med utrymme och funktionalitet för dina skytte och jaktbehov. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll produkten borta från extrema temperaturer och fuktiga miljöer.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att överbelasta väskan. Följ de angivna dimensionerna och viktgränserna.
- Använd alltid avtagbara och justerbara avdelare på rätt sätt för att undvika skador på innehållet.
- Var försiktig när du öppnar och stänger dragkedjor för att förhindra att fingrar fastnar.
- Använd de elastiska looparna för att säkert förvara magasin och verktyg för att förhindra att de faller ut.
- Kontrollera att alla fickor och förvaringsutrymmen är stängda innan du bär väskan.

Instruktioner för installation och användning

1. Packning av väskan:

- Använd de anpassningsbara avdelarna för att organisera ditt innehåll.
- Placera tyngre föremål i botten av väskan för att förhindra att den välter.
- Förvara känsliga föremål i de vadderade facken för extra skydd.

2. Bärande av väskan:

- Använd den avtagbara vadderade axelremmen för att bära väskan bekvämt.
- Justera remmen så att den sitter ordentligt och inte glider av axeln.
- Håll väskan med båda händerna vid lyftning för att fördela vikten jämnt.

3. Underhåll:

- Rengör väskan med en fuktig trasa och mild tvål vid behov.
- Torka av dragkedjorna för att förhindra att smuts samlas och påverkar deras funktion.
- Inspektera väskan regelbundet för att säkerställa att det inte finns några skador.

Avfallshantering

- När väskan når slutet av sin livslängd, vänligen återvinn eller kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala avfallsanläggningar för riktlinjer om hur man korrekt kasserar nylonprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Grey Ghost Gear officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din
LARGE RANGE BAG GREY GHOST GEAR!