

SIG SAUER P320 AMBIDEXTROUS SIDE CHARGING HANDLE - AMBIDEXTROUS SIDE CHARGING HANDLE FOR SIG SAUER P320

The Strike Industries Ambidextrous Side Charging Handle for SIG SAUER P320 is a user configured to be installed on either the left or right side of the slide. The length of the CH is designed to be compatible with most red dots on the market. A quick and easy installation with the steel rear Slide Cover Mount. Included rubber pads installed on the back side facing the slide help prevent marring of the slide finish/coating. No permanent modification of the weapon or slide required to install or use this P320 CH. Steel mount with lightweight aluminum charging handle. The Strike Industries Ambidextrous Side Charging Handle for SIG SAUER P320 is a stand-alone charging handle that adds an easy way of racking your P320 slide

Package Contents: x1 Ambidextrous Side Charging Handle for SIG SAUER P320 x1 Slide Cover Mount x1 Set screw (M4x8mm) x2 Rubber pad for Ambidextrous Side Charging Handle bar [back side facing slide] x1 Torx tool [T20]

Product Features: Configured to be installed on either left or right side Stand-alone P320 ambidextrous side charging handle Charging handle length design to be compatible with most red dots on the market Quick and easy installation with steel rear Slide Cover Mount Included rubber pads to prevent marring of slide finish/coating No permanent modification of weapon required Slide Cover Mount made from S45C steel with HRC40-45 heat treatment and black oxide finish Charging Handle made from 6061-T6 aluminum

COMPATIBILITY: SIG SAUER P320 slides with rear dovetail

DISCLAIMER: "SIG SAUER", "SIG", "P320" is a federally registered trademark of SIG SAUER, Inc. and is one of many trademarks owned by SIG SAUER, Inc. Neither Strike Industries Inc. nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, SIG SAUER, Inc. The use of "SIG SAUER" on this page is merely to advertise the sale of SIG SAUER pistols, parts, or components.

-CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING:-
WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information: www.P65Warnings.ca.gov



Attributes

- Name: AMBIDEXTROUS SIDE CHARGING HANDLE FOR SIG SAUER P320
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 430105347
- Mfr. No.: SI-P320-CH
- Make: Sig Sauer
- Model: P320
- Delivery weight: 0.042kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 793811766110

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Strike Industries Ambidextrous Side Charging Handle für die SIG SAUER P320](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIG SAUER P320 Ambidextrous Side Charging Handle](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement Latérale Ambidextre Strike Industries pour SIG SAUER P320](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Impugnatura Laterale Ambidestra Strike Industries per SIG SAUER P320](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for SIG SAUER P320 Ambidextrous Side Charging Handle](#)
- [Suomi: SIG SAUER P320 Ambidextrinen Sivulatauskahva Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Strike Industries Ambidextrous Side Charging Handle för SIG SAUER P320](#)

Sicherheitshinweise für den Strike Industries Ambidextrous Side Charging Handle für die SIG SAUER P320

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Strike Industries Ambidextrous Side Charging Handle für die SIG SAUER P320 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Handhabung deiner Waffe zu verbessern und eine einfache Bedienung zu ermöglichen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Handhabung.
- Informiere dich über lokale Gesetze und Vorschriften im Umgang mit Feuerwaffen und Zubehör.
- Achte darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit deiner Waffe beachtet werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur mit der SIG SAUER P320, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
- Vermeide es, das Charging Handle zu verwenden, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Achte darauf, dass der Schlitten der Waffe vor der Installation des Charging Handles leer ist.
- Überprüfe regelmäßig, ob das Charging Handle fest sitzt, um ein versehentliches Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und der Schlitten sicher ist.
2. **Positionierung:** Wähle die gewünschte Seite (links oder rechts) für die Montage des Charging Handles.
3. **Befestigung:**
 - Verwende die mitgelieferte M4x8mm Schraube, um das Charging Handle am Schlitten zu befestigen.
 - Stelle sicher, dass die Stahlrückseite des Slide Cover Mounts richtig ausgerichtet ist.
4. **Gummipads:** Installiere die Gummipads auf der Rückseite des Charging Handles, um das Finish des Schlittens zu schützen.
5. **Überprüfung:** Überprüfe, ob alles sicher befestigt ist, bevor du die Waffe verwendest.

Verwendung

- Um den Schlitten zu racken, ziehe das Charging Handle nach hinten und lasse es dann los, damit der Schlitten in die Ausgangsposition zurückkehrt.
- Achte darauf, dass deine Finger immer von der Mündung der Waffe entfernt sind, während du das Charging Handle benutzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Sie können dir die benötigte Unterstützung bieten.

Bitte beachte, dass die Verwendung von "SIG SAUER" und "P320" eine eingetragene Marke ist und dass dieses Produkt keine dauerhaften Modifikationen an der Waffe erfordert. Halte dich an alle relevanten Gesetze und Vorschriften beim Umgang mit Feuerwaffen und Zubehör.

Safety Instruction Guide for SIG SAUER P320 Ambidextrous Side Charging Handle

Introduction

Thank you for choosing the SIG SAUER P320 Ambidextrous Side Charging Handle from Strike Industries. This product is designed to enhance the functionality of your SIG SAUER P320 while ensuring safety and ease of use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the SIG SAUER P320 Ambidextrous Side Charging Handle by following these guidelines:
 - Always treat your firearm as if it is loaded.
 - Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
 - Store the product and your firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
 - Regularly inspect the charging handle for any signs of wear or damage before use.
 - Do not modify the product in any way that is not specified in this guide.
- In case of any accidents or unsafe product performance, report it to the relevant authorities immediately.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the charging handle, ensure that:
 - The firearm is unloaded.
 - You are in a safe environment, away from people and pets.
 - You are wearing appropriate personal protective equipment (PPE), such as ear protection and safety glasses.
- When installing or using the charging handle:
 - Do not force the charging handle into place; ensure it fits correctly.
 - Avoid placing your hands or fingers in the path of moving parts during operation.
 - Do not attempt to use the charging handle if it appears damaged or malfunctioning.
- This product is not intended for use by children. Ensure that only qualified adults handle the firearm and its accessories.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Gather Required Tools:

- Torx tool (T20)
- Set screw (M4x8mm)

2. Prepare the Firearm:

- Ensure the SIG SAUER P320 is unloaded and pointed in a safe direction.

3. Remove the Existing Slide Cover:

- Carefully remove the existing slide cover from the firearm.

4. Install the Slide Cover Mount:

- Position the steel rear Slide Cover Mount onto the firearm.
- Secure it using the provided set screw (M4x8mm). Ensure it is tightened properly.

5. Attach the Charging Handle:

- Align the Ambidextrous Side Charging Handle with the Slide Cover Mount.
- Gently press the charging handle into place, ensuring it is securely attached.

6. Install Rubber Pads:

- Attach the included rubber pads on the back side of the charging handle, facing the slide, to prevent marring of the slide finish.

Usage Instructions

- To operate the Ambidextrous Side Charging Handle:
 - Grip the charging handle firmly with your hand.
 - Pull the handle back smoothly to rack the slide.
 - Release the charging handle to allow it to return to its original position.
- Always ensure that the firearm is pointed in a safe direction when using the charging handle.

Disposal Instructions

- When disposing of the SIG SAUER P320 Ambidextrous Side Charging Handle:
 - Follow local regulations for the disposal of metal and plastic waste.
 - Do not dispose of the product in regular household waste.
 - Consider recycling the materials if possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SIG SAUER P320 Ambidextrous Side Charging Handle, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of those around you are of utmost importance. Enjoy your enhanced shooting experience with the SIG SAUER P320 Ambidextrous Side Charging Handle.

Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement Latérale Ambidextre Strike Industries pour SIG SAUER P320

Introduction

Merci d'avoir choisi la poignée de chargement latérale ambidextre Strike Industries pour votre SIG SAUER P320. Ce guide de sécurité est conçu pour t'assurer que tu utilises ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité en vigueur.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que la poignée est installée correctement avant de l'utiliser.
- Ne modifie pas la poignée ou l'arme de manière permanente.
- Ne laisse pas l'arme et ses accessoires à la portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état de la poignée et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation de ce produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise la poignée uniquement avec des glissières SIG SAUER P320 compatibles.
- Ne force pas la poignée lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Si tu ressens une résistance anormale lors de l'utilisation, arrête immédiatement et vérifie le produit.
- Porte des lunettes de sécurité lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.
- Évite d'utiliser la poignée dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer la poignée.
- Rassemble les outils nécessaires : un outil Torx [T20] et les vis fournies.

2. Installation :

- Choisis le côté de la glissière (gauche ou droit) où tu souhaites installer la poignée.
- Fixe le support en acier à l'arrière de la glissière à l'aide des vis de réglage (M4x8mm).
- Installe la poignée en aluminium sur le support.
- Vérifie que tout est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation :

- Pour charger ton pistolet, tire la poignée vers l'arrière et relâche-la doucement.
- Assure-toi que la poignée fonctionne correctement avant de tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans des déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour la mise au rebut des produits en métal et en plastique.
- Si le produit est endommagé, consulte les directives locales pour le recyclage ou la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel ou un point de contact local.

Merci de respecter ces instructions pour assurer ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Impugnatura Laterale Ambidestra Strike Industries per SIG SAUER P320

Introduzione

L'impugnatura laterale ambidestra Strike Industries per SIG SAUER P320 è progettata per migliorare l'esperienza di ricarica della tua arma. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione e l'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o utilizzare l'impugnatura.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Tieni il prodotto e le sue parti lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare l'impugnatura durante l'installazione o l'uso.
- Utilizza solo le viti e gli strumenti forniti nella confezione per l'installazione.
- Non effettuare modifiche permanenti all'arma durante l'installazione dell'impugnatura.
- Assicurati che i cuscinetti in gomma siano installati correttamente per prevenire graffi.
- Non utilizzare l'impugnatura se non è installata correttamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e pulita.
2. **Installazione:**
 - Rimuovi il supporto in acciaio dalla confezione.
 - Posiziona il supporto sulla slitta della tua SIG SAUER P320, assicurandoti che sia allineato correttamente.
 - Fissa il supporto utilizzando la vite di serraggio (M4x8mm) fornita.
 - Installa i cuscinetti in gomma sul lato posteriore del supporto, rivolti verso la slitta.
 - Fissa l'impugnatura di ricarica in alluminio al supporto.
3. **Uso:**
 - Per ricaricare, afferra l'impugnatura laterale ambidestra e tira indietro la slitta.
 - Rilascia l'impugnatura per permettere alla slitta di tornare in posizione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il punto di assistenza dell'UE. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del prodotto.

Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro e responsabile dell'impugnatura laterale ambidestra Strike Industries per SIG SAUER P320. Segui queste istruzioni per massimizzare la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso del prodotto.

Bruksanvisning for SIG SAUER P320 Ambidextrous Side Charging Handle

Introduksjon

Takk for at du valgte Strike Industries Ambidextrous Side Charging Handle for SIG SAUER P320. Dette produktet er designet for å forbedre funksjonaliteten til ditt våpen og gi en enklere ladeopplevelse. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du installerer eller bruker charging handle.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Hold produktet og våpenet utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Bruk alltid personlig verneutstyr (PPE) som beskyttelsesbriller når du håndterer våpen.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Forsikre deg om at våpenet er lastet med riktig ammunisjon før bruk.
- Unngå å bruke charging handle hvis du ikke har tilstrekkelig erfaring med våpenhåndtering.
- Sørg for at charging handle er korrekt installert før du bruker våpenet.
- Utfør regelmessig vedlikehold av charging handle for å sikre optimal ytelse.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av charging handle

1. **Forbered våpenet:** Sjekk at våpenet er avfyrt og i sikker tilstand.
2. **Fjern den eksisterende charging handle:** Ta bort den gamle charging handle fra våpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
3. **Monter charging handle:**
 - Plasser Strike Industries Ambidextrous Side Charging Handle på ønsket side (venstre eller høyre) av sluttstykket.
 - Bruk den medfølgende skruen (M4x8mm) for å feste charging handle til sluttstykket.
4. **Installer slide cover mount:** Fest den bakre slide cover mount med de medfølgende skruene.
5. **Sjekk installasjonen:** Kontroller at charging handle sitter sikkert og fungerer som den skal.

Bruk av charging handle

- For å lade våpenet, trekk charging handle bakover og slipp den for å la sluttstykket gå tilbake til sin opprinnelige posisjon.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du betjener charging handle.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall fra produktet skal håndteres i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for å resirkulere materialer der det er mulig, spesielt aluminium og stål.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere hjelp.

Ansvarsfraskrivelse

"SIG SAUER", "SIG", "P320" er registrerte varemerker av SIG SAUER, Inc. og er ett av mange varemerker eid av SIG SAUER, Inc. Verken Strike Industries Inc. eller dette nettstedet er på noen måte tilknyttet, eller på annen måte støttet av, SIG SAUER, Inc. Bruken av "SIG SAUER" på denne siden er kun for å reklamere for salg av SIG SAUER pistoler, deler eller komponenter.

Advarsel

KALIFORNIA PROPOSITION 65 ADVARSEL: Dette produktet inneholder kjemikalier som er kjent for staten California for å forårsake kreft og medfødte defekter eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon, vennligst besøk www.P65Warnings.ca.gov.

SIG SAUER P320 Ambidextrinen Sivulatauskahva

Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa SIG SAUER P320 Ambidextrisen Sivulatauskahvan käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan käyttäjille joustavuutta ja mukavuutta lataamisessa. Lue tämä ohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai alttiina häiriötekijöille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen sivulatauskahvan asentamista tai poistamista.
- Käytä vain suositeltuja kiinnitysruuveja ja tarvikkeita.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole perehtynyt aseeseen käyttöön ja turvallisuuteen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseeseen käytössä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tukevasti kiinni ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Valitse, asennetaanko kahva vasemmalle vai oikealle puolelle.
- Kiinnitä teräksinen takasivukannen kiinnike aseeseen liukuhihnaan.
- Kiinnitä kahva kiinnitysruvilla (M4x8mm).
- Asenna kumipatjat takapuolelle liukuhihnaa kohti estämään vaurioita.

2. Käyttö:

- Käytä kahvaa lataamiseen aseeseen liukuhihnaa.
- Varmista, että kahva liikkuu sujuvasti ilman esteitä.
- Tarkista kahvan kunto ennen jokaista käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, jos mahdollista.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai tuotteen valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Vastuuvapauslauseke

"SIG SAUER", "SIG", "P320" ovat SIG SAUER, Inc.:n liittovaltion rekisteröityjä tavaramerkkejä. Strike Industries Inc. ei ole millään tavoin sidoksissa tai hyväksytty SIG SAUER, Inc.:n toimesta. Tämä tuote ei ole tarkoitettu lapsille tai henkilöille, jotka eivät ole perehtyneitä aseiden käyttöön.

Yhteenveto

Tämä käyttöohje on laadittu auttamaan sinua käyttämään SIG SAUER P320 Ambidextristä Sivulatauskahvaa turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata aina annettuja ohjeita ja varotoimia. Kiitos, että valitsit Strike Industriesin tuotteen.

Säkerhetsinstruktioner för Strike Industries Ambidextrous Side Charging Handle för SIG SAUER P320

Introduktion

Tack för att du valt Strike Industries Ambidextrous Side Charging Handle för SIG SAUER P320. Denna produkt är designad för att förbättra användarvänligheten och funktionaliteten hos din SIG SAUER P320. För att säkerställa säker användning och för att undvika potentiella risker, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med din specifika modell av SIG SAUER P320 innan installation.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller hanterar produkten.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Se till att ditt vapen är avsäkrat och tomt innan installation eller justering.
- Följ alltid lokala lagar och föreskrifter angående användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din SIG SAUER P320 är avsäkrat och tomt.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive Torxverktyg (T20) och skruvar (M4x8mm).

2. Installation:

- Ta bort den bakre Slide Cover från din SIG SAUER P320.
- Placera gummipads på baksidan av den nya Ambidextrous Side Charging Handle.
- Montera Charging Handle på antingen vänster eller höger sida av sliden, beroende på din preferens.
- Använd den medföljande Slide Cover Mount i stål för att fästa Charging Handle på plats.
- Skruva fast med den medföljande setscrewen (M4x8mm) för att säkerställa stabilitet.
- Kontrollera att allt är ordentligt installerat innan användning.

3. Användning:

- För att racka din P320slide, använd Charging Handle som du har installerat.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat och tomt efter användning.

Avfallshantering

- Avyttra produkten på ett ansvarsfullt sätt. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är skadad, se till att den inte kan användas innan du kastar den.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modell och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Ansvarsfriskrivning

"SIG SAUER", "SIG", "P320" är federalt registrerade varumärken av SIG SAUER, Inc. och är ett av många varumärken som ägs av SIG SAUER, Inc. Varken Strike Industries Inc. eller denna webbplats är på något sätt kopplade till eller på annat sätt godkända av SIG SAUER, Inc. Användningen av "SIG SAUER" på denna sida är endast för att annonsera försäljningen av SIG SAUERpistoler, delar eller komponenter.

Kalifornien Proposition 65 Varning

WARNING: Denna produkt innehåller kemikalier som är kända av delstaten Kalifornien att orsaka cancer och fosterskador eller annan reproduktiv skada. För mer information, vänligen besök www.P65Warnings.ca.gov.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv användning av din Strike Industries Ambidextrous Side Charging Handle för SIG SAUER P320. Tack för att du väljer vår produkt!