

AR-15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE GRAY

Retro 601 Style A1 Triangle Charging Handle. Based off the original AR-15 Retro 601 charging handle. Specifications: Material: 6061 Aluminum Finish: Anodized Hardcoat Color: Black or Gray



Attributes

- Name: AR-15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE GRAY
- Manufacturer: LUTH-AR
- Product no.: 430106652
- Mfr. No.: UR-19-A1G
- Finish: Gray
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.68kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 812058030607

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement Triangulaire de Style A1 Retro 601](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Maniglia di Carica Triangolare A1 in Stile Retro 601](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE](#)
- [Suomi: AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE entschieden haben. Dieser Ladegriff ist eine hochwertige Komponente für Ihr AR15Gewehr und bietet eine verbesserte Funktionalität. Um die Sicherheit während der Benutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Benutzung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie den Ladegriff nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Gewehrs, einschließlich des Ladegriffs, regelmäßig gewartet werden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Ladegriff nicht, wenn er sichtbar beschädigt oder verschlissen ist.
- Achten Sie darauf, dass der Ladegriff korrekt installiert ist, bevor Sie das Gewehr benutzen.
- Führen Sie keine Modifikationen am Ladegriff oder anderen Gewehrkomponenten durch.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Gewehr immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz und Schutzbrille.
- Halten Sie beim Schießen immer den Sicherheitsabstand zu anderen Personen ein.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Ladegriffs:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Entfernen Sie den alten Ladegriff, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen Ladegriff in die vorgesehene Halterung ein und sichern Sie ihn gemäß den Herstelleranweisungen.
- Überprüfen Sie, ob der Ladegriff fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

2. Benutzung des Ladegriffs:

- Ziehen Sie den Ladegriff sanft zurück, um die Kammer zu laden.
- Achten Sie darauf, dass der Ladegriff vollständig in die Ausgangsposition zurückkehrt.
- Verwenden Sie den Ladegriff mit einer Hand, um die Kontrolle zu behalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Ladegriff gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen bezüglich Sicherheit und Gebrauch über die offiziellen Kanäle erfolgen.

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE!

Safety Instruction Guide for AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE

Introduction

Thank you for choosing the AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE. This product is designed to enhance your AR15 experience while ensuring safety during use. Please read this guide carefully to understand the safety precautions, installation instructions, and proper usage of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms and accessories with care and respect.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or handling the charging handle.
- Do not use the charging handle if it shows any signs of damage or wear.
- Wear appropriate eye protection when using firearms.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and accessories.
- Use the charging handle only with compatible AR15 models.
- Avoid applying excessive force during installation or operation.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation

- Ensure the firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation (if any are required).

2. Removing the Old Charging Handle

- Pull back the bolt carrier group to expose the existing charging handle.
- Carefully remove the old charging handle by pulling it out of the receiver.

3. Installing the New Charging Handle

- Align the new AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE with the receiver.
- Slide the charging handle into the receiver until it is fully seated.
- Ensure it moves freely and does not obstruct any other components.

4. Final Check

- Perform a function check by cycling the charging handle several times.
- Ensure the bolt carrier group operates smoothly with the new charging handle.

Usage

- To operate the charging handle, pull it back with a firm grip and release it to allow the bolt to return to its forward position.
- Always ensure the firearm is pointed in a safe direction when operating the charging handle.
- Avoid using the charging handle with one hand while holding the firearm in an unstable position.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged beyond use, contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE, please refer to the manufacturer's website or customer service resources. Always ensure you have the latest information regarding safety and product recalls.

Thank you for prioritizing safety in your firearm practices. Enjoy your new charging handle responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el mango de carga triangular estilo A1 Retro 601 de LUTHAR. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento confiable y seguro en su uso. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar su uso adecuado y prevenir accidentes.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el mango de carga fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de daños o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o si presenta signos de funcionamiento anormal.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Consulta las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Uso adecuado:** Este mango de carga está diseñado específicamente para el modelo AR15 Retro 601. No lo uses con otros modelos o configuraciones.
- **Manipulación:** Siempre maneja el producto con cuidado. Evita movimientos bruscos que puedan provocar lesiones.
- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación para evitar problemas de funcionamiento.
- **Almacenamiento:** Guarda el mango de carga en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- **Uso de equipo de protección:** Siempre usa gafas de seguridad y otros equipos de protección personal adecuados al utilizar el AR15.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias a mano.
2. **Desmontaje:** Si es necesario, retira el mango de carga antiguo siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Instalación del nuevo mango:**
 - Coloca el mango de carga triangular en la posición adecuada.
 - Asegúrate de que encaje firmemente.
 - Utiliza los tornillos proporcionados para fijarlo en su lugar.
 - Verifica que no haya holguras y que el mango esté seguro.

Uso

- **Carga:** Asegúrate de que el arma esté en una posición segura antes de cargar.
- **Operación:** Utiliza el mango de carga para operar el mecanismo de carga de manera suave y controlada.
- **Mantenimiento:** Limpia el mango de carga regularmente para evitar la acumulación de suciedad y residuos.

Instrucciones de Eliminación

- **Reciclaje:** El material de aluminio 6061 es reciclable. Consulta las normativas locales sobre reciclaje para deshacerte del producto de manera adecuada.
- **Desecho:** Si el producto está dañado y no puede ser reciclado, sigue las pautas de eliminación de

productos electrónicos en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y más información sobre el producto, consulta con el fabricante o un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes disfrutar de tu mango de carga triangular estilo A1 Retro 601 de LUTHAR de manera segura y efectiva. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement Triangulaire de Style A1 Retro 601

Introduction

Merci d'avoir choisi la poignée de chargement triangulaire de style A1 Retro 601. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Il est important de suivre ces instructions pour garantir la sécurité de l'utilisateur et le bon fonctionnement du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de la poignée de chargement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informes-toi sur les procédures de rappel de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Si tu observes un produit dangereux ou un accident, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas la poignée de chargement lors de son utilisation.
- Évite de manipuler le produit avec les mains mouillées ou humides.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilise des équipements de protection appropriés lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Assure-toi que le produit est correctement installé avant utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifie que tu as tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Lis attentivement les instructions avant de procéder.

2. Installation :

- Retire l'ancienne poignée de chargement si nécessaire.
- Aligne la nouvelle poignée de chargement avec l'emplacement prévu sur l'AR15.
- Fixe la poignée en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
- Assure-toi que la poignée est bien fixée avant d'utiliser l'arme.

3. Utilisation :

- Tire la poignée de chargement vers l'arrière pour charger l'arme.
- Relâche la poignée pour la remettre en position.
- Ne force pas la poignée si elle résiste.

Instructions d'Élimination

- Suis les règlements locaux pour l'élimination des déchets.
- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les points de collecte pour les matériaux recyclables.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consultez les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE ou contactez un représentant local de LUTHAR.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Maniglia di Carica Triangolare A1 in Stile Retro 601

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per la Maniglia di Carica Triangolare A1 in Stile Retro 601. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento o danni, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la maniglia di carica solo con armi compatibili, in particolare con l'AR15.
- Evita di forzare la maniglia durante l'uso per prevenire danni.
- Non utilizzare la maniglia se presenta segni evidenti di usura o danni strutturali.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non modificare la maniglia in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Lavati le mani e assicurati di lavorare in un'area ben illuminata e priva di detriti.

2. Installazione:

- Rimuovi la maniglia di carica originale, se presente.
- Posiziona la Maniglia di Carica Triangolare A1 in Stile Retro 601 nel punto designato.
- Fissa la maniglia utilizzando le viti appropriate, assicurandoti che sia saldamente in posizione.

3. Uso:

- Utilizza la maniglia di carica per armare l'arma secondo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Esegui sempre un controllo visivo dell'arma dopo aver utilizzato la maniglia di carica per assicurarti che sia in condizioni sicure.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti e il riciclaggio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Controlla se ci sono punti di raccolta per materiali metallici o rifiuti elettronici nella tua zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. È importante avere accesso a un contatto locale per eventuali richieste di sicurezza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e responsabile della Maniglia di Carica Triangolare A1 in Stile Retro 601. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE. Dette produktet er designet for å gi deg en trygg og effektiv opplevelse. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre riktig bruk og vedlikehold.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller defekter.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr der det er nødvendig.
- Unngå å bruke produktet på en måte som ikke er i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Følg lokale lover og forskrifter angående bruk av våpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid produktet med korrekt våpenmodell (AR15).
- Kontroller at ladearmen er riktig installert før bruk.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller slitt.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før du håndterer ladearmen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine for å unngå ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Sørg for at våpenet er sikkert og avfyringsklart.
- Fjern den gamle ladearmen hvis nødvendig.
- Plasser den nye AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE på riktig sted.
- Sørg for at ladearmen sitter godt og er korrekt festet.

2. Bruk

- For å lade våpenet, trekk ladearmen bakover og slipp den for å låse den på plass.
- Kontroller at kammeret er klart før du avgir skudd.
- Etter bruk, rengjør ladearmen for å sikre lang levetid.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering når du kvitter deg med emballasje og eventuelle gamle deler.
- Materialene i produktet kan være resirkulerbare; sjekk med lokale resirkuleringsanlegg for riktig prosedyre.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer relatert til produktet, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler. Husk å ha produktets serienummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig for raskere hjelp.

Avslutning

Vi takker for at du valgte AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE. Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene bidrar du til en tryggere opplevelse for deg selv og andre. Vennligst oppbevar denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE tuotteen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tai kulunutta tuotetta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen latauskahvan asentamista tai poistamista.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, tarvittaessa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä valmistusvirheitä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsyneenä tai häiriintyneenä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
2. Poista vanha latauskahva, jos sellainen on.
3. Aseta uusi AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE paikalleen.
4. Varmista, että latauskahva on kunnolla kiinnitetty ja että se liikkuu sujuvasti.

Käyttö

- Latauskahvaa käytetään aseiden lataamiseen.
- Vedä kahvasta taaksepäin ladataaksesi ase.
- Varmista, että latauskahva palautuu paikalleen käytön jälkeen.

Käsittelyohjeet

- Pidä tuote puhtaana ja kuivana.
- Älä käytä voimakkaita kemikaaleja tai liuottimia puhdistuksessa.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja toimivat oikein.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen kanssa, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE on suunniteltu tarjoamaan turvallista ja tehokasta toimintaa. Noudata yllä olevia ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti. Kiitos, että valitsit tuotteemme!

Säkerhetsinstruktioner för AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE. Denna produkt är designad för att ge säker och effektiv användning. För att säkerställa din säkerhet och produktens livslängd är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du installerar eller använder produkten.
- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av vapentillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att alla verktyg och material är tillgängliga innan installation.
- Följ installationsanvisningarna noggrant.
- Kontrollera att laddhandtaget sitter ordentligt fast.

2. Användning

- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma förhållanden, såsom extrema temperaturer eller fuktighet.
- Rengör produkten regelbundet för att säkerställa dess funktionalitet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn produkten om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.