

RUGER® 10/22® MOE® X-22 RIFLE STOCK - MOE X-22 FIXED STOCK FOR RUGER 10/22 FDE

The MOE® X-22 Stock is the ideal rimfire stock for those looking for a lightweight, budget-friendly upgrade for their Ruger® 10/22®. Featuring M-LOK slots at the 6 o'clock position, as well as Magpul's own exclusive TSP texture on the pistol grip, the overall weight of the stock tips the scales at slightly more than a pound (19 oz.). The stock sports integral sling loops on the toe and fore end for use with locking sling swivels, and with the ergonomic nylon butt-pad, the stock has a length-of-pull measurement of 13.5". In short, the MOE X-22 Stock is built for lean efficiency. The MOE X-22 is available with two diameter barrel trays to support both factory pencil and bull-barrel profiles to provide shooters with options for various configurations. Lightweight at just over a pound at 19 oz. Ergonomic, non-slip, polymer butt-ad with angled toe TSP texture 2 M-LOK® slots at 6 o'clock Integral loops compatible with Uncle Mike's® sling swivels Interchangeable barrel trays for factory pencil and bull-barrel profiles Interchangeable barrel trays accept all factory barrels as well as aftermarket up to 0.920" diameter (12.5" minimum length) ensuring proper fit with pencil profile as well as heavy bull barrels Compatible with semi-auto and straight pull Ruger 10/22 style receivers. Same as Hunter® X-22 for receiver fitments. Factory pencil and bull-barrel profiles. Platform Ruger® 10/22 Compatibility Drop-in design compatible with factory Ruger 10/22 .22 LR receivers Butt-Pad Dimensions 1.5 x 4.5 in. Length 28.6 in. Length of Pull 13.5 in. Weight 18.9 oz.



Attributes

- Name: MOE X-22 FIXED STOCK FOR RUGER 10/22 FDE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430106906
- Mfr. No.: MAG1428-FDE
- Action Type: Rimfire
- Color: Flat Dark Earth
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: 10/22
- Style: Fixed
- Weight: 1.181 lbs
- Delivery weight: 1.184kg
- Shipping height: 83mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 832mm
- UPC: 840815147589

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK](#)
- [English: RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata RUGER® 10/22® MOE® X22](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Crosse RUGER® 10/22® MOE® X22](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Calcio MOE® X22 per Ruger® 10/22](#)
- [Norsk: RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Suomi: RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK von MAGPUL. Dieser Schaft bietet Ihnen eine hervorragende Möglichkeit, Ihre Ruger® 10/22® zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Schaft nur für die Ruger® 10/22® Modelle verwendet wird.
- Stellen Sie sicher, dass der Schaft vor der Verwendung ordnungsgemäß installiert ist.
- Halten Sie den Schaft und die Waffe immer von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Verwenden Sie den Schaft nur in Verbindung mit geeigneten und zugelassenen Zubehörteilen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Schäden und tauschen Sie defekte Teile umgehend aus.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Schaft nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Schaft gelangen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Verwenden Sie beim Anbringen und Entfernen des Schafts geeignete Werkzeuge und befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer Schutzbrille und Gehörschutz.
- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, wenn sie nicht verwendet wird.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

1. Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
2. Entfernen Sie den alten Schaft gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. Setzen Sie den neuen MOE® X22 Schaft auf den Empfänger.
4. Befestigen Sie den Schaft gemäß den beiliegenden Anweisungen und verwenden Sie die vorgesehenen Schrauben.
5. Überprüfen Sie, ob der Schaft fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.

• Nutzung:

1. Stellen Sie sicher, dass die Waffe ordnungsgemäß geladen ist, bevor Sie sie verwenden.
2. Achten Sie beim Abfeuern immer auf die sichere Handhabung der Waffe.
3. Reinigen Sie den Schaft regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
4. Lagern Sie die Waffe in einem sicheren Bereich, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Schaft gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Schafts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.
- Bei Unsicherheiten zur Entsorgung wenden Sie sich an die örtlichen Entsorgungsstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Bitte beachten Sie, dass alle Anfragen zur Produktsicherheit an einen EUbasierten Kontakt gerichtet werden sollten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken zu Ihrem Produkt zögern Sie nicht, Unterstützung zu suchen.

RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the RUGER® 10/22® MOE® X22 Rifle Stock. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and compatibility with your Ruger® 10/22® firearm. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before attaching or detaching the stock.
- Always handle firearms with care, following the basic rules of firearm safety.
- Keep the stock and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the stock for any signs of wear or damage, and replace if necessary.
- Use the stock only with compatible Ruger® 10/22® models as specified.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restrictions:** This product is intended for adult use only. Ensure that minors are supervised when handling firearms.
- **Sling Swivels:** Use only compatible locking sling swivels with the integral loops on the stock.
- **Barrel Compatibility:** Ensure that the barrel tray is properly installed and compatible with your barrel type (factory pencil or bullbarrel).
- **Weight Considerations:** Be aware of the overall weight of the stock (19 oz.) when aiming and handling the firearm.
- **Ergonomics:** The ergonomic design of the buttpad is intended for comfort. Ensure it is properly positioned for optimal use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing stock from your Ruger® 10/22® by following the manufacturer's instructions.
- Align the MOE® X22 Stock with the receiver of your Ruger® 10/22®.
- Secure the stock using the provided screws and tools, ensuring a tight fit.
- Check that the stock is firmly attached before usage.

2. Usage:

- Adjust the length of pull to your preference, ensuring it is set to 13.5 inches for optimal comfort.
- Utilize the MLOK slots for attaching accessories as needed, ensuring they are securely fastened.
- When using sling swivels, check that they are locked in place to prevent accidental detachment.
- Regularly clean the stock with a damp cloth to maintain its appearance and functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of the stock in accordance with local regulations regarding plastic and polymer materials.
- If the stock is damaged beyond repair, consider recycling options available in your area.
- Do not dispose of the stock in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the RUGER® 10/22® MOE® X22 Rifle Stock, please refer to the manufacturer's official website or customer service resources.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER® 10/22® MOE® X22 Rifle Stock. Always prioritize safety and compliance with local regulations when handling firearms and accessories.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata RUGER® 10/22® MOE® X22

Introducción

Gracias por elegir la culata MOE® X22 para tu Ruger® 10/22®. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una mejora ligera y económica en tu rifle. Sin embargo, es fundamental que sigas las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficiente. Esta guía proporciona instrucciones claras y concisas para ayudarte a utilizar y mantener este producto de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar la culata.
- Mantén la culata y el rifle fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona la culata antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Utiliza la culata únicamente con el modelo Ruger® 10/22®.
- Nunca utilices la culata si está dañada o si notas algún funcionamiento anómalo.
- Familiarízate con las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de la Culata:**
 - Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar la culata.
 - Verifica que los bucles de sling estén correctamente asegurados antes de usar el rifle.
- **Manipulación:**
 - Siempre apunta el rifle en una dirección segura, lejos de personas y animales.
 - Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Mantenimiento:**
 - Limpia la culata regularmente con un paño seco. Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar el material.
 - Revisa los componentes de la culata para asegurarte de que estén en buen estado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Culata:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Retira la culata original siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca la culata MOE® X22 en su lugar, asegurándote de que encaje correctamente.
- Asegura la culata utilizando los tornillos provistos, sin apretarlos en exceso para evitar daños.

2. Uso de la Culata:

- Ajusta la longitud de tiro a 13.5" según tu preferencia.
- Utiliza las ranuras MLOK para acoplar accesorios compatibles.
- Asegúrate de que el pad de culata esté correctamente colocado para un soporte ergonómico.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches la culata en la basura común. Revisa las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de polímero.
- Si la culata está dañada, considera reciclarla en un centro de reciclaje que acepte plásticos.
- Asegúrate de que todas las piezas estén fuera del alcance de los niños antes de desecharlas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas adicionales sobre la seguridad o el uso de la culata MOE® X22, consulta a tu distribuidor o busca información en el sitio web oficial de MAGPUL. Asegúrate de seguir las pautas de seguridad y recuerda que tu seguridad y la de los demás es la prioridad número uno.

Recuerda siempre reportar productos inseguros o accidentes a las autoridades competentes y verifica las actualizaciones de retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de Sécurité pour la Crosse RUGER® 10/22® MOE® X22

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse RUGER® 10/22® MOE® X22. Ce guide contient des instructions importantes pour assurer une utilisation sécuritaire de votre produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections avant d'utiliser la crosse.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que la crosse est installée correctement avant d'utiliser ton arme.
- Ne laisse pas la crosse à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état de la crosse pour détecter tout dommage ou usure.
- Évite d'utiliser la crosse dans des conditions extrêmes (humidité, chaleur excessive, etc.).
- Ne modifie pas la crosse sans consulter un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de ton arme.
- Ne pointe jamais ton arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Assuretoi que la sécurité de l'arme est engagée lorsque tu n'es pas en train de tirer.
- Ne charge pas l'arme tant que tu n'es pas prêt à tirer.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu utilises ton arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assuretoi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
2. **Retrait de l'ancienne crosse:** Utilise un outil approprié pour retirer la crosse d'origine.
3. **Installation de la crosse MOE X22:**
 - Aligne la crosse avec le récepteur de l'arme.
 - Fixe la crosse en utilisant les vis fournies.
 - Assuretoi que la crosse est bien serrée et sécurisée.
4. **Vérification:** Vérifie que la crosse est correctement installée avant d'utiliser l'arme.

Utilisation

- Ajuste la longueur de tir à 13,5 pouces en fonction de tes préférences.
- Utilise les emplacements MLOK pour fixer des accessoires supplémentaires si nécessaire.
- Assuretoi que les boucles de sangle sont bien attachées si tu utilises une sangle.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la crosse dans des décharges non autorisées.
- Si la crosse est endommagée, consulte les réglementations locales concernant le recyclage des plastiques.
- Contacte un centre de recyclage approprié pour te débarrasser de la crosse de manière sécuritaire.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de la crosse RUGER® 10/22®

MOE® X22, consulte le site Web du fabricant ou un distributeur agréé.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de ton arme. En suivant ce guide, tu contribues à garantir une utilisation sécuritaire et responsable de la crosse RUGER® 10/22® MOE® X22. Merci de respecter ces directives pour ta sécurité et celle des autres.

Istruzioni di Sicurezza per il Calcio MOE® X22 per Ruger® 10/22

Introduzione

Grazie per aver scelto il Calcio MOE® X22 per il tuo Ruger® 10/22. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di tiro, garantendo al contempo la sicurezza dell'utente. È importante seguire attentamente tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il calcio solo con ricevitori Ruger 10/22 compatibili.
- Non utilizzare il calcio se presenta segni di danni o usura.
- Conserva il calcio in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segui sempre le istruzioni del produttore riguardanti l'uso e la manutenzione del calcio.
- In caso di incidenti o prodotti difettosi, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Maneggio Sicuro:** Trattare sempre l'arma come se fosse carica. Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- **Controllo della Stabilità:** Assicurati che il calcio sia montato saldamente e che non ci siano giochi che possano compromettere la stabilità dell'arma.
- **Utilizzo di Accessori:** Utilizza solo accessori e componenti raccomandati dal produttore per garantire la compatibilità e la sicurezza.
- **Controllo della Sling:** Usa solo ganci per slinga compatibili e assicurati che siano ben fissati prima dell'uso.
- **Controllo Ambientale:** Non utilizzare il calcio in condizioni meteorologiche estreme che possano compromettere la tua sicurezza o l'integrità del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Calcio:

- Rimuovi il calcio originale dal tuo Ruger® 10/22 seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il Calcio MOE® X22 sul ricevitore, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il calcio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate saldamente ma senza eccessiva forza.
- Controlla che non ci siano giochi tra il calcio e il ricevitore.

2. Utilizzo del Calcio:

- Regola la lunghezza di tiro secondo le tue preferenze, utilizzando il pad posteriore in nylon ergonomico.
- Quando impugnare l'arma, assicurati di avere una presa salda e confortevole sul calcio.
- Prima di ogni utilizzo, controlla il calcio e le sue componenti per segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il calcio non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali per i rifiuti di prodotti in plastica e materiali compositi.
- Non abbandonare il calcio in luoghi pubblici o in natura. Assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto il Calcio MOE® X22. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole.

RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte RUGER® 10/22® MOE® X22 Rifle Stock fra MAGPUL. Dette produktet er designet for å forbedre din Ruger® 10/22® rifle med en lettvekts og ergonomisk løsning. For å sikre trygg bruk og optimal ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens anvisninger.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til lokale myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg for at alle deler av stokken er korrekt montert før bruk.
- Unngå å bruke stokken med modifiserte eller uautoriserte komponenter.
- Vær oppmerksom på at stokken er designet for bruk med Ruger 10/22 stil mottakere.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr når du håndterer våpen.
- Unngå å bruke stokken i fuktige eller ekstremt kalde forhold, da dette kan påvirke ytelsen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Les bruksanvisningen nøye før installasjon.
- Sørg for at alle nødvendige verktøy er tilgjengelige.

2. Installasjon:

- Fjern det eksisterende stokken fra din Ruger 10/22 rifle.
- Monter MOE® X22 stokken ved å følge de inkluderte trinnene:
 - Plasser stokken på mottakeren.
 - Fest stokken med de medfølgende skruene, og sørg for at de er stramme, men ikke overstrammet.
 - Kontroller at stokken sitter sikkert på mottakeren.

3. Bruk:

- Juster bakstykket til ønsket lengde (13,5").
- Bruk de integrerte slyngeløkkene for å feste slyngeswivels.
- Sørg for at stokken er i riktig posisjon før du avfyrrer.

Avfallsinstruksjoner

- Når stokken ikke lenger er i bruk, må den kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering av plast og polymermaterialer.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av RUGER® 10/22® MOE® X22 Rifle Stock, vennligst kontakt din lokale forhandler eller besøk produsentens offisielle nettside for mer informasjon.

RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK

Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen auttavat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain Ruger® 10/22® kiväärin kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä ole tarkoitettu käytettäväksi lasten kanssa.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulonsuojaimia, ampumisen aikana.
- Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat ampumatarvikkeiden käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai mukauttaa tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen tuotteen kiinnittämistä tai irrottamista.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä vain hyväksytyjä lisävarusteita ja osia tuotteen kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että työkaluja on saatavilla asennusta varten (esim. ruuvimeisseli).
- Tarkista, että työskentelyalue on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus

- Poista vanha kanta Ruger® 10/22® kivääristä.
- Kiinnitä MOE® X22 kanta seuraavasti:
 - Aseta kanta paikalleen ja varmista, että se istuu tiukasti.
 - Käytä mukana toimitettuja ruuveja ja kiristä ne huolellisesti.
- Tarkista, että kanta on tukevasti kiinni ennen käyttöä.

3. Käyttö

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen ampumista.
- Säädä olkaimet ja kahva mukautuviksi henkilökohtaisiin mieltymyksiisi.
- Testaa asetta turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai vaarallisten jätteiden käsittelyyn erikoistuneisiin palveluihin.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille, ja sen käyttö edellyttää asianmukaista koulutusta ja kokemusta ampumaaseiden kanssa. Noudata aina turvallisuusohjeita ja paikallisia lakeja.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner. Denna guide syftar till att ge dig en tydlig och lättförståelig översikt av säkerhetsåtgärder, installationsanvisningar och viktiga kontaktpunkter.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Inspektera produkten noggrant innan användning för att säkerställa att den inte är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid hantering av vapnet.
- Kontrollera att vapnet är oladdat innan du installerar eller tar bort stålstocken.
- Se till att alla komponenter är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess funktion eller om det finns synliga skador.
- Följ alltid lokala lagar och bestämmelser gällande vapenhantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK:

- Ta bort den gamla stocken genom att följa tillverkarens anvisningar.
- Placera den nya MOE® X22 stocken på mottagaren och säkerställ att den sitter ordentligt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa stocken på plats.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna ordentligt innan användning.

2. Användning av RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK:

- Se till att vapnet är oladdat innan du påbörjar skjutning.
- Justera bakkappan för att passa din kroppstyp och skjutstil.
- Använd MLOKspåren för att fästa tillbehör som behövs för din skjutning.
- Efter varje användning, rengör stocken och kontrollera för slitage eller skador.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshandling av vapenrelaterade produkter.
- Återvinn materialet där det är möjligt, i enlighet med lokala föreskrifter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och serienummer tillgängliga för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din

RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull vapenhantering.