

MCH-HC MICRO DUAL-FUEL FLASHLIGHT - MCH-HC MICRO DUAL-FUEL HI-CANDELA FLASHLIGHT 800 LUMEN BLACK

MCH-HC MICRO DUAL-FUEL FLASHLIGHT The Cloud Defensive MCH-HC Micro incorporates all the same features as our full-size handheld but in a smaller, lighter package. Despite its smaller stature, the MCH Micro can project a substantial amount of light over distance while still providing a significant amount of usable spill for everyday use. Output & Specs: 60,000 Candela 800 Lumens 60 Min Run-time (Full Power) 1.2" Bezel Diameter 4" Length 4.17 oz Weight (W/ Battery) Made In The USA Construction Features a 3-pc design made from ultra durable and lightweight 6061-T6 aluminum that's then Type III Hard Coat anodized. The MCH-HC Micro is ready to go in all weather conditions, and is IPX-8 rated to be fully submerged up to 100 feet for 24 hours. Proudly made in the USA. Innovation Included with your handheld is an industry-first, Adjustable Negligent Discharge Protection system. This patented ND protection system enables users to configure their tailcap for any application—whether for deep-pocket, belt carry, or plate carrier attachment—by simply swapping out the ND protection rings to achieve their button feel. We also developed our own deep carry pocket clip made from heat-treated steel and offering the perfect amount of tension for securing the light in your pocket or elsewhere. If that's not your style, the MCH Micro is fully compatible with aftermarket Thrym® clips including the popular Thrym® Switchback. Power With an impressive 800 lumens and 60,000 candela on tap, the MCH-HC Micro light is capable of projecting light far into the night while still providing plenty of usable spill for enhanced situational awareness. Additionally, its Dual Fuel compatibility ensures that your MCH Micro can operate with either an 18350 battery or CR123, offering flexibility in various situations. We recommend the use of unprotected, flat-top 18350 rechargeable batteries for optimal performance (included). Fully tested to ANSI/PLATO-FL1 standards. When set to low-power mode, the MCH Micro transforms into an excellent administrative flashlight by offering prolonged run-times. In this mode (10% output) the MCH can illuminate for the majority of the night on just a single charge. This makes it the ideal light for your bedside, in your vehicle, desk drawer, garage, or virtually any place you can think of. (Note: Expect performance degradation with CR123A batteries: 25,000 Candela / 250 Lumens / 90+ Min Run-Time) Supports most button-top, Unprotected cells. However, the MCH has minimal compatibility with Protected cells; hence, compatibility with such cells should not be presumed. We strongly recommend utilizing Unprotected cells for their significant performance enhancements. Programmable The MCH is 5-mode programmable, providing you with unparalleled control over output settings. Additionally, you have the flexibility to change programming whenever you wish, further enhancing the MCH's configurability. See our detailed programming instructions. Mode 1: High-only (100%) Mode 2: Low (10%), High (100%) Mode 3: High (100%), Low (10%) Mode 4: Very Low (5%), Medium (30%), High (100%) Mode 5: High (100%), Medium (30%), Very Low (5%) What's Included: MCH-HC Micro Deep Carry Pocket Clip 18350 Rechargeable Battery Charger & Cable 3 "ND" Protection Rings Lifetime Warranty



Attributes

- Name: MCH-HC MICRO DUAL-FUEL HI-CANDELA FLASHLIGHT 800 LUMEN BLACK
- Manufacturer: CLOUD DEFENSIVE

- Product no.: 430107157
- Mfr. No.: MCH 2.0-HC-DF-P-350 BLK
- Battery: 18650 Li-ion
- Lumens: 800
- Style: Handheld
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 850038300623

Item details

Made in USA

This product contains a battery.

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT](#)
- [English: MCHHC Micro DualFuel Flashlight Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Lampe de Poche MCHHC Micro DualFuel](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT](#)
- [Norsk: MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Suomi: MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT](#)

Sicherheitshinweise für die MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der MCHHC Micro DualFuel Flashlight von Cloud Defensive. Diese Taschenlampe bietet Ihnen eine leistungsstarke Lichtquelle in einem kompakten Format. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Taschenlampe nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie die Taschenlampe außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie die Taschenlampe regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien (ungeschützte, flache 18350 wiederaufladbare Batterien oder CR123).
- Lagern Sie die Taschenlampe an einem trockenen, kühlen Ort und vermeiden Sie extreme Temperaturen.
- Bei der Verwendung der Taschenlampe sollten Sie darauf achten, dass Sie nicht direkt in das Licht schauen, um Augenverletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Taschenlampe vollständig aufgeladen ist, bevor Sie sie verwenden.
- Vermeiden Sie die Verwendung der Taschenlampe in feuchten oder nassen Umgebungen, es sei denn, sie ist für die Verwendung unter diesen Bedingungen zertifiziert.
- Wenn die Taschenlampe überhitzt, schalten Sie sie sofort aus und lassen Sie sie abkühlen.
- Verwenden Sie die Taschenlampe nicht in explosiven oder hochentzündlichen Umgebungen.
- Achten Sie darauf, dass die Taschenlampe nicht fallen gelassen oder starkem Druck ausgesetzt wird.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation der Batterien:

1. Drehen Sie den unteren Teil der Taschenlampe ab, um das Batteriefach zu öffnen.
2. Setzen Sie die empfohlene Batterie (18350 oder CR123) mit der richtigen Polarität ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach sicher.

• Verwendung der Taschenlampe:

1. Drücken Sie den Schalter am Ende der Taschenlampe, um sie einzuschalten.
2. Wählen Sie den gewünschten Modus (Hoch, Niedrig, etc.) durch mehrmaliges Drücken des Schalters.
3. Halten Sie die Taschenlampe in einem sicheren Abstand von Ihrem Gesicht und anderen Personen.

• Laden der Batterie:

1. Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Ladegerät und Kabel.
2. Schließen Sie das Ladegerät an eine geeignete Stromquelle an.
3. Setzen Sie die Taschenlampe in das Ladegerät ein und warten Sie, bis die Batterie vollständig aufgeladen ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Taschenlampe und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Bringen Sie die Taschenlampe zu einem autorisierten Recyclingzentrum oder einer Sammelstelle für Batterien.
- Werfen Sie die Taschenlampe nicht in den normalen Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrer MCHHC Micro DualFuel Flashlight wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Cloud Defensive. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Verpackung oder auf der offiziellen Website des Herstellers.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, sich an den Hersteller zu wenden.

MCHHC Micro DualFuel Flashlight Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MCHHC Micro DualFuel Flashlight. This guide provides essential safety information and instructions to ensure safe and effective use of your flashlight. Please read this guide carefully before using the product to maximize its benefits and minimize any risks.

General Safety Guidelines

- Ensure the flashlight is used only for its intended purpose.
- Always inspect the flashlight for any damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the flashlight out of reach of children and pets.
- Avoid exposing the flashlight to extreme temperatures, moisture, or direct sunlight for extended periods.
- Do not attempt to modify or repair the flashlight yourself. Contact a professional for repairs.
- Use only the recommended batteries (18350 rechargeable or CR123) as specified in the product documentation.
- Follow local regulations regarding battery disposal and recycling.

Specific Safety Precautions for Use

- **Battery Safety:**

- Use unprotected, flattop 18350 rechargeable batteries for optimal performance.
- Do not mix different types or brands of batteries.
- Ensure batteries are inserted correctly, following the polarity markings.
- Avoid shortcircuiting the battery contacts.

- **Operational Safety:**

- Do not shine the flashlight directly into anyone's eyes as it may cause temporary blindness.
- Be cautious of the high output when using the flashlight in enclosed spaces.
- Do not use the flashlight underwater beyond its IPX8 rating limits (up to 100 feet for 24 hours).

- **Environmental Safety:**

- Avoid using the flashlight in hazardous environments where flammable gases or materials are present.
- Ensure the flashlight is securely fastened when carrying to prevent accidental drops.

Instructions for Installation and Usage

1. Battery Installation:

- Open the tail cap of the flashlight.
- Insert the 18350 rechargeable battery or CR123 battery with the positive (+) end facing the head of the flashlight.
- Replace the tail cap securely.

2. Operating the Flashlight:

- To turn on, press the tail switch. The flashlight will default to the last used mode.

- To switch modes, quickly press the tail switch multiple times to cycle through the available settings:
 - Mode 1: High only (100%)
 - Mode 2: Low (10%), High (100%)
 - Mode 3: High (100%), Low (10%)
 - Mode 4: Very Low (5%), Medium (30%), High (100%)
 - Mode 5: High (100%), Medium (30%), Very Low (5%)
- For low power mode, press the switch gently to extend runtime.

3. Using the Adjustable Negligent Discharge Protection:

- Configure the tailcap according to your carry preference by swapping out the ND protection rings.
- Ensure the selected ring provides a comfortable button feel for your application.

4. Charging the Battery:

- Use the provided charger and cable to recharge the battery.
- Follow the charger's instructions for safe operation.

Disposal Instructions

- Dispose of batteries and the flashlight in accordance with local regulations.
- Do not dispose of batteries in fire as they may explode.
- Recycle the flashlight and batteries at designated recycling centers to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or issues regarding the MCHHC Micro DualFuel Flashlight, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Conclusion

By following the safety guidelines and instructions outlined in this guide, you can ensure a safe and effective experience with your MCHHC Micro DualFuel Flashlight. Thank you for prioritizing safety and enjoying your new flashlight.

Guide de Sécurité pour la Lampe de Poche MCHHC Micro DualFuel

Introduction

Merci d'avoir choisi la lampe de poche MCHHC Micro DualFuel de Cloud Defensive. Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit, afin de garantir une expérience optimale tout en respectant les normes de sécurité de l'Union Européenne.

Directives de Sécurité Générales

Pour assurer la sécurité de l'utilisateur et prévenir les accidents, il est important de suivre ces directives :

- Toujours lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.
- Vérifier l'état de la lampe de poche avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si des dommages sont visibles.
- Ne pas exposer la lampe à des conditions extrêmes, y compris des températures élevées ou des environnements humides.
- Ne pas diriger la lumière directement dans les yeux d'autrui pour éviter les lésions oculaires.
- Garder la lampe hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lorsque tu utilises la MCHHC Micro, garde à l'esprit les précautions suivantes :

- Utiliser uniquement les types de batteries recommandés (18350 ou CR123).
- Éviter d'utiliser des batteries protégées, car cela peut affecter les performances.
- Ne pas démonter la lampe de poche ou tenter de réparer des composants internes.
- Ne pas utiliser la lampe si elle émet des signes de surchauffe ou si des odeurs inhabituelles se dégagent.
- Éteindre la lampe immédiatement en cas de surchauffe ou de dysfonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Pour une utilisation correcte de ta lampe de poche MCHHC Micro, suis ces étapes :

1. Installation de la Batterie :

- Ouvre le compartiment à batterie en dévissant le capuchon à l'arrière.
- Insère la batterie 18350 ou CR123 en respectant la polarité (+ et -).
- Referme le compartiment en vissant le capuchon fermement.

2. Allumage de la Lampe :

- Appuie sur le bouton de la queue pour allumer la lampe.
- Pour changer de mode, relâche le bouton et appuie à nouveau pour sélectionner le mode désiré.

3. Modes de Fonctionnement :

- Mode 1 : Haute uniquement (100%)
- Mode 2 : Basse (10%), Haute (100%)
- Mode 3 : Haute (100%), Basse (10%)
- Mode 4 : Très Basse (5%), Moyenne (30%), Haute (100%)
- Mode 5 : Haute (100%), Moyenne (30%), Très Basse (5%)

4. Chargement de la Batterie :

- Utilise le chargeur fourni pour recharger la batterie 18350.
- Suis les instructions du chargeur pour éviter tout dommage.

Instructions de Mise au Rebut

Pour te débarrasser de la lampe de poche ou de ses composants :

- Ne pas jeter la lampe à la poubelle. Suivre les réglementations locales pour le recyclage des appareils électroniques.
- Les batteries doivent être recyclées conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, il est recommandé de contacter le point de contact de l'UE pour les produits de consommation. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et la date d'achat à portée de main lors de ta demande.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, tu peux profiter de ta lampe de poche MCHHC Micro en toute sécurité. Merci de ta confiance dans Cloud Defensive.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT

Introduzione

Grazie per aver scelto la MCHHC Micro DualFuel Flashlight di Cloud Defensive. Questo prodotto è progettato per fornire un'illuminazione di alta qualità in diverse situazioni. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso e la manutenzione della torcia, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare la torcia.
- Non utilizzare la torcia in ambienti pericolosi o in presenza di sostanze infiammabili.
- Tenere la torcia lontana dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non guardare direttamente nella luce quando è accesa.
- Non smontare o modificare la torcia, poiché ciò può compromettere la sicurezza del prodotto.
- Seguire sempre le raccomandazioni per l'uso delle batterie e per la ricarica.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo batterie raccomandate (18350 Li-ion o CR123) per garantire prestazioni ottimali.
- Non utilizzare batterie protette, poiché potrebbero non essere compatibili con la torcia.
- Non esporre la torcia a temperature estreme o umidità eccessiva.
- Assicurarsi che la torcia sia spenta durante la sostituzione delle batterie.
- Non utilizzare la torcia se presenta segni di danno o malfunzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione delle Batterie:

- Aprire il tappo posteriore della torcia.
- Inserire una batteria 18350 o CR123, assicurandosi che i poli positivo e negativo siano orientati correttamente.
- Riavvitare il tappo posteriore fino a quando non è ben fissato.

2. Accensione e Spegnimento:

- Per accendere la torcia, premere il pulsante di accensione.
- Per spegnere la torcia, premere nuovamente il pulsante.

3. Selezione della Modalità:

- La torcia offre diverse modalità di illuminazione. Fare riferimento alla sezione di programmazione per ulteriori dettagli su come cambiare le modalità.

4. Utilizzo della Clip per Tasca:

- Utilizzare la clip per tasca per fissare la torcia in modo sicuro nella tasca o in altri luoghi.

5. Ricarica della Batteria:

- Utilizzare il caricatore fornito per ricaricare la batteria 18350. Seguire le istruzioni del caricatore.

per garantire una ricarica sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le batterie usate in conformità con le normative locali sui rifiuti. Non gettare le batterie nel normale spazzatura.
- La torcia può essere smaltita come rifiuto elettronico. Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o per segnalare prodotti non sicuri, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti.

Nota Finale

La sicurezza è fondamentale durante l'utilizzo della MCHHC Micro DualFuel Flashlight. Seguire queste istruzioni e linee guida per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del prodotto. In caso di dubbi o domande, non esitate a cercare assistenza.

MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte MCHHC Micro DualFuel Flashlight fra Cloud Defensive. Denne lommelykten er designet for å gi pålitelig lys under alle forhold. Vennligst les disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke lommelykten i henhold til produsentens instruksjoner.
- Hold lommelykten utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Unngå å bruke lommelykten i nærheten av brennbare materialer.
- Kontroller jevnlig for skader eller slitasje. Ikke bruk lommelykten hvis den er skadet.
- Følg alltid lokale forskrifter og lover angående bruk av lommelykter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Batterisikkerhet:**
 - Bruk kun anbefalte batterier (18350 eller CR123).
 - Unngå å bruke beskyttede celler, da dette kan påvirke ytelsen.
- **Temperatur:**
 - Unngå å bruke lommelykten i ekstrem varme eller kulde.
- **Vannmotstand:**
 - Lommelykten er IPX8 vurdert, men unngå unødvendig eksponering for vann.
- **Lyskilder:**
 - Unngå å se direkte inn i lyskilden for å forhindre øyeskader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Batteriinstallasjon:

- Fjern baklokket på lommelykten.
- Sett inn batteriet med riktig polaritet (+ og -).
- Sett lokket tilbake på plass og stram det godt.

2. Bruk av lommelykten:

- Trykk på knappen for å slå lommelykten på.
- Velg ønsket modus (høy, lav, etc.) ved å trykke på knappen flere ganger.
- For å skru av, trykk og hold knappen til lommelykten slukker.

3. Programmering:

- Følg de detaljerte programmeringsinstruksjonene som følger med produktet for å tilpasse lommelyktens innstillinger.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser lommelykten i henhold til lokale avfallsregler.
- Batterier skal resirkuleres i henhold til lokale forskrifter for farlig avfall.
- Unngå å kaste lommelykten i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller ytelse, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha informasjonen tilgjengelig for eventuelle sikkerhetsrelaterte henvendelser.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med MCHHC Micro DualFuel Flashlight.

MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MCHHC Micro DualFuel Flashlight valaisimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit hyödyntää valaisinta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössäsi vain ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista valaisin säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä valaisinta, jos se on vaurioitunut tai se ei toimi oikein.
- Pidä valaisin poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä valaisinta vedessä tai kosteissa olosuhteissa, ellei se ole erityisesti suunniteltu siihen.
- Älä katso suoraan valaisimen valokeilaan, sillä se voi vahingoittaa silmiä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain suositeltuja akkuja (esim. 18350 tai CR123) valaisimen kanssa.
- Varmista, että akut ovat oikein asennettu ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita valaisinta pitämällä sitä päällä liian pitkään, erityisesti korkealla teholla.
- Vältä valaisimen putoamista tai muuta voimakasta iskuja, jotka voivat vaurioittaa laitetta.
- Älä käytä valaisinta, jos se on kuuma tai lämpenee liikaa käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Akkujen asennus:

- Avaa valaisimen takakansi.
- Asenna akku(t) oikea (+) ja (-) napaisuus huomioiden.
- Sulje takakansi tiukasti.

2. Käyttö:

- Käynnistä valaisin painamalla takakappaleen painiketta.
- Vaihda tehotilojen välillä ohjelmoitavien asetusten avulla.
- Käytä valaisinta vain suositelluissa olosuhteissa.

3. Lataus (jos käytät ladattavaa akkua):

- Liitä laturi akkuun ja kytke se virtalähteeseen.
- Varmista, että lataus on valmis ennen akun asentamista valaisimeen.

4. Käyttö eri tiloissa:

- Hyödynnä matalatehoista tilaa pitkiä käyttöaikoja varten.
- Varmista, että valaisin on asetettu oikeaan tilaan ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt akut ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet akkujen ja elektroniikan hävittämiseen.

- Älä heitä laitetta tai akkuja tavalliseen jätteen sekaan.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisäohjeita, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on malli ja sarjanumero valmiina.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa MCHHC Micro DualFuel Flashlight valaisimen turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista tarkistaa säännöllisesti valaisin ja sen osat mahdollisten vaurioiden varalta.

Säkerhetsinstruktioner för MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT

Introduktion

Tack för att du valt MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT från Cloud Defensive. Denna handhållna ficklampa är designad för att ge hög prestanda och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning och för att maximera lampans livslängd.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lampan enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll lampan utom räckhåll för barn och husdjur.
- Undvik att använda lampan i fuktiga eller våta miljöer om den inte är korrekt klassad för sådana förhållanden.
- Kontrollera lampan regelbundet för skador. Använd inte lampan om den är skadad.
- Använd endast rekommenderade batterier (18350 eller CR123) för att säkerställa optimal prestanda.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning av starka ljuskällor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att rikta ljuset mot ögonen på människor eller djur, då detta kan orsaka skador.
- Använd lampan på ett säkert avstånd från brännbara material för att förhindra brandrisk.
- Vid användning i lågt ljusläge, se till att omgivningen är säker för att undvika olyckor.
- Vid eventuell överhettning, stäng av lampan och låt den svalna innan du fortsätter att använda den.

Instruktioner för installation och användning

1. Batteriinstallation

- Ta bort lampans bakdel genom att vrida den moturs.
- Sätt in ett 18350batteri eller CR123batteri i lampan, se till att polariteten (+/-) är korrekt.
- Sätt tillbaka bakdelen och vrid den medurs för att stänga.

2. Användning

- För att slå på lampan, tryck på knappen på bakänden.
- För att växla mellan lägen, tryck snabbt på knappen. De tillgängliga lägena är:
 - Läge 1: Endast hög (100%)
 - Läge 2: Låg (10%), Hög (100%)
 - Läge 3: Hög (100%), Låg (10%)
 - Läge 4: Mycket låg (5%), Medium (30%), Hög (100%)
 - Läge 5: Hög (100%), Medium (30%), Mycket låg (5%)
- För att stänga av lampan, tryck och håll knappen nedtryckt tills lampan släcks.

3. Underhåll

- Rengör lampan med en mjuk, torr trasa.
- Kontrollera regelbundet för tecken på slitage, särskilt på batterikontakterna.
- Förvara lampan på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte lampan eller batterierna i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektriska apparater och batterier.
- Återvinn lampan och batterierna där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsinformationsförfrågningar, vänligen kontakta tillverkaren eller den lokala distributören. Se alltid till att du har produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT. Vi tackar för ditt förtroende och önskar dig en säker och tillfredsställande upplevelse med din nya ficklampa.