

ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP W/THREE POSITION LEVER RELEASE - ARCALOCK 3-LEVER CLAMP QUICK DETACH FOR 17S MOUNT BLACK

It's the next major addition to the ARCALOCK family, the 3-position lever-release clamp. Since its release in 2018, ARCALOCK has been an industry-standard for fast, solid lockup between rifles and accessories. Now Area 419 are adding more options and versatility to that mounting with the QD Arcalock Clamp. KEY FEATURES 3-position reversible lever arm, milled from stainless steel, allowing you to choose between clamped, sliding, and fall-off. Steel adjustment knob, built for many years of reliable use Compatibility with existing accessories using 17S mounting footprint (Atlas and Thunderbeast Products, Two-Vets Tripods, Harris Bipod Adapter Kits, etc) NOTE: Not compatible with RCX Gen 2, the lever cannot fully actuate. Removable ARCALOCK pins, allowing for use with any ARCA rail 100% Made in America



Attributes

- Name: ARCALOCK 3-LEVER CLAMP QUICK DETACH FOR 17S MOUNT BLACK
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 430107271
- Mfr. No.: 419-ALK-QD
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Style: Quick Detach
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 810080182080

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP W/THREE POSITION LEVER RELEASE](#)
- [English: ARCALOCK Quick Detach Clamp Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Collier Arcalock Quick Detach](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Morsetto ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP](#)
- [Norsk: ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP Sikkerhetsveiledning](#)
- [Suomi: ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP W/THREE POSITION LEVER RELEASE AREA 419 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP](#)

Sicherheitshinweise für den ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP W/THREE POSITION LEVER RELEASE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP von AREA 419. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Gewehren und Zubehör zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Risiken vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Hebelarm in der richtigen Position eingerastet ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Zubehörteilen, die das 17S Montageprofil unterstützen.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Einstellen des Hebelarms.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob die ARCALOCK Pins korrekt eingesetzt sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit RCX Gen 2, da der Hebel möglicherweise nicht vollständig betätigt werden kann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche sauber und frei von Schmutz ist.
- Positionieren Sie den ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP auf der ARCASchiene.
- Drücken Sie den Hebelarm nach unten, um das Produkt zu sichern.
- Überprüfen Sie, ob der Hebelarm sicher eingerastet ist.

2. Verwendung:

- Um zwischen den Positionen „festgeklemmt“, „gleitend“ und „abfallend“ zu wechseln, drücken Sie den Hebelarm entsprechend.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt während der Verwendung stabil bleibt.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt ordnungsgemäß funktioniert und keine Schäden aufweist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, diese Sicherheitshinweise zu befolgen, um eine sichere Verwendung des ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP zu gewährleisten.

ARCALOCK Quick Detach Clamp Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the ARCALOCK Quick Detach Clamp with Three Position Lever Release. This product is designed to enhance the versatility and functionality of your rifle accessories. However, to ensure safe and effective use, it is important to follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the clamp for any signs of damage or wear before use.
- Keep the clamp out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the clamp in a safe environment, free from distractions and hazards.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:**
 - Always ensure that the clamp is properly secured to the ARCA rail before use.
 - Do not exceed the manufacturer's recommended weight limit when using the clamp.
- **Operation:**
 - Always use the lever release mechanism with care to avoid pinching fingers.
 - Ensure that the clamp is fully engaged before using your firearm or accessory.
- **Maintenance:**
 - Regularly check the adjustment knob and lever for proper function.
 - Clean the clamp with a soft, dry cloth to maintain its integrity.
- **Compatibility:**
 - Only use the clamp with accessories that are compatible with the 175 mounting footprint.
 - Do not attempt to use the clamp with incompatible products, as this may lead to unsafe conditions.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Locate the ARCA rail on your firearm or accessory.
- Align the ARCALOCK Quick Detach Clamp with the rail.
- Securely fasten the clamp using the adjustment knob, ensuring it is tight and stable.

2. Usage:

- To engage the clamp, pull the lever to the desired position (clamped, sliding, or falloff).
- Ensure the lever is fully actuated before using the firearm or accessory.
- When disengaging, pull the lever and gently slide the accessory off the rail.

3. PostUse:

- After using the clamp, inspect it for any signs of wear or damage.
- Store the clamp in a dry place, away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the clamp in household waste. Check for recycling programs in your area that accept metal and plastic components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product functionality, please refer to the manufacturer's website or customer service resources. Ensure you have the product details ready for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your ARCALOCK Quick Detach Clamp. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le Collier Arcalock Quick Detach

Introduction

Félicitations pour l'acquisition du collier Arcalock Quick Detach avec levier à trois positions. Ce produit innovant est conçu pour offrir une fixation rapide et sécurisée entre les fusils et les accessoires. Pour assurer une utilisation en toute sécurité, il est essentiel de suivre les consignes de sécurité et d'utilisation fournies dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du collier et des composants pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le collier uniquement avec des accessoires compatibles utilisant l'empreinte de montage 17S.
- Assuretoi que le bras de levier est en position verrouillée avant d'utiliser le produit.
- Ne force pas le levier au-delà de sa capacité de mouvement.
- Évite d'utiliser le collier si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retire le collier de son emballage et vérifie qu'il n'y a pas de dommages.
- Fixe le collier sur le rail ARCA à l'aide des broches ARCALOCK amovibles.
- Assuretoi que le collier est bien en place et sécurisé avant de passer à l'étape suivante.

2. Utilisation :

- Pour libérer le collier, déplace le levier à la position souhaitée (serré, glissant, chute).
- Pour verrouiller le collier, pousse le levier jusqu'à la position de verrouillage.
- Vérifie toujours que le collier est bien verrouillé avant d'utiliser le fusil ou l'accessoire.

Instructions d'Élimination

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Renseigne-toi sur les points de collecte pour les équipements électroniques ou les produits en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ton collier Arcalock Quick Detach, n'hésite pas à contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton collier Arcalock Quick Detach tout en assurant ta sécurité et celle des autres.

Istruzioni di Sicurezza per il Morsetto ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP

Introduzione

Grazie per aver scelto il Morsetto ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP di AREA 419. Questo prodotto è progettato per garantire un bloccaggio rapido e sicuro tra fucili e accessori. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Verifica che il morsetto sia in buone condizioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Tieni il morsetto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il morsetto solo per gli scopi previsti, come specificato nel manuale.
- Assicurati che il morsetto sia correttamente fissato prima di utilizzare il fucile o l'accessorio.
- Non sovraccaricare il morsetto oltre le specifiche raccomandate.
- Evita di utilizzare il morsetto in condizioni climatiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Non tentare di riparare o modificare il morsetto da solo. Rivolgiti a un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Posiziona il morsetto ARCALOCK sul binario ARCA compatibile.
- Allinea i perni ARCALOCK con i fori del binario e premi fino a quando non scattano in posizione.
- Verifica che il morsetto sia ben fissato e non si muova.

2. Uso

- Per rilasciare il morsetto, utilizza il braccio della leva reversibile a 3 posizioni.
- Scegli tra le modalità: bloccato, scorrevole e caduta, a seconda delle tue esigenze.
- Assicurati che il morsetto sia in modalità bloccato prima di utilizzare il fucile o l'accessorio.
- Controlla regolarmente il morsetto durante l'uso per assicurarti che sia in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il morsetto nei rifiuti domestici.
- Informa te stesso sulle opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del Morsetto ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP,

contatta il servizio clienti di AREA 419. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per facilitare l'assistenza.

Grazie per aver scelto AREA 419 e per aver rispettato le linee guida di sicurezza. Utilizza il tuo Morsetto ARCALOCK con fiducia e responsabilità!

ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP

Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du har valgt ARCALOCK Quick Detach Clamp fra Area 419. Denne klemmen med 3posisjons spakutløser er designet for å gi sikker og pålitelig låsing mellom rifler og tilbehør. For å sikre trygg bruk, vennligst les og følg denne sikkerhetsveiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller slitasje.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Bruk kun produktet til dets tiltenkte formål.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid klemmen i henhold til spesifikasjonene for 17S monteringsfotavtrykk.
- Unngå å bruke klemmen med produkter som ikke er compatible, som RCX Gen 2.
- Sørg for at spakarmen er riktig justert før bruk for å unngå utilsiktet aktivering.
- Ikke forsøk å modifisere eller reparere produktet selv.
- Vær oppmerksom på at klemmen kan være under belastning når den er festet. Håndter med forsiktighet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av klemmen:

- Plasser klemmen på den ønskede ARCaskinnen.
- Juster klemmen slik at den passer til monteringsfotavtrykket.
- Stram klemmen forsiktig ved hjelp av den justerbare stålknappen.

2. Bruk av klemmen:

- For å bruke 3posisjons spakutløser, velg ønsket posisjon (klemmet, glidende, eller falloff).
- Kontroller at spakarmen er i riktig posisjon før du bruker klemmen.
- For å frigjøre klemmen, trykk på spakarmen og hold den i ønsket posisjon.

3. Regelmessig vedlikehold:

- Rengjør klemmen med en myk klut for å fjerne støv og smuss.
- Kontroller jevnlig for tegn på slitasje eller skade.
- Bytt ut eventuelle defekte deler umiddelbart.

Avfallsinstruksjoner

- Klemmen er laget av aluminium og kan resirkuleres.
- Følg lokale retningslinjer for resirkulering av metallprodukter.
- Ikke kast produktet sammen med husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer knyttet til sikkerhet eller bruk av ARCALOCK Quick Detach Clamp, vennligst kontakt produsenten direkte.

Vi takker for at du tar deg tid til å lese denne sikkerhetsveiledningen. Din sikkerhet er vår prioritet.

ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP W/THREE POSITION LEVER RELEASE AREA 419 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP W/THREE POSITION LEVER RELEASE on suunniteltu tarjoamaan nopeaa ja turvallista kiinnitystä kiväärien ja tarvikkeiden välillä. Tämä käyttöopas tarjoaa tärkeät turvallisuusohjeet ja asennusohjeet, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät onnettomuudet.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos osia puuttuu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että vipu on täysin lukittuna ennen käyttöä.
- Älä ylitä tuotteen maksimi kuormituskapasiteettia.
- Käytä vain yhteensopivia tarvikkeita, jotka on suunniteltu 17Skiinnitysjalkaa varten.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä epävakailla tai liukkailla pinnoilla.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä ARCALOCKpinnit haluttuun ARCArautaan.
- Varmista, että vipu on käännetty puristusasentoon.
- Kiristä teräksinen säätönuppi tiukasti paikalleen.

2. Käyttö

- Tarkista, että vipu on täysin vapautettu ennen kuin yrität irrottaa tai liu'uttaa tuotetta.
- Valitse haluamasi asento (puristus, liukuminen tai irtoaminen) kääntämällä vipua.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa sovelluksissa ja varmista, että se on turvallisesti kiinnitetty.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan vie se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.
- Varmista, että kaikki osat ovat poistettu käytöstä ja hävitetty oikein.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n turvallisuusportaalista ajankohtaiset tiedot ja mahdolliset takaisinvedot. Muista, että voit ilmoittaa vaarallisista tuotteista viranomaisille ja tarkistaa

takaisinvetotiedot EU:n turvallisuusportaalista.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti, ja niiden tarkoituksena on varmistaa turvallinen ja tehokas tuote käyttö.

Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP

Introduktion

Tack för att du valt ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP W/THREE POSITION LEVER RELEASE från Area 419. Denna klämma är utformad för att ge en snabb och säker lösning för montering av tillbehör till ditt gevär. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Rapportera eventuella skador eller farliga situationer till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att klämman är korrekt installerad innan du använder den.
- Använd aldrig klämman om den är skadad eller om några delar saknas.
- Justera spakarmen noggrant för att undvika oavsiktlig avlossning.
- Använd klämman endast med kompatibla tillbehör som använder 17S monteringsfotavtryck.
- Undvik att använda klämman i extrema temperaturer eller väderförhållanden.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att ytan där klämman ska monteras är ren och fri från skräp.
2. **Montering:**
 - Placera klämman på den avsedda platsen på ARCAskenan.
 - Använd de medföljande skruvarna för att fästa klämman ordentligt.
 - Kontrollera att klämman är stabil och säker innan användning.
3. **Justering av spakarm:**
 - Vrid spakarmen för att välja mellan klämd, glidande och falloffläge.
 - Kontrollera att spakarmen fungerar korrekt innan du använder klämman.

Användning

- När klämman är installerad, se till att den är ordentligt fastsatt innan du fäster tillbehör.
- Använd klämman för att snabbt fästa eller lossa tillbehör vid behov.
- Vid avtagning av tillbehör, se till att spakarmen är i rätt läge för att undvika oavsiktlig avlossning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När klämman inte längre är användbar, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn materialet om möjligt, och följ lokala riktlinjer för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet, installation eller användning av ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation till

hands för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten.