

SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® AMERICAN - SCOPE RAIL 20MOA FOR RUGER AMERICAN PICATINNY BLACK

With the explosion in popularity of the Ruger American line of rifles, it only made sense to add their scope bases to Area 419's product line! This design, made from a single piece of T7075 aluminum and machined in house on Area 419's world-class machining centers is designed to fit precisely, and strong enough that your rifle will never budge it - all while providing the elevation you need for longer shots. Bases will come Type III black hardcoat anodized and will come with the necessary wrench for torquing the clamp screws. Recommended torque spec: 15 in/lb Rail comes in a 20MOA cant as a great all-purpose mount.



Attributes

- Name: SCOPE RAIL 20MOA FOR RUGER AMERICAN PICATINNY BLACK
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 430107278
- Mfr. No.: 419-ISR-RUGAM-20
- Action Type: Bolt Action
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: American
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Direct Thread
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 216mm
- UPC: 810080181342

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SCOPE RAIL PICATINNY FÜR RUGER® AMERICAN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® AMERICAN](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Rail de Lunette SCOPE RAIL PICATINNY POUR RUGER® AMERICAN](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la SCOPE RAIL PICATINNY PER RUGER® AMERICAN](#)
- [Norsk: SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® AMERICAN Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Suomi: SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® AMERICAN Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: SCOPE RAIL PICATINNY FÖR RUGER® AMERICAN SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)

Sicherheitshinweise für die SCOPE RAIL PICATINNY FÜR RUGER® AMERICAN

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die SCOPE RAIL PICATINNY FÜR RUGER® AMERICAN entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine zuverlässige und stabile Basis für dein Zielfernrohr zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Schiene ordnungsgemäß montiert ist, bevor du das Gewehr verwendest.
- Verwende nur die mitgelieferten Werkzeuge, um die Klemmschrauben anzuziehen.
- Halte dich an die empfohlene DrehmomentSpezifikation von 15 in/lb.
- Vermeide es, das Gewehr zu verwenden, wenn die Schiene beschädigt ist.
- Achte darauf, dass keine Fremdkörper zwischen der Schiene und dem Gewehr sitzen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfe, ob alle Teile vorhanden sind: die SCOPE RAIL, den Schlüssel und die Klemmschrauben.
- Stelle sicher, dass dein Gewehr sauber und trocken ist.

2. Montage der Schiene

- Positioniere die SCOPE RAIL auf dem Gewehr.
- Verwende den mitgelieferten Schlüssel, um die Klemmschrauben gleichmäßig und fest anzuziehen.
- Achte darauf, dass die Schiene korrekt ausgerichtet ist, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

3. Überprüfung

- Überprüfe nach der Montage, ob die Schiene fest sitzt und keine Bewegung aufweist.
- Teste die Stabilität der Montierung, bevor du das Gewehr in Betrieb nimmst.

4. Nutzung

- Verwende das Gewehr nur, wenn du sicher bist, dass die Schiene korrekt montiert und sicher ist.
- Achte darauf, die Sicherheitsvorkehrungen für den Umgang mit Feuerwaffen zu befolgen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen

Materialien.

- Vermeide die Entsorgung in den regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt, wende dich bitte an den zuständigen Kundenservice oder die Verkaufsstelle, bei der du das Produkt erworben hast.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitshinweise beachtet hast. Wir wünschen dir viel Freude und Sicherheit mit deiner SCOPE RAIL PICATINNY FÜR RUGER® AMERICAN!

Safety Instruction Guide for SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® AMERICAN

Introduction

Thank you for choosing the SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® AMERICAN. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your product. Please read this document carefully to understand how to use the scope rail effectively and safely.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Inspect the product before use for any signs of damage or wear.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the rifle is unloaded before installing or adjusting the scope rail.
- Use the recommended torque specification of 15 in/lb when securing the clamp screws.
- Do not exceed the recommended torque to avoid damaging the scope rail or the rifle.
- Ensure that the scope rail is properly aligned and securely attached before use.
- Avoid using the product in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Do not modify the scope rail in any way, as this may compromise safety and functionality.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Gather all necessary tools, including the provided wrench.
- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove any existing scope mounts or accessories from the rifle.
- Align the SCOPE RAIL PICATINNY with the mounting holes on the receiver of the Ruger American.
- Use the wrench to tighten the clamp screws to the recommended torque of 15 in/lb.
- Doublecheck that the rail is securely attached and properly aligned.

2. Usage Instructions:

- Once installed, attach your scope to the rail according to the manufacturer's instructions.
- Regularly check the tightness of the scope rail and scope mounts before each use.
- Always use the rifle in a safe environment and follow all firearm safety rules.
- If you notice any movement or instability in the scope rail during use, stop immediately and inspect the installation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for aluminum materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the aluminum components to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® AMERICAN, please consult the product packaging or visit the manufacturer's website for further assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy using your new scope rail responsibly and safely!

Guide de Sécurité pour le Rail de Lunette SCOPE RAIL PICATINNY POUR RUGER® AMERICAN

Introduction

Merci d'avoir choisi le SCOPE RAIL PICATINNY pour votre fusil Ruger American. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité essentielles et des recommandations pour une utilisation optimale de ce produit. Il est important de suivre ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du rail et des fixations pour éviter tout accident.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les risques potentiels associés à l'utilisation de ce produit.
- En cas de doute, consulte un professionnel avant d'utiliser le produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas le couple de serrage recommandé de 15 in/lb lors de l'installation.
- Assuretoi que le rail est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive).
- Ne modifie pas le produit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Sois conscient des risques liés aux armes à feu et respecte toujours les règles de sécurité des armes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris la clé pour le serrage des vis de fixation.
- Vérifie que le fusil est déchargé avant de commencer l'installation.

2. Installation:

- Positionne le rail sur le fusil Ruger American à l'emplacement désiré.
- Utilise la clé fournie pour serrer les vis de fixation jusqu'à atteindre le couple recommandé de 15 in/lb.
- Vérifie que le rail est bien fixé et qu'il ne bouge pas.

3. Utilisation:

- Avant chaque utilisation, inspecte le rail pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Assuretoi que la lunette est correctement montée sur le rail et qu'elle est sécurisée.
- Prends le temps de t'habituer à la configuration avant d'effectuer des tirs à longue distance.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, ne le jette pas dans les ordures ménagères.
- Informetoi sur les procédures de recyclage des métaux dans ta région.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits liés aux armes à feu.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel ou un revendeur agréé. Assure-toi d'avoir toutes les informations nécessaires sur le produit à portée de main pour faciliter la communication.

En suivant ces directives de sécurité, tu contribues à garantir une utilisation sûre et efficace de ton SCOPE RAIL PICATINNY pour RUGER® AMERICAN. Reste toujours vigilant et informé sur les meilleures pratiques de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la SCOPE RAIL PICATINNY PER RUGER® AMERICAN

Introduzione

Grazie per aver scelto la SCOPE RAIL PICATINNY PER RUGER® AMERICAN di Area 419. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto, ovvero come base per ottiche su fucili Ruger American.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza (es. pioggia intensa, neve, ghiaccio).
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare la SCOPE RAIL, assicurati che il fucile sia scarico e privo di munizioni.
- Usa sempre gli strumenti appropriati per il serraggio delle viti di bloccaggio e segui le specifiche di coppia raccomandate (15 in/lb).
- Non sovraccaricare la SCOPE RAIL con accessori o ottiche che superano il peso raccomandato.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo. Eventuali modifiche possono compromettere la sicurezza e l'integrità del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, inclusa la chiave per il serraggio delle viti.
- Controlla che il fucile Ruger American sia completamente scarico.

2. Installazione:

- Posiziona la SCOPE RAIL sulla parte superiore del fucile, assicurandoti che sia allineata correttamente.
- Utilizza la chiave fornita per serrare le viti di bloccaggio. Segui le specifiche di coppia raccomandate (15 in/lb) per garantire una fissazione sicura.
- Controlla che la SCOPE RAIL sia ben salda e non si muova.

3. Uso:

- Una volta installata, puoi montare l'ottica desiderata sulla SCOPE RAIL.
- Effettua un controllo finale per assicurarti che tutto sia installato correttamente e che non ci siano parti allentate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Al termine della vita utile del prodotto, smaltire la SCOPE RAIL in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di metallo.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o supporto, si consiglia di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o visitare il sito ufficiale di Area 419.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e corretto della SCOPE RAIL PICATINNY PER RUGER® AMERICAN. Ricorda di mantenere sempre la sicurezza come priorità principale durante l'uso di qualsiasi attrezzatura da fuoco.

SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® AMERICAN

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® AMERICAN. Dette produktet er designet for å gi en sikker og pålitelig montering av kikkertsikte på din Ruger American rifle. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene i denne veiledningen for å sikre trygg bruk og unngå potensielle farer.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Les og forstå alle instruksjoner før installasjon og bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Utfør regelmessig inspeksjon av produktet for slitasje eller skader.
- Bruk alltid personlig verneutstyr som anbefalt, inkludert øyevern.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Sikre at alle skruer og festemidler er strammet før bruk.
- Unngå å bruke produktet under ekstreme værforhold som kraftig regn eller snø.
- Ikke overskrid anbefalt moment på 15 in/lb ved stramming av klemskruene.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til skade på riflen eller personskader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at riflen din er sikker og tom før installasjon.
- Samle nødvendig verktøy, inkludert en momentnøkkel.

2. Installasjon av kikkertsiktemontering:

- Plasser Scope Rail på Picatinnyskinnen på din Ruger American rifle.
- Bruk den medfølgende nøkkelen for å stramme klemskruene.
- Kontroller at monteringen sitter sikkert og er i riktig posisjon.

3. Bruk av kikkertsikte:

- Juster kikkertsiktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Test riflen på en sikker skytebane for å sikre at alt fungerer som det skal.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, vennligst resirkuler eller kast det i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Husk at sikkerhet alltid skal være din høyeste prioritet når du bruker dette produktet. Takk for at du følger disse retningslinjene, og nyt din Ruger American rifle med SCOPE RAIL PICATINNY!

SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® AMERICAN

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitämme sinua SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® AMERICAN tuotteen hankinnasta. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan kestävä ja tarkka kiinnitys Ruger American kivääreille. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja välttääksesi mahdolliset vahingot.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Asenna tuote ainoastaan suositelluille kivääreille, kuten Ruger American.
- Varmista, että kaikki asennustarvikkeet ovat mukana ennen asennusta.
- Käytä suositeltua vääntömomenttia (15 in/lb) asennuksessa.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka, mutta älä ylitä suositeltua vääntömomenttia.
- Tarkista, että kiikarin jalustat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen toimintakunnosta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Lue kaikki mukana tulevat ohjeet ennen asennusta.

2. Asennus:

- Poista kaikki mahdolliset vanhat kiikarin jalustat kivääristä.
- Aseta SCOPE RAIL jalusta kiväärin päälle.
- Käytä mukana tulevaa avainta puristussockkien vääntämiseen.
- Varmista, että jalusta on suoraan ja tiukasti kiinni.
- Tarkista, että jalusta on oikeassa korkeudessa pidemmille laukauksille.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kiikarisi on kunnolla kiinnitetty jalustaan ennen ampumista.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat ehjiä ja tiukkoja.

Jätteiden hävittäminen

- Tuote ja sen osat tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. On tärkeää, että saat oikeat tiedot ja tuen tuotteen turvalliseen käyttöön.

SCOPE RAIL PICATINNY FÖR RUGER® AMERICAN

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt SCOPE RAIL PICATINNY FÖR RUGER® AMERICAN. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera att all utrustning är korrekt installerad innan användning.
- Använd aldrig produkten om den är skadad eller om du är osäker på dess funktion.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Följ alltid lokala lagar och bestämmelser angående vapenanvändning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av SCOPE RAIL PICATINNY:

- Se till att ditt gevär är avstängt och oladdat innan installation.
- Placera railen på gevärets Picatinnyspår.
- Använd den medföljande nyckeln för att dra åt klämskruvarna med ett rekommenderat vridmoment på 15 in/lb.
- Kontrollera att railen sitter fast ordentligt innan du använder geväret.

2. Användning av kikarsikte:

- Justera kikarsiktet enligt dina preferenser för att säkerställa bästa sikt.
- Kontrollera att kikarsiktet är ordentligt fäst innan skytte.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla förpackningar och oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metall och plast.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av SCOPE RAIL PICATINNY FÖR RUGER® AMERICAN. Tack för ditt förtroende för våra produkter!