

B.A. SLING POINT FOR RUGER® MINI-14® & RUGER® MINI THIRTY® - B.A. SLING POINT FOR RUGER MINI-14 & THIRTY 2007/EARLIER SS

Upgrade your factory gas block with their original B.A. Sling Point gas block cap designed for the Ruger® Mini-14® and Mini Thirty® 2008 or later in Black or Stainless are compatible with Mini-14® rifles with a factory flanged .625" diameter barrel manufactured in 2008 or later, with a serial number prefix of 508 or higher. Additionally, Mini Thirty® rifles with the older factory straight pencil .625" diameter barrel and the new factory flanged .625" diameter barrel will be compatible. 2007 or earlier in Black or Stainless are compatible with Mini-14® rifles with a factory straight pencil .562" diameter barrel manufactured in 2007 or earlier, with a serial number prefix of 181 through 199, but not including 580 or higher. B.A. Sling Point Features: Replaces the factory Ruger® Mini-14® or Mini Thirty® gas block cap Integrated sling attachment point It's BadAss Specifications: Material: 303 Stainless Steel / 4140 Chromoly Steel Finish: Stainless or Black Oxide Length: 1.25" Width: 1.75" Height: .5" Weight: 1.3 oz.



Attributes

- Name: B.A. SLING POINT FOR RUGER MINI-14 & THIRTY 2007/EARLIER SS
- Manufacturer: SAMSON MANUFACTURING CORP
- Product no.: 430107472
- Mfr. No.: 04-06103-00
- Color: Stainless Steel
- Delivery weight: 0.037kg
- Shipping height: 44mm
- Shipping width: 137mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 850028390856

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den B.A. Sling Point für Ruger® Mini14® & Mini Thirty®](#)
- [English: B.A. Sling Point for Ruger® Mini14® & Mini Thirty® Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le B.A. Sling Point pour Ruger® Mini14® et Mini Thirty®](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: B.A. Sling Point per Ruger® Mini14® & Mini Thirty®](#)
- [Norsk: B.A. SLING POINT FOR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®](#)
- [Suomi: B.A. SLING POINT FOR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för B.A. Sling Point för Ruger® Mini14® & Ruger® Mini Thirty®](#)

Sicherheitshinweise für den B.A. Sling Point für Ruger® Mini14® & Mini Thirty®

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des B.A. Sling Point für Ruger® Mini14® und Mini Thirty®. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts korrekt installiert und gesichert sind.
- Informieren Sie sich über lokale Gesetze und Vorschriften, die den Umgang mit Feuerwaffen und Zubehör betreffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie vor der Installation, ob Ihr Ruger® Mini14® oder Mini Thirty® mit dem B.A. Sling Point kompatibel ist.
- Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer Schutzausrüstung wie Handschuhe und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass der Gasblockdeckel ordnungsgemäß montiert ist, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Vermeiden Sie es, das Produkt bei extremen Temperaturen oder unter feuchten Bedingungen zu verwenden.
- Bei Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung des Produkts, verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an den Hersteller.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Überprüfen Sie die Kompatibilität:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gewehr ein Modell der Ruger® Mini14® oder Mini Thirty® ist, das mit dem B.A. Sling Point kompatibel ist.

2. Installation:

- Entfernen Sie den vorhandenen Gasblockdeckel vorsichtig.
- Setzen Sie den B.A. Sling Point Gasblockdeckel an die vorgesehene Stelle ein.
- Ziehen Sie alle Befestigungen fest, um sicherzustellen, dass der Deckel sicher sitzt.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie den SlingAnschlusspunkt nur zum Anbringen von Riemen oder anderen Zubehörteilen, die für Ihr Gewehr geeignet sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Sling Point sicher befestigt ist, insbesondere nach intensivem Gebrauch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsstellen, bei denen Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie: Diese Sicherheitsanweisungen sind wichtig für Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen befolgen, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

B.A. Sling Point for Ruger® Mini14® & Mini Thirty® Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the B.A. Sling Point for Ruger® Mini14® and Mini Thirty®. This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure your product is used safely and effectively. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the B.A. Sling Point by following all instructions provided in this guide.
- **Potential Hazards:** Improper installation or use may result in injury or damage. Always ensure the product is securely attached before use.
- **Age Restrictions:** This product is intended for use by adults. Keep out of reach of children.
- **Online Shopping Protections:** If purchased online, ensure that the seller complies with EU safety regulations.
- **Recall Information:** Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform regularly.
- **Reporting Unsafe Products:** If you encounter an unsafe product, report it to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:** Ensure that the B.A. Sling Point is installed according to the instructions in this manual. Improper installation can lead to malfunction or injury.
- **Compatibility:** Verify that the B.A. Sling Point is compatible with your specific model of Ruger® Mini14® or Mini Thirty® before installation.
- **Inspection:** Regularly inspect the Sling Point for signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- **Sling Attachment:** Only use slings that are compatible with the B.A. Sling Point to avoid accidents.
- **Handling:** Always handle firearms safely and responsibly. Follow all firearm safety guidelines when using the B.A. Sling Point.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation (e.g., screwdriver, wrench).

2. Installation:

- Remove the existing gas block cap from your Ruger® Mini14® or Mini Thirty®.
- Align the B.A. Sling Point gas block cap with the gas block.
- Securely attach the Sling Point using the provided screws, ensuring it is tightly fitted.
- Doublecheck that the Sling Point is securely fastened before proceeding.

3. Usage:

- Once installed, attach your sling to the integrated attachment point.
- Always ensure that the sling is properly secured to avoid accidental detachment during use.
- Regularly check the attachment point for wear and ensure that it remains secure during use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly and in accordance with local regulations.
- If the B.A. Sling Point becomes damaged beyond repair, dispose of it in a manner that prevents injury to others.
- Consider recycling materials where applicable.

Contact Information for Further Support

For further support or inquiries regarding safety, installation, or product compatibility, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service.

Thank you for choosing the B.A. Sling Point for Ruger® Mini14® and Mini Thirty®. Your safety is our priority. Please follow these instructions carefully to ensure safe and effective use of your product.

Guide de Sécurité pour le B.A. Sling Point pour Ruger® Mini14® et Mini Thirty®

Introduction

Merci d'avoir choisi le B.A. Sling Point conçu pour les fusils Ruger® Mini14® et Mini Thirty®. Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit, de te fournir des instructions claires pour son installation et son utilisation, ainsi que des conseils pour son élimination.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de ton Sling Point pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Si tu observes un problème de sécurité, informe les autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le Sling Point uniquement avec des fusils Ruger® Mini14® et Mini Thirty® compatibles.
- Ne dépasse pas les limites de poids recommandées pour le Sling Point.
- Ne laisse pas le Sling Point exposé à des conditions climatiques extrêmes, comme une chaleur intense ou une humidité excessive.
- N'utilise pas le Sling Point si tu remarques des fissures, des déformations ou tout autre dommage.
- Avant chaque utilisation, vérifie que le Sling Point est correctement fixé et en bon état.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton fusil est déchargé et sécurisé avant d'installer le Sling Point.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire le capuchon de bloc gaz d'origine de ton fusil Ruger® Mini14® ou Mini Thirty®.
- Installe le B.A. Sling Point en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
- Assure-toi que le Sling Point est bien fixé et qu'il ne présente aucun jeu.

3. Utilisation :

- Attache la sangle à l'anneau intégré du Sling Point.
- Vérifie que la sangle est sécurisée avant de manipuler le fusil.

4. Entretien :

- Inspecte régulièrement le Sling Point pour détecter des signes d'usure.
- Nettoie le Sling Point avec un chiffon humide pour enlever la saleté ou les débris.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le Sling Point dans des décharges non autorisées.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.

- Si possible, recycle le Sling Point dans une installation de recyclage appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à consulter les ressources en ligne appropriées ou à contacter un professionnel qualifié.

Merci d'utiliser le B.A. Sling Point pour Ruger® Mini14® et Mini Thirty®. En suivant ces directives de sécurité, tu contribues à assurer une utilisation sûre et efficace de ton équipement.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: B.A. Sling Point per Ruger® Mini14® & Mini Thirty®

Introduzione

Grazie per aver scelto il B.A. Sling Point per Ruger® Mini14® e Mini Thirty®. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea (EU GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo il B.A. Sling Point progettato per il Ruger® Mini14® e Mini Thirty®.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima di utilizzarlo.
- Non sovraccaricare il punto di attacco della cinghia.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni climatiche estreme senza una valutazione adeguata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
- Verifica che il tuo fucile Ruger® Mini14® o Mini Thirty® sia compatibile con il B.A. Sling Point.

2. Installazione:

- Rimuovi il tappo del blocco gas di fabbrica dal tuo fucile seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il B.A. Sling Point nel punto di attacco previsto.
- Fissa il B.A. Sling Point utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.
- Controlla che il prodotto sia installato correttamente prima di procedere all'uso.

3. Uso:

- Collega la cinghia al B.A. Sling Point.
- Assicurati che la cinghia sia ben fissata e che non ci siano segni di usura.
- Utilizza il prodotto in modo responsabile e in conformità con le normative di sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il B.A. Sling Point non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali per i rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto in materia. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto per facilitare l'assistenza.

Grazie per aver scelto il B.A. Sling Point. La tua sicurezza è la nostra priorità.

B.A. SLING POINT FOR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®

Forbrukersikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du har valgt B.A. Sling Point for Ruger® Mini14® og Ruger® Mini Thirty®. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet, i samsvar med EU's Generelle Produkt sikkerhetsforskrift (GPSR). Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre trygg bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.
- Kontakt en kvalifisert fagperson hvis du er usikker på installasjonen eller bruken av produktet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som anbefalt ved håndtering av våpen.
- Unngå å bruke produktet på våpen som ikke er spesifisert for dette produktet.
- Kontroller at produktet er i god stand før bruk.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående våpen og tilbehør.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har alle nødvendige verktøy for installasjonen.
- Les bruksanvisningen nøye før du begynner.

2. Installasjon:

- Fjern det eksisterende gassblokkhette fra våpenet.
- Plasser B.A. Sling Point på gassblokken og sørg for at den sitter godt.
- Stram til festeskruene forsiktig, men ikke overstram.
- Kontroller at produktet er sikkert festet før bruk.

3. Bruk:

- Når du bruker slyngefestepunktet, sørg for at slynge og utstyr er i god stand.
- Unngå å trekke for hardt i slyngefestepunktet for å unngå skade på produktet eller våpenet.

Avhendingsinstruksjoner

- Avhending av produktet skal skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at produktet ikke er tilgjengelig for barn eller sårbare grupper ved avhending.
- Hvis produktet er skadet eller ubrukelig, kontakt lokale avfallshåndteringstjenester for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere informasjon eller spørsmål om produktet, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert

forhandler. Det er viktig å ha tilgang til hjelp hvis det oppstår problemer med produktet.

Viktige påminnelser

- Denne veiledningen er utarbeidet for å sikre at du bruker produktet på en trygg og ansvarlig måte.
- Følg alltid sikkerhetsprosedyrer og lokale lover for våpenbruk.
- Hold deg oppdatert på eventuelle tilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler relatert til produktet.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne veiledningen. Din sikkerhet er vår prioritet.

B.A. SLING POINT FOR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa B.A. Sling Point tuotteiden käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua ymmärtämään tuotteen turvallista käyttöä ja asennusta. B.A. Sling Point on suunniteltu erityisesti Ruger® Mini14® ja Mini Thirty® malleille, jotka on valmistettu vuonna 2008 tai myöhemmin.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa ennen asennusta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on merkkejä kulumisesta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain hyväksytyjä lisävarusteita B.A. Sling Pointin kanssa.
- Varmista, että slingkiinnityspiste on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisesta käytöstä.
- Ole erityisen varovainen, jos käytät tuotetta nuorten tai haavoittuvien ryhmien kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja ettei siinä ole ammuksia.
- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.

2. Asennus

- Poista tehdasvalmisteinen kaasublokin kansi.
- Asenna B.A. Sling Point kaasublokin kannen paikalleen.
- Varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.

3. Käyttö

- Kiinnitä hihna integroidun slingkiinnityspisteen kautta.
- Testaa hihnan kiinnitys ennen aktiivista käyttöä varmistaaksesi, että se on turvallinen.

Hävikki-ohjeet

- Tuote on valmistettu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää.
- Tarkista paikalliset kierrätysohjeet ja varmista, että hävität tuotteen ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Tärkeitä huomioita

- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset muistutukset ja takaisinvetotiedot.

Yhteenveto

B.A. Sling Point on turvallinen ja käytännöllinen lisävaruste Ruger® Mini14® ja Mini Thirty® malleille. Noudata aina yllä olevia ohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för B.A. Sling Point för Ruger® Mini14® & Ruger® Mini Thirty®

Introduktion

Tack för att du valt B.A. Sling Point för Ruger® Mini14® och Ruger® Mini Thirty®. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse med ditt vapen. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast B.A. Sling Point med Ruger® Mini14® och Ruger® Mini Thirty® gevär som är kompatibla.
- Se till att vapnet är avstängt och att magasinet är borttaget innan installation av produkten.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd under installation och användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om du misstänker att den inte fungerar som den ska.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg för installation.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från distraktioner.

2. Installation:

- Ta bort det befintliga gasblocket från ditt Ruger® Mini14® eller Mini Thirty® gevär.
- Fäst B.A. Sling Point på den avsedda platsen enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

3. Användning:

- När produkten är installerad, kontrollera att den är säker innan du använder vapnet.
- Använd slingfästet endast för avsett syfte och undvik överbelastning.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, avyttra den i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av B.A. Sling Point för Ruger® Mini14® och Ruger® Mini Thirty®. Tack för att du prioriterar säkerheten!