

POSI-SNAP SAFETY SELECTOR

Posi-Snap Safety Selector The Geissele Posi-Snap safety is made from 400 series stainless steel, and features Geissele's Posi-Snap design that offers a very positive and tactile feel as the safety snaps into position when engaged by the operator.



Attributes

- Name: POSI-SNAP SAFETY SELECTOR
- Manufacturer: GEISSELE AUTOMATICS
- Product no.: 430107555
- Mfr. No.: 05-1089
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 121mm
- UPC: 817953026939

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Geissele PosiSnap Sicherheitsschalter](#)
- [English: PosiSnap Safety Selector Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité PosiSnap de Geissele](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Selettore di Sicurezza PosiSnap](#)
- [Norsk: Sikkerhetsveiledning for PosiSnap Sikkerhetsvelger](#)
- [Suomi: POSISNAP SAFETY SELECTOR GEISSELE AUTOMATICS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PosiSnap Säkerhetsväljare Geissele](#)

Sicherheitshinweise für den Geissele PosiSnap Sicherheitsschalter

Einleitung

Der Geissele PosiSnap Sicherheitsschalter ist ein hochwertiges Produkt, das aus Edelstahl der 400erSerie gefertigt ist. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Nutzung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie den Sicherheitsschalter sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der PosiSnap Sicherheitsschalter nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Sicherheitsschalters auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsschalter korrekt installiert ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Vermeiden Sie es, den Sicherheitsschalter mit übermäßiger Kraft zu betätigen.
- Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsschalter nicht blockiert ist und sich frei bewegen kann.
- Verwenden Sie den Sicherheitsschalter nur in trockenen Umgebungen und vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Tragen Sie bei der Installation und Verwendung geeignete Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass der Bereich, in dem Sie den Sicherheitsschalter installieren möchten, sauber und trocken ist.
- Befolgen Sie die mitgelieferten Anweisungen zur Montage des Sicherheitsschalters.
- Überprüfen Sie nach der Installation, ob der Schalter ordnungsgemäß funktioniert.

2. Verwendung

- Betätigen Sie den Sicherheitsschalter sanft, um ein positives und taktils Gefühl zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob der Sicherheitsschalter einwandfrei funktioniert.
- Bei Problemen oder Unklarheiten wenden Sie sich an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den PosiSnap Sicherheitsschalter gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von Geissele Automatics.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer oberste Priorität haben. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere Nutzung des Geissele PosiSnap Sicherheitsschalters zu gewährleisten.

PosiSnap Safety Selector Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the PosiSnap Safety Selector by Geissele Automatics. This safety selector is designed to enhance the safety and functionality of your AR15 firearm. It is constructed from highquality 400 series stainless steel and features a unique PosiSnap design that provides a positive and tactile feel when engaged. This guide outlines essential safety instructions and best practices to ensure the safe use of this product.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that the safety selector is in the "Safe" position when not in use.
- Familiarize yourself with the operation of the PosiSnap Safety Selector before use.
- Store your firearm and accessories in a secure location, away from unauthorized access, particularly from children.
- Regularly inspect your firearm and the safety selector for wear or damage. If any issues are detected, do not use the firearm until it has been inspected and repaired by a qualified gunsmith.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the safety selector is fully engaged in the desired position before handling the firearm.
- Do not attempt to modify or alter the PosiSnap Safety Selector; doing so may compromise its functionality and safety.
- Avoid using the safety selector with wet or dirty hands, as this may affect grip and operation.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire when operating the firearm.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Ensure Safety:** Make sure the firearm is unloaded and the magazine is removed.
2. **Remove Old Selector:** If applicable, carefully remove the existing safety selector from the firearm following the manufacturer's instructions.
3. **Insert PosiSnap Safety Selector:**
 - Align the PosiSnap Safety Selector with the selector hole in the lower receiver.
 - Push the selector into the hole until it is fully seated.
4. **Secure the Selector:** Depending on your firearm model, secure the selector with the appropriate retaining pin or screw as per the manufacturer's guidelines.
5. **Test the Selector:** Before use, engage and disengage the safety selector to ensure it operates smoothly and securely.

Usage Instructions

- To engage the safety, rotate the selector to the "Safe" position. You should feel a distinct click.
- To disengage the safety, rotate the selector to the "Fire" position, ensuring it snaps into place.
- Always confirm that the safety selector is in the "Safe" position when not actively shooting.

Disposal Instructions

When disposing of the PosiSnap Safety Selector, follow these guidelines: * Do not throw the safety selector in

regular household waste. * Check local regulations for proper disposal methods for metal components. * Consider recycling the product if possible, ensuring it is free of any hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the PosiSnap Safety Selector, please consult the manufacturer or authorized dealers. It is essential to ensure that you receive accurate and reliable information regarding safety and usage.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the PosiSnap Safety Selector. Your safety and the safety of those around you is of utmost importance. Thank you for prioritizing safety in your firearm practices.

Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité PosiSnap de Geissele

Introduction

Le sélecteur de sécurité PosiSnap de Geissele est conçu pour offrir une expérience utilisateur sûre et efficace. Ce guide de sécurité a pour but de te fournir les informations nécessaires pour utiliser ce produit en toute sécurité, conformément à la réglementation générale de l'UE sur la sécurité des produits (GPSR).

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du sélecteur de sécurité pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informe-toi sur les rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas le sélecteur de sécurité. Si tu rencontres une résistance, vérifie la présence de débris ou de dommages.
- Utilise toujours des équipements de protection individuelle appropriés lorsque tu manipules des armes.
- Ne modifie pas le sélecteur de sécurité ou n'essaie pas de le réparer toi-même.
- Assure-toi que le sélecteur de sécurité est en position de sécurité lorsque tu ne l'utilises pas.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Sélecteur de Sécurité PosiSnap:

- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer le sélecteur.
- Suis les instructions du fabricant pour l'installation. Cela peut inclure le démontage de certaines parties de l'arme.
- Vérifie que le sélecteur de sécurité est correctement fixé et fonctionne correctement avant de l'utiliser.

2. Utilisation du Sélecteur de Sécurité:

- Pour activer la sécurité, fais pivoter le sélecteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.
- Pour désactiver la sécurité, fais pivoter le sélecteur dans l'autre sens jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Teste toujours le fonctionnement du sélecteur de sécurité avant d'utiliser l'arme.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le sélecteur de sécurité avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les options de recyclage ou d'élimination appropriées dans ta région.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements liés aux armes.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte le site web du fabricant ou contacte un professionnel qualifié. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main pour faciliter la communication.

En suivant ces lignes directrices, tu peux t'assurer que tu utilises le sélecteur de sécurité PosiSnap de Geissele

de manière sûre et responsable. Reste informé et prudent lors de la manipulation de tout équipement lié aux armes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Selettore di Sicurezza PosiSnap

Introduzione

Grazie per aver scelto il Selettore di Sicurezza PosiSnap di Geissele Automatics. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e affidabile. Questa guida fornisce istruzioni dettagliate e informazioni di sicurezza per assicurare un utilizzo corretto e responsabile del selettore di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il selettore di sicurezza PosiSnap solo per scopi previsti e in conformità con le leggi locali.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente eventuali aggiornamenti su richiami di prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il selettore di sicurezza sia installato correttamente prima di ogni utilizzo.
- Non tentare di modificare o riparare il selettore di sicurezza da solo.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il selettore di sicurezza.
- Non utilizzare il selettore di sicurezza in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sua funzionalità.
- Evita l'uso del selettore di sicurezza in ambienti ad alta umidità o esposizione a sostanze chimiche aggressive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione del Selettore Esistente:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il selettore di sicurezza esistente, se presente.
3. **Installazione del Selettore PosiSnap:**
 - Inserisci il selettore PosiSnap nell'apposito alloggiamento.
 - Assicurati che il selettore si inserisca completamente e in modo sicuro.
 - Segui le istruzioni specifiche del produttore per il fissaggio del selettore.
4. **Verifica:** Controlla che il selettore funzioni correttamente spostandolo tra le posizioni di sicurezza e fuoco.

Uso

- Attiva il selettore di sicurezza spostandolo nella posizione desiderata.
- Assicurati di avere una buona presa e di applicare una pressione uniforme per evitare malfunzionamenti.
- Dopo l'uso, riporta sempre il selettore nella posizione di sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in acciaio inossidabile.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo ecologico e responsabile.
- Contatta il tuo comune per informazioni su centri di raccolta o programmi di riciclo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o problemi relativi al prodotto, ti incoraggiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Questa guida è stata redatta per garantire che tu possa utilizzare il Selettore di Sicurezza PosiSnap in modo sicuro e responsabile. Segui sempre le istruzioni e le linee guida di sicurezza per un'esperienza ottimale.

Sikkerhetsveiledning for PosiSnap Sikkerhetsvelger

Introduksjon

Takk for at du har valgt Geissele PosiSnap Sikkerhetsvelger. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle instruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller jevnlig for slitasje eller skader. Hvis produktet er skadet, må det ikke brukes.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av våpen og tilbehør.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid PosiSnap Sikkerhetsvelger i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at sikkerhetsvelgeren er i "sikker" posisjon når den ikke er i bruk.
- Unngå å manipulere sikkerhetsvelgeren når våpenet er lastet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker produktet, og unngå distraksjoner.
- Hvis du er usikker på hvordan du bruker produktet, søk hjelp fra en kvalifisert instruktør.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av PosiSnap Sikkerhetsvelger:

- Fjern det eksisterende sikkerhetssystemet fra våpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Plasser PosiSnap Sikkerhetsvelger i den angitte posisjonen.
- Kontroller at sikkerhetsvelgeren klikker på plass og fungerer som den skal.

2. Bruk av PosiSnap Sikkerhetsvelger:

- Aktiver sikkerhetsvelgeren ved å skyve den til "aktiv" posisjon.
- Bekreft at sikkerhetsvelgeren har klikket på plass og er i riktig posisjon før du bruker våpenet.
- Deaktiver sikkerhetsvelgeren ved å skyve den tilbake til "sikker" posisjon når våpenet ikke er i bruk.

Avhendingsinstruksjoner

- Avhending av produktet skal skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at produktet er utilgjengelig for barn og sårbare grupper ved avhending.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, må det destrueres på en sikker måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående PosiSnap Sikkerhetsvelger, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert fagperson. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig ved henvendelse.

Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

POSI SNAP SAFETY SELECTOR GEISSELE AUTOMATICS Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Geissele PosiSnap turvalavalitsimen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja luotettava toiminta. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen käytön ja noudattaaksesi EU:n yleisiä tuotesuojelumääräyksiä (GPSR).

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille ja että se on asennettu oikein.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote on hyvässä kunnossa ja että kaikki osat toimivat moitteettomasti.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että turvalavalitsin on täysin aktivoitu ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai purkaa turvalavalitsinta ilman asiantuntevaa apua.
- Vältä käyttämästä tuotetta kosteissa tai epävakaissa ympäristöissä.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Jos tunnet epämukavuutta tai kipua käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Lue kaikki valmistajan mukana tulevat ohjeet huolellisesti.
- Asenna turvalavalitsin vain suositeltuun aseeseen, kuten AR15.
- Tarkista, että turvalavalitsin on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aktivoi turvalavalitsin painamalla sitä napauttamalla.
- Varmista, että turvalavalitsin napsahtaa paikalleen ennen kuin käytät asetta.
- Älä käytä turvalavalitsinta, jos se ei toimi oikein tai jos se on vaurioitunut.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten jätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He voivat tarjota sinulle tarvittavaa tukea ja tietoa.

Kiitos, että valitsit Geissele PosiSnap turvavalitsimen. Varmista turvallinen käyttö ja nauti tuotteestasi!

Säkerhetsinstruktioner för PosiSnap Säkerhetsväljare Geissele

Introduktion

Tack för att du valt PosiSnap Säkerhetsväljare från Geissele Automatics. Denna produkt är designad för att ge en säker och tillförlitlig användning. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt användning och för att minimera risker.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till en auktoriserad serviceleverantör.
- Vid onlineköp, se till att handla från pålitliga och godkända återförsäljare.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att säkerhetsväljaren är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid skyddsutrustning som rekommenderas vid hantering av vapen.
- Se till att säkerhetsväljaren är i "säkert" läge när vapnet inte används.
- Undvik att trycka på säkerhetsväljaren med överdriven kraft.
- Följ alltid lokala lagar och bestämmelser gällande vapenhantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort eventuell tidigare säkerhetsväljare enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera PosiSnap Säkerhetsväljare genom att följa dessa steg:
 - Placera säkerhetsväljaren i det avsedda facket.
 - Se till att den sitter ordentligt på plats.
 - Testa säkerhetsväljaren genom att aktivera och avaktivera den flera gånger för att säkerställa korrekt funktion.

2. Användning:

- För att aktivera säkerhetsväljaren, tryck försiktigt tills du hör ett klick.
- För att avaktivera, tryck på samma sätt och kontrollera att den återgår till "säkert" läge.
- Använd aldrig säkerhetsväljaren om den verkar defekt eller inte fungerar som den ska.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för återvinning och avfallshantering för metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den hanteras på ett säkert sätt för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående PosiSnap Säkerhetsväljare, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare

eller servicecenter. Du kan också kontrollera för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!