

AR-15 HELICAL 1 PIECE GAS RING

Helical 1 Piece – Gas Ring This gas ring is designed specifically for use with .223 caliber and 5.56 caliber ARs and is made from durable, high-quality materials. It is used to seal the gas in the gas tube and prevent gas from leaking out, ensuring that your AR operates smoothly and reliably. Luth-AR's .223/5.56 helical gas ring is easy to install and is compatible with .223 caliber and 5.56 caliber ARs. Whether you are replacing worn or damaged gas rings or just looking to upgrade your AR, Luth-AR's .223/5.56 helical gas ring is a reliable and effective choice.



Attributes

- Name: AR-15 HELICAL 1 PIECE GAS RING
- Manufacturer: LUTH-AR
- Product no.: 430107623
- Mfr. No.: BT-01H
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 812058030683

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 HELICAL 1 PIECE GAS RING](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Helical 1 Piece Gas Ring](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Anneau de Gaz Hélicoïdal LuthAR AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Anello Gas Elicoidale LuthAR AR15](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for AR15 Helical 1 Piece Gas Ring](#)
- [Suomi: Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 HELICAL 1 PIECE GAS RING](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 HELICAL 1 PIECE GAS RING

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 HELICAL 1 PIECE GAS RING von LuthAR. Dieser Gasring wurde speziell für .223 und 5.56 Kaliber ARs entwickelt. Um die Sicherheit und die optimale Leistung Ihres Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen gefährdeten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gasrings auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle sofort den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das AR15 vor der Installation des Gasrings entladen ist.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, während der Installation.
- Überprüfen Sie vor der Installation, ob alle Teile des AR15 in gutem Zustand sind.
- Verwenden Sie nur compatible Teile und Zubehör, um die Sicherheit und Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und kontaktieren Sie den Hersteller.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge bereit haben.
- Reinigen Sie den Bereich, in dem der Gasring installiert wird.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Gasring, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen AR15 HELICAL 1 PIECE GAS RING in das Gasrohr ein.
- Achten Sie darauf, dass der Gasring richtig sitzt und keine Lücken aufweist.

3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie nach der Installation, ob der Gasring fest sitzt.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass das AR15 ordnungsgemäß funktioniert.

4. Nutzung:

- Verwenden Sie das AR15 gemäß den Vorschriften und Anleitungen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, dass der Gasring regelmäßig auf Abnutzung überprüft wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Gasring und alle damit verbundenen Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen zur Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Ihre Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des AR15 HELICAL 1 PIECE GAS RING haben oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for AR15 Helical 1 Piece Gas Ring

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Helical 1 Piece Gas Ring by LuthAR. This guide provides essential safety instructions, installation procedures, and usage guidelines to ensure your product operates safely and effectively. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the gas ring is compatible with .223 caliber and 5.56 caliber ARs.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Store the gas ring in a safe, dry place away from children and pets.
- Regularly inspect the gas ring for wear and damage before each use.
- If you notice any defects, discontinue use immediately and replace the gas ring.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling or working on your firearm.
- Do not attempt to install the gas ring while the firearm is loaded.
- Ensure that the firearm is in a safe condition before starting the installation process.
- Be cautious of sharp edges on the gas ring during installation to avoid injury.
- Follow all manufacturer instructions for your specific AR model to ensure proper installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather necessary tools, including a cleaning cloth and a small punch if needed.

2. Remove the Old Gas Ring:

- If replacing an existing gas ring, carefully remove it from the gas tube.
- Use a small punch if necessary to assist in removal.

3. Install the New Gas Ring:

- Take the new AR15 Helical 1 Piece Gas Ring and align it with the gas tube.
- Gently press the gas ring into place until it is securely seated.
- Ensure that the gas ring is oriented correctly to seal the gas properly.

4. Reassemble the Firearm:

- Once the gas ring is installed, reassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Doublecheck that all components are securely in place.

5. Testing:

- After installation, perform a function check to ensure the firearm operates correctly.
- Test the firearm in a safe environment to confirm that the gas ring is functioning properly.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged gas rings in accordance with local regulations.
- Do not throw gas rings in regular household waste; check for recycling options or hazardous waste disposal guidelines in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or assistance with your AR15 Helical 1 Piece Gas Ring, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your AR15 Helical 1 Piece Gas Ring. Always prioritize safety and compliance with local regulations. Thank you for choosing LuthAR.

Guide de Sécurité pour l'Anneau de Gaz Hélicoïdal LuthAR AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi l'anneau de gaz hélicoïdal en une pièce LuthAR pour votre AR15. Ce guide de sécurité est conçu pour t'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de respecter les consignes de sécurité pour garantir ton bien-être et celui des autres.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi de lire toutes les instructions avant d'utiliser l'anneau de gaz.
- Vérifie toujours que l'anneau de gaz est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne laisse pas l'anneau de gaz à la portée des enfants.
- Signale tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement l'anneau de gaz avec des AR de calibre .223 et 5.56.
- Ne tente pas de modifier ou de réparer l'anneau de gaz par toi-même.
- Ne l'utilise pas si tu remarques des signes d'usure ou de dommage.
- Porte des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer l'anneau de gaz.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire l'ancien anneau de gaz si nécessaire.
- Place le nouvel anneau de gaz hélicoïdal sur le tube de gaz.
- Vérifie que l'anneau est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation :

- Après l'installation, effectue un test fonctionnel pour vérifier que le gaz est correctement scellé.
- Surveille les performances de l'arme lors de son utilisation pour détecter tout problème potentiel.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas l'anneau de gaz usé dans la nature.
- Suis les règlements locaux concernant le recyclage ou l'élimination des déchets.
- Si l'anneau de gaz est endommagé, consulte les directives locales pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'anneau de gaz hélicoïdal LuthAR, n'hésite pas à contacter le service client de LuthAR ou à consulter leur site web pour plus d'informations.

En suivant ces instructions et en respectant les consignes de sécurité, tu peux assurer un fonctionnement optimal et sécurisé de ton AR15 avec l'anneau de gaz hélicoïdal LuthAR. Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide et d'assurer ta sécurité ainsi que celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Anello Gas Elicoidale LuthAR AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Anello Gas Elicoidale in Unico Pezzo LuthAR per il tuo AR15. Questo prodotto è progettato per garantire un funzionamento fluido e affidabile della tua arma. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un impiego corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero con armi di calibro .223 e 5.56.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni o usura prima dell'installazione.
- Non tentare di utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso dell'arma.
- Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare malfunzionamenti.
- Non utilizzare il prodotto se non sei sicuro della sua compatibilità con il tuo AR15.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme, come temperature molto elevate o basse.
- Non modificare il prodotto in alcun modo. Qualsiasi modifica può compromettere la sicurezza e l'affidabilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni prima di iniziare l'installazione.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi l'anello gas usurato o danneggiato dal tubo del gas.
- Pulisci l'area di installazione per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Posiziona il nuovo anello gas elicoidale LuthAR nel tubo del gas, assicurandoti che sia ben allineato.
- Riassiembla l'arma seguendo le istruzioni del produttore.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo per assicurarti che non ci siano perdite di gas.
- Testa l'arma in un ambiente sicuro per garantire che funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti di materiali plastici e metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida di smaltimento dei materiali pericolosi, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto, contatta il produttore o il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale. Segui queste istruzioni e goditi un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente con il tuo Anello Gas Elicoidale LuthAR.

Bruksanvisning for AR15 Helical 1 Piece Gas Ring

Introduksjon

Takk for at du valgte LuthARs AR15 Helical 1 Piece Gas Ring. Denne gassringen er spesialdesignet for å sikre pålitelig ytelse av din AR15. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å forstå sikkerhetsretningslinjene, installasjonsprosedyrene og bruken av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid vernebriller og hansker under installasjon og vedlikehold.
- Unngå kontakt med varme overflater når du håndterer gassringen.
- Installer gassringen i et godt ventilert område for å unngå innånding av potensielle damper.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du begynner installasjonen.
- Ikke forsøk å modifisere eller demontere gassringen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har de nødvendige verktøyene tilgjengelig, inkludert en skrujern og passende hansker.
- Rengjør området rundt gassrøret for å fjerne smuss og rester.

2. Fjerning av gammel gassring:

- Fjern den eksisterende gassringen fra gassrøret ved å trekke den forsiktig av.
- Kontroller gassrøret for skader eller slitasje.

3. Installasjon av ny gassring:

- Plasser den nye LuthAR gassringen på gassrøret.
- Sørg for at gassringen sitter ordentlig på plass og er justert riktig.
- Kontroller at det ikke er noen mellomrom mellom gassringen og gassrøret.

4. Testing:

- Når gassringen er installert, test våpenet for å sikre at det fungerer som forventet.
- Vær oppmerksom på eventuelle unormale lyder eller lekkasjer under drift.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall.
- Hvis produktet er skadet eller utgått, kontakt lokale myndigheter for råd om sikker avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Vi setter pris på ditt valg av LuthARs AR15 Helical 1 Piece Gas Ring. Følg disse retningslinjene for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa LuthAR:n AR15 Helikaalinen 1 Kappale – Kaasurenkaat käyttöohjeisiin. Tämä kaasurengas on suunniteltu erityisesti .223 ja 5.56 kaliberin ARaseille. Oikea käyttö ja huolto ovat tärkeitä turvallisuuden ja laitteen tehokkuuden varmistamiseksi. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät kaasurenkaita vain yhteensopivissa aseissa (.223 ja 5.56 kaliberi).
- Tarkista kaasurenkaan kunto ennen jokaista käyttöä. Vaurioituneet tai kuluneet osat on vaihdettava.
- Älä käytä kaasurenkaita, jos ne ovat vaurioituneet tai niissä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Säilytä kaasurenkaita lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja huoltoa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kaasurenkaan asentamista tai vaihtamista.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet aseiden kanssa.
- Vältä kaasurenkaan käsittelyä, kun ase on kuuma tai juuri ammuttu.
- Tarkista, että kaasurenkaat on asennettu oikein ennen aseiden käyttämistä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli ja pihdit.

2. Kaasurenkaan asentaminen

- Poista vanha kaasurengas varovasti. Varmista, että ase on edelleen tyhjennetty.
- Puhdista kaasujohdon alue huolellisesti ennen uuden kaasurenkaan asentamista.
- Asenna uusi LuthAR:n helikaalinen kaasurengas paikalleen. Varmista, että se on tiukasti paikoillaan.

3. Käyttö

- Tarkista, että kaikki osat ovat oikein asennettuja ennen aseiden käyttämistä.
- Käynnistä ase ja testaa sen toimintaa varmistaaksesi, että kaasurengas toimii oikein.

Hävittämisohjeet

- Älä hävitä vanhoja kaasurenkaita tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita vanhojen kaasurenkaiden turvalliseen hävittämiseen.
- Varmista, että kaikki käytetyt osat hävitetään ympäristöstävällisesti.

Lisätietojen saaminen

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että saat apua turvallisuus ja käyttöohjeisiin liittyvissä asioissa.

Loppusanat

Oikea käyttö ja huolto ovat avainasemassa LuthAR:n AR15 Helikaalinen 1 Kappale - Kaasurenkaat tehokkuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Noudata näitä ohjeita ja varmista, että aseesi toimii luotettavasti.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 HELICAL 1 PIECE GAS RING

Introduktion

Tack för att du valt LuthAR:s AR15 Helical 1 Piece Gas Ring. Denna gasring är designad för att förbättra prestanda och tillförlitlighet hos ditt ARsystem. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Inspektera gasringen regelbundet för slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast gasringen med .223 kaliber och 5.56 kaliber ARs.
- Undvik att använda gasringen om den är skadad eller sliten.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifter för hantering av vapen.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och underhåll av gasringen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt ARsystem är avstängt och säkert.
- Rengör området där gasringen ska installeras.

2. Installation:

- Ta bort den gamla gasringen om en sådan finns.
- Placera den nya LuthAR gasringen på rätt plats i gasröret.
- Kontrollera att gasringen sitter ordentligt på plats.

3. Användning:

- Testa ditt ARsystem för att säkerställa att gasringen fungerar korrekt.
- Observera eventuella läckage av gas under användning.
- Om du upptäcker problem, avbryt användningen omedelbart och inspektera gasringen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera trasiga eller slitna gasringar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Undvik att slänga gasringen i vanliga hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen om säkerhet och användning.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av LuthAR:s produkter.