

DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE - LONE WOLF DIST. DUSK G19 GEN3 9MM LUGER RMR CUT STRIPPED SLIDE BRONZE

DUSK19 slides from Lone Wolf® were designed to take your shooting experience to the next level. In addition to their superior performance, these slides are also drop-in ready for Lone Wolf® DUSK19 Barrels or OEM GLOCK® Gen 1-4 9mm barrels as well as DUSK19 frames and factory frames. The DUSK19 slide is made of 17-4SS and finished in either an attractive black nitride or a selection of great PVD options such as flat dark earth, oil rubbed bronze, or graphite gray. Front and rear serrations on the slide provide ease of chambering and press-check. The slide is reflex sight-ready with the DUSK19 optic cover plate included, which is compatible with both TRIJICON RMR/SRO® and HOLOSUN® 407/507/508 (Non-K Models) footprints. Features Include: Ready to use, pre-fit for a drop in installation Slides fit Lone Wolf® DUSK19 Frames and GLOCK® Gen 3 compatible frames Compatible with Lone Wolf® DUSK19 Barrels and OEM Gen 1-4 9mm barrels Coated for corrosion and wear resistance Heat treated, high strength 17-4 stainless steel construction Exacting tolerances produce greater shot-to-shot accuracy Optic cut for Trijicon RMR® footprint Aluminum optic cover plate Proudly made in the USA



Attributes

- Name: LONE WOLF DIST. DUSK G19 GEN3 9MM LUGER RMR CUT STRIPPED SLIDE BRONZE
- Manufacturer: LONE WOLF DIST.
- Product no.: 430107742
- Mfr. No.: LWD-DKSLIDE19-G3-ORB
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Bronze
- Make: Glock
- Model: 19
- Sights: RMR
- Style: Stripped
- Delivery weight: 0.567kg
- UPC: 840235900702

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE](#)
- [English: DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA GLISSIÈRE DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE](#)
- [Norsk: DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE](#)
- [Suomi: DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE](#)
- [Český: DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

Sicherheitshinweise für die DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE von Lone Wolf. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihr Schießerlebnis zu verbessern. Um die Sicherheit zu gewährleisten und eine optimale Nutzung zu ermöglichen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Lone Wolf DUSK19 Läufen oder OEM GLOCK Gen 14 9mm Läufen.
- Achten Sie darauf, dass der Schlitz korrekt auf dem Rahmen montiert ist, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Produkt ordnungsgemäß montiert und funktionstüchtig ist.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltene Optikabdeckung, um Beschädigungen an der Optik zu vermeiden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen, beim Schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile und Werkzeuge bereit haben.
2. **Montage:**
 - Entfernen Sie den vorhandenen Schlitz von Ihrem Rahmen.
 - Setzen Sie den DUSK G19 Schlitz vorsichtig auf den Rahmen und stellen Sie sicher, dass er korrekt ausgerichtet ist.
 - Befestigen Sie den Schlitz gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. **Optikinstallation:**
 - Montieren Sie die Optik gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltene Optikabdeckung, um die Optik während der Lagerung zu schützen.
4. **Überprüfung:**
 - Überprüfen Sie nach der Installation, ob alle Teile fest sitzen und korrekt funktionieren.
 - Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, bevor Sie das Produkt im Einsatz verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen in Bezug auf Sicherheit und Nutzung des Produkts an die entsprechenden Stellen gerichtet werden.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Schusswaffen und Zubehör von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie stets die besten Praktiken und gesetzlichen Vorschriften, um ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten.

DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE from Lone Wolf Dist. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe use and maintenance of your product. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation and handling of firearms before using this product.
- Always treat all firearms as if they are loaded.
- Store your firearm and accessories in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product for any visible damage before installation and use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm usage and modifications.
- In case of any accidents or unsafe product issues, report them to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use this slide with compatible Lone Wolf DUSK19 barrels and GLOCK Gen 3 compatible frames.
- Avoid using this product with noncompatible components, as this may lead to malfunctions or unsafe conditions.
- Ensure that the firearm is unloaded before attempting to install or modify any parts.
- Use appropriate eye and ear protection when shooting.
- Do not attempt to modify the slide beyond its intended use as specified in this manual.
- Keep fingers away from the trigger until ready to fire.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded.
- Remove the existing slide from the frame by following the manufacturer's instructions.
- Align the DUSK G19 slide with the frame and ensure it fits properly.
- Slide it into place until it is securely attached.
- Check that the slide operates smoothly and that there are no obstructions.

2. Usage

- Load the firearm only when you are in a safe and controlled environment.
- Before firing, ensure that the area is clear of obstructions and that you have a proper backstop.
- Follow standard shooting practices, including proper stance and grip.
- After use, clean and maintain the slide according to the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local laws and regulations.
- Do not dispose of the slide in regular household waste. Instead, contact local waste management services for proper disposal methods.
- Ensure that any firearms or firearm parts are rendered inoperable before disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience with your DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE. Thank you for your attention to safety.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE

Introducción

Gracias por elegir el DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE de Lone Wolf Dist. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso y mantenimiento seguros de tu producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que estás familiarizado con la operación y manejo de armas de fuego antes de usar este producto.
- Siempre trata todas las armas de fuego como si estuvieran cargadas.
- Almacena tu arma y accesorios en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el producto en busca de daños visibles antes de la instalación y uso.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso y modificaciones de armas de fuego.
- En caso de accidentes o problemas con el producto, repórtalos a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza este slide únicamente con cañones compatibles DUSK19 de Lone Wolf y marcos compatibles con GLOCK Gen 3.
- Evita usar este producto con componentes no compatibles, ya que esto puede provocar fallos o condiciones inseguras.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de intentar instalar o modificar cualquier parte.
- Usa protección ocular y auditiva adecuada al disparar.
- No intentes modificar el slide más allá de su uso previsto según se especifica en este manual.
- Mantén los dedos alejados del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Retira el slide existente del marco siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Alinea el slide DUSK G19 con el marco y asegúrate de que encaje correctamente.
- Deslízalo en su lugar hasta que esté firmemente unido.
- Verifica que el slide funcione sin problemas y que no haya obstrucciones.

2. Uso

- Carga el arma solo cuando estés en un entorno seguro y controlado.
- Antes de disparar, asegúrate de que el área esté libre de obstrucciones y que tengas un respaldo adecuado.
- Sigue las prácticas de disparo estándar, incluyendo la postura y agarre adecuados.
- Después de usar, limpia y mantiene el slide de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el producto de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- No elimines el slide en la basura doméstica regular. En su lugar, contacta a los servicios de gestión de residuos locales para métodos de eliminación adecuados.

- Asegúrate de que cualquier arma de fuego o parte de arma sea inutilizable antes de la eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de tiro segura y agradable con tu DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE. Gracias por tu atención a la seguridad.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA GLISSIÈRE DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED

Introduction

Merci d'avoir choisi la glissière DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED de Lone Wolf Dist. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir une utilisation et un entretien sûrs de votre produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous d'être familiarisé avec le fonctionnement et la manipulation des armes à feu avant d'utiliser ce produit.
- Traitez toujours toutes les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Rangez votre arme à feu et ses accessoires dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le produit pour tout dommage visible avant l'installation et l'utilisation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et les modifications des armes à feu.
- En cas d'accidents ou de problèmes de produit dangereux, signalez-les aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement cette glissière avec des canons DUSK19 de Lone Wolf compatibles et des cadres compatibles GLOCK Gen 3.
- Évitez d'utiliser ce produit avec des composants non compatibles, car cela peut entraîner des pannes ou des conditions dangereuses.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'essayer d'installer ou de modifier des pièces.
- Utilisez une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Ne tentez pas de modifier la glissière au-delà de son utilisation prévue comme spécifié dans ce manuel.
- Gardez les doigts éloignés de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée.
- Retirez la glissière existante du cadre en suivant les instructions du fabricant.
- Alignez la glissière DUSK G19 avec le cadre et assurez-vous qu'elle s'adapte correctement.
- Glissez-la en place jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée.
- Vérifiez que la glissière fonctionne en douceur et qu'il n'y a pas d'obstructions.

2. Utilisation

- Chargez l'arme à feu uniquement lorsque vous êtes dans un environnement sûr et contrôlé.
- Avant de tirer, assurez-vous que la zone est dégagée d'obstructions et que vous avez un bon arrièreplan.
- Suivez les pratiques de tir standard, y compris la position et la prise appropriées.
- Après utilisation, nettoyez et entretenez la glissière conformément aux recommandations du fabricant.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux lois et réglementations locales.
- Ne jetez pas la glissière dans les déchets ménagers ordinaires. Contactez plutôt les services de gestion des déchets locaux pour des méthodes de mise au rebut appropriées.
- Assurez-vous que toutes les armes à feu ou pièces d'armes à feu sont rendues inopérables avant la mise au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la glissière DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou au service clientèle pour assistance.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de tir sûre et agréable avec votre glissière DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE

Introduzione

Grazie per aver scelto il DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE di Lone Wolf Dist. Questa guida è stata realizzata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Ti invitiamo a leggere attentamente le seguenti istruzioni e linee guida di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le leggi locali e nazionali.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle eventuali richieste di richiamo sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima dell'installazione, verifica che il tuo telaio e la tua canna siano compatibili con il DUSK G19.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto se non sei un professionista qualificato.
- Utilizza solo accessori e componenti approvati per il DUSK G19.
- Evita l'uso di sostanze chimiche aggressive per la pulizia del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni prima di iniziare l'installazione.
2. **Installazione:**
 - Rimuovi la slitta originale dal telaio GLOCK®.
 - Posiziona la slitta DUSK G19 sul telaio, assicurandoti che sia allineata correttamente.
 - Fissa la slitta utilizzando le viti fornite, seguendo le specifiche di coppia indicate nel manuale.
3. **Controllo:** Dopo l'installazione, esegui un controllo visivo per assicurarti che non ci siano spazi o allentamenti.
4. **Uso:**
 - Utilizza il mirino reflex installato sulla slitta per la mira.
 - Esegui sempre un controllo di sicurezza prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in acciaio inossidabile e componenti di armi.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o chiarimenti riguardo al DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore per assistenza. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto il DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE fra Lone Wolf Dist. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk og vedlikehold av produktet ditt. Vennligst les denne manualen nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med betjening og håndtering av skytevåpen før du bruker dette produktet.
- Behandle alltid alle skytevåpen som om de er ladd.
- Oppbevar skytevåpenet og tilbehøret på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser produktet for synlige skader før installasjon og bruk.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk og modifikasjoner av skytevåpen.
- I tilfelle ulykker eller problemer med usikre produkter, rapporter dem til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun dette skuddet med kompatible Lone Wolf DUSK19lørp og GLOCK Gen 3kompatible rammer.
- Unngå å bruke dette produktet med ikkekompatible komponenter, da dette kan føre til feilfunksjoner eller usikre forhold.
- Sørg for at skytevåpenet er uladd før du prøver å installere eller modifisere noen deler.
- Bruk passende øye og hørselvern når du skyter.
- Forsøk ikke å modifisere skuddet utover dets tiltenkte bruk som spesifisert i denne manualen.
- Hold fingrene unna avtrekkeren til du er klar til å avfyre.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Sørg for at skytevåpenet er uladd.
- Fjern det eksisterende skuddet fra rammen ved å følge produsentens instruksjoner.
- Juster DUSK G19skjoldet med rammen og sørg for at det passer ordentlig.
- Skyv det på plass til det er sikkert festet.
- Sjekk at skuddet fungerer jevnt og at det ikke er noen hindringer.

2. Bruk

- Last skytevåpenet bare når du er i et trygt og kontrollert miljø.
- Før du avfyrer, sørg for at området er fritt for hindringer og at du har en passende bakgrunn.
- Følg standard skytepraksis, inkludert riktig stilling og grep.
- Etter bruk, rengjør og vedlikehold skuddet i henhold til produsentens anbefalinger.

Avfallsinstruksjoner

- Kasts produktet i samsvar med lokale lover og forskrifter.
- Ikke kast skuddet i vanlig husholdningsavfall. Kontakt i stedet lokale avfallshåndteringstjenester for riktige avfallsmetoder.
- Sørg for at eventuelle skytevåpen eller deler av skytevåpenet er gjort ubrukelige før avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE, vennligst referer til produsentens nettside eller kundeservice for assistanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig skyteopplevelse med din DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE od Lone Wolf Dist. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i konserwację Twojego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz zasady obsługi i posługiwania się bronią palną przed użyciem tego produktu.
- Zawsze traktuj wszystkie bronie palne tak, jakby były załadowane.
- Przechowuj swoją broń i akcesoria w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź produkt pod kątem widocznych uszkodzeń przed instalacją i użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania broni palnej i modyfikacji.
- W przypadku jakichkolwiek wypadków lub problemów z produktami uznawanymi za niebezpieczne, zgłoś je odpowiednim organom.

Szczegółowe środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tego suwaka tylko z kompatybilnymi lufami Lone Wolf DUSK19 oraz ramami kompatybilnymi z GLOCK Gen 3.
- Unikaj używania tego produktu z niekompatybilnymi komponentami, ponieważ może to prowadzić do awarii lub niebezpiecznych warunków.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed próbą instalacji lub modyfikacji jakichkolwiek części.
- Używaj odpowiednich okularów ochronnych i ochronników uszu podczas strzelania.
- Nie próbuj modyfikować suwaka poza jego zamierzonym użyciem, jak określono w tej instrukcji.
- Trzymaj palce z dala od spustu, dopóki nie będziesz gotowy do strzału.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Usuń istniejący suwak z ramy, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wyrównaj suwak DUSK G19 z ramą i upewnij się, że pasuje prawidłowo.
- Wsuń go na miejsce, aż będzie pewnie zamocowany.
- Sprawdź, czy suwak działa płynnie i czy nie ma przeszkód.

2. Użytkowanie

- Ładuj broń tylko w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.
- Przed oddaniem strzału upewnij się, że obszar jest wolny od przeszkód i że masz odpowiedni zapor.
- Przestrzegaj standardowych praktyk strzeleckich, w tym odpowiedniej postawy i chwytu.
- Po użyciu oczyść i konserwuj suwak zgodnie z zaleceniami producenta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Nie wyrzucaj suwaka do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się gospodarką odpadami, aby uzyskać odpowiednie metody utylizacji.
- Upewnij się, że wszelkie elementy broni palnej lub części broni są unieruchomione przed utylizacją.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie strzeleckie z DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lone Wolf Dist:n DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE:n. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen käyttöön ja ylläpitoon. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet aseiden käytön ja käsittelyn ennen tämän tuotteen käyttöä.
- Kohtele kaikkia aseita kuin ne olisivat ladattuja.
- Säilytä aseesi ja tarvikkeesi turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote näkyvien vaurioiden varalta ennen asennusta ja käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säännöksiä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja muutoksia.
- Ilmoita kaikista onnettomuuksista tai vaarallisista tuoteongelmista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tätä liukua vain yhteensopivien Lone Wolf DUSK19 piippujen ja GLOCK Gen 3 yhteensopivien runkojen kanssa.
- Vältä tämän tuotteen käyttöä yhteensopimattomien osien kanssa, sillä tämä voi johtaa vikoihin tai vaaratilanteisiin.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kuin yrität asentaa tai muokata osia.
- Käytä asianmukaista silmä ja korvasuojaa ampumisen aikana.
- Älä yritä muokata liukua sen tarkoitetun käytön ulkopuolella, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Pidä sormet poissa liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Poista olemassa oleva liuku rungosta valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Kohdista DUSK G19 liuku rungon kanssa ja varmista, että se sopii kunnolla.
- Liukuta se paikalleen, kunnes se on tukevasti kiinnitetty.
- Tarkista, että liuku toimii sujuvasti eikä siinä ole esteitä.

2. Käyttö

- Lataa ase vain turvallisessa ja hallitussa ympäristössä.
- Varmista ennen ampumista, että alue on esteetön ja että sinulla on kunnollinen taustatuki.
- Noudata standardeja ampumiskäytäntöjä, mukaan lukien oikea asento ja ote.
- Käytön jälkeen puhdista ja huolla liuku valmistajan suositusten mukaisesti.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten lakien ja säännösten mukaisesti.
- Älä hävitä liukua tavallisessa kotitalousjätteessä. Ota sen sijaan yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin oikeiden hävitysmenetelmien saamiseksi.
- Varmista, että kaikki aseet tai aseosat on tehty käyttökunnottomiksi ennen hävittämistä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE:en, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän ampumiskokemuksen DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE:llä. Kiitos, että huomioit turvallisuuden.

Säkerhetsinstruktioner för DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE

Introduktion

Tack för att du valt DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE från Lone Wolf Dist. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick före användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera att vapnet är säkert och avladdat innan du installerar eller byter ut delar.
- Använd endast kompatibla komponenter som rekommenderas av tillverkaren.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Se till att du är medveten om din omgivning och att du skjuter på en säker plats.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av sliden:

- Se till att vapnet är avladdat.
- Ta bort den gamla sliden enligt tillverkarens instruktioner.
- Montera den nya DUSK G19 sliden på vapnet. Kontrollera att den sitter ordentligt.
- Installera eventuella optiska enheter i enlighet med tillverkarens instruktioner.

2. Användning av sliden:

- När du använder vapnet, kontrollera alltid att det är i ett säkert tillstånd.
- Utför regelbundna inspektioner av sliden och andra komponenter för att säkerställa att de fungerar korrekt.
- Använd endast ammunition som är kompatibel med GLOCK® Gen 3.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plast.
- Kontakta en lokal avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt kassering av vapenrelaterade produkter.

Kontakta oss för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, installation och användning av DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Tack för att du tar del av dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE od společnosti Lone Wolf Dist. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného používání a údržby vašeho produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou a manipulací se zbraněmi před použitím tohoto produktu.
- Vždy zacházejte se všemi zbraněmi, jako by byly nabitě.
- Ukládejte svou zbraň a příslušenství na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před instalací a použitím zkontrolujte produkt na viditelné poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a úprav zbraní.
- V případě jakýchkoliv nehod nebo problémů s nebezpečnými produkty je hlaste příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte tuto skluzavku pouze s kompatibilními hlavními Lone Wolf DUSK19 a rámy GLOCK Gen 3.
- Vyhněte se používání tohoto produktu s nekompatibilními komponenty, protože to může vést k poruchám nebo nebezpečným podmínkám.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá, než se pokusíte nainstalovat nebo upravit jakékoli části.
- Používejte vhodnou ochranu očí a uší při střelbě.
- Nepokoušejte se upravit skluzavku nad rámec jejího zamýšleného použití, jak je uvedeno v této příručce.
- Držte prsty daleko od spouště, dokud nejste připraveni střílet.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Odstraňte stávající skluzavku z rámu podle pokynů výrobce.
- Zarovnejte DUSK G19 skluzavku s rámem a ujistěte se, že správně sedí.
- Zasuňte ji na místo, dokud nebude bezpečně připevněna.
- Zkontrolujte, že skluzavka funguje plynule a že nejsou žádné překážky.

2. Použití

- Nabíjejte zbraň pouze v bezpečném a kontrolovaném prostředí.
- Před výstřelem se ujistěte, že je prostor bez překážek a máte správné zázemí.
- Dodržujte standardní střelecké praktiky, včetně správného postoje a úchopu.
- Po použití čistěte a udržujte skluzavku podle doporučení výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními zákony a předpisy.
- Nevyhazujte skluzavku do běžného domácího odpadu. Místo toho kontaktujte místní služby pro správu odpadu pro správné metody likvidace.
- Ujistěte se, že jakékoli zbraně nebo části zbraní jsou před likvidací nefunkční.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek při střelbě se svým DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.