

SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER RIFLE - HENRY REPEATING ARMS

SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER 22" BBL AMERICAN WALNUT

The centerfire single-shot rifle has an extensive history among hunters looking for a dependable and accurate game-getter, without having to spend more than necessary for good quality and basic function, and Henry's line of break-action one-shooters to carry on that history. Available with matte finish on steel frames and a highly polished finish on hardened brass frames, these elegantly simple rifles feature 22" round barrels, fully adjustable folding leaf rear sight and brass bead front sights Henry uses on their lever actions, a drilled and tapped provision for optional scope use, walnut front and rear furniture, a curved pistol grip wrist and solid rubber recoil pad on the steel versions, a straight English wrist and brass buttplate on the brass rifles, and a non-ejecting case extractor. These rifles use a familiar locking lever on top of the frame, behind the external hammer spur, to break the barrel open. Henry added their own touch here though- the lever can be pivoted either left or right from its center position to unlock, which works well for both lefties and righties. The action has no external manual safety; it uses a rebounding hammer that can't touch the firing pin unless the trigger's deliberately pulled, and an interlock system that doesn't allow the barrel to open if the hammer's cocked, or the barrel to close if the hammer's cocked while it's open. Quick to load or unload, safe to carry, and simple to operate. These single-shot rifles are aimed at the challenge of hunting with only one round on board, and hunters who prefer the uncomplicated durability of the design. Make no mistake though- while some might consider a single-shot an entry-level proposition, Henry builds these to the same high standards as all of their fine centerfire rifles, and not to be a budget model in any sense of the word.



Attributes

- Name: HENRY REPEATING ARMS SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER 22" BBL AMERICAN WALNUT
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 430107803
- Mfr. No.: H015-360BH
- Action Type: Single Shot
- Barrel Length: 22"
- Capacity: 1-Round
- Cartridge: 360 Buckhammer
- Finish: American Walnut
- Front Sight: Bead
- Length: 37.5"
- Magazine Included: None
- Magazine Type: NA
- Make: Henry
- Model: Single Shot
- Muzzle: Non-Threaded
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Walnut
- Weight: 6.69 lbs
- Delivery weight: 4.082kg
- UPC: 619835400321

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER RIFLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER RIFLE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le FUSIL À UN COUP 360 BUCKHAMMER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il FUCILE A COLPO SINGOLO 360 BUCKHAMMER](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER RIFLE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla KARABINKA SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER RIFLElle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER RIFLE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro jednoranovou pušku SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER](#)

Sicherheitshinweise für das SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER RIFLE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER RIFLE von Henry Repeating Arms. Dieses Gewehr wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Jagderfahrung zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher bleiben.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr immer in einem sicheren Zustand gelagert wird.
- Halten Sie den Lauf immer in eine sichere Richtung, auch wenn das Gewehr entladen ist.
- Behandeln Sie jede Waffe, als ob sie geladen wäre.
- Verwenden Sie das Gewehr nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Gewehr von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Tragen Sie beim Schießen geeignete Schutzbrillen und Gehörschutz.
- Überprüfen Sie das Gewehr regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Gewehr niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Achten Sie darauf, dass sich beim Laden oder Entladen keine Personen in der Nähe des Gewehrs befinden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor dem Transport entladen ist.
- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, ob sich Hindernisse im Schussfeld befinden.
- Seien Sie sich der Umgebung bewusst, in der Sie schießen, um sicherzustellen, dass keine Personen oder Tiere gefährdet werden.
- Verwenden Sie das Gewehr nur an dafür vorgesehenen Orten und in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Laden des Gewehrs:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr auf "Sicher" steht.
- Öffnen Sie den Lauf, indem Sie den Verriegelungshebel betätigen.
- Legen Sie eine Patrone in die Kammer.
- Schließen Sie den Lauf und stellen Sie sicher, dass er sicher verriegelt ist.

2. Entladen des Gewehrs:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr auf "Sicher" steht.
- Öffnen Sie den Lauf und entnehmen Sie die Patrone.
- Überprüfen Sie die Kammer, um sicherzustellen, dass sie leer ist.

3. Reinigung des Gewehrs:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Verwenden Sie geeignete Reinigungswerkzeuge und -mittel, um das Gewehr zu reinigen.
- Lagern Sie das Gewehr an einem trockenen, sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und Munition gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorgen Sie das Gewehr nicht im normalen Müll. Wenden Sie sich an eine autorisierte Stelle für die Entsorgung von Waffen.
- Halten Sie alle Teile des Gewehrs aus der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen, bis sie ordnungsgemäß entsorgt sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich Ihres Gewehrs, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Unsicherheiten oder Problemen professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit immer an erster Stelle steht. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere Nutzung Ihres SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER RIFLE zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER RIFLE

Introduction

Thank you for choosing the SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER RIFLE by Henry Repeating Arms. This guide provides essential safety instructions to ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read and understand these instructions before using the rifle.

General Safety Guidelines

- Always treat the rifle as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Ensure the safety of yourself and others by being aware of your surroundings.
- Store the rifle in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the rifle for any signs of damage or wear before use.
- Use only the recommended ammunition type (360 Buckhammer) for this rifle.
- Familiarize yourself with the operation of the rifle before use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the rifle is unloaded when not in use.
- Do not place your finger on the trigger until you are ready to shoot.
- Always use proper eye and ear protection when shooting.
- Avoid shooting in wet or windy conditions that could affect accuracy or safety.
- Be aware of your target and what lies beyond it.
- Do not use the rifle under the influence of alcohol or drugs.
- Follow local laws and regulations regarding the use of firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Rifle

- Open the action by pivoting the locking lever located on top of the frame.
- Ensure the barrel is pointed in a safe direction.
- Insert a single round of 360 Buckhammer ammunition into the chamber.
- Close the action securely by pushing the barrel back into place until it locks.

2. Firing the Rifle

- Ensure the rifle is aimed at your intended target.
- Check that the area is clear of people and obstacles.
- Pull the trigger to fire the rifle. The rebounding hammer design ensures safety as it will not contact the firing pin unless the trigger is pulled.

3. Unloading the Rifle

- Open the action by pivoting the locking lever.
- Remove the cartridge from the chamber.
- Always check to ensure the chamber is empty before storing or transporting the rifle.

4. Maintenance and Care

- Clean the rifle after each use to maintain performance and safety.
- Use appropriate cleaning supplies and follow the manufacturer's recommendations for care.
- Store the rifle in a dry place to prevent rust and corrosion.

Disposal Instructions

- Dispose of the rifle in accordance with local laws and regulations.
- If the rifle becomes damaged beyond repair, take it to a qualified professional for safe disposal.
- Do not dispose of ammunition in regular waste; follow local guidelines for hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER RIFLE, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer. Ensure that you have the model and serial number available for reference.

By following these safety instructions, you will help ensure a safe and enjoyable experience with your SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER RIFLE. Always prioritize safety and responsibility while handling firearms.

Guide de Sécurité pour le FUSIL À UN COUP 360 BUCKHAMMER

Introduction

Merci d'avoir choisi le FUSIL À UN COUP 360 BUCKHAMMER de Henry Repeating Arms. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE. Merci de lire et de comprendre ces instructions avant d'utiliser le fusil.

Directives de Sécurité Générales

- Traite toujours le fusil comme s'il était chargé.
- Garde le canon pointé dans une direction sûre en tout temps.
- Assure la sécurité de toi-même et des autres en étant conscient de ton environnement.
- Range le fusil dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le fusil pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Utilise uniquement le type de munitions recommandé (360 Buckhammer) pour ce fusil.
- Familiarisetoï avec le fonctionnement du fusil avant de l'utiliser.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que le fusil est déchargé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne place pas ton doigt sur la détente tant que tu n'es pas prêt à tirer.
- Utilise toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Évite de tirer par temps humide ou venteux, ce qui pourrait affecter la précision ou la sécurité.
- Sois conscient de ta cible et de ce qui se trouve au-delà.
- Ne pas utiliser le fusil sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Suis les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Chargement du Fusil

- Ouvre l'action en pivotant le levier de verrouillage situé sur le dessus du cadre.
- Assuretoi que le canon est pointé dans une direction sûre.
- Insère une seule cartouche de munitions 360 Buckhammer dans la chambre.
- Ferme l'action en toute sécurité en poussant le canon en place jusqu'à ce qu'il se verrouille.

2. Tir du Fusil

- Assuretoi que le fusil est visé sur ta cible prévue.
- Vérifie que la zone est dégagée de personnes et d'obstacles.
- Tire sur la détente pour tirer le fusil. Le design du chien à rebond assure la sécurité, car il ne touchera pas le percuteur à moins que la détente ne soit tirée.

3. Déchargement du Fusil

- Ouvre l'action en pivotant le levier de verrouillage.
- Retire la cartouche de la chambre.
- Vérifie toujours que la chambre est vide avant de ranger ou de transporter le fusil.

4. Entretien et Soins

- Nettoie le fusil après chaque utilisation pour maintenir ses performances et sa sécurité.
- Utilise des produits de nettoyage appropriés et suis les recommandations du fabricant pour l'entretien.
- Range le fusil dans un endroit sec pour éviter la rouille et la corrosion.

Instructions d'Élimination

- Élimine le fusil conformément aux lois et règlements locaux.
- Si le fusil devient endommagé au-delà de toute réparation, emmène-le chez un professionnel qualifié pour une élimination sûre.
- Ne pas éliminer les munitions dans les déchets ordinaires ; suis les directives locales pour les matières dangereuses.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du FUSIL À UN COUP 360 BUCKHAMMER, merci de te référer aux informations de contact fournies par ton détaillant ou le fabricant. Assure-toi d'avoir le modèle et le numéro de série à disposition pour référence.

En suivant ces instructions de sécurité, tu contribueras à garantir une expérience sûre et agréable avec ton FUSIL À UN COUP 360 BUCKHAMMER. Priorise toujours la sécurité et la responsabilité lors de la manipulation des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il FUCILE A COLPO SINGOLO 360 BUCKHAMMER

Introduzione

Grazie per aver scelto il FUCILE A COLPO SINGOLO 360 BUCKHAMMER di Henry Repeating Arms. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere e comprendere queste istruzioni prima di utilizzare il fucile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre il fucile come se fosse carico.
- Tieni la volata puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Assicurati della tua sicurezza e di quella degli altri essendo consapevole dell'ambiente circostante.
- Conserva il fucile in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il fucile per eventuali segni di danno o usura prima dell'uso.
- Usa solo il tipo di munizione raccomandato (360 Buckhammer) per questo fucile.
- Familiarizza con il funzionamento del fucile prima dell'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il fucile sia scarico quando non è in uso.
- Non posizionare il dito sul grilletto finché non sei pronto a sparare.
- Utilizza sempre adeguate protezioni per gli occhi e le orecchie durante il tiro.
- Evita di sparare in condizioni di bagnato o vento che potrebbero influenzare l'accuratezza o la sicurezza.
- Sii consapevole del tuo bersaglio e di ciò che si trova oltre di esso.
- Non utilizzare il fucile sotto l'influenza di alcol o droghe.
- Segui le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento del Fucile

- Apri l'azione ruotando la leva di bloccaggio situata sulla parte superiore del telaio.
- Assicurati che la canna sia puntata in una direzione sicura.
- Inserisci un solo colpo di munizione 360 Buckhammer nella camera.
- Chiudi l'azione in modo sicuro spingendo la canna indietro fino a quando non si blocca.

2. Sparare con il Fucile

- Assicurati che il fucile sia mirato al tuo bersaglio previsto.
- Controlla che l'area sia libera da persone e ostacoli.
- Tira il grilletto per sparare. Il design del martello rimbalzante garantisce sicurezza poiché non toccherà il percussore a meno che il grilletto non venga tirato.

3. Scaricare il Fucile

- Apri l'azione ruotando la leva di bloccaggio.
- Rimuovi la cartuccia dalla camera.
- Controlla sempre per assicurarti che la camera sia vuota prima di riporre o trasportare il fucile.

4. Manutenzione e Cura

- Pulisci il fucile dopo ogni uso per mantenere le prestazioni e la sicurezza.
- Usa materiali di pulizia appropriati e segui le raccomandazioni del produttore per la cura.
- Conserva il fucile in un luogo asciutto per prevenire ruggine e corrosione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il fucile in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Se il fucile diventa danneggiato oltre la riparazione, portalo a un professionista qualificato per uno smaltimento sicuro.
- Non smaltire le munizioni nei rifiuti normali; segui le linee guida locali per i materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante il FUCILE A COLPO SINGOLO 360 BUCKHAMMER, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal rivenditore o dal produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e di serie per riferimento.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo FUCILE A COLPO SINGOLO 360 BUCKHAMMER. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità durante la manipolazione delle armi da fuoco.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER RIFLE

Introduksjon

Takk for at du valgte SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER RIFLE fra Henry Repeating Arms. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og overholdelse av EU's generelle produkt sikkerhetsforordning (GPSR). Vennligst les og forstå disse instruksjonene før du bruker riflen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid riflen som om den er ladd.
- Hold løpet rettet mot en sikker retning til enhver tid.
- Sørg for din egen og andres sikkerhet ved å være oppmerksom på omgivelsene.
- Oppbevar riflen på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser riflen regelmessig for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Bruk kun den anbefalte ammunisjonstypen (360 Buckhammer) for denne riflen.
- Bli kjent med riflens drift før bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at riflen er uladd når den ikke er i bruk.
- Ikke plasser fingeren på avtrekkeren før du er klar til å skyte.
- Bruk alltid riktig øye og hørselbeskyttelse når du skyter.
- Unngå å skyte i våte eller vindfulle forhold som kan påvirke nøyaktigheten eller sikkerheten.
- Vær oppmerksom på målet ditt og hva som ligger bak det.
- Ikke bruk riflen under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Følg lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Lading av riflen

- Åpne mekanismen ved å svinge låsehendelen som ligger på toppen av rammen.
- Sørg for at løpet peker i en sikker retning.
- Sett inn en enkelt runde med 360 Buckhammerammunisjon i kammeret.
- Lukk mekanismen sikkert ved å presse løpet tilbake på plass til det låser.

2. Skyting med riflen

- Sørg for at riflen er rettet mot det tiltenkte målet.
- Sjekk at området er klart for folk og hindringer.
- Trekk avtrekkeren for å avfyre riflen. Den tilbakefallende hammerdesignen sikrer sikkerhet, da den ikke vil berøre tennstiften med mindre avtrekkeren blir trukket.

3. Tømming av riflen

- Åpne mekanismen ved å svinge låsehendelen.
- Fjern patronen fra kammeret.
- Sjekk alltid for å sikre at kammeret er tomt før lagring eller transport av riflen.

4. Vedlikehold og pleie

- Rengjør riflen etter hver bruk for å opprettholde ytelse og sikkerhet.
- Bruk passende rengjøringsmidler og følg produsentens anbefalinger for pleie.
- Oppbevar riflen på et tørt sted for å forhindre rust og korrosjon.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste riflen i henhold til lokale lover og forskrifter.
- Hvis riflen blir skadet utover reparasjon, ta den med til en kvalifisert profesjonell for sikker avhending.
- Kaste ikke ammunisjon i vanlig avfall; følg lokale retningslinjer for farlig avfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller bekymringer angående SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER RIFLE, vennligst referer til kontaktinformasjonen gitt av din forhandler eller produsent. Sørg for at du har modell og serienummer tilgjengelig for referanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene, vil du bidra til å sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER RIFLE. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlighet når du håndterer skytevåpen.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla KARABINKA SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór KARABINKA SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER od Henry Repeating Arms. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Prosimy o uważne przeczytanie i zrozumienie tych instrukcji przed użyciem karabinka.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj karabinek tak, jakby był załadowany.
- Utrzymuj lufę skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Zapewnij bezpieczeństwo sobie i innym, będąc świadomym swojego otoczenia.
- Przechowuj karabinek w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj karabinek pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Używaj tylko zalecanego typu amunicji (360 Buckhammer) do tego karabinka.
- Zapoznaj się z obsługą karabinka przed jego użyciem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że karabinek jest rozładowany, gdy nie jest używany.
- Nie kładź palca na spuszcze, dopóki nie jesteś gotowy do strzału.
- Zawsze używaj odpowiednich okularów ochronnych i ochronników słuchu podczas strzelania.
- Unikaj strzelania w mokrych lub wietrznych warunkach, które mogą wpłynąć na celność lub bezpieczeństwo.
- Bądź świadomy swojego celu i tego, co znajduje się za nim.
- Nie używaj karabinka pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia broni palnej.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Załadunek Karabinka

- Otwórz mechanizm, obracając dźwignię blokady znajdującą się na górze ramy.
- Upewnij się, że lufa jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Włóż pojedynczy nabój amunicji 360 Buckhammer do komory.
- Zamknij mechanizm, mocno popychając lufę z powrotem na miejsce, aż zablokuje się.

2. Strzelanie z Karabinka

- Upewnij się, że karabinek jest wymierzony w zamierzony cel.
- Sprawdź, czy obszar jest wolny od ludzi i przeszkód.
- Naciśnij spust, aby oddać strzał. Konstrukcja z odbijającym kurkiem zapewnia bezpieczeństwo, ponieważ nie dotknie iglicy, chyba że spust zostanie naciśnięty.

3. Rozładowanie Karabinka

- Otwórz mechanizm, obracając dźwignię blokady.
- Wyjmij nabój z komory.
- Zawsze sprawdzaj, czy komora jest pusta przed przechowywaniem lub transportem karabinka.

4. Konserwacja i Pielęgnacja

- Czyść karabinek po każdym użyciu, aby utrzymać wydajność i bezpieczeństwo.
- Używaj odpowiednich materiałów czyszczących i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi pielęgnacji.
- Przechowuj karabinek w suchym miejscu, aby zapobiec rdzy i korozji.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj karabinek zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Jeśli karabinek zostanie uszkodzony poza naprawę, przekaz go do wykwalifikowanego specjalisty w celu bezpiecznej utylizacji.
- Nie wyrzucaj amunicji w zwykłych odpadach; postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi materiałów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dotyczące Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości dotyczących KARABINKA SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez sprzedawcę lub producenta. Upewnij się, że masz dostępny model i numer seryjny do odniesienia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, przyczynisz się do zapewnienia bezpiecznego i przyjemnego doświadczenia z KARABINKIEM SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialność podczas obsługi broni palnej.

Turvaohjeet SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER RIFLElle

Johdanto

Kiitos, että valitsit SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER RIFLEn Henry Repeating Armsilta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvaohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamisen. Lue ja ymmärrä nämä ohjeet ennen kiväärin käyttöä.

Yleiset turvaohjeet

- Kohtelee kivääriä aina kuin se olisi ladattu.
- Pidä piippu turvallisessa suunnassa koko ajan.
- Varmista oma ja muiden turvallisuus olemalla tietoinen ympäristöstäsi.
- Säilytä kivääri turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista kivääri säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltua patruunatyyppejä (360 Buckhammer) tässä kiväärissä.
- Tutustu kiväärin toimintaan ennen käyttöä.

Erityiset turvatoimet käytössä

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty, kun se ei ole käytössä.
- Älä laita sormea liipaisimelle ennen kuin olet valmis ampumaan.
- Käytä aina asianmukaista silmä ja kuulonsuojausta ampumisen aikana.
- Vältä ampumista sateessa tai tuulisissa olosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa tarkkuuteen tai turvallisuuteen.
- Ole tietoinen kohteestasi ja siitä, mitä sen takana on.
- Älä käytä kivääriä alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumaaseiden käytöstä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Kiväärin lataaminen

- Avaa toimintamekanismi kääntämällä lukitusvipua, joka sijaitsee rungon yläosassa.
- Varmista, että piippu on suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Aseta yksi 360 Buckhammer patruuna kammiin.
- Sulje toimintamekanismi työntämällä piippu takaisin paikalleen, kunnes se lukittuu.

2. Kiväärin ampuminen

- Varmista, että kivääri on suunnattu haluttuun kohteeseen.
- Tarkista, että alue on vapaa ihmisistä ja esteistä.
- Vedä liipaisinta ampumista varten. Palautuva iskupistintyyppi varmistaa turvallisuuden, sillä se ei kosketa laukaisinjousta, ellei liipaisinta vedetä tahallisesti.

3. Kiväärin tyhjentäminen

- Avaa toimintamekanismi kääntämällä lukitusvipua.
- Poista patruuna kammista.
- Tarkista aina, että kammio on tyhjennetty ennen kiväärin säilyttämistä tai kuljettamista.

4. Huolto ja hoito

- Puhdista kivääri jokaisen käytön jälkeen suorituskyvyn ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.
- Käytä asianmukaisia puhdistustarvikkeita ja noudata valmistajan suosituksia huollossa.
- Säilytä kivääri kuivassa paikassa ruosteen ja korroosion estämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kivääri paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Jos kivääri vaurioituu korjaamattomaksi, vie se pätevälle ammattilaiselle turvallista hävittämistä varten.
- Älä hävitä patruunoita tavallisessa jätteessä; noudata paikallisia ohjeita vaarallisten materiaalien hävittämiseksi.

Lisätietojen yhteystiedot

Kaikkien turvallisuuskysymysten tai huolien osalta liittyen SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER RIFLEen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on malli ja sarjanumero käytettävissäsi.

Noudattamalla näitä turvaohjeita autat varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER RIFLEN kanssa. Aina turvallisuus ja vastuullisuus ensimmäisenä aseita käsiteltäessä.

Säkerhetsinstruktionsguide för SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER RIFLE

Introduktion

Tack för att du valt SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER RIFLE från Henry Repeating Arms. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Vänligen läs och förstå dessa instruktioner innan du använder geväret.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid geväret som om det är laddat.
- Håll pipan riktad i en säker riktning hela tiden.
- Säkerställ din och andras säkerhet genom att vara medveten om din omgivning.
- Förvara geväret på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet geväret för tecken på skador eller slitage innan användning.
- Använd endast den rekommenderade typen av ammunition (360 Buckhammer) för detta gevär.
- Bekanta dig med gevärets funktion innan användning.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Säkerställ att geväret är oladdat när det inte används.
- Placera inte fingret på avtryckaren förrän du är redo att skjuta.
- Använd alltid korrekt ögon och hörselskydd vid skjutning.
- Undvik att skjuta i blöta eller blåsiga förhållanden som kan påverka noggrannhet eller säkerhet.
- Var medveten om ditt mål och vad som finns bakom det.
- Använd inte geväret under påverkan av alkohol eller droger.
- Följ lokala lagar och föreskrifter angående användning av skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Ladda geväret

- Öppna åtgärden genom att vrida låsarmen som finns på toppen av ramen.
- Säkerställ att pipan är riktad i en säker riktning.
- Sätt in en enda kula av 360 Buckhammer ammunition i kammaren.
- Stäng åtgärden ordentligt genom att trycka tillbaka pipan på plats tills den låser.

2. Skjuta med geväret

- Säkerställ att geväret är riktat mot ditt avsedda mål.
- Kontrollera att området är fritt från människor och hinder.
- Dra avtryckaren för att skjuta. Den återgående hammar-designen säkerställer säkerhet eftersom den inte kommer att vidröra tändstiftet om inte avtryckaren dras.

3. Tömma geväret

- Öppna åtgärden genom att vrida låsarmen.
- Ta bort patronen från kammaren.
- Kontrollera alltid att kammaren är tom innan du förvarar eller transporterar geväret.

4. Underhåll och skötsel

- Rengör geväret efter varje användning för att upprätthålla prestanda och säkerhet.
- Använd lämpliga rengöringsmedel och följ tillverkarens rekommendationer för skötsel.
- Förvara geväret på en torr plats för att förhindra rost och korrosion.

Avfallsinstruktioner

- Kassera geväret i enlighet med lokala lagar och föreskrifter.
- Om geväret blir skadat bortom reparation, ta det till en kvalificerad professionell för säker bortskaffande.
- Kassera inte ammunition i vanliga sopor; följ lokala riktlinjer för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER RIFLE, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har modell och serienummer tillgängligt för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer du att bidra till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med ditt SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER RIFLE. Prioritera alltid säkerhet och ansvar när du hanterar skjutvapen.

Bezpečnostní pokyny pro jednoranovou pušku SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali jednoranovou pušku SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER od Henry Repeating Arms. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny, aby zajistil bezpečné používání a soulad s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Před použitím pušky si prosím pozorně přečtěte a pochopte tyto pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s puškou, jako by byla nabitá.
- Mějte hlaveň vždy namířenou bezpečným směrem.
- Zajistěte bezpečnost sebe a ostatních tím, že budete mít přehled o svém okolí.
- Ukládejte pušku na zabezpečeném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte pušku na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Používejte pouze doporučený typ munice (360 Buckhammer) pro tuto pušku.
- Seznamte se s obsluhou pušky před jejím použitím.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je puška vybitá, když se nepoužívá.
- Nedávejte prst na spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Vždy používejte správnou ochranu očí a uší při střelbě.
- Vyhněte se střelbě za vlhkých nebo větrných podmínek, které by mohly ovlivnit přesnost nebo bezpečnost.
- Budte si vědomi svého cíle a toho, co se nachází za ním.
- Nepoužívejte pušku pod vlivem alkoholu nebo drog.
- Dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nabíjení pušky

- Otevřete akci otočením zámkové páky umístěné na vrchu rámu.
- Ujistěte se, že hlaveň směřuje bezpečným směrem.
- Vložte jeden náboj 360 Buckhammer do komory.
- Pevně zavřete akci zatlačením hlavně zpět na místo, dokud se nezamkne.

2. Střelba z pušky

- Ujistěte se, že je puška namířena na zamýšlený cíl.
- Zkontrolujte, zda je oblast bez lidí a překážek.
- Stiskněte spoušť, abyste vystřelili. Design zpětného kladívka zajišťuje bezpečnost, protože se nedotkne zápalníku, pokud není spoušť stisknuta.

3. Vybíjení pušky

- Otevřete akci otočením zámkové páky.
- Odstraňte náboj z komory.
- Vždy zkontrolujte, zda je komora prázdná, než pušku uložíte nebo přepravujete.

4. Údržba a péče

- Po každém použití pušku vyčistěte, abyste udrželi výkon a bezpečnost.
- Používejte vhodné čisticí prostředky a dodržujte doporučení výrobce pro údržbu.
- Ukládejte pušku na suchém místě, aby se zabránilo rzi a korozi.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte pušku v souladu s místními zákony a předpisy.
- Pokud se puška poškodí natolik, že ji nelze opravit, vezměte ji k kvalifikovanému odborníkovi k bezpečné likvidaci.
- Nevyhazujte munici do běžného odpadu; dodržujte místní pokyny pro nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se jednoranové pušky SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER se prosím obraťte na kontaktní informace poskytnuté vaším prodejcem nebo výrobcem. Ujistěte se, že máte k dispozici model a sériové číslo pro referenci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů pomůžete zajistit bezpečné a příjemné používání vaší jednoranové pušky SINGLE SHOT 360 BUCKHAMMER. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědnost při manipulaci se střelnými zbraněmi.