

HAMMER EXPANDER FOR HENRY GOLDEN BOY RIMFIRE RIFLES BLACK

Positive, Non-Slip Cocking For Exposed Hammers

Knurled aluminum bar clamps to hammer spur; gives added thumb purchase for safe cocking with many scope-equipped, exposed hammer, rifles, shotguns and handguns. Ambidextrous, may require fitting.



Attributes

- Name: HAMMER EXPANDER FOR HENRY GOLDEN BOY RIMFIRE RIFLES BLACK
- Manufacturer: CARLSONS
- Product no.: 430107918
- Mfr. No.: 00114
- Make: Henry
- Model: Golden Boy
- Delivery weight: 0.036kg
- Shipping height: 203mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 19mm
- UPC: 723189001148

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HAMMER EXPANDER CARLSONS HAMMER EXPANDER FÜR HENRY GOLDEN BOY RIMFIRE RIFLES BLACK](#)
- [English: HAMMER EXPANDER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el HAMMER EXPANDER CARLSONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le HAMMER EXPANDER CARLSONS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il HAMMER EXPANDER CARLSONS](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for HAMMER EXPANDER CARLSONS HAMMER EXPANDER FOR HENRY GOLDEN BOY RIMFIRE RIFLES](#)
- [Suomi: HAMMER EXPANDER KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HAMMER EXPANDER CARLSONS HAMMER EXPANDER FÖR HENRY GOLDEN BOY RIMFIRE RIFLES](#)

Sicherheitshinweise für den HAMMER EXPANDER CARLSONS HAMMER EXPANDER FÜR HENRY GOLDEN BOY RIMFIRE RIFLES BLACK

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des HAMMER EXPANDER CARLSONS für Ihre Henry Golden Boy Rimfire Gewehre. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Handhabung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung vollständig montiert und funktionsfähig ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung des Produkts und ersetzen Sie es bei Bedarf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Hammer Expander nur mit den angegebenen Henry Golden Boy Rimfire Gewehren.
- Achten Sie darauf, dass der Aluminiumsteg sicher am HammerSporn befestigt ist, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Expander korrekt positioniert ist, um Verletzungen durch unsachgemäße Anwendung zu verhindern.
- Vermeiden Sie es, den Hammer Expander zu verwenden, wenn er beschädigt oder abgenutzt ist.
- Tragen Sie beim Umgang mit Waffen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Montage des Hammer Expanders:

- Entfernen Sie die Waffe aus dem gesicherten Zustand und überprüfen Sie, ob sie entladen ist.
- Befestigen Sie den Aluminiumsteg am HammerSporn, indem Sie die mitgelieferten Befestigungselemente verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass der Expander fest sitzt und nicht wackelt.

2. Verwendung des Hammer Expanders:

- Platzieren Sie die Waffe in einer stabilen Position, um ein Verrutschen während des Spanns zu verhindern.
- Verwenden Sie den Hammer Expander, um den Hammer sicher zu spannen, während Sie zielen.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Expander gleichmäßig und kontrolliert bedienen.

3. Nach der Verwendung:

- Entfernen Sie den Hammer Expander von der Waffe, wenn Sie mit dem Schießen fertig sind.
- Lagern Sie den Expander an einem trockenen, sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen bereitzuhalten, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch dieses Produkts von Ihrer Sorgfalt abhängen. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des HAMMER EXPANDER CARLSONS zu gewährleisten.

HAMMER EXPANDER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the HAMMER EXPANDER for your Henry Golden Boy Rimfire Rifle. This product is designed to enhance your shooting experience by providing added thumb purchase for safe cocking of your firearm. It is important to read and understand these safety instructions to ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure the HAMMER EXPANDER is compatible with your specific model of Henry Golden Boy Rimfire Rifle.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the HAMMER EXPANDER for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure you have a firm grip on the firearm before using the HAMMER EXPANDER.
- Avoid using the HAMMER EXPANDER in wet or slippery conditions.
- Do not modify the HAMMER EXPANDER in any way that could compromise its safety.
- If you experience difficulty during installation or use, seek assistance from a qualified gunsmith.
- Only use the HAMMER EXPANDER with firearms that have exposed hammers and are designed for such accessories.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded before installation.
- Position the HAMMER EXPANDER onto the hammer spur of your Henry Golden Boy Rimfire Rifle.
- Adjust the fit as necessary; the product may require fitting for optimal performance.
- Secure the HAMMER EXPANDER by tightening the knurled aluminum bar clamps firmly but without overtightening.

2. Usage

- To cock the hammer, place your thumb on the HAMMER EXPANDER.
- Apply steady pressure to safely cock the hammer.
- Always be aware of your surroundings and ensure the muzzle is pointed in a safe direction.
- After use, remove the HAMMER EXPANDER if desired, following the same steps in reverse order.

Disposal Instructions

- Dispose of the HAMMER EXPANDER in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the product in household waste if it contains any hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or assistance with the HAMMER EXPANDER, please consult your local dealer

or a qualified firearms expert. Ensure you have the product information available for reference.

By following these safety instructions, you can ensure a safer experience while using your HAMMER EXPANDER. Always prioritize safety and proper handling of your firearm. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el HAMMER EXPANDER CARLSONS

Introducción

Gracias por elegir el HAMMER EXPANDER CARLSONS para tu rifle Henry Golden Boy. Este producto ha sido diseñado para mejorar el agarre del martillo, proporcionando una experiencia de uso más segura y cómoda. Por favor, lee atentamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el HAMMER EXPANDER fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si observas algún daño, deja de usar el producto inmediatamente y contacta a un profesional.
- Nunca utilices el HAMMER EXPANDER con un rifle que no sea compatible.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre protección ocular al manipular armas de fuego.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
- No modifiques el HAMMER EXPANDER de ninguna manera.
- Si no estás seguro de cómo usar el producto, busca la asistencia de un experto en armas de fuego.
- Evita el uso del producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una superficie estable.
- Localiza el espolón del martillo en tu rifle Henry Golden Boy.
- Coloca el HAMMER EXPANDER en el espolón del martillo, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Si es necesario, ajusta el HAMMER EXPANDER para un mejor agarre.

2. Uso:

- Al usar el rifle, asegúrate de que el HAMMER EXPANDER esté en su lugar y funcionando correctamente.
- Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Después de usar el rifle, asegúrate de limpiar y almacenar correctamente el HAMMER EXPANDER.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el HAMMER EXPANDER, elimínalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- Si el producto está dañado, verifica las instrucciones locales para la eliminación de materiales peligrosos.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, consulta a un profesional o al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier producto relacionado con armas de fuego. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro del HAMMER EXPANDER CARLSONS.

Guide de Sécurité pour le HAMMER EXPANDER CARLSONS

Introduction

Merci d'avoir choisi le HAMMER EXPANDER CARLSONS pour votre fusil à percussion Henry Golden Boy. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace tout en respectant les réglementations de sécurité de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le HAMMER EXPANDER dans un environnement sécurisé et approprié.
- Ne force pas le produit lors de son utilisation ; cela pourrait entraîner des blessures ou endommager le fusil.
- Vérifie que le HAMMER EXPANDER est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Évite d'utiliser le produit avec des fusils qui ne sont pas compatibles.
- Porte des lunettes de protection lors de l'utilisation du produit pour éviter toute blessure oculaire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du HAMMER EXPANDER :

- Assuretoi que le fusil est déchargé avant de commencer l'installation.
- Fixe le HAMMER EXPANDER à la gâchette du marteau du fusil.
- Vérifie que le produit est bien en place et sécurisé avant d'utiliser le fusil.

2. Utilisation du HAMMER EXPANDER :

- Prends une prise ferme sur le HAMMER EXPANDER pour un armement sûr.
- Utilise le produit uniquement pour les fusils et pistolets compatibles.
- Ne tente pas d'utiliser le produit si tu remarques des signes d'usure ou de dommage.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le HAMMER EXPANDER avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les points de collecte ou les programmes de recyclage disponibles dans ta région pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel ou un service client spécialisé. Assuretoi de suivre les mises à jour de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces instructions, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace du HAMMER EXPANDER CARLSONS. Ta sécurité est notre priorité, alors reste vigilant et informe-toi sur les meilleures pratiques de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il HAMMER EXPANDER CARLSONS

Introduzione

Grazie per aver scelto il HAMMER EXPANDER CARLSONS per il tuo fucile Henry Golden Boy. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il prodotto.
- Utilizza il prodotto solo su fucili compatibili, come specificato nelle informazioni del prodotto.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o bagnato.
- Evita di forzare il prodotto durante l'installazione o l'uso.
- Assicurati che il prodotto sia ben fissato prima di utilizzare il fucile.
- Non utilizzare il prodotto se noti segni di usura o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Rimuovi eventuali accessori o parti che potrebbero interferire con l'installazione.

2. Installazione del HAMMER EXPANDER

- Posiziona il HAMMER EXPANDER sulla parte del cane del fucile.
- Fissa il prodotto utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.
- Controlla che non ci siano movimenti o giochi nel prodotto dopo l'installazione.

3. Uso del HAMMER EXPANDER

- Utilizza il prodotto per migliorare la presa durante l'armamento del fucile.
- Assicurati di avere sempre un buon controllo del fucile mentre utilizzi il prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni, domande o segnalazioni di problemi di sicurezza, si prega di contattare il proprio rivenditore o un professionista qualificato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Si raccomanda di conservare questa guida in un luogo accessibile per future consultazioni. La sicurezza è una

priorità e seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo HAMMER EXPANDER CARLSONS.

Bruksanvisning for HAMMER EXPANDER CARLSONS HAMMER EXPANDER FOR HENRY GOLDEN BOY RIMFIRE RIFLES

Introduksjon

Takk for at du valgte HAMMER EXPANDER CARLSONS HAMMER EXPANDER FOR HENRY GOLDEN BOY RIMFIRE RIFLES. Dette produktet er designet for å forbedre sikkerheten og funksjonaliteten til din Henry Golden Boy rifle. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner for sikker bruk av produktet.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid verneutstyr som anbefalt når du håndterer våpen.
- Sørg for at våpenet er sikkert og ikke ladd før du installerer eller justerer HAMMER EXPANDER.
- Unngå å bruke produktet med våpen som ikke er spesifisert i produktbeskrivelsen.
- Vær oppmerksom på at ambidekstre installasjoner kan kreve tilpasning.
- Ikke prøv å bruke produktet på en måte som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at våpenet er helt avfyrt og ikke ladd.
- Samle nødvendige verktøy for installasjonen.

2. Installasjon:

- Fjern den eksisterende hammeren fra våpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Installer HAMMER EXPANDER ved å følge disse trinnene:
 - Plasser produktet på hammeren med den brede enden vendt oppover.
 - Sikre produktet ved å stramme skruene forsiktig, men ikke overstram.
- Kontroller at produktet sitter sikkert og ikke har bevegelser.

3. Bruk:

- Når produktet er installert, test hammerens bevegelse for å sikre at den fungerer korrekt.
- Juster produktet etter behov for å sikre optimal ytelse og sikkerhet.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du kvitter deg med produktet.
- Sørg for at alle deler av produktet er avfallssikre og ikke skader miljøet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Vi håper du får glede av ditt nye HAMMER EXPANDER CARLSONS HAMMER EXPANDER FOR HENRY GOLDEN BOY RIMFIRE RIFLES. Husk alltid å prioritere sikkerhet og ansvarlig bruk.

HAMMER EXPANDER KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

HAMMER EXPANDER on suunniteltu parantamaan otetta vasarasta Henry Golden Boy rimfire kivääreissä. Tämä tuote on valmistettu kestävästä alumiinista, ja sen käyttöön liittyy tiettyjä turvallisuusohjeita. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä ja huollosta Euroopan unionin yleisten tuoteturvallisuusasetusten (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain tuotteen valmistajan suosittelemia työkaluja ja menetelmiä asennukseen.
- Varmista, että vasara on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä säätää tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa ohjeistusta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, eikä muuhun käyttöön.
- Huomioi, että tuote saattaa vaatia sovittamista sekä oikea että vasenkätisille käyttäjille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä alumiinipalkki vasaran kärkeen. Varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että vasaran aukko on oikean kokoinen ja että se sopii kivääriin.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta rauhallisesti ja harkiten.
- Varmista, että sormesi eivät ole vasaran liikeradalla ennen laukaisua.
- Suorita kaikki toimenpiteet turvallisessa ympäristössä, jossa ei ole muita henkilöitä.

Hävittämisohejeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet alumiinin kierrättämisestä.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteys tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Seuraa EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi ajankohtaisia tietoja mahdollisista tuotteen palautuksista tai turvallisuuteen liittyvistä varoituksista.

Yhteenveto

HAMMER EXPANDER on suunniteltu parantamaan kiväärin käyttömukavuutta ja tarkkuutta. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista myös tarkistaa säännöllisesti tuotteen kunto ja ilmoittaa mahdollisista ongelmista viranomaisille.

Säkerhetsinstruktioner för HAMMER EXPANDER CARLSONS HAMMER EXPANDER FÖR HENRY GOLDEN BOY RIMFIRE RIFLES

Introduktion

Tack för att du valt HAMMER EXPANDER CARLSONS HAMMER EXPANDER FÖR HENRY GOLDEN BOY RIMFIRE RIFLES. Denna produkt är designad för att förbättra greppet och säkerheten vid avtryckning. För att säkerställa en trygg och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om det finns tecken på slitage.
- Använd produkten endast med kompatibla vapen och tillbehör.
- Var medveten om att produkten kan kräva anpassning för ambidextrös användning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra vid installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av HAMMER EXPANDER:

- Ta bort eventuella föregående tillbehör från hammarsprötet.
- Placera HAMMER EXPANDER på hammarsprötet så att den klämmer fast ordentligt.
- Kontrollera att produkten sitter fast och inte kan röra sig.

2. Användning av HAMMER EXPANDER:

- Håll vapnet stadigt med båda händerna.
- Använd det förbättrade greppet för att avfyra vapnet säkert.
- Var medveten om din omgivning och säkerhetsåtgärder när du använder vapnet.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Undvik att slänga produkten med hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshantering för råd om korrekt kassering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modell och tillverkningsinformation tillgänglig när du kontaktar dem.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa

en trygg och säker upplevelse.