

A2 9MM LUGER FLASH HIDER - A2 9MM/5.56X45 COMPATIBLE FLASH HIDER 1/2"X28 NITRIDE BLK

The Faxon 9mm A2 Flash Hider is designed to reduce flash and muzzle signature during shooting, making it an ideal accessory for a variety of firearms. This flash hider is specifically designed for 9mm firearms and features a 1/2x28 thread pitch, making it compatible with a wide range of barrels and firearms. Crafted from high-quality materials and finished with nitride for maximum durability, this flash hider is designed to stand up to even the toughest conditions. Its simple yet effective A2 design ensures that it is easy to install and use, while its high-quality construction ensures that it will deliver reliable performance for years to come. If you're looking for a high-quality flash hider that delivers reliable performance and is compatible with a wide range of firearms, the Faxon 9mm A2 Flash Hider is an excellent choice. And like all Faxon products, it is backed by Faxon's lifetime guarantee, ensuring that you can rely on its performance for years to come. FEATURES: 9MM A2 Flash Hider Thread: 1/2x28 Compatible: 9MM/5.56Finish: Nitride Includes: Mil-Spec Crush Washer Length: 1.75" Length Weight: 2.25oz Note: Cannot be shipped to CA



Attributes

- Name: A2 9MM/5.56X45 COMPATIBLE FLASH HIDER 1/2"X28 NITRIDE BLK
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 430108191
- Mfr. No.: FFMD9MMA2
- Caliber: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Material: Steel
- Threads: 1/2-28
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 816341024625

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den A2 9MM LUGER FLASH HIDER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Faxon 9mm A2 Flash Hider](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Flash Hider A2 9MM de Faxon Firearms](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Flash Hider A2 9MM di Faxon Firearms](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for A2 9MM LUGER FLASH HIDER](#)
- [Suomi: A2 9MM LUGER FLASH HIDER KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för A2 9MM LUGER FLASH HIDER](#)

Sicherheitshinweise für den A2 9MM LUGER FLASH HIDER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Faxon 9mm A2 Flash Hiders. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Mündungsblitz und die Mündungsunterzeichnung zu reduzieren und ist mit einer Vielzahl von 9mm Feuerwaffen kompatibel. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen und gesetzlichen Bestimmungen für den Besitz und die Verwendung von Feuerwaffen in Ihrem Land oder Ihrer Region einhalten.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Flash Hiders auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Flash Hider nur mit kompatiblen 9mm Feuerwaffen.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Flash Hiders entladen ist.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Installieren Sie den Flash Hider gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch, um eine sichere und ordnungsgemäße Montage zu gewährleisten.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Teile. Bei Anzeichen von Verschleiß ersetzen Sie den Flash Hider umgehend.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Reinigen Sie das Gewinde des Laufs, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation

- Schrauben Sie den Flash Hider vorsichtig auf das Gewinde des Laufs.
- Verwenden Sie einen MilSpec Crush Washer, um sicherzustellen, dass der Flash Hider fest sitzt.
- Ziehen Sie den Flash Hider mit einem geeigneten Werkzeug an, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.

3. Verwendung

- Überprüfen Sie vor jedem Schießen, ob der Flash Hider sicher installiert ist.
- Achten Sie auf mögliche Veränderungen in der Leistung Ihrer Feuerwaffe. Bei Problemen konsultieren Sie einen Fachmann.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Flash Hider gemäß den örtlichen Vorschriften für metallische Abfälle.
- Wenn der Flash Hider beschädigt ist, stellen Sie sicher, dass er sicher verpackt ist, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung oder Fragen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Faxon 9mm A2 Flash Hider entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

Safety Instruction Guide for Faxon 9mm A2 Flash Hider

Introduction

Thank you for choosing the Faxon 9mm A2 Flash Hider. This product is designed to enhance your shooting experience by reducing flash and muzzle signature. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and accessories with care and respect.
- Ensure that the flash hider is compatible with your firearm before installation.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearm accessories.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the flash hider for wear or damage before each use.
- If you experience any issues or concerns regarding the product, discontinue use immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper installation may lead to firearm malfunction.
 - Use of incompatible firearms may result in significant safety risks.
 - The flash hider may become hot during use; handle with care.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the firearm is unloaded before installing or removing the flash hider.
 - Use appropriate tools and follow installation instructions carefully.
 - Wear safety glasses and hearing protection when using firearms equipped with the flash hider.
 - Do not modify or attempt to repair the flash hider.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Clean the muzzle of the firearm to remove any debris.
- Align the flash hider with the muzzle and screw it onto the barrel using the 1/2x28 threads.
- Tighten securely, ensuring that the milspec crush washer is in place to prevent loosening during use.
- Check that the flash hider is securely attached before use.

2. Usage:

- Always follow safe shooting practices.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- After use, allow the flash hider to cool before handling.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the flash hider in regular household waste if it is damaged or defective.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance, please refer to the contact details provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Faxon 9mm A2 Flash Hider. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le Flash Hider A2 9MM de Faxon Firearms

Introduction

Le Flash Hider A2 9mm de Faxon Firearms est un accessoire conçu pour réduire le flash et la signature de bouche lors du tir. Bien que cet accessoire soit fabriqué avec des matériaux de haute qualité et qu'il soit conçu pour résister à des conditions difficiles, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide te fournira des informations sur la sécurité du produit, des précautions spécifiques, des instructions d'installation et d'utilisation, ainsi que des conseils pour l'élimination.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilise le Flash Hider uniquement avec des armes à feu compatibles, spécifiquement celles de calibre 9mm et 5.56.
- Vérifie régulièrement l'état du Flash Hider pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne tente pas de modifier le Flash Hider ou de l'utiliser d'une manière qui n'est pas conforme aux instructions du fabricant.
- Garde le Flash Hider hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Assure-toi que l'arme à feu est en bon état de fonctionnement avant d'installer le Flash Hider.
- N'utilise pas le Flash Hider si tu soupçonnes qu'il est endommagé ou défectueux.
- Évite de tirer en direction de personnes, d'animaux ou de biens non ciblés.
- Sois conscient des conditions environnementales, comme le vent et la visibilité, lors de l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Arme à Feu

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant de procéder à l'installation du Flash Hider.
- Vérifie que le filetage de l'arme est propre et exempt de débris.

2. Installation du Flash Hider

- Aligne le Flash Hider sur le filetage de l'arme.
- Tourne le Flash Hider dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
- Utilise une rondelle de compression MilSpec fournie pour assurer un ajustement sécurisé.

3. Utilisation

- Une fois installé, le Flash Hider est prêt à être utilisé avec ton arme à feu.
- Suis toutes les directives de sécurité lors de l'utilisation de l'arme à feu équipée du Flash Hider.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le Flash Hider dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des accessoires d'armes à feu.
- Si possible, recycle les matériaux conformément aux directives locales.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, il est recommandé de contacter le fabricant ou de consulter le site web officiel de l'entreprise pour obtenir des informations supplémentaires sur la sécurité et le service client.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, tu peux utiliser le Flash Hider A2 9MM de Faxon Firearms en toute confiance. Rappelle-toi que la sécurité doit toujours être ta priorité numéro un lors de l'utilisation d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Flash Hider A2 9MM di Faxon Firearms

Introduzione

Il Flash Hider A2 9MM di Faxon Firearms è progettato per ridurre il flash e la firma della bocca durante il tiro. Questo accessorio è specificamente progettato per armi da fuoco 9mm e offre prestazioni affidabili. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Flash Hider A2 9MM solo su armi compatibili.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Informa te stesso sui rischi associati all'uso di armi da fuoco e dei loro accessori.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso di armi da fuoco.
- Non utilizzare il Flash Hider A2 9MM in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.
- Verifica regolarmente il Flash Hider per segni di usura o danni.
- Non modificare il Flash Hider in alcun modo.
- Non utilizzare munizioni non compatibili con il tuo sistema di arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione all'Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di procedere.
- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave per filetti e un lubrificante per filetti, se necessario.

2. Installazione:

- Avvita il Flash Hider A2 9MM sull'estremità della canna dell'arma, assicurandoti che il passo di filettatura sia 1/2x28.
- Se necessario, applica un lubrificante sui filetti per facilitare l'installazione.
- Stringi il Flash Hider con la chiave per filetti fino a quando non è ben fissato, ma evita di forzarlo eccessivamente.

3. Uso:

- Prima di ogni utilizzo, verifica che il Flash Hider sia correttamente installato e non presenti segni di danno.
- Utilizza l'arma in un'area sicura e designata per il tiro, seguendo tutte le normative locali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di accessori per armi da fuoco.
- Non gettare il Flash Hider A2 9MM nel normale rifiuto domestico.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare problemi, ti incoraggiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Si prega di notare che il Flash Hider A2 9MM di Faxon Firearms è supportato dalla garanzia a vita di Faxon, assicurandoti che tu possa contare sulle sue prestazioni per anni a venire. Segui queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Brukerhåndbok for A2 9MM LUGER FLASH HIDER

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Faxon 9mm A2 Flash Hider. Dette produktet er designet for å redusere flamme og munnsignatur under skyting, og gir en pålitelig ytelse for en rekke 9mm skytevåpen. Vennligst les denne håndboken nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner for sikker bruk av produktet.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skade.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger ved å sjekke EU's Safety Gate plattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at flash hideren er riktig installert før bruk.
- Unngå å bruke produktet på våpen som ikke er kompatible med 1/2x28 gjenger.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, inkludert øre og øyebeskyttelse, når du skyter.
- Bruk aldri flash hideren på en måte som ikke er ment av produsenten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Verktøy som trengs:

- Momentnøkkel
- MilSpec Crush Washer (inkludert)

2. Installasjonsprosess:

- Rengjør gjengene på løpet grundig før installasjon.
- Plasser MilSpec Crush Washer på løpet.
- Skru flash hideren på plass med håndkraft.
- Bruk momentnøkkelen for å stramme flash hideren til anbefalt spesifikasjon (følg produsentens anbefalinger for moment).

3. Bruksanvisning:

- Etter installasjon, test flash hideren ved å avfyre våpenet under sikre forhold.
- Kontroller at det ikke er noen lekkasjer eller uvanlige lyder under bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for håndtering av metallavfall.
- Sørg for at eventuelle skadelige materialer er fjernet før avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet eller ytelse av produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice.

Vi takker for at du valgte Faxon Firearms. Vi ønsker deg trygg og fornøylig skyting!

A2 9MM LUGER FLASH HIDER KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa A2 9MM LUGER FLASH HIDER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen auttavat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Käytä aina suojaruosteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjentynt.
- Säilytä tuote ja aseet lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että tuote on kunnolla asennettu ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat epätavallista ääntä tai tärinää ampumisen aikana.
- Älä yritä purkaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä vain suositeltuja ammuksia tuotteen kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta.
- Kiinnitä A2 Flash Hider aseesi piippuun 1/2x28 kierteillä.
- Käytä MilSpec Crush Washeria tiivistämiseen.
- Kiristä salamalukko kunnolla, mutta vältä ylivimasta kiristämistä.

2. Käyttö

- Aseta ase turvalliseen ampumaasentoon.
- Tarkista ympäristö ennen ampumista varmistaaksesi, ettei ketään ole lähellä.
- Käynnistä ampuminen ja seuraa tuotteen toimintaa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteen käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

A2 9MM LUGER FLASH HIDER on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskykyä ja turvallisuutta. Noudata

tässä oppaassa annettuja ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Huolellinen käyttö ja ylläpito auttavat pitämään tuotteen toimintakunnossa ja turvallisena.

Kiitos, että valitsit A2 9MM LUGER FLASH HIDER tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för A2 9MM LUGER FLASH HIDER

Introduktion

Tack för att du valt Faxon 9mm A2 Flash Hider. Denna produkt är designad för att reducera blixtnad och mynnings signatur under skytte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera att flash hider är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast kompatibla skjutvapen och pipor med 1/2x28 gänga.
- Undvik att sikta på människor eller djur.
- Använd aldrig produkten om den är skadad eller defekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapen är avstängt och att inget ammunition finns i närheten.
- Rengör gängorna på pipan innan installation.

2. Installation:

- Skruva fast flash hider på pipan medurs tills den sitter ordentligt.
- Använd en MilSpec crush washer för att säkerställa korrekt passform.
- Kontrollera att flash hider är säker och stabil innan användning.

3. Användning:

- Använd flash hider i enlighet med vapenets användarmanual.
- Utför alltid en säkerhetskontroll innan skytte.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn materialet om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens kontaktinformation på deras officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av din Faxon 9mm A2 Flash Hider. Tack för att du prioriterar säkerheten!