

DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN - DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DEPPING PIN

Double ended undersized flash hole universal decapping pin for our Universal Decapping Die (#90292) or Undersize Flash Hole Universal Decapping Die (#91976). Pin diameter .055"



Attributes

- Name: DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DEPPING PIN
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 430108746
- Mfr. No.: 91916
- Delivery weight: 0.017kg
- Shipping height: 5mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 734307919160

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Pointe de Décalage Universelle à Trou de Flash SousDimensionnée à Double Extrémité](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Pinnino Universale per Decapping LEE PRECISION](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN](#)
- [Suomi: DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN](#)

Sicherheitsanleitung für den DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN von LEE PRECISION entschieden haben. Dieser Ausstoßerstift wurde entwickelt, um sicher und effizient zu arbeiten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Risiken vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie sich an die Anweisungen zur sicheren Handhabung und Verwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrillen und Handschuhe, während Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken und frei von Öl oder anderen Substanzen sind, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in der Nähe von offenen Flammen oder anderen Zündquellen zu verwenden.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Stolperfallen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Universelle AusstoßerDies (#90292 oder #91976) für den Einsatz mit dem Ausstoßerstift verwenden.
- Setzen Sie den Ausstoßerstift vorsichtig in die vorgesehene Halterung ein.
- Vergewissern Sie sich, dass der Stift sicher sitzt und nicht wackelt.

2. Verwendung

- Führen Sie den Ausstoßerstift vorsichtig in die Zündlöcher ein.
- Üben Sie gleichmäßigen Druck aus, um die Zündung sicher zu entfernen.
- Überprüfen Sie nach der Verwendung den Zustand des Ausstoßerstifts und reinigen Sie ihn gegebenenfalls.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass es sicher verpackt ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den örtlichen Händler. Informationen zu Sicherheitsanfragen sind auf der Website des Herstellers verfügbar.

Abschluss

Die Sicherheit liegt uns am Herzen. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere Umgebung für sich selbst und andere zu schaffen. Vielen Dank für die Verwendung des DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN von LEE PRECISION.

Safety Instruction Guide for DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN

Introduction

Thank you for choosing the Double Ended Undersized Flash Hole Universal Decapping Pin. This product is designed for use with the Universal Decapping Die (#90292) or the Undersize Flash Hole Universal Decapping Die (#91976). To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the decapping pin is compatible with your die before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the decapping pin for signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects, do not use the product and contact your retailer for guidance.
- Follow all instructions and guidelines provided in this manual for safe operation.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the decapping pin only for its intended purpose as specified.
- Avoid using excessive force when inserting or removing the pin to prevent breakage.
- Do not modify the decapping pin in any way, as this may compromise its safety.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses, when using the product.
- Ensure that the workspace is clean and free from distractions while using the decapping pin.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the Universal Decapping Die or Undersize Flash Hole Universal Decapping Die is securely mounted in your reloading press.
- Carefully insert the decapping pin into the designated hole of the die until it is firmly seated.
- Check that the pin is aligned properly and that it moves freely.

2. Usage:

- Place the cartridge case in the die and ensure it is positioned correctly.
- Operate the reloading press slowly and steadily to decap the cartridge.
- After decapping, remove the cartridge case and check the pin for any damage or deformation.
- Store the decapping pin in a safe place when not in use to avoid accidental injury.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste and metal products.
- Do not dispose of the decapping pin in household waste.
- If the product is damaged or no longer needed, consider recycling it where facilities exist.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product support, please reach out to your retailer or the manufacturer. Ensure you have the product details available when seeking assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Double Ended Undersized Flash Hole Universal Decapping Pin. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité pour la Pointe de Décalage Universelle à Trou de Flash SousDimensionnée à Double Extrémité

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la Pointe de Décalage Universelle à Trou de Flash SousDimensionnée à Double Extrémité de LEE PRECISION. Ce produit est conçu pour être utilisé avec notre Die de décalage universel (#90292) ou Die de décalage universel à trou de flash sousdimensionné (#91976). Il est essentiel de suivre les consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Garde le produit hors de portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour éviter tout risque de blessure.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la pointe si elle est endommagée ou usée.
- Utilise des lunettes de protection pour éviter les projections de débris.
- Évite de toucher la pointe pendant le fonctionnement.
- Ne pas forcer la pointe dans le trou de flash ; cela pourrait endommager le produit ou causer des blessures.
- Assuretoi que la zone de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation de la Pointe de Décalage:

- Retire la pointe usagée de ton Die de décalage.
- Insère la nouvelle pointe de décalage dans le Die de décalage universel (#90292) ou le Die de décalage universel à trou de flash sousdimensionné (#91976).
- Assuretoi que la pointe est bien fixée avant de commencer à l'utiliser.

2. Utilisation de la Pointe de Décalage:

- Place le casier de cartouche sur une surface stable.
- Aligne le trou de flash de la cartouche avec la pointe de décalage.
- Applique une pression douce et uniforme pour décaler le trou de flash.
- Vérifie la cartouche après chaque utilisation pour t'assurer qu'elle est en bon état.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des outils et accessoires.
- Si le produit est endommagé, consulte les directives locales sur le recyclage des matériaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant ce produit, contactez un point de contact basé dans l'UE pour des informations de sécurité.

Merci de suivre ces consignes pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de la Pointe de Décalage Universelle à Trou de Flash SousDimensionnée à Double Extrémité.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Pinnino Universale per Decapping LEE PRECISION

Introduzione

Benvenuto! Questo documento fornisce importanti istruzioni di sicurezza per l'utilizzo del Pinnino Universale per Decapping con foro di flash sottodimensionato a doppia estremità di LEE PRECISION. È fondamentale seguire queste linee guida per garantire un'operazione sicura e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento o danneggiamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un esperto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il pinnino solo con i Dies Universale per Decapping (#90292) o Dies Universale per Decapping con Foro di Flash Sottodimensionato (#91976).
- Non forzare il pinnino durante l'uso; un'applicazione eccessiva di forza può causare danni.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non utilizzare il pinnino in ambienti umidi o bagnati per evitare scosse elettriche o corrosione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il tuo Dies Universale per Decapping sia pulito e privo di detriti.
- Inserisci il pinnino nel foro designato del Dies, assicurandoti che sia ben fissato.
- Controlla che il pinnino sia allineato correttamente prima di procedere.

2. Uso:

- Posiziona il materiale da decappare in modo sicuro sotto il pinnino.
- Applica una pressione uniforme e controllata per attivare il processo di decapping.
- Rimuovi il materiale decappato con attenzione per evitare lesioni.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Non gettare il pinnino o i materiali decappati nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se il pinnino è danneggiato, contatta un esperto per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o assistenza, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema.

Grazie per aver scelto il Pinnino Universale per Decapping di LEE PRECISION. Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Sikkerhetsinstruksjoner for DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN

Introduksjon

Takk for at du har valgt DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN fra LEE PRECISION. Denne produktet er designet for å være en effektiv og sikker løsning for dekapping av hylser med undersized flash holes. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller slitasje.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Følg alltid produsentens anvisninger for bruk og vedlikehold.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk vernebriller for å beskytte øynene mot eventuelle flygende partikler under dekapping.
- Unngå å bruke produktet i nærheten av brennbare materialer.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Hold hender og andre kroppsdeler unna bevegelige deler under bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av dekapping pin:

- Sørg for at Universal Decapping Die (#90292) eller Undersize Flash Hole Universal Decapping Die (#91976) er korrekt installert på din ladestasjon.
- Sett dekapping pin i riktig posisjon i diehuset.
- Stram til festeskruene forsiktig for å sikre at pinnen sitter godt.

2. Bruk av dekapping pin:

- Plasser hylsen med flash hole oppover i die.
- Juster høyden på dekapping pinnen slik at den treffer hylsen korrekt.
- Betjen ladestasjonen sakte og jevnt for å unngå skade på hylsen eller produktet.
- Når dekapping er fullført, fjern hylsen forsiktig fra die.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall fra produktet skal håndteres i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at produktet er fullstendig avkjølt før avhending.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall; bruk spesialiserte resirkuleringsprogrammer der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av dette produktet, vennligst kontakt

produsentens kundeservice. Sørg for å ha produktets modellnummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig for å få best mulig hjelp.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er viktig for oss!

DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä suojakäsineitä, kun käsittelet tuotetta, jotta vältät mahdolliset vammat.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsyneenä tai huonovointisena.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet alle 18vuotias tai et ole kokenut käsityökalujen käyttäjä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Kiinnitä purkupinni huolellisesti Universal Decapping Die (#90292) tai Alikokoinen salamaaukko universaali purkupinni (#91976) tuotteeseen.
- Tarkista, että purkupinni on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta patruuna purkupinnin alle.
- Paina purkupinniä alas, kunnes se on kosketuksessa patruunan salamaaukon kanssa.
- Varmista, että käytät oikeaa voimaa purkupinnin painamiseen.
- Poista tyhjennetty patruuna varovasti työskentelyalueelta.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetty tuote paikallisten sääntöjen mukaan.
- Varmista, että tuote ei päädy lasten ulottuville hävittämisen jälkeen.
- Kierrätä mahdolliset osat, mikäli se on mahdollista.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai etsi lisätietoja heidän verkkosivuiltaan. Varmista, että käytät EU:n Safety Gate järjestelmää tarkistaaksesi mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN tuotteen. Noudata

näitä ohjeita turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN

Introduktion

Tack för att du valt LEE PRECISION DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN. Denna produkt är utformad för att användas med vår Universella Avtrycksdöd (#90292) eller Undersized Flash Hole Universell Avtrycksdöd (#91976). Följande säkerhetsinstruktioner är avsedda att hjälpa dig att använda produkten på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för synliga skador innan användning.
- Använd produkten endast enligt avsedda instruktioner.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella säkerhetsproblem eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av produkten för att skydda ögonen och händerna.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Kontrollera att avtryckspinnen är korrekt installerad innan användning.
- Använd produkten i en väl upplyst och säker arbetsmiljö.
- Se till att inga föremål blockerar arbetsområdet under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckspinnen:

- Ta bort avtryckspinnen från förpackningen.
- Kontrollera att pinnens diameter är .055".
- Sätt in avtryckspinnen i avtrycksdöden enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att den sitter ordentligt innan du börjar använda den.

2. Användning av avtryckspinnen:

- Placera avtrycksdöden på en stabil yta.
- Följ tillverkarens instruktioner för att utföra avtryck med avtryckspinnen.
- Var noga med att hålla händerna borta från rörliga delar under användning.

Avfallsanvisningar

- Avfall av produkten bör hanteras i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den inte kan användas av andra.
- Återvinn materialet om det är möjligt, eller kasta det på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där

produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det kan du bidra till en säker och effektiv användning av LEE PRECISION DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN.