

EXTENDED MAGAZINE RELEASES FITS SA15 MAGS FOR GLOCK® 43X/48 - EXT. MAG. RELEASE FOR S15 MAGS FIT GLOCK 43X/48 STEEL/BLACK

Tyrant Design's Glock 43x Extended Magazine Release / Glock 48 Extended Magazine Release is CNC Machined from aerospace-grade aluminum and merges flawlessly with the ergonomics and styling of your G43x/48 handgun. In addition to functioning exactly like an OEM release, the profile of their Glock 43x and 48 Extended Mag Release is slightly raised with chamfered edges which helps ensure that you eject your Glock 43x or 48 magazines quickly and with ease! Fit, finish and overall quality is nothing but the best on their Glock 43x magazine catch / Glock 48 magazine catch. Install happens in seconds and the chevron pattern adds just the perfect amount of texture to release your Glock magazine! Like their other Tyrant Designs products this is manufactured 100% in the USA! Whether you are an avid concealed carrier, an active competitive shooter or anything in between, their Glock 43x/48 Extended Magazine Release is the best money can buy! ** DOES NOT FIT THE GLOCK 43** Works as a Glock 43x magazine release Works as a glock 48 magazine release



Attributes

- Name: EXT. MAG. RELEASE FOR S15 MAGS FIT GLOCK 43X/48 STEEL/BLACK
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109394
- Mfr. No.: TD-43X-48E-STEEL-BLACK
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 48,43X
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die erweiterte Magazinfreigabe für Glock 43X/48](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXTENDED MAGAZINE RELEASES FITS SA15 MAGS FOR GLOCK® 43X/48](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le relâchement de chargeur prolongé Tyrant Design pour Glock 43X/48](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Rilascio Esteso del Caricatore per Glock 43X/48](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Tyrant Designs Glock 43X/48 Utvidet Magasinutløser](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet EXTENDED MAGAZINE RELEASES tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tyrant Designs Glock 43X/48 Extended Magazine Release](#)

Sicherheitshinweise für die erweiterte Magazinfreigabe für Glock 43X/48

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der erweiterten Magazinfreigabe von Tyrant Design für Glock 43X/48! Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere und effektive Nutzung Ihres Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für die vorgesehenen Modelle (Glock 43X und Glock 48) verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Lagern Sie Ihre Waffe und das Zubehör an einem sicheren Ort.
- Verwenden Sie die erweiterte Magazinfreigabe nur in Verbindung mit originalen GlockMagazinen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vergewissern Sie sich, dass die Waffe vor der Installation des Produkts entladen ist.
- Achten Sie darauf, dass die erweiterte Magazinfreigabe korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Verwenden Sie beim Umgang mit Ihrer Waffe immer die grundlegenden Sicherheitsregeln:
 - Zeigen Sie die Waffe niemals auf etwas, was Sie nicht treffen möchten.
 - Halten Sie den Finger außerhalb des Abzugsbügels, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Bei Problemen mit der Magazinfreigabe oder der Waffe suchen Sie sofort Unterstützung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Ihre Glock 43X oder 48 entladen ist.
2. **Entfernen der alten Magazinfreigabe:** Verwenden Sie das passende Werkzeug, um die originale Magazinfreigabe vorsichtig zu entfernen.
3. **Anbringen der neuen Magazinfreigabe:** Setzen Sie die erweiterte Magazinfreigabe von Tyrant Design an der vorgesehenen Stelle ein und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt.
4. **Überprüfung:** Testen Sie die Funktionalität, indem Sie ein Magazin einsetzen und die Freigabe betätigen.

Nutzung

- Verwenden Sie die erweiterte Magazinfreigabe, um das Magazin schnell und mühelos aus der Waffe zu entnehmen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken und sauber sind, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit oder Nutzung Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Es wird empfohlen, die offiziellen Webseiten zu besuchen oder die entsprechenden Kontaktstellen zu nutzen, um aktuelle Informationen zu erhalten.

Abschluss

Ihre Sicherheit hat oberste Priorität. Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung sorgfältig zu befolgen und regelmäßig auf Updates oder Rückrufinformationen zu achten. Vielen Dank, dass Sie sich für die erweiterte Magazinfreigabe von Tyrant Design entschieden haben!

Safety Instruction Guide for EXTENDED MAGAZINE RELEASES FITS SA15 MAGS FOR GLOCK® 43X/48

Introduction

Thank you for choosing the EXTENDED MAGAZINE RELEASES designed for Glock 43X and 48 models. This product is engineered to enhance your firearm experience while ensuring safety and functionality. Please read this guide carefully to understand the safety precautions, installation instructions, and proper usage guidelines.

General Safety Guidelines

To ensure safe use of the EXTENDED MAGAZINE RELEASE, please follow these guidelines:

- Always handle firearms with care and treat them as if they are loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction when installing or using the magazine release.
- Keep the magazine release and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Do not modify the magazine release or any other part of the firearm beyond manufacturer specifications.
- Regularly inspect the magazine release for wear or damage before use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities immediately.
- Stay informed on safety recalls and product updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

When using the EXTENDED MAGAZINE RELEASE, please consider the following safety precautions:

- Ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the magazine release.
- Familiarize yourself with the operation of the magazine release before using it in a live environment.
- Avoid using excessive force when releasing the magazine; this may cause malfunction or injury.
- If the magazine does not eject smoothly, do not force it. Check for obstructions or misalignment.
- Use only Glock 43X and 48 magazines with this magazine release. It does not fit Glock 43 models.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps to install and use the EXTENDED MAGAZINE RELEASE safely:

Installation Steps

1. **Ensure Safety:** Confirm that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Old Release:**
 - Use a suitable tool to carefully remove the existing magazine release from the firearm.
 - Keep the old release and any screws for potential future use.
3. **Install the New Release:**
 - Align the new EXTENDED MAGAZINE RELEASE with the magazine catch slot on the firearm.
 - Secure it in place using the screws provided, ensuring it is firmly attached but not overtightened.
4. **Test the Installation:**
 - Check the operation of the magazine release by inserting and removing a magazine.
 - Ensure that the magazine ejects smoothly and the release functions correctly.

Usage Instructions

- To release the magazine, press the EXTENDED MAGAZINE RELEASE with your thumb.
- Practice releasing the magazine in a safe environment to become familiar with the feel and operation.

- Always ensure your firearm is in a safe condition before handling or adjusting the magazine release.

Disposal Instructions

When disposing of the EXTENDED MAGAZINE RELEASE or any associated packaging:

- Follow local regulations for the disposal of metal and electronic components.
- Do not dispose of the magazine release in regular household waste.
- Consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For further assistance regarding the EXTENDED MAGAZINE RELEASE, please refer to the manufacturer's website or customer service resources. Ensure that you have the product information and your purchase details ready for a smoother support experience.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your EXTENDED MAGAZINE RELEASE. Thank you for prioritizing safety and compliance.

Guide de sécurité pour le relâchement de chargeur prolongé Tyrant Design pour Glock 43X/48

Introduction

Merci d'avoir choisi le relâchement de chargeur prolongé pour Glock 43X/48 de Tyrant Design. Ce produit est conçu pour améliorer l'ergonomie et la fonctionnalité de votre arme de poing. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, il est important de suivre les instructions et les recommandations de sécurité cidessous.

Directives de sécurité générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement avec des chargeurs compatibles (Glock 43X et 48).
- Vérifie régulièrement l'état du relâchement de chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Garde le relâchement de chargeur hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise toujours le relâchement de chargeur dans un environnement sûr et contrôlé.
- Ne pointes jamais ton arme vers toi ou vers d'autres personnes lorsque tu utilises le relâchement de chargeur.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le relâchement de chargeur.
- Évite de forcer le relâchement de chargeur si tu rencontres une résistance; cela peut endommager le produit ou l'arme.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation

- Assuretoi que l'arme est déchargée.
- Retire le relâchement de chargeur d'origine en suivant les instructions du fabricant.
- Aligne le relâchement de chargeur prolongé Tyrant Design avec le mécanisme de l'arme.
- Appuie fermement pour le mettre en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Vérifie le bon fonctionnement en testant le relâchement de chargeur.

2. Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuie sur le relâchement de chargeur prolongé avec le pouce.
- Assuretoi que le chargeur est complètement éjecté avant de manipuler l'arme.
- Pratique l'utilisation du relâchement dans un environnement sécurisé pour te familiariser avec son fonctionnement.

Instructions de mise au rebut

- Si le relâchement de chargeur devient inutilisable, metsle au rebut conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques.
- Ne jette pas le produit dans des poubelles ordinaires; cherche des points de collecte appropriés pour les matériaux en aluminium et les pièces métalliques.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web de Tyrant Design ou contacte leur service client.

En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sécurisée et efficace de ton relâchement de chargeur prolongé pour Glock 43X/48. Rappelle-toi de toujours faire preuve de prudence lorsque tu manipules des armes à feu et d'être conscient des réglementations locales concernant leur utilisation.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Rilascio Esteso del Caricatore per Glock 43X/48

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio Esteso del Caricatore per Glock 43X/48 di Tyrant Design. Questo prodotto è progettato per migliorare l'ergonomia e la funzionalità della tua pistola, garantendo un uso sicuro e efficace. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire una corretta installazione e utilizzo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con i modelli Glock 43X e 48.
- Non utilizzare il rilascio esteso del caricatore con il Glock 43.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre il rilascio del caricatore con una pistola scarica.
- Assicurati che il caricatore sia correttamente inserito prima di tentare di rilasciarlo.
- Non forzare il rilascio del caricatore; in caso di resistenza, verifica che non ci siano ostruzioni.
- Indossa occhiali protettivi se utilizzi il prodotto in un ambiente di tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione del rilascio originale:** Utilizza un cacciavite per rimuovere il rilascio del caricatore OEM.
3. **Installazione del rilascio esteso:** Posiziona il rilascio esteso nel suo alloggiamento e assicurati che sia allineato correttamente.
4. **Fissaggio:** Serrare le viti per fissare il rilascio esteso in posizione, assicurandoti che sia ben saldo.
5. **Verifica:** Controlla che il rilascio esteso funzioni correttamente, provando a rilasciare il caricatore.

Uso

- Per rilasciare il caricatore, premi il rilascio esteso con il pollice.
- Assicurati di tenere la pistola in posizione sicura durante l'operazione.
- Dopo aver rilasciato il caricatore, controlla sempre che la camera sia vuota prima di riporre la pistola.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e plastica.
- Non gettare il prodotto in rifiuti domestici; verifica se ci sono centri di raccolta specifici per materiali metallici.
- Assicurati che il prodotto non sia accessibile ai bambini o agli animali domestici durante il processo di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o richieste di assistenza relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del Rilascio Esteso del Caricatore per Glock 43X/48. Ricorda sempre di mantenere la sicurezza come la tua priorità principale e di controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura.

Bruksanvisning for Tyrant Designs Glock 43X/48 Utvidet Magasinutløser

Introduksjon

Takk for at du valgte Tyrant Designs Glock 43X/48 Utvidet Magasinutløser. Denne utløseren er designet for å forbedre funksjonaliteten og ergonomien til din Glock 43X eller 48. Vennligst les og forstå denne bruksanvisningen før du bruker produktet for å sikre sikker bruk og vedlikehold.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert korrekt før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid verneutstyr som anbefalt når du håndterer våpen.
- Kontroller produktet for skader før hver bruk. Hvis det er skader, må produktet ikke brukes.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for sikker håndtering av våpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Ikke bruk produktet på Glock 43:** Dette produktet er kun designet for Glock 43X og 48.
- **Sjekk for riktig passform:** Sørg for at utløseren sitter riktig før du bruker den.
- **Unngå overbelastning:** Påfør ikke unødvendig kraft når du bruker magasinutløseren.
- **Hold våpenet i en sikker retning:** Når du håndterer våpenet, sørg for at det alltid peker i en sikker retning.
- **Vær oppmerksom på omgivelsene:** Vær klar over hva som er rundt deg når du bruker produktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og at det ikke er noen ammunisjon i nærheten.
- Ha verktøyene dine klare for installasjon.

2. Installasjon:

- Ta av den eksisterende magasinutløseren fra Glock 43X/48.
- Plasser den utvidede magasinutløseren fra Tyrant Designs på plass.
- Sikre at utløseren sitter godt og i riktig posisjon.
- Test utløseren for å sikre at den fungerer som den skal.

3. Bruk:

- For å frigjøre magasinet, trykk lett på utløseren mens du holder våpenet i en sikker posisjon.
- Kontroller at magasinet faller ut som forventet.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Resirkuler materialer der det er mulig, i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller produktbruk, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Sørg for å ha produktets informasjon tilgjengelig for raskere hjelp.

Konklusjon

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre trygg og effektiv bruk av Tyrant Designs Glock 43X/48 Utvidet Magasinutløser. Takk for at du tar sikkerhet på alvor.

Turvallisuusohjeet EXTENDED MAGAZINE RELEASES tuotteelle

Johdanto

Tervetuloa EXTENDED MAGAZINE RELEASES tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glock 43X/48 pistoolisi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden ja tarvikkeiden käyttöön.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen lippaankäytön vaihtamista tai säätämistä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Pidä kädet ja muut kehon osat pois lippaankäytön alueelta asennuksen aikana.
- Varmista, että lippaankäytön asennus on tiukka ja turvallinen ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha lippaankäyttö varovasti Glock 43X/48 pistoolista.
- Aseta EXTENDED MAGAZINE RELEASES tuote paikalleen.
- Varmista, että lippaankäyttö on kunnolla kiinnitetty ja liikkuu vapaasti.
- Tarkista, että lippaankäytön profiili on oikein asennettu ja että se toimii moitteettomasti.

2. Käyttö

- Käytä lippaankäyttöä lippaan vapauttamiseen normaalin ampumisen aikana.
- Harjoittele lippaankäytön käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen kuin käytät sitä kilpailuissa tai muissa tilanteissa.
- Pidä tuote puhtaana ja hyvässä kunnossa varmistaaksesi sen pitkäikäisyyden ja turvallisuuden.

Hävikki ja hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännöt tuotteen hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että saat asiantuntevaa apua ja tukea tuotteeseen liittyvissä asioissa.

Yhteenveto

Tämä opas on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään EXTENDED MAGAZINE RELEASES tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata annettuja ohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för Tyrant Designs Glock 43X/48 Extended Magazine Release

Introduktion

Tack för att du valt Tyrant Designs Glock 43X/48 Extended Magazine Release. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse med din Glock 43X eller Glock 48. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med din pistolmodell innan installation.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten och dess komponenter utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Installera endast produkten på en ren och torr yta.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda mot eventuella skador.
- Kontrollera att vapnet är avsäkrat och tomt innan installation eller justering av magazine release.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på skador eller defekter.
- Använd produkten endast för avsedd användning, dvs. för att frigöra magasinet på Glock 43X och 48.

Instruktioner för installation och användning

1. Installationsprocess:

- Ta bort det befintliga magazine release från din Glock 43X eller 48.
- Placera den nya Tyrant Designs Extended Magazine Release i det avsedda utrymmet.
- Se till att den sitter ordentligt och är korrekt justerad.
- Testa funktionaliteten genom att trycka på releaseknappen för att säkerställa att magasinet frigörs korrekt.

2. Användning:

- För att frigöra magasinet, tryck på den upphöjda delen av magazine release.
- Släpp magasinet försiktigt för att undvika skador på vapnet eller magasinet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Borttagna delar och förpackningar ska kasseras enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Använd återvinningsstationer för att kassera metall och plastmaterial på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Observera att detta dokument syftar till att ge allmänna säkerhetsriktlinjer och att det är viktigt att följa lokala lagar och föreskrifter gällande vapen och tillbehör.