

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 - EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK GEN 2-4 ALUMINUM

Introducing the first-ever Glock Extended Slide Release to be CNC Machined! Made from 6061 Aluminum and hard coat anodized their drop-in replacement Glock slide stop is the perfect upgrade for your pistol. Their Glock extended slide release adds surface area and a raised texture that greatly improves usability for all! It is the perfect upgrade for concealed carry AND competition. Never again will your thumb slip while manipulating your Glock slide release! What is it? This drop-in replacement Glock extended slide stop release lever has a surface area extended over the OEM size. It arrives fully assembled with spring and is offered for multiple Glock models. Why use it? One of the main flaws of the Glock Factory release lever is that it offers very little surface area and/or texture. This results in the operator occasionally slipping when attempting to manipulate the lever. Their Glock slide release offers an extended AND raised surface area to ensure easy manipulation of the Glock slide. It is easy to install, functions great, and looks fantastic! For Generation: Gen 2-4 For Gun Model: 17 (non-2-pin version) 19 22 23 24 25 27 31 32 33 34 35 Caliber: 9MM, .357 *DOES NOT WORK WITH 10-ROUND MAGAZINES FOR GLOCK 17/19*



Attributes

- Name: EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK GEN 2-4 ALUMINUM
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109431
- Mfr. No.: TD-GSTOP-24
- Caliber: 357 SIG,9 mm Luger
- Finish: Aluminum
- Make: Glock
- Model: Gen 4,Gen 2,Gen 3
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 TYRANT CNC](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Levier de Release Étendu pour Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Rilascio Esteso del Carrello Glock](#)
- [Norsk: Brukermanual for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 TYRANT CNC](#)
- [Suomi: EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4](#)

Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 TYRANT CNC

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EXTENDED SLIDE RELEASE für Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit Ihrer GlockPistole zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Hände von Personen gelangt, die nicht mit der sicheren Handhabung von Schusswaffen vertraut sind.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Waffe vor der Installation des Slide Release entladen ist.
- Betätige den Slide Release nicht mit übermäßiger Kraft, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwende nur die empfohlenen GlockModelle (17, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 35) für die Installation.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Slide Release auf Abnutzung oder Beschädigungen.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation:

- Entferne den alten Slide Release Hebel gemäß der Bedienungsanleitung deiner Glock.
- Setze den neuen EXTENDED SLIDE RELEASE an die entsprechende Stelle ein.
- Achte darauf, dass der Hebel richtig sitzt und die Feder korrekt montiert ist.
- Überprüfe die Funktion des Slide Release, indem du die Waffe betätigst (stellen Sie sicher, dass sie entladen ist).

3. Nutzung:

- Betätige den Slide Release mit dem Daumen, um den Schlitten zu entriegeln.
- Achte darauf, dass dein Daumen sicher auf der erweiterten Oberfläche liegt, um ein Abrutschen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an eine EUbasierte Kontaktstelle gerichtet werden.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und ordnungsgemäße Nutzung deines EXTENDED SLIDE RELEASE entscheidend für deine persönliche Sicherheit und die anderer ist. Halte dich an diese Richtlinien und genieße die verbesserte Benutzerfreundlichkeit deiner GlockPistole.

Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4

Introduction

Thank you for choosing the Extended Slide Release for Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4. This guide provides essential safety information and instructions for the proper installation and use of this product. Please read this guide carefully to ensure safe handling and operation.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the Extended Slide Release.
- Always wear appropriate safety gear, such as eye protection, when handling firearms and accessories.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Extended Slide Release for signs of wear or damage.
- Do not attempt to modify the product in any way, as this may compromise safety and functionality.
- If you experience any issues with the product, cease use immediately and consult a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the Extended Slide Release if it appears damaged or defective.
- Ensure that you are familiar with the operation of your Glock firearm before using the Extended Slide Release.
- Always maintain a firm grip on the firearm when using the slide release to prevent accidental slips.
- Avoid using excessive force when operating the slide release, as this may lead to mechanical failure.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when operating your firearm.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Ensure that your Glock firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
2. Remove the factory slide release lever by using a suitable tool to push out the retaining pin.
3. Carefully detach the factory slide release lever from the slide stop.
4. Align the Extended Slide Release with the slide stop and press it into place.
5. Reinsert the retaining pin to secure the Extended Slide Release.
6. Confirm that the slide release operates smoothly before using the firearm.

Usage Instructions

- To operate the Extended Slide Release, use your thumb to press the lever downwards.
- Ensure that your grip is secure on the firearm while manipulating the slide release.
- Practice using the Extended Slide Release in a safe environment to become familiar with its operation.

Disposal Instructions

- When disposing of the Extended Slide Release, follow local regulations for the disposal of metal products.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Extended Slide Release, please consult your retailer or a qualified firearms professional. Always ensure that you are following local laws and regulations regarding firearm accessories.

Please remember that safety is paramount when handling firearms and their accessories. By following these guidelines, you contribute to a safer experience for yourself and others. Thank you for prioritizing safety!

Guide de Sécurité pour le Levier de Release Étendu pour Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4

Introduction

Félicitations pour l'achat de votre levier de release étendu pour Glock. Ce produit a été conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre arme tout en garantissant votre sécurité. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour éviter tout accident.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement avec des modèles de Glock compatibles (Gen 24).
- Vérifie que le levier est correctement installé avant chaque utilisation.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu.
- En cas de doute, consulte un professionnel ou un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais manipuler le levier de release lorsque l'arme est chargée.
- Vérifie toujours que l'arme est en mode de sécurité avant d'effectuer toute manipulation.
- Ne force pas le levier lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Évite de toucher le levier si tes mains sont humides ou glissantes.
- Si tu remarques des signes d'usure ou de dommage sur le levier, cesse immédiatement son utilisation et remplacele.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assuretoi que l'arme est déchargée et que le chargeur est retiré.
2. **Retrait de l'ancien levier** : Utilise un outil approprié pour retirer le levier de release d'origine.
3. **Installation du nouveau levier** :
 - Prends le levier de release étendu et alignele avec le mécanisme de l'arme.
 - Insère le levier en place jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
 - Assuretoi que le ressort est correctement positionné.
4. **Vérification** : Teste le levier en le manipulant plusieurs fois pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.

Utilisation

- Lors de l'utilisation de l'arme, utilise le levier de release étendu pour une manipulation plus facile.
- Assuretoi que tes doigts sont éloignés de la gâchette lors de la manipulation du levier.
- Pratique régulièrement pour te familiariser avec le fonctionnement du levier.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Si tu dois te débarrasser du levier, faisle de manière responsable et sécurisée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le fabricant

ou un professionnel qualifié. Assuretoi de suivre toutes les recommandations de sécurité pour garantir une expérience d'utilisation sécurisée et agréable.

Rappelletoi que ta sécurité et celle des autres est primordiale. Utilise toujours ce produit de manière responsable et en conformité avec les lois en vigueur.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Rilascio Esteso del Carrello Glock

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio Esteso del Carrello Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4 di TYRANT CNC. Questo prodotto è progettato per migliorare l'usabilità della tua pistola Glock, ma è fondamentale utilizzarlo in modo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti e in un ambiente sicuro.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e l'installazione.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Rilascio Esteso del Carrello se non si è familiarizzati con l'uso delle armi da fuoco.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di eseguire qualsiasi installazione o manutenzione.
- Non forzare il rilascio del carrello; utilizza una pressione moderata per evitare danni.
- Verifica sempre che il carrello si muova liberamente dopo l'installazione.
- Non utilizzare il prodotto con caricatori da 10 colpi per Glock 17/19, in quanto non è compatibile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione (cacciavite, pin, ecc.).
- Lavati le mani e lavora in un'area ben illuminata.

2. Installazione:

- Rimuovi il carrello dalla pistola Glock.
- Rimuovi la leva di rilascio del carrello originale.
- Inserisci il Rilascio Esteso del Carrello nella posizione della leva originale.
- Assicurati che sia ben fissato e che la molla sia correttamente posizionata.
- Rimonta il carrello sulla pistola.

3. Uso:

- Prima di utilizzare la pistola, verifica che sia scarica.
- Utilizza il Rilascio Esteso del Carrello per rilasciare il carrello, applicando una leggera pressione con il pollice.
- Dopo ogni uso, controlla che non ci siano segni di usura o danno sul Rilascio Esteso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, sulle istruzioni di utilizzo o su eventuali problemi, consulta il sito web del produttore o contatta il servizio clienti.

Ricorda, la tua sicurezza è la priorità. Segui sempre queste linee guida e utilizza il Rilascio Esteso del Carrello Glock in modo responsabile.

Brukermanual for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 TYRANT CNC

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 TYRANT CNC. Dette produktet er designet for å forbedre funksjonaliteten og brukervennligheten til din Glockpistol. Vennligst les denne brukermanualen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke et skadet produkt.
- Rapportere farlige produkter og hendelser til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesutstyr når du håndterer våpen.
- Unngå å bruke produktet hvis du er under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du installerer eller bruker produktet.
- Vær oppmerksom på at dette produktet ikke fungerer med 10runds magasiner for Glock 17/19.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av Extended Slide Release

1. **Forberedelse:** Sørg for at pistolen er avfyrt og at magasinet er fjernet.
2. **Fjern den gamle slide release:**
 - Bruk en passende skrutrekker for å fjerne skruene som holder den gamle slide release på plass.
 - Ta forsiktig ut den gamle delen.
3. **Installer den nye Extended Slide Release:**
 - Plasser den nye Extended Slide Release på riktig sted.
 - Fest skruene sikkert, men unngå å overstramme.
4. **Test funksjonaliteten:**
 - Kontroller at den nye slide release fungerer som den skal før du bruker pistolen.

Bruk av Extended Slide Release

- Når du manipulerer slide release, sørg for et fast grep for å unngå at tommelen glipper.
- Øv på å bruke slide release i et trygt miljø før du bruker den i en ekte situasjon.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av metallkomponenter.
- Sørg for at alle deler av produktet er avhendet på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte via deres offisielle kanaler.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene, kan du sikre trygg og effektiv bruk av din EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 TYRANT CNC. Takk for at du valgte vårt produkt.

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glockipistoolin käytettävyyttä ja turvallisuutta. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockmallin kanssa ennen asennusta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että Glockipistooli on tyhjennetty ennen liipaisun vapautuksen asennusta tai säätämistä.
- Älä käytä liipaisun vapautusta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Vältä liipaisun vapautuksen manipulointia liikaa, jotta vältät vahingot tai virheelliset laukaisut.
- Huolehdi siitä, että sormesi eivät ole liipaisun alueella asennuksen tai käytön aikana.
- Käytä suojavausteita, kuten suojalaseja, kun käsittelet aseita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että Glockipistooli on tyhjennetty ja turvallinen.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli.

2. Asennus

- Poista vanha liipaisun vapautus, mikäli se on tarpeen.
- Asenna uusi EXTENDED SLIDE RELEASE paikalleen. Varmista, että se on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että liipaisun vapautus liikkuu sujuvasti ja että se on oikein asennettu.

3. Käyttö

- Testaa liipaisun vapautus varovasti varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Käytä liipaisun vapautusta normaalisti, mutta vältä liiallista voimaa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet käytöstä poistettavien tuotteiden hävittämiseksi.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on malli ja sarjanumerot valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomioi, että tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisten tuotesuojelusääntöjen (GPSR) mukaisesti. Tuotteen turvallinen käyttö on ensisijainen tavoitteemme. Pidä tämä ohje aina saatavilla ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4

Introduktion

Tack för att du valt EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4. Detta tillbehör är designat för att förbättra användbarheten av din Glockpistol. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att pistolen är oladdad innan du installerar eller hanterar slide release.
- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen vid installation.
- Hantera alltid din pistol med försiktighet och respekt.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess funktion eller installation.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar för vapenhantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att pistolen är oladdad.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation av slide release

- Ta bort den gamla slide release enligt tillverkarens instruktioner.
- Placera den nya EXTENDED SLIDE RELEASE i rätt position.
- Se till att den nya releasespaken är korrekt monterad och säkrad.

3. Användning

- För att använda slide release, tryck upp med tummen för att släppa sliden.
- Kontrollera att sliden rör sig smidigt och utan hinder.
- Öva på att använda slide release för att säkerställa att du är bekväm med den nya installationen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av din Glockpistol och dess tillbehör.