

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 - EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK GEN 2-4 GRAY

Introducing the first-ever Glock Extended Slide Release to be CNC Machined! Made from 6061 Aluminum and hard coat anodized their drop-in replacement Glock slide stop is the perfect upgrade for your pistol. Their Glock extended slide release adds surface area and a raised texture that greatly improves usability for all! It is the perfect upgrade for concealed carry AND competition. Never again will your thumb slip while manipulating your Glock slide release! What is it? This drop-in replacement Glock extended slide stop release lever has a surface area extended over the OEM size. It arrives fully assembled with spring and is offered for multiple Glock models. Why use it? One of the main flaws of the Glock Factory release lever is that it offers very little surface area and/or texture. This results in the operator occasionally slipping when attempting to manipulate the lever. Their Glock slide release offers an extended AND raised surface area to ensure easy manipulation of the Glock slide. It is easy to install, functions great, and looks fantastic! For Generation: Gen 2-4 For Gun Model: 17 (non-2-pin version) 19 22 23 24 25 27 31 32 33 34 35 Caliber: 9MM, .357 *DOES NOT WORK WITH 10-ROUND MAGAZINES FOR GLOCK 17/19*



Attributes

- Name: EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK GEN 2-4 GRAY
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109433
- Mfr. No.: TD-GSTOP-24-G
- Caliber: 9 mm Luger, .357 SIG
- Finish: Gray
- Make: Glock
- Model: Gen 4, Gen 2, Gen 3
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
 - [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4](#)
 - [English: Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4](#)
 - [Français: Guide de Sécurité du Produit : EXTENDED SLIDE RELEASE POUR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4](#)
 - [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Carrello Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4](#)
 - [Norsk: Brukermanual for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4](#)
 - [Suomi: Turvallisuusohjeet: EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4](#)
 - [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4](#)
- TYRANT CNC

Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 entschieden hast. Dieser hochwertige Ersatzteil ist speziell für die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit deiner GlockPistole entwickelt worden. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen sorgfältig befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Waffe vor der Installation des Slide Release entladen ist.
- Vermeide den Kontakt mit der Feder während der Installation, um Verletzungen zu verhindern.
- Stelle sicher, dass der Slide Release korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Verwende beim Umgang mit der Waffe immer die grundlegenden Sicherheitsregeln für Schusswaffen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Entfernen des alten Slide Release:**
 - Entferne vorsichtig den alten Slide Release Hebel, indem du die Feder und die Halterung löst.
3. **Einsetzen des neuen Slide Release:**
 - Setze den neuen EXTENDED SLIDE RELEASE an der vorgesehenen Stelle ein.
 - Achte darauf, dass die Feder korrekt positioniert ist.
4. **Überprüfung:**
 - Stelle sicher, dass der Slide Release fest sitzt und sich reibungslos betätigen lässt.

Nutzung

- Betätige den Slide Release mit dem Daumen, um den Schlitten zu lösen.
- Achte darauf, dass dein Daumen immer einen sicheren Halt hat, um Abrutschen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Es liegt in deiner Verantwortung, sicherzustellen, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen triffst und die Waffe verantwortungsbewusst verwendest.

Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4

Introduction

Thank you for choosing the EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4. This product is designed to enhance the usability of your Glock slide release, providing improved grip and control. It is essential to read and understand this safety instruction guide to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your Glock model before installation.
- Always handle firearms and firearm accessories with care and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to install or use the slide release while the firearm is loaded.
- Always verify that your firearm is unloaded before performing any maintenance or modifications.
- Avoid using excessive force when manipulating the slide release to prevent damage.
- If you experience any difficulty with the installation or functionality of the product, cease use immediately and seek assistance.
- Use the product only for its intended purpose as described in the product documentation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory slide release lever from your Glock by following the manufacturer's instructions.
- Align the new extended slide release with the mounting area.
- Securely attach the extended slide release using the provided spring and ensure it is fully assembled.
- Test the functionality of the slide release before using the firearm.

2. Usage:

- When operating the slide release, ensure your thumb is positioned securely on the raised texture for optimal grip.
- Practice using the slide release in a safe environment before engaging in use during concealed carry or competition.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not discard the product in regular household waste if it is damaged or nonfunctional.
- Consider recycling the aluminum material if possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding safety, installation, or product functionality, please reach out to the manufacturer or your local dealer for assistance.

This safety instruction guide is designed to help you understand the proper use and safety measures associated with the EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4. By following these guidelines, you can ensure a safer experience while using your firearm and its accessories.

Guide de Sécurité du Produit : EXTENDED SLIDE RELEASE POUR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4

Introduction

Félicitations pour l'acquisition de l'EXTENDED SLIDE RELEASE pour Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4. Ce produit a été conçu pour améliorer l'expérience d'utilisation de votre pistolet Glock. Cependant, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement avec les modèles de pistolets Glock compatibles (Gen 24).
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel avant utilisation.
- Respecte toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le produit dans un environnement sécurisé et contrôlé.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Assuretoi que le pistolet est déchargé avant d'installer ou de manipuler le slide release.
- Porte des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter toute blessure.
- Ne force pas le produit lors de l'installation ou de la manipulation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que le pistolet est déchargé.
- Rassemble les outils nécessaires : un tournevis approprié et un espace de travail propre.

2. Installation :

- Retire le slide release d'origine en dévissant les vis avec le tournevis.
- Installe le nouveau slide release en le plaçant à l'emplacement prévu.
- Fixele en utilisant les vis fournies, en veillant à ne pas trop serrer.

3. Utilisation :

- Prends en main le pistolet comme d'habitude.
- Utilise le slide release étendu pour manipuler la glissière avec plus de confort et de contrôle.
- Teste le fonctionnement avant de l'utiliser dans un contexte de tir.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, éliminele conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans des ordures ménagères.
- Renseigne toi sur les points de collecte pour les déchets électroniques ou les matériaux en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de l'EXTENDED SLIDE RELEASE, il est recommandé de contacter le service client du fabricant ou un professionnel de l'armement.

Conclusion

L'EXTENDED SLIDE RELEASE pour Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4 est un excellent ajout à ton pistolet, mais il est crucial de suivre ces directives de sécurité pour assurer une utilisation optimale. Prends le temps de te familiariser avec ces instructions et reste en sécurité lors de l'utilisation de ton équipement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Carrello Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio Esteso del Carrello Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4 TYRANT CNC. Questo prodotto è progettato per migliorare l'usabilità della tua pistola Glock, offrendo una superficie estesa e una texture migliorata. Si prega di seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il tuo Rilascio Esteso del Carrello sia installato correttamente prima di utilizzare la pistola.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala qualsiasi prodotto difettoso o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente il sito web della Safety Gate dell'UE per eventuali aggiornamenti sui richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di utilizzare il Rilascio Esteso del Carrello se non sei un operatore esperto.
- Durante l'installazione, assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
- Evita di esercitare una forza eccessiva durante l'installazione per non danneggiare il prodotto o la pistola.
- Non utilizzare il Rilascio Esteso del Carrello in condizioni avverse, come pioggia intensa o neve.
- Se hai dubbi sull'installazione o sull'uso, consulta un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che la pistola Glock sia scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione della leva di rilascio esistente:** Utilizza un cacciavite appropriato per rimuovere la leva di rilascio del carrello originale.
3. **Installazione del Rilascio Esteso:** Posiziona il Rilascio Esteso del Carrello nella posizione corretta e assicurati che sia allineato.
4. **Fissaggio:** Rimonta eventuali viti o componenti necessari per fissare il nuovo rilascio.
5. **Verifica:** Controlla che il Rilascio Esteso funzioni correttamente prima dell'uso.

Utilizzo

- Utilizza il Rilascio Esteso del Carrello per rilasciare il carrello in modo sicuro e controllato.
- Assicurati di avere una presa salda sul manico della pistola durante l'uso.
- Non esercitare mai una forza eccessiva quando si manovra il rilascio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e componenti metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti il Rilascio Esteso del Carrello Glock®, si prega di contattare il servizio clienti del produttore o consultare il sito web ufficiale.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e uso, puoi garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il tuo Rilascio Esteso del Carrello Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4 TYRANT CNC. Assicurati di rimanere informato e aggiornato sulle pratiche di sicurezza relative ai prodotti.

Brukermanual for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av den EXTENDED SLIDE RELEASE for Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4. Dette produktet er designet for å forbedre brukervennligheten av din Glockpistol ved å tilby en utvidet og hevet overflate for enklere manipulering. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert i henhold til instruksjonene for å unngå potensielle ulykker.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller at produktet ikke er skadet før bruk. Hvis det er skadet, må det ikke brukes.
- Vær oppmerksom på at produktet er designet for spesifikke Glockmodeller. Bruk det ikke med andre modeller uten riktig vurdering.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter når du bruker din Glockpistol.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet hvis du er usikker på hvordan det fungerer eller hvordan det skal installeres.
- Når du manipulerer Glock slide release, sørg for at pistolen er i en sikker tilstand (sikret) for å unngå utilsiktet avfyring.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, som øre og øyebeskyttelse, når du håndterer våpen.
- Vær oppmerksom på at produktet kan påvirke hvordan pistolen reagerer. Test alltid i et trygt miljø før full bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at pistolen er tom og sikret.
- Ha verktøyene klare: en skrutrekker og eventuelt annet nødvendig verktøy.

2. Fjern den gamle slide release:

- Følg produsentens instruksjoner for å fjerne den eksisterende slide release fra pistolen.

3. Installer den nye slide release:

- Plasser den nye EXTENDED SLIDE RELEASE på riktig sted.
- Sørg for at den sitter godt og er i riktig posisjon.
- Fest den med skruene som følger med produktet, og stram dem forsiktig.

4. Test funksjonaliteten:

- Før du bruker pistolen, test at den nye slide release fungerer som den skal.
- Kontroller at den er lett å manipulere og at den ikke hindrer pistolen i å fungere.

5. Bruk:

- Når du bruker pistolen, sørg for at du har et godt grep om slide release for å unngå glipp.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du skal kvitte deg med emballasje og eventuelle gamle deler.
- Ikke kast produkter i vanlig søppel hvis de er skadet eller defekte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere informasjon eller support, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktets detaljer tilgjengelig for raskere assistanse.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av din EXTENDED SLIDE RELEASE for Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4. Takk for at du valgte vårt produkt!

Turvallisuusohjeet: EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4

Johdanto

Tervetuloa EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi valitsemissasi Glockmallissa (Gen 2, Gen 3, Gen 4).
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, kun käytät asetta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen liipaisun vapautuksen asennusta tai käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä liipaisun vapautuksen manipulointia liukkailla tai kosteilla käsillä.
- Varmista, että liipaisun vapautus on kunnolla asennettu ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista vanha liipaisun vapautus seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Asenna uusi EXTENDED SLIDE RELEASE paikoilleen ja varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Tarkista, että liipaisun vapautus toimii oikein ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä liipaisun vapautusta varovasti.
- Varmista, että sormesi eivät ole liipaisimen tai muiden liikkuvien osien lähellä, kun käytät vapautusta.
- Harjoittele liipaisun vapautuksen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy lasten tai eläinten ulottuville hävittämisen aikana.
- Tarkista paikalliset ohjeet vanhojen asetarvikkeiden hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että saat apua asiantuntevalta taholta.

Noudattamalla näitä ohjeita voit käyttää EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Kiitos, että valitsit tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 TYRANT CNC

Introduktion

Tack för att du valt vår EXTENDED SLIDE RELEASE för Glockmodeller. Denna produkt är designad för att förbättra användbarheten och säkerheten vid hantering av din pistol. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat och tomt innan du installerar eller hanterar produkten.
- Håll produkten och vapen utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda produkten om du är osäker på hur den ska installeras eller användas.
- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan du använder din pistol.
- Använd skyddsglasögon vid installation och hantering av produkten för att skydda ögonen.
- Var medveten om att den utökade ytan kan påverka hur vapnet hanteras, särskilt under stressiga situationer.
- Om du upplever problem med installation eller användning, kontakta en kvalificerad tekniker.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Extended Slide Release:

- Se till att vapnet är avsäkrat och tomt.
- Ta bort den gamla slide releasespaken genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Placera den nya Extended Slide Release på plats.
- Se till att den är korrekt monterad och att fjädern är på plats.
- Testa att slide release fungerar som den ska innan du använder vapnet.

2. Användning av Extended Slide Release:

- Vid användning, se till att din tumme har ett fast grepp på den utökade ytan.
- Använd ett fast och kontrollerat tryck för att aktivera slide release.
- Öva på att använda produkten i en säker miljö innan du använder den i en verklig situation.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är defekt eller skadad, se till att den inte kan användas av obehöriga innan du kasserar den.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en kvalificerad tekniker. Kontrollera att du har produktens serienummer tillgängligt för snabbare assistans.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!