

PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR-15 OLIVE DRAB GREEN

Introducing the PRO Series Ambidextrous Safety Selector. Forged with Premium Materials and Engineered for a Safe, Reliable, and Precise Shooting experience. This drop-in part is configurable with a reversible selector drum, allowing for either a 45 or 90-degree throw out of the box. Each lever is retained by captured detents, which eliminate the possibility of loosening lever fasteners even during the most demanding firing schedules. Two different lever lengths allow shooters to maintain the benefits of an ambidextrous selector without creating interference for their dominant firing hand during manipulation. This safety selector is compatible with most AR15 and AR10 platform rifles. INCLUDES: Safety Drum - Finish: Black Nitride Safety Lever - Finish: Anodized Black



Attributes

- Name: PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR-15 OLIVE DRAB GREEN
- Manufacturer: AERO PRECISION
- Product no.: 430110446
- Mfr. No.: APRH102052C
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 840014623105

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FÜR AR15 SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR15 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre PRO AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Selettore di Sicurezza Ambidestro PRO per AR15](#)
- [Norsk: PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR15 Sikkerhetsveiledning](#)
- [Suomi: PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FÖR AR15](#)

PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FÜR AR15

SICHERHEITSANLEITUNG

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR für AR15. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolgen Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Sicherheitsupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Sicherheitsselektor nur mit kompatiblen AR15 und AR10 Plattformgewehren.
- Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsselektor korrekt installiert ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Achten Sie darauf, dass der Hebel nicht blockiert ist und sich frei bewegen kann.
- Vermeiden Sie es, den Sicherheitsselektor während des Schießens oder bei geladenem Gewehr zu verstellen.
- Überprüfen Sie die Funktion des Sicherheitsselektors regelmäßig, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Entfernen des alten Sicherheitsselektors:**
 - Entfernen Sie den vorhandenen Sicherheitsselektor gemäß der Bedienungsanleitung Ihres Gewehrs.
3. **Installation des PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR:**
 - Setzen Sie die umkehrbare Selektortrommel in die vorgesehene Öffnung ein.
 - Wählen Sie den gewünschten Wurf (45 oder 90 Grad).
 - Befestigen Sie die Hebel mit den gefangenen Detents, um ein Lockern zu vermeiden.
4. **Überprüfung:**
 - Überprüfen Sie, ob der Sicherheitsselektor korrekt funktioniert, indem Sie ihn betätigen und sicherstellen, dass er sich leicht bewegen lässt.

Verwendung

- Betätigen Sie den Sicherheitsselektor, um zwischen den Sicherheitspositionen zu wechseln, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Sicherheitsselektor immer in die "Sicher"Position zurückstellen, wenn das Gewehr nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehörteilen.
- Bringen Sie das Produkt nicht in die Umwelt, sondern verwenden Sie dafür vorgesehene Entsorgungsstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anfragen zu Sicherheitsfragen wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in Ihrem Land. Achten Sie darauf, alle Informationen über das Produkt bereitzustellen, wenn Sie Hilfe benötigen.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Referenz auf. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat höchste Priorität.

PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR15 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the PRO Ambidextrous Safety Selector for AR15. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use and maintain your safety selector properly.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Always point the firearm in a safe direction.
- Be aware of your surroundings and ensure that your shooting area is clear of obstructions and people.
- Use appropriate eye and ear protection while shooting.
- Store your firearm and accessories securely to prevent unauthorized access, especially by children.
- Regularly inspect your firearm and accessories for wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the safety selector is properly installed and functioning before using your firearm.
- Do not attempt to modify or alter the safety selector in any way.
- Check that the selector drum is set to the desired throw (45 or 90 degrees) before using.
- If you experience any issues with the safety selector, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Always ensure that the firearm is on safe when not in use or when being handled by others.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Existing Selector:**
 - Use a punch tool to remove the existing safety selector from the lower receiver.
3. **Install the PRO Ambidextrous Safety Selector:**
 - Insert the new safety selector into the designated hole in the lower receiver.
 - Align the selector drum for either a 45 or 90degree throw, based on your preference.
 - Secure the selector with the captured detents to prevent loosening.
4. **Check Functionality:**
 - Test the movement of the safety selector to ensure it operates smoothly and engages securely in both the safe and fire positions.

Usage

- To engage the safety, push the lever to the "Safe" position.
- To disengage the safety, push the lever to the "Fire" position.
- Practice using the safety selector to ensure you can operate it efficiently with either hand.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, contact your local waste management

authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the PRO Ambidextrous Safety Selector for AR15, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Important Note

This product is intended for use by individuals who are familiar with firearms and have experience in handling them safely. If you are a beginner, seek training from a qualified instructor before using this product. Always comply with local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Conclusion

Your safety and the safety of others is our top priority. By following these guidelines and instructions, you can enjoy a safe and effective shooting experience with your PRO Ambidextrous Safety Selector for AR15. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre PRO AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sélecteur de Sécurité Ambidextre PRO pour AR15 d'Aero Precision. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Assure-toi de lire attentivement toutes les sections avant d'utiliser le sélecteur de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Utilise toujours le sélecteur de sécurité conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du sélecteur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le sélecteur de sécurité. Toute modification peut compromettre la sécurité et le fonctionnement.
- Garde le sélecteur de sécurité hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le sélecteur de sécurité.
- Utilise des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'arme.
- Ne pointe jamais l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Sois conscient de ton environnement et des personnes autour de toi lorsque tu utilises l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assure-toi que l'arme est déchargée.
2. **Démontage:** Retire le sélecteur de sécurité d'origine si nécessaire.
3. **Installation du Sélecteur:**
 - Insère le tambour de sélection dans le récepteur.
 - Choisis l'angle de 45 ou 90 degrés selon tes préférences.
 - Fixe le levier de sécurité en utilisant les détentes captives fournies.
4. **Vérification:** Teste le fonctionnement du sélecteur pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.

Utilisation

- Lorsque tu manipules le sélecteur, fais attention à la position de ton doigt sur la détente.
- Utilise le sélecteur pour passer en sécurité ou en feu selon les besoins.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le sélecteur de sécurité à la poubelle. Contacte un centre de recyclage local pour des instructions d'élimination appropriées.
- Assure-toi que le produit est complètement hors d'usage avant de le jeter.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou contacte le point de contact local de l'UE pour des informations supplémentaires.

Merci de respecter ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton Sélecteur de Sécurité

Ambidextre PRO pour AR15. Ta sécurité et celle des autres est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Selettore di Sicurezza Ambidestro PRO per AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Selettore di Sicurezza Ambidestro della Serie PRO. Questo prodotto è progettato per garantire un'esperienza di tiro sicura, affidabile e precisa. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la massima protezione durante l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il selettore di sicurezza solo con armi da fuoco compatibili, come AR15 e AR10.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e lontano dalla portata di bambini o persone non autorizzate.
- Non utilizzare il selettore di sicurezza se presenta segni di danno o usura.
- Segnala immediatamente eventuali malfunzionamenti o problemi al produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali di protezione durante il tiro.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il selettore di sicurezza.
- Non forzare mai il selettore di sicurezza durante l'installazione o l'uso.
- Segui sempre le pratiche di sicurezza standard per le armi da fuoco, inclusi i controlli di sicurezza e la gestione corretta dell'arma.
- Non modificare il selettore di sicurezza in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione per l'Installazione

- Assicurati di avere gli strumenti necessari a portata di mano.
- Verifica che l'arma sia completamente scarica.

2. Installazione del Selettore di Sicurezza

- Rimuovi il vecchio selettore, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il tamburo di sicurezza nel foro designato.
- Inserisci la leva di sicurezza, assicurandoti che sia allineata correttamente.
- Fissa la leva utilizzando i detent di ritenzione forniti, assicurandoti che non vi siano allentamenti.
- Controlla il movimento della leva, che deve essere fluido e senza ostacoli.

3. Uso del Selettore di Sicurezza

- Scegli l'escursione desiderata (45 o 90 gradi) e verifica che il selettore funzioni correttamente.
- Durante l'uso, assicurati di mantenere una presa salda e controllata sulla tua arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di scarto.
- Non gettare il selettore di sicurezza in spazi pubblici o in contenitori non autorizzati.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza o al funzionamento del Selettore di Sicurezza Ambidestro, ti invitiamo a contattare il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e una descrizione dettagliata del problema.

PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR15 Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av PRO Series Ambidextrous Safety Selector for AR15. Denne sikkerhetsvelgeren er designet for å gi en sikker, pålitelig og presis skyteopplevelse. Vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye for å sikre trygg bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og installasjon.
- Bruk alltid verneutstyr som øye og hørselsvern når du håndterer våpen.
- Oppbevar alltid våpen og tilbehør utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Vær oppmerksom på dine omgivelser når du bruker produktet, og unngå å rette våpenet mot noe du ikke har til hensikt å skyte.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Kontroller alltid at våpenet er i sikker tilstand før du håndterer sikkerhetsvelgeren.
- Unngå å bruke sikkerhetsvelgeren mens våpenet er lastet.
- Sørg for at alle deler er korrekt installert og festet før bruk.
- Hvis du opplever problemer med sikkerhetsvelgeren, stopp bruk umiddelbart og søk hjelp.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og sikkert.
- Ha verktøyene klare for installasjonen.

2. Installasjon

- Fjern den gamle sikkerhetsvelgeren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Plasser den nye PRO Ambidextrous Safety Selector i ønsket posisjon.
- Fest sikkerhetsdrum og sikkerhetsspak som angitt i bruksanvisningen.
- Kontroller at alle deler sitter godt og er sikre.

3. Bruk

- For å aktivere sikkerhetsvelgeren, bruk den valgte spaken for å skifte mellom sikker og avfyrt tilstand.
- Test at sikkerhetsvelgeren fungerer korrekt før du bruker våpenet i en skytesituasjon.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpenrelaterte produkter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om korrekt avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetsspørsmål.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene, kan du sikre trygg bruk av PRO Ambidextrous Safety Selector for AR15. Takk for at du velger vårt produkt, og vi ønsker deg en trygg og vellykket skyteopplevelse.

PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa PROsarjan ambidextrisen turvalitsimen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen, luotettava ja tarkka ampumakokemus. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen käytön ja parhaan mahdollisen suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia, alueellisia ja kansallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden tarvikkeita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen turvalitsimen säätämistä tai asennusta.
- Vältä ampumista, jos olet väsyneenä tai huonossa kunnossa.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Harjoittele turvallista ampumakäyttäytymistä ja varmista, että tunnet aseesi toiminnan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista aseesta kaikki patruunat ja varmista, että se on tyhjennetty.
- Aseta PRO ambidextrinen turvalitsin paikalleen.
- Kiinnitä valitsinrommi siten, että se on joko 45 tai 90 asteen heitolla, riippuen omista mieltymyksistäsi.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ja että detenteet pitävät vipuosat tukevasti kiinni.

2. Käyttö:

- Käynnistä ampuminen turvallisesti ja varmista, että olet tietoinen ympäristöstäsi.
- Säädä turvalitsin haluamallasi tavalla ennen ampumista.
- Tarkista turvalitsimen toiminta ennen jokaista käyttökertaa varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Hävittäminen

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä asianmukaisia kierrätys tai vaarallisten jätteiden käsittelymenetelmiä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että

saat apua turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Loppusanat

Kiitos, että valitsit PRO ambidextrisen turvavalitsimen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on aina etusijalla ampumaaseiden käytössä.

Säkerhetsinstruktioner för PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FÖR AR15

Introduktion

Tack för att du valt PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR för AR15. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig skjutupplevelse. För att säkerställa korrekt och säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Om du upptäcker skador, avbryt användningen omedelbart.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte har kunskap om säker användning av vapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du manipulerar med säkerhetsväljaren.
- Använd aldrig produkten om du är osäker på dess funktion.
- Se till att selectordrum är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast rekommenderade verktyg för installation och justering för att undvika skador.
- Var medveten om att produkten är konfigurerbar för antingen 45 eller 90 graders rörelse. Välj den inställning som passar din skjutstil bäst.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avsäkrat och att ingen ammunition finns i närheten.
- Rengör området där installationen ska ske för att undvika skräp och smuts.

2. Ta bort den gamla säkerhetsväljaren:

- Använd ett lämpligt verktyg för att ta bort den befintliga säkerhetsväljaren om sådan finns.

3. Installera den nya säkerhetsväljaren:

- Placera PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR på rätt plats.
- Använd de medföljande detents för att säkerställa att spaken hålls på plats.

4. Justera selectordrum:

- Välj mellan 45 eller 90 graders rörelse beroende på din preferens.
- Kontrollera att drum är korrekt installerad och fungerar som avsett.

Användning

- För att aktivera eller avaktivera säkerhetsväljaren, tryck på spaken med önskad hand.
- Kontrollera alltid att säkerhetsväljaren är i rätt läge innan du laddar vapnet.

- Efter användning, se till att vapnet är avsäkrat och rengör produkten enligt tillverkarens rekommendationer.

Avfallsinstruktioner

- Avyttra produkten på ett ansvarsfullt sätt. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Undvik att slänga produkten tillsammans med vanligt hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR för AR15. Tack för att du bidrar till en säkrare skjutupplevelse.