

PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR-15 KODIAK BROWN

Introducing the PRO Series Ambidextrous Safety Selector. Forged with Premium Materials and Engineered for a Safe, Reliable, and Precise Shooting experience. This drop-in part is configurable with a reversible selector drum, allowing for either a 45 or 90-degree throw out of the box. Each lever is retained by captured detents, which eliminate the possibility of loosening lever fasteners even during the most demanding firing schedules. Two different lever lengths allow shooters to maintain the benefits of an ambidextrous selector without creating interference for their dominant firing hand during manipulation. This safety selector is compatible with most AR15 and AR10 platform rifles. INCLUDES: Safety Drum - Finish: Black Nitride Safety Lever - Finish: Anodized Black



Attributes

- Name: PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR-15 KODIAK BROWN
- Manufacturer: AERO PRECISION
- Product no.: 430110447
- Mfr. No.: APRH102053C
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 840014623112

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FÜR AR15 SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR15 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre PRO pour AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Selettore di Sicurezza Ambidestro PRO per AR15](#)
- [Norsk: PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR15](#)
- [Suomi: PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FÖR AR15](#)

PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FÜR AR15

SICHERHEITSANLEITUNG

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR für AR15. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen ein sicheres, zuverlässiges und präzises Schießerlebnis zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um die sichere Verwendung und Handhabung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung des Produkts.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsselektor richtig installiert ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Überprüfen Sie die Funktionalität des Selektors vor jedem Schießen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Sicherheitsselektors:

- Entfernen Sie die vorhandenen Teile gemäß der Bedienungsanleitung Ihres AR15.
- Setzen Sie die Sicherheitsstrommel in die richtige Position ein.
- Befestigen Sie den Sicherheitshebel und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.
- Überprüfen Sie die Funktion des Selektors, um sicherzustellen, dass er korrekt funktioniert.

2. Verwendung des Sicherheitsselektors:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie den Selektor bedienen.
- Wählen Sie den gewünschten Wurf (45 oder 90 Grad) entsprechend Ihrer Vorliebe.
- Betätigen Sie den Hebel sanft, um zwischen den Positionen zu wechseln.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehörteilen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die offizielle Website des Herstellers oder wenden Sie sich an die zuständigen Behörden, um Unterstützung zu erhalten.

Diese Sicherheitsanleitung wurde erstellt, um sicherzustellen, dass Sie das PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR für AR15 sicher und verantwortungsbewusst verwenden. Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität.

PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR15 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the PRO Series Ambidextrous Safety Selector for your AR15. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. This guide provides essential safety instructions, installation procedures, and disposal information to help you use the safety selector effectively and responsibly.

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms as if they are loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Always be aware of your target and what is beyond it.
- Use appropriate safety gear, including eye and ear protection, when operating firearms.
- Store firearms and ammunition in a secure manner, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and accessories for wear or damage.
- If you notice any malfunction or irregularity, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the safety selector.
- Be aware of the selector's position while handling the firearm to prevent accidental discharges.
- Do not force the selector lever; it should move smoothly without excessive resistance.
- When using the ambidextrous feature, ensure that the lever is adjusted correctly for your dominant hand to avoid interference during operation.
- Do not modify the safety selector in any way that could compromise its function or safety.
- Always follow the manufacturer's instructions when using or installing the safety selector.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools: a punch tool, hammer, and any other required tools as per your firearm's manual.

2. Remove the Existing Safety Selector

- Locate the safety selector on the firearm.
- Use the punch tool to remove the existing safety selector by pushing out the retaining pin.

3. Install the PRO Ambidextrous Safety Selector

- Insert the PRO Ambidextrous Safety Selector into the designated slot.
- Align the selector drum to your preferred throw angle (45 or 90 degrees).
- Secure the selector by reinserting the retaining pin.

4. Test the Installation

- Move the safety selector to ensure it operates smoothly and securely.

- Check that the lever does not interfere with your dominant hand when manipulating the firearm.

Usage Instructions

- To engage the safety, rotate the selector lever to the "Safe" position.
- To disengage the safety, rotate the selector lever to the "Fire" position.
- Always verify that the safety is engaged when not in use.

Disposal Instructions

- When disposing of the safety selector or any firearm components, follow local regulations regarding hazardous waste and firearm parts.
- If the product is damaged or no longer usable, ensure it is disposed of in a safe manner that prevents accidental use.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the PRO Ambidextrous Safety Selector, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging. Ensure you have the product model and any relevant information ready for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure safe and effective use of the PRO Ambidextrous Safety Selector for your AR15. Your safety and the safety of those around you is paramount. Always prioritize responsible handling and usage of firearms and their accessories.

Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre PRO pour AR15

Introduction

Félicitations pour l'achat du Sélecteur de Sécurité Ambidextre PRO pour AR15. Ce produit est conçu pour améliorer la sécurité et l'efficacité lors de l'utilisation de ton fusil. Il est important de suivre les instructions et les lignes directrices de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est adapté à ton modèle de fusil avant de l'installer.
- Lis attentivement toutes les instructions avant l'utilisation.
- Vérifie régulièrement le sélecteur de sécurité pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.
- Ne laisse jamais le fusil chargé lorsque tu ne l'utilises pas.
- Éloigne le produit des enfants et des personnes non qualifiées.
- Informe-toi sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas le sélecteur de sécurité lors de son utilisation.
- Utilise toujours des protections auditives et oculaires lors du tir.
- Assure-toi que le fusil est en mode de sécurité avant de manipuler le sélecteur.
- Évite de tirer dans des conditions dangereuses (mauvais temps, terrain instable).
- En cas de dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation:

- Assure-toi que le fusil est déchargé et que la sécurité est activée.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

2. Montage:

- Retire l'ancien sélecteur de sécurité si nécessaire.
- Installe le nouveau sélecteur en suivant ces étapes:
 - Insère le tambour de sélection dans le mécanisme.
 - Fixe le levier de sécurité à l'aide des détentes captives.
 - Ajuste l'angle à 45 ou 90 degrés selon tes préférences.

3. Vérification:

- Teste le fonctionnement du sélecteur de sécurité avant de l'utiliser.
- Assure-toi qu'il se déplace librement et se verrouille correctement.

Utilisation

- Utilise le sélecteur de sécurité pour passer en mode "tir" ou "sécurité" selon les besoins.
- Familiarise-toi avec le fonctionnement avant d'aller sur le terrain.
- Pratique l'utilisation du sélecteur dans un environnement sécurisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Suis les règlements locaux concernant l'élimination des produits liés aux armes à feu.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consulte les centres de recyclage ou les programmes de reprise pour te débarrasser du produit de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte le site web du fabricant ou contacte un professionnel qualifié dans le domaine des armes à feu.

En suivant ce guide, tu contribues à une utilisation sûre et responsable de ton Sélecteur de Sécurité Ambidextre PRO pour AR15. Reste toujours vigilant et respecte les règles de sécurité en matière d'armement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Selettore di Sicurezza Ambidestro PRO per AR15

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Selettore di Sicurezza Ambidestro PRO per AR15. Questo prodotto è progettato per garantire un'esperienza di tiro sicura e affidabile. È fondamentale seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizzare il prodotto solo in conformità con le leggi locali e nazionali.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di individui non autorizzati.
- Verificare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se si sospetta un malfunzionamento.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare il selettore di sicurezza.
- Utilizzare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante il tiro.
- Non forzare mai il selettore di sicurezza; se non funziona correttamente, contattare un professionista.
- Evitare di utilizzare il selettore in condizioni di umidità o bagnate.
- Non modificare il selettore di sicurezza in alcun modo; eventuali modifiche potrebbero compromettere la sicurezza e l'affidabilità del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovere il vecchio selettore di sicurezza, se presente.

2. Installazione:

- Posizionare il tamburo di sicurezza nel suo alloggiamento.
- Fissare la leva di sicurezza nel punto desiderato, utilizzando il detent di ritenzione per garantire che non si allenti.
- Verificare che il selettore funzioni correttamente in entrambe le posizioni (45 e 90 gradi).

3. Uso:

- Per attivare la modalità di sicurezza, ruotare la leva nella posizione desiderata.
- Assicurarsi che la leva ritorni in posizione corretta dopo l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nella spazzatura comune.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di materiali pericolosi.
- Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il selettore di sicurezza.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per domande relative alla sicurezza o all'uso del prodotto, consultare il sito web del produttore o contattare il servizio clienti.

Seguendo queste linee guida, si contribuisce a garantire un uso sicuro e responsabile del Selettore di Sicurezza Ambidestro PRO per AR15. La sicurezza è la nostra priorità, e il rispetto di queste istruzioni aiuterà a prevenire incidenti e a garantire un'esperienza di tiro piacevole e sicura.

PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR15

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av PRO Series Ambidextrous Safety Selector for AR15. Dette produktet er designet for å gi en sikker, pålitelig og presis skyteopplevelse. Vennligst les og følg alle sikkerhetsinstruksjoner i denne veiledningen for å sikre korrekt bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert av en kvalifisert person.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, som øre og øyevern, når du håndterer våpen.
- Hold alltid våpenet rettet i en trygg retning.
- Oppbevar alltid våpen og tilbehør utilgjengelig for barn.
- Kontroller at våpenet er i god stand før bruk.
- Meld fra om eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun dette produktet med AR15 og AR10 plattformgevær.
- Unngå å manipulere sikkerhetsvelgeren når våpenet er ladd.
- Kontroller at sikkerhetsvelgeren er i riktig posisjon før avfiring.
- Vær oppmerksom på at spaklengden kan påvirke hvordan du håndterer våpenet. Juster etter behov for å unngå interferens med din dominerende skytehånd.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse før installasjon:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og tomt.
- Ha verktøyene klare for installasjon (skrujern, etc.).

2. Installere sikkerhetsvelgeren:

- Ta av det eksisterende sikkerhetsvelgeren hvis nødvendig.
- Plasser den nye PRO Ambidextrous Safety Selector i ønsket posisjon.
- Bruk fangede detenter for å sikre at spakene er på plass.

3. Bruke sikkerhetsvelgeren:

- For å skifte mellom 45 og 90graders bevegelse, juster den reversible velgerdrum.
- Test sikkerhetsvelgeren for å sikre at den fungerer som forventet før bruk.

4. Etter bruk:

- Rengjør sikkerhetsvelgeren og området rundt for å fjerne smuss og avfall.
- Oppbevar våpenet på en sikker og utilgjengelig plass.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Kasser ikke produktet sammen med vanlig husholdningsavfall. Se etter spesifikke

resirkuleringsprogrammer for metall og plast.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet eller bruk av dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Vi takker for at du valgte PRO Series Ambidextrous Safety Selector. Vi ønsker deg en trygg og fornøyet skyteopplevelse!

PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa PROsarjan ambidextrisen turvalitsimen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja luotettava ampumakokemus. Ennen tuotteen käyttöä, lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta tuotteen mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Varmista, että turvalitsin on käännetty oikeaan asentoon ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Käytä tuotetta vain ampujille tarkoitetuissa ympäristöissä.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista turvalitsin pakkauksestaan.
- Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ja puhtaita.
- Asenna turvalitsin suoraan AR15 tai AR10 alustariville.
- Käytä käännettävää valitsintrommia valitaksesi haluamasi heittokulma (45 tai 90 astetta).
- Varmista, että vipu on kiinnitetty pidettävillä detenteillä.

2. Käyttö

- Tarkista, että turvalitsin on oikeassa asennossa ennen ampumista.
- Käytä vasenta tai oikeaa kättäsi tarpeen mukaan.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen jokaista käyttökertaa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta sekajätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätahuoltoviranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Pidä huolta turvallisuudestasi ja varmista, että käytät tuotetta oikein.

Säkerhetsinstruktioner för PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FÖR AR15

Introduktion

Tack för att du valt PRO Series Ambidextrous Safety Selector. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig skjutupplevelse. För att säkerställa korrekt användning och maximal säkerhet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick före användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att säkerhetsväljaren är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid säkerhetsväljaren i enlighet med dess specifikationer för att undvika olyckor.
- Var medveten om att säkerhetsväljaren är konfigurerbar med en vändbar selectordrum, vilket möjliggör antingen en 45 eller 90graders rörelse.
- Se till att spakarna är ordentligt på plats och att detents är fångade för att förhindra att spakarna lossnar.
- Använd rätt spaklängd för din dominerande hand för att undvika störningar under manipulering.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av säkerhetsväljaren:

- Ta bort den gamla säkerhetsväljaren om det behövs.
- Placera PRO Ambidextrous Safety Selector i den avsedda positionen.
- Se till att säkerhetsdrum är korrekt installerat och att det är i svart nitride finish.
- Kontrollera att selectordrum är vändbar och justera till önskad rörelse (45 eller 90 grader).
- Fäst spakarna och se till att de hålls på plats av fångade detents.

2. Användning av säkerhetsväljaren:

- För att aktivera eller avaktivera säkerhetsväljaren, vrid spaken försiktigt till önskad position.
- Kontrollera att säkerhetsväljaren fungerar korrekt innan du använder vapnet.
- Vid behov av att justera spaklängden, ta bort den aktuella spaken och installera den alternativa längden.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är defekt eller inte längre behövs, se till att den inte kan användas av obehöriga.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt PRO Ambidextrous Safety Selector och önskar dig en säker och tillfredsställande användning.