

GRIPPY GUN BANDS - VICTOR COMPANY USA, INC. GRIPPY GUN BANDS BLACK 3/PACK

VICTOR COMPANY USA, INC. GRIPPY GUN BANDS The Grippy Gun Band 3-Pack gives shooters a simple, durable solution for adding traction, gear retention, and noise-free utility to rifles, optics, tripods, and field equipment. Made from a high-strength, rubberized elastic material, the bands stretch securely around rifle stocks, forends, handguards, suppressors, and more—keeping cables in place, holding data cards, securing loose fabric, or adding extra grip where needed. Their non-slip texture ensures they stay put under recoil, weather, and field abuse. Lightweight, silent, and endlessly adaptable, the Grippy Gun Band 3-Pack is a must-have accessory for hunters, competitive shooters, and anyone who relies on minimalist gear solutions. Rubberized elastic construction for a secure, non-slip hold. **FEATURES** Multi-purpose utility for rifles, optics, tripods, and field gear Securely holds cables, data cards, fabrics, or accessories Adds instant grip to slick surfaces Silent, durable, and weather-resistant Stretches to fit a wide range of equipment diameters Lightweight and packable three-band kit Designed for hunters, competitors, and field shooters **SPECS** Material: Rubberized elastic with non-slip texture Pack Size: 3-band set Compatibility: Rifles, scopes, tripods, suppressors, field gear Temperature Resistance: Suitable for cold and wet environments Use Case: Cable management, added traction, field gear retention



Attributes

- Name: VICTOR COMPANY USA, INC. GRIPPY GUN BANDS BLACK 3/PACK
- Manufacturer: VICTOR COMPANY USA, INC.
- Product no.: 430117027
- Mfr. No.: VCGGBP3
- Colour: Black
- Length: 1"
- Material: Rubber
- Delivery weight: 0.272kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 853717005222

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Grippy Gun Bands](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GRIPPY GUN BANDS](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle GRIPPY GUN BANDS](#)

Sicherheitshinweise für die Grippy Gun Bands

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die Grippy Gun Bands von VICTOR COMPANY USA, INC. Diese Anleitung hilft dir, die Bänder sicher und effektiv zu verwenden. Bitte beachte die folgenden Richtlinien, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass die Grippy Gun Bands nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Halte die Bänder von Kindern fern, um ein versehentliches Verschlucken zu vermeiden.
- Überprüfe die Bänder regelmäßig auf Risse oder Beschädigungen, bevor du sie verwendest.
- Verwende die Bänder nicht, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind.
- Halte die Bänder trocken und sauber, um ihre rutschfeste Textur zu erhalten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwende die Grippy Gun Bands nur auf Gewehren, Optiken, Stativen und Feldgeräten, die in gutem Zustand sind.
- Stelle sicher, dass die Bänder richtig um die Gegenstände gewickelt sind, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Vermeide es, die Bänder über scharfe Kanten oder raue Oberflächen zu ziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bei der Verwendung in kalten oder nassen Umgebungen achte darauf, dass die Bänder nicht einfrieren oder rutschig werden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Oberfläche, auf der du die Bänder verwenden möchtest, sauber und trocken ist.
2. **Anbringen der Bänder:**
 - Wickle die Grippy Gun Bands sicher um den gewünschten Gegenstand.
 - Achte darauf, dass die Bänder straff, aber nicht übermäßig gespannt sind.
3. **Sicherstellen der Funktionalität:**
 - Überprüfe, ob die Bänder an ihrem Platz bleiben, auch unter Druck oder Bewegung.
4. **Entfernen der Bänder:**
 - Ziehe die Bänder vorsichtig ab, ohne sie zu reißen oder zu beschädigen.
 - Lagere die Bänder an einem trockenen Ort, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Grippy Gun Bands verantwortungsbewusst.
- Die Bänder können in den regulären Hausmüll gegeben werden, sofern sie nicht aus speziellen Materialien bestehen, die gesondert entsorgt werden müssen.
- Informiere dich über lokale Vorschriften zur Entsorgung von Kunststoffprodukten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu den Grippy Gun Bands wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, dass alle Sicherheitsanfragen über die entsprechenden Kanäle bearbeitet werden.

Wir hoffen, dass diese Sicherheitshinweise dir helfen, die Grippy Gun Bands sicher und effektiv zu nutzen. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögere nicht, Unterstützung zu suchen. Sicherheit steht an erster Stelle!

Safety Instruction Guide for GRIPPY GUN BANDS

Introduction

Thank you for choosing the Grippy Gun Bands by Victor Company USA, Inc. This guide provides essential safety information, usage instructions, and disposal guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the Grippy Gun Bands.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Grippy Gun Bands are used only for their intended purpose as specified in this guide.
- Always inspect the bands for any signs of wear or damage before each use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent misuse and potential injury.
- If you experience any discomfort or find the bands do not perform as expected, discontinue use immediately and consult a professional.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Overstretching:** Do not stretch the bands beyond their designed capacity as this may cause them to snap.
- **Use on Compatible Equipment Only:** Ensure that the bands are used only on rifles, optics, tripods, suppressors, and field gear as specified in the product description.
- **Monitor Environmental Conditions:** While the bands are weatherresistant, avoid exposing them to extreme temperatures for prolonged periods.
- **Check for Slippage:** Regularly check that the bands maintain a secure grip on the equipment to prevent accidental slippage during use.
- **Do Not Modify:** Do not alter or modify the Grippy Gun Bands in any way, as this may compromise their safety and effectiveness.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the surface of the equipment where the band will be applied is clean and dry.
- Select the appropriate band size based on the diameter of the equipment.

2. Installation:

- Place the band around the desired area of the equipment (e.g., rifle stock, tripod leg).
- Gently stretch the band to fit snugly, ensuring it is evenly distributed around the surface.
- Ensure that the nonslip texture is in contact with the equipment for maximum grip.

3. Usage:

- Utilize the bands for securing cables, data cards, or loose fabric as needed.
- For added grip on slick surfaces, position the band where extra traction is required.
- Monitor the band during use to ensure it remains secure and functional.

Disposal Instructions

- Dispose of the Grippy Gun Bands responsibly. Do not throw them in regular household waste.
- If the bands are damaged or no longer usable, consider recycling them if local programs allow for

rubberized materials.

- Follow local regulations for disposal of nonbiodegradable materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Grippy Gun Bands, please refer to the contact details provided on the packaging or visit the official website of Victor Company USA, Inc. for more information.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of the Grippy Gun Bands. Thank you for your attention to safety, and enjoy your shooting experience!

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle GRIPPY GUN BANDS

Introduzione

Le GRIPPY GUN BANDS della VICTOR COMPANY USA, INC. sono progettate per migliorare l'esperienza di cacciatori e tiratori. Questo manuale fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Non utilizzare le bande in condizioni che possano comprometterne l'integrità, come esposizione prolungata a temperature estreme o umidità eccessiva.
- Controlla regolarmente le bande per eventuali segni di usura o danni. Sostituisci le bande danneggiate immediatamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta un esperto per assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Assicurati che le bande siano fissate saldamente attorno all'attrezzatura prima dell'uso.
- Evita di tirare eccessivamente le bande, poiché ciò potrebbe compromettere la loro funzionalità.
- Non utilizzare le bande su attrezzature che non siano compatibili con le dimensioni e il peso delle GRIPPY GUN BANDS.
- Non utilizzare le bande per sostenere carichi pesanti o in situazioni che richiedono un supporto strutturale.
- Fai attenzione quando utilizzi le bande in condizioni di maltempo; verifica che non ci siano accumuli di acqua o fango che possano influenzare l'aderenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Pulisci l'area in cui le bande verranno installate per garantire un'aderenza ottimale.
2. **Fissaggio:**
 - Posiziona la banda attorno all'oggetto desiderato (fucile, ottica, etc.).
 - Assicurati che la banda sia allineata correttamente e non sia attorcigliata.
 - Estendi la banda in modo uniforme per adattarla al diametro dell'attrezzatura.
3. **Verifica:** Dopo l'installazione, verifica che la banda sia fissata saldamente e che non ci siano movimenti indesiderati.
4. **Rimozione:** Per rimuovere la banda, allenta delicatamente la tensione e sfilala con attenzione dall'attrezzatura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Le GRIPPY GUN BANDS sono realizzate in materiale elastico in gomma. Non smaltire nel normale rifiuto domestico.
- Segui le normative locali per il riciclo della gomma.
- Se non è possibile riciclare, smaltisci il prodotto in un centro di raccolta rifiuti autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o per segnalare problemi relativi alla sicurezza del prodotto, contatta il rivenditore presso cui hai acquistato le GRIPPY GUN BANDS o consulta il sito web ufficiale della VICTOR COMPANY USA, INC. per ulteriori

informazioni.

Conclusione

Le GRIPPY GUN BANDS offrono un modo versatile e resistente per migliorare l'equipaggiamento da tiro. Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del prodotto. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti di sicurezza e richiami attraverso i canali ufficiali.