

BANDO EDC BAG - EBERLESTOCK BANDO BAG XL MULTICAM

EBERLESTOCK BANDO EDC BAG Like an ammunition Bandolier, the Bando Bag is a lightweight and convenient way to transport your EDC items. A full-zip back pocket on the Bando measures 5.25"H x 9.25"W x 3"D, large enough to secure most sub-compact and compact sidearms like the Glock-19 and those similar in size. The main compartment features an interior mesh zippered pocket, and two slip pockets for additional organization. A small zippered front pocket is perfect for keys, cords, or other small items. The waist belt length is adjustable from 31.5" - 44". For added security, run the Bando Bag with your own trigger guard or hook-and-loop holster. The full-zip back pocket on the Bando XL measures 6"H x 10.75"W x 3"D, large enough to secure most full frame sidearms and smaller. Both the Bando and Bando XL include a 13" extension strap and an integrated sleeve to conveniently carry a tourniquet below the top flap of the main compartment. FEATURES Full-zip back pocket Interior mesh zippered pocket Two internal slip pockets Small zippered front pocket Adjustable waist belt (31.5"-44") Integrated sleeve to conveniently carry a tourniquet SPECS Standard Dimensions: 5.25"H x 9.25"W x 3"D XL Dimensions: 6"H x 10.75"W x 3"D Belt: adjustable from 31.5" - 44"



Attributes

- Name: EBERLESTOCK BANDO BAG XL MULTICAM
- Manufacturer: EBERLESTOCK
- Product no.: 430118011
- Mfr. No.: L3MM
- Colour: Multi-Cam
- Cubic Inches: 8.000
- Dimensions: 2" x 2" x 2"
- Size: XL
- Weight: 5 lbs
- Delivery weight: 1.361kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 810140335999

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BANDO EDC BAG EBERLESTOCK BANDO BAG XL MULTICAM](#)
- [English: BANDO EDC BAG SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la BANDO EDC BAG EBERLESTOCK](#)

Sicherheitshinweise für die BANDO EDC BAG EBERLESTOCK BANDO BAG XL MULTICAM

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der BANDO EDC BAG EBERLESTOCK BANDO BAG XL MULTICAM! Diese Tasche wurde entwickelt, um dir eine sichere und praktische Möglichkeit zu bieten, deine EDCAusrüstung zu transportieren. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe die Tasche regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte die Tasche von Kindern und Haustieren fern, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Verwende die Tasche nicht, wenn sie beschädigt ist oder wenn Teile fehlen.
- Achte darauf, dass die Tasche immer sicher verschlossen ist, um ein Herausfallen von Gegenständen zu verhindern.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Achte darauf, die Tasche nicht übermäßig zu beladen, um die Nähte und Reißverschlüsse nicht zu belasten.
- Verwende die integrierten Taschen und Fächer, um deine Ausrüstung organisiert und sicher zu halten.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um Beschädigungen an der Tasche zu verhindern.
- Wenn du die Tasche im Freien verwendest, achte darauf, sie vor extremen Wetterbedingungen zu schützen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Verstellbarer Hüftgurt:** Stelle den Hüftgurt auf deine Körpergröße ein, indem du die Schnalle löst und anpasst. Der Gurt kann von 31.5" bis 44" verstellt werden.
- **Hauptfach:** Öffne das Hauptfach mit dem Reißverschluss und nutze die innere, meshgefütterte Reißverschluss tasche sowie die zwei Einschubtaschen für zusätzliche Organisation.
- **Vordertasche:** Verwende die kleine Reißverschluss tasche auf der Vorderseite für Schlüssel, Kabel oder andere kleine Gegenstände.
- **TourniquetTasche:** Nutze die integrierte Tasche für ein Tourniquet, um es bequem unter der oberen Klappe des Hauptfachs zu tragen.
- **Sicherheitsvorkehrungen:** Achte darauf, dass die Tasche immer sicher verschlossen ist, insbesondere wenn sie mit Gegenständen gefüllt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Textilien.
- Achte darauf, die Tasche nicht einfach im Müll zu entsorgen, wenn sie noch funktionsfähig ist. Überlege, ob du sie spenden oder recyceln kannst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem du die Tasche erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zur Tasche bereithältst.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise in Übereinstimmung mit der EUVerordnung über die allgemeine

Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Bei Fragen zu Sicherheitsanliegen oder zur Meldung unsicherer Produkte kannst du die zuständigen Behörden kontaktieren.

BANDO EDC BAG SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the EBERLESTOCK BANDO EDC BAG XL MULTICAM. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your product. Please read this document carefully to understand the safety measures and guidelines associated with your BANDO EDC BAG.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bag is used only for its intended purpose, which is to transport everyday carry (EDC) items.
- Regularly inspect the bag for any signs of wear and tear, including damaged zippers, straps, or seams.
- Keep the bag out of reach of children when not in use to prevent accidents or misuse.
- Do not overload the bag beyond its capacity, as this may compromise its integrity and safety.
- If you notice any unusual odors or discoloration, discontinue use and contact support.

Specific Safety Precautions for Use

- Always secure your items within the bag to prevent them from shifting during transport.
- When using the adjustable waist belt, ensure it is properly fastened and adjusted to fit snugly to prevent slipping.
- Avoid exposing the bag to extreme temperatures or harsh chemicals, as this may damage the materials.
- When carrying firearms or other sensitive items, ensure they are secured in the designated compartments and are compliant with local laws and regulations.
- If using the integrated sleeve for a tourniquet, ensure it is properly stored and easily accessible in case of an emergency.

Instructions for Installation and Usage

• Adjusting the Waist Belt:

- Locate the adjustable waist belt.
- Pull the strap to extend or retract the length according to your waist size (31.5" 44").
- Ensure the belt is securely fastened before use.

• Using the Main Compartment:

- Open the main compartment using the fullzip closure.
- Place your items inside, utilizing the interior mesh zippered pocket and two slip pockets for organization.
- Close the compartment securely after loading your items.

• Utilizing the Front Pocket:

- Use the small zippered front pocket for items such as keys or cords.
- Ensure that the pocket is closed securely after use.

• Storing a Tourniquet:

- Place the tourniquet in the integrated sleeve below the top flap of the main compartment.
- Make sure the tourniquet is easily accessible in case of an emergency.

Disposal Instructions

- Dispose of the BANDO EDC BAG responsibly at the end of its life cycle.
- Follow local regulations for the disposal of textile products.
- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling the materials if possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, product support, or to report an unsafe product, please contact the manufacturer or your local consumer safety authority. Ensure that you have your product details handy for reference.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your EBERLESTOCK BANDO EDC BAG XL MULTICAM. For any further questions or concerns, please refer to the contact information provided or consult your local consumer safety resources. Thank you for prioritizing safety!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la BANDO EDC BAG EBERLESTOCK

Introduzione

La BANDO EDC BAG di EBERLESTOCK è progettata per offrire un modo pratico e leggero di trasportare i tuoi oggetti EDC. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la BANDO EDC BAG sia utilizzata esclusivamente per il trasporto di oggetti non alimentari.
- Controlla regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni. Se noti danni, interrompi immediatamente l'uso.
- Tieni la borsa lontana da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.
- Non sovraccaricare la borsa oltre le specifiche indicate, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Mantieni la borsa fuori dalla portata dei bambini per evitare incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la borsa solo per il trasporto di oggetti leggeri e di dimensioni appropriate.
- Assicurati che la cinghia in vita sia regolata correttamente e in modo sicuro per evitare che la borsa scivoli o si allenti durante l'uso.
- Non utilizzare la borsa in situazioni pericolose o in ambienti estremi che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Evita di posizionare oggetti appuntiti o taglienti all'interno della borsa per prevenire forature o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Regolazione della Cinghia:**
 - La cinghia in vita è regolabile da 31.5" a 44". Assicurati che sia ben fissata intorno alla vita per una vestibilità sicura.
- **Utilizzo delle Tasche:**
 - Utilizza la tasca posteriore con zip completa per riporre pistole subcompatte e compatte.
 - Utilizza le tasche interne per una migliore organizzazione degli oggetti. Riponi oggetti più piccoli nella tasca frontale con zip.
- **Trasporto di Oggetti:**
 - Posiziona gli oggetti più pesanti sul fondo della borsa per migliorare la stabilità.
 - Fai attenzione a non sovraccaricare la borsa per garantire una distribuzione uniforme del peso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la BANDO EDC BAG non è più utilizzabile, smaltiscila in conformità con le normative locali per il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.
- Se possibile, separa i materiali riciclabili (come tessuto e plastica) per facilitare il processo di riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si consiglia di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione le informazioni relative al prodotto, inclusi il modello e il numero di serie, per ricevere assistenza adeguata.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile della BANDO EDC BAG di EBERLESTOCK. Ricorda di controllare regolarmente il prodotto e di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami attraverso il sistema di avviso rapido dell'UE.