

BANDO EDC BAG - EBERLESTOCK BANDO BAG STANDARD COBALT BLUE

EBERLESTOCK BANDO EDC BAG Like an ammunition Bandolier, the Bando Bag is a lightweight and convenient way to transport your EDC items. A full-zip back pocket on the Bando measures 5.25"H x 9.25"W x 3"D, large enough to secure most sub-compact and compact sidearms like the Glock-19 and those similar in size. The main compartment features an interior mesh zippered pocket, and two slip pockets for additional organization. A small zippered front pocket is perfect for keys, cords, or other small items. The waist belt length is adjustable from 31.5" - 44". For added security, run the Bando Bag with your own trigger guard or hook-and-loop holster. The full-zip back pocket on the Bando XL measures 6"H x 10.75"W x 3"D, large enough to secure most full frame sidearms and smaller. Both the Bando and Bando XL include a 13" extension strap and an integrated sleeve to conveniently carry a tourniquet below the top flap of the main compartment. FEATURES Full-zip back pocket Interior mesh zippered pocket Two internal slip pockets Small zippered front pocket Adjustable waist belt (31.5"-44") Integrated sleeve to conveniently carry a tourniquet SPECS Standard Dimensions: 5.25"H x 9.25"W x 3"D XL Dimensions: 6"H x 10.75"W x 3"D Belt: adjustable from 31.5" - 44"



Attributes

- Name: EBERLESTOCK BANDO BAG STANDARD COBALT BLUE
- Manufacturer: EBERLESTOCK
- Product no.: 430118016
- Mfr. No.: L2BL
- Colour: Cobalt Blue
- Cubic Inches: 8.000
- Dimensions: 2" x 2" x 2"
- Size: Standard
- Weight: 5 lbs
- Delivery weight: 0.907kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 810039455852

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BANDO EDC BAG EBERLESTOCK BANDO BAG STANDARD COBALT BLUE](#)
- [English: BANDO EDC BAG SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per la BANDO EDC BAG di EBERLESTOCK](#)

Sicherheitshinweise für den BANDO EDC BAG EBERLESTOCK BANDO BAG STANDARD COBALT BLUE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des BANDO EDC BAG von EBERLESTOCK! Dieser praktische Rucksack bietet eine sichere und bequeme Möglichkeit, deine EDCGegenstände zu transportieren. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der BANDO EDC BAG nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Rucksacks auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte den Rucksack von Feuer und extremen Temperaturen fern.
- Verwende den Rucksack nicht, wenn er sichtbar beschädigt ist.
- Bewahre den Rucksack außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass der Taillengurt sicher und fest sitzt, um ein Verrutschen während der Nutzung zu vermeiden.
- Vermeide es, den Rucksack übermäßig zu beladen, um ein Übergewicht und mögliche Verletzungen zu verhindern.
- Lagere scharfe oder gefährliche Gegenstände in der vorgesehenen Rückentasche, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende das integrierte Fach für das Tourniquet nur für den vorgesehenen Zweck und überprüfe regelmäßig, ob es in gutem Zustand ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Anpassung des Taillengurtes:

- Stelle den Taillengurt auf die gewünschte Länge ein (31,5" 44").
- Stelle sicher, dass der Gurt fest sitzt und nicht verrutschen kann.

• Verwendung der Rückentasche:

- Öffne den vollgezippten Reißverschluss, um Zugang zur Rückentasche zu erhalten.
- Lagere deine EDCGegenstände sicher in der Rückentasche, um ein Herausfallen zu verhindern.

• Verwendung der kleinen Reißverschlusstasche:

- Nutze die vordere Reißverschlusstasche für kleine Gegenstände wie Schlüssel oder Kabel.

• Sicherheitshinweis für Waffen:

- Achte darauf, dass deine Waffe in der Rückentasche sicher verstaut ist, um ungewollte Auslösungen zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den BANDO EDC BAG gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stelle sicher, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Händler, bei dem du den BANDO EDC BAG gekauft hast. Dort erhältst du weitere Informationen und Unterstützung.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Nutzer stehen an erster Stelle. Bitte befolge diese Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung des BANDO EDC BAG zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Anliegen konsultiere den Händler oder die offizielle Website.

BANDO EDC BAG SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the EBERLESTOCK BANDO EDC BAG. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your bag. Please read this document carefully to understand how to use, maintain, and dispose of the product safely.

General Safety Guidelines

- Ensure the bag is used only for its intended purpose as an everyday carry (EDC) bag.
- Regularly inspect the bag for any signs of wear and tear. Do not use if damaged.
- Keep the bag away from open flames and extreme heat sources.
- Store the bag in a cool, dry place when not in use.
- Ensure that all zippers and compartments are securely closed when carrying items.
- Be cautious when carrying heavy items to avoid strain or injury.
- Always ensure that the waist belt is properly secured before use.

Specific Safety Precautions for Use

- **Children:** This bag is not intended for use by children under the age of 12. Keep out of reach of younger children to prevent potential hazards.
- **Weight Limit:** Do not exceed the recommended weight limit of 5 lbs to avoid damaging the bag or causing injury.
- **Firearms and Weapons:** If carrying firearms or weapons, ensure they are securely stored in accordance with local laws and regulations. Always use a trigger guard or hookandloop holster for added safety.
- **Sharp Objects:** Avoid carrying sharp objects in the bag without proper protection to prevent injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Adjusting the Waist Belt:

- The waist belt can be adjusted from 31.5 inches to 44 inches. To adjust, pull the strap to the desired length and ensure it is securely fastened.

2. Storing Items:

- Use the fullzip back pocket for larger items or firearms.
- Place smaller items such as keys and cords in the small zippered front pocket.
- Utilize the interior mesh zippered pocket and two slip pockets for additional organization of smaller items.

3. Carrying the Bag:

- Ensure the bag is comfortably secured around your waist.
- When carrying heavier items, distribute weight evenly within the bag.
- Always check that the bag is securely closed before moving.

4. Using the Integrated Sleeve:

- The integrated sleeve is designed to carry a tourniquet. Ensure that the tourniquet is properly secured and accessible in case of emergencies.

Disposal Instructions

- Dispose of the bag in accordance with local waste disposal regulations.
- If the bag is no longer usable, consider recycling materials where possible.
- Do not burn the bag, as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please contact the manufacturer directly. Ensure you have the product details ready for reference.

By following these safety instructions, you can enjoy the benefits of your EBERLESTOCK BANDO EDC BAG while ensuring your safety and the safety of others. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guida di Sicurezza per la BANDO EDC BAG di EBERLESTOCK

Introduzione

La BANDO EDC BAG di EBERLESTOCK è progettata per fornire una soluzione pratica e leggera per il trasporto dei tuoi oggetti EDC (Everyday Carry). Questa guida di sicurezza è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la BANDO EDC BAG solo per il trasporto di oggetti leggeri e non pericolosi.
- Controlla periodicamente la borsa per eventuali segni di usura o danni.
- Evita di sovraccaricare la borsa oltre il peso massimo consigliato di 5 lbs.
- Tieni la borsa lontano dalla portata dei bambini per prevenire incidenti.
- In caso di emergenza, segui le istruzioni per il pronto soccorso e utilizza i dispositivi di sicurezza appropriati.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la tasca posteriore zipata per riporre oggetti di valore e assicurati che sia ben chiusa.
- Non riporre oggetti appuntiti o taglienti nella borsa per evitare forature o lesioni.
- Regola la cintura in vita in modo che sia comoda ma sicura, evitando che la borsa si muova durante l'uso.
- Non utilizzare la borsa se presenta difetti visibili o se la cerniera non funziona correttamente.
- Non utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche estreme senza protezione adeguata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Scegli una posizione comoda per indossare la borsa, preferibilmente sul lato opposto alla mano dominante.
- Regola la cintura in vita da 31.5" a 44" per un adattamento ottimale.
- Per accedere agli oggetti, apri la tasca posteriore zipata e assicurati che gli oggetti siano ben organizzati.
- Utilizza la piccola tasca frontale con zip per riporre chiavi o cavi, mantenendoli facilmente accessibili.
- Se utilizzi un laccio emostatico, assicurati di posizionarlo nella tasca integrata sotto il flap superiore per un accesso rapido.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la BANDO EDC BAG non è più utilizzabile, smaltiscila in modo responsabile.
- Controlla le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti per garantire che la borsa venga riciclata o smaltita correttamente.
- Non bruciare la borsa, in quanto potrebbe rilasciare sostanze tossiche.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il tuo rivenditore locale o il servizio clienti di EBERLESTOCK. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi utilizzare la BANDO EDC BAG di EBERLESTOCK in modo sicuro e responsabile. Ricorda di controllare regolarmente aggiornamenti sulla sicurezza e richiami attraverso il sistema

Safety Gate dell'UE. La tua sicurezza è la nostra priorità.