

VICKERS PADDED 2-TO-1 SLING PUSH BUTTON VERSION - BLUE FORCE GEAR VICKERS PADDED 2-TO-1 SLING PUSH BUTTON COYOTE BROWN

BLUE FORCE GEAR VICKERS PADDED 2-TO-1 SLING PUSH BUTTON VERSION

While a 2 point sling is ideal for most situations, there are times, like deploying from a vehicle or fighting in complex structures, when a single point sling has an advantage. Combining our new polymer Burnsed Socket and patented RED Swivel, the Vickers 221 Sling allows users to switch from 2-point to 1-point mode instantly by pulling on the RED Swivel knob and reinserting it into the Burnsed Socket at the rear of the receiver. The instantaneous adjustability of the sling is still maintained in both single and 2 point modes. SPECS Compatibility: Push Button QD Sockets found on most ARs and other firearms Installation: Two Push Button Sockets (front and rear of weapon) *For weapons with eyelets at the rear of the receiver (SCAR, Sig, HK), add a Universal Wire Loop with Push Button Socket to the rear of the sling. Size: 2.00" tubular webbing with closed cell foam padding (Padded) Hardware Build: ITW GhilleTex™ Acetal hardware - a military grade, low IR plastic Sling Build: Invista solution dyed CORDURA® webbing Length: Padded: 57" - 67"



Attributes

- Name: BLUE FORCE GEAR VICKERS PADDED 2-TO-1 SLING PUSH BUTTON COYOTE BROWN
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430118753
- Mfr. No.: VCAS-2TO1-PB-200-AA-CB
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 203mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 812114020146

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den VICKERS PADDED 2TO1 SLING PUSH BUTTON VERSION](#)
- [English: Vickers Padded 2to1 Sling Push Button Version Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Vickers Padded 2to1 Sling](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il VICKERS PADDED 2TO1 SLING PUSH BUTTON](#)

Sicherheitshinweise für den VICKERS PADDED 2TO1 SLING PUSH BUTTON VERSION

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des VICKERS PADDED 2TO1 SLING PUSH BUTTON VERSION von BLUE FORCE GEAR. Dieser Sling wurde entwickelt, um dir Flexibilität und Sicherheit in kritischen Situationen zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Dieser Sling ist für den sicheren Gebrauch konzipiert. Achte darauf, dass du alle Anweisungen befolgst, um Risiken zu minimieren.
- **Erweiterte Rückrufmaßnahmen:** Informiere dich regelmäßig über Rückrufmeldungen, um sicherzustellen, dass dein Produkt sicher ist.
- **OnlineEinkauf:** Wenn du den Sling online gekauft hast, hast du die gleichen Sicherheitsrechte wie beim Kauf in einem Geschäft.
- **Besondere Verbraucherfokus:** Achte darauf, dass der Sling nicht für Kinder geeignet ist. Halte ihn außerhalb ihrer Reichweite.
- **EUKontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen zu diesem Produkt stehen dir EUbasierte Kontaktstellen zur Verfügung.
- **Schnelle Warnmeldungen:** Halte dich über die Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Überprüfe den Sling regelmäßig:** Achte darauf, dass alle Teile in gutem Zustand sind und keine Beschädigungen aufweisen.
- **Verwende den Sling nur für den vorgesehenen Zweck:** Der Sling ist für den Einsatz mit Feuerwaffen konzipiert. Verwende ihn nicht für andere Zwecke.
- **Trage den Sling korrekt:** Stelle sicher, dass der Sling sicher an deiner Waffe befestigt ist, bevor du ihn verwendest.
- **Achte auf deine Umgebung:** Sei dir deiner Umgebung bewusst und nutze den Sling verantwortungsbewusst, insbesondere in belebten oder gefährlichen Bereichen.
- **Vermeide Überlastung:** Überlade den Sling nicht mit zusätzlichem Gewicht, das seine Funktion beeinträchtigen könnte.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass du zwei Push Button Sockets (vorne und hinten an der Waffe) installiert hast.
- Für Waffen mit Ösen am Ende des Empfängers (z.B. SCAR, Sig, HK): Füge eine Universal Wire Loop mit Push Button Socket am Ende des Gurtes hinzu.

2. Nutzung:

- Um zwischen dem 2Punkt und 1PunktModus zu wechseln, ziehe einfach am RED Swivel Knopf und setze ihn wieder in den Burns Socket am Ende des Empfängers ein.
- Achte darauf, dass der Sling korrekt eingestellt ist, bevor du mit der Waffe arbeitest.
- Stelle sicher, dass der Sling nicht verdreht ist und eine klare Bewegungsfreiheit bietet.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Sling gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn der Sling beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass er sicher entsorgt wird, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wende dich bitte an die entsprechende EUKontaktstelle oder konsultiere die EU Safety Gate Plattform.

Vickers Padded 2to1 Sling Push Button Version

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Padded 2to1 Sling Push Button Version by Blue Force Gear. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of your sling. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the sling by following these guidelines. This product is designed for nonfood use and complies with EU safety standards.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls related to this product. In the event of a recall, you will be notified through standardized notices.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the platform complies with safety requirements equivalent to physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra caution should be exercised when the sling is used by or around vulnerable individuals, including children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the appropriate EU contact provided by the retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Keep updated on any safety alerts regarding this product via the EU Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Inspection:** Before each use, inspect the sling for any signs of wear, damage, or malfunction. Do not use if any issues are detected.
- **Proper Use:** Always use the sling as intended. Avoid using it in ways not specified in this guide.
- **Compatibility:** Ensure that the sling is compatible with your firearm. It is designed for use with Push Button QD Sockets found on most ARs and other firearms.
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to avoid improper use that could lead to accidents.
- **Avoid Overloading:** Do not exceed the recommended weight limits. Check the specifications to ensure safe use.
- **Secure Fit:** Ensure that the sling is securely attached to both the front and rear of the weapon before use.
- **Training:** If unfamiliar with the use of slings, seek training or guidance from a qualified instructor.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Identify the Sockets:** Locate the Push Button QD Sockets on your firearm (front and rear).
2. **Attach the Sling:**
 - Insert the Push Button Socket into the designated QD Socket.
 - Ensure that it clicks into place securely.
3. **Adjust the Length:**
 - To adjust the length, pull on the RED Swivel knob and reposition it as needed.
 - Ensure that the adjustment remains secure after repositioning.
4. **Check Compatibility:** If your firearm has eyelets at the rear of the receiver (e.g., SCAR, Sig, HK), add a Universal Wire Loop with Push Button Socket to the rear of the sling.

Usage

- **Switching Modes:** To switch from 2point to 1point mode:
 - Pull on the RED Swivel knob.
 - Reinserting it into the Burnsed Socket at the rear of the receiver.
- **Adjustability:** The sling allows for instantaneous adjustability in both single and 2point modes. Ensure that adjustments are made while the sling is not under tension.
- **Secure Handling:** Always maintain a firm grip on the firearm while using the sling to prevent accidental discharges.

Disposal Instructions

- **Environmentally Responsible Disposal:** Dispose of the sling in accordance with local regulations. Do not dispose of it in regular household waste if it contains hazardous materials.
- **Recycling:** If applicable, consider recycling components of the sling. Check with local recycling centers for guidelines on materials.

Contact Information for Further Support

For additional support or inquiries regarding the Vickers Padded 2to1 Sling Push Button Version, please refer to the contact information provided by your retailer or the manufacturer.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Vickers Padded 2to1 Sling. Thank you for your attention to safety!

Guide de sécurité pour le Vickers Padded 2to1 Sling

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du Vickers Padded 2to1 Sling de BLUE FORCE GEAR. Ce sling est conçu pour améliorer ton expérience de tir tout en garantissant ta sécurité. Il est important de suivre ces instructions pour assurer une utilisation correcte et sécurisée du produit.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le sling est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du sling pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse jamais le sling sans surveillance lorsque tu utilises ton arme.
- Informe-toi sur les lois et règlements concernant l'utilisation des armes à feu dans ta région.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser le sling si tu remarques des défauts visibles ou des dommages.
- Évite d'utiliser le sling avec des armes qui ne sont pas compatibles avec les sockets Push Button.
- Garde le sling hors de portée des enfants ou des personnes non formées à l'utilisation d'armes à feu.
- Utilise toujours des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation de ton arme.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Compatibilité** : Assure-toi que ton arme est équipée de sockets Push Button QD.
2. **Fixation** : Installe deux sockets Push Button, un à l'avant et un à l'arrière de l'arme.
3. **Armes avec œilletons** : Pour les armes comme le SCAR, Sig ou HK, ajoute une boucle universelle avec socket Push Button à l'arrière du sling.
4. **Vérification** : Avant d'utiliser le sling, vérifie que tous les points d'attache sont sécurisés.

Utilisation

- Pour passer du mode 2 points au mode 1 point, tire sur le bouton du swivel RED et réinsère-le dans le socket Burnsed à l'arrière du récepteur.
- Ajuste la longueur de la sangle entre 57" et 67" selon tes besoins.
- Assure-toi que la sangle est bien ajustée pour éviter tout mouvement excessif lors de l'utilisation.

Instructions d'élimination

- Lorsque le sling n'est plus utilisable, élimine-le de manière responsable.
- Ne jette pas le sling dans le feu ou à proximité de sources de chaleur.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en nylon et en plastique.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation du Vickers Padded 2to1 Sling, consulte les ressources disponibles sur les plateformes officielles de sécurité des produits. Assure-toi d'être informé des rappels éventuels ou des mises à jour concernant la sécurité du produit.

En suivant ces directives, tu peux profiter pleinement des avantages de ton Vickers Padded 2to1 Sling tout en

assurant ta sécurité et celle des autres. Merci de choisir BLUE FORCE GEAR pour tes besoins en équipement de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il VICKERS PADDED 2TO1 SLING PUSH BUTTON

Introduzione

Grazie per aver scelto il VICKERS PADDED 2TO1 SLING PUSH BUTTON di BLUE FORCE GEAR. Questo sling è progettato per offrire flessibilità e sicurezza durante l'uso delle armi. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e per prevenire incidenti. Questa guida fornisce informazioni importanti sui requisiti di sicurezza, le precauzioni specifiche per l'uso e le istruzioni per l'installazione.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per le finalità previste.
- Controlla regolarmente il sling per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Mantieni il sling lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Compatibilità:** Verifica che il sling sia compatibile con le tue armi. È progettato per essere utilizzato con sockets Push Button QD presenti sulla maggior parte degli AR e altre armi da fuoco.
- **Installazione:** Utilizza solo i sockets Push Button forniti con il prodotto. Non tentare di utilizzare sockets non approvati.
- **Regolazione:** Assicurati che il sling sia correttamente regolato alla tua lunghezza desiderata prima dell'uso. La lunghezza regolabile è compresa tra 57" e 67".
- **Utilizzo:** Non utilizzare il sling in situazioni che potrebbero compromettere la tua sicurezza o quella degli altri, come in ambienti affollati o in situazioni di alta tensione senza la necessaria preparazione.
- **Controlli Periodici:** Esegui controlli periodici sullo stato del sling e sull'hardware per garantire che siano in buone condizioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. **Preparazione:** Prima di installare il sling, assicurati che l'arma sia scarica e non ci siano munizioni nelle vicinanze.
2. **Installazione:**
 - Fissa il socket Push Button anteriore al punto di attacco anteriore dell'arma.
 - Fissa il socket Push Button posteriore al punto di attacco posteriore dell'arma.
3. **Regolazione della Lunghezza:**
 - Regola il sling alla lunghezza desiderata utilizzando il meccanismo di regolazione incorporato.
 - Assicurati che il sling sia ben fissato e che non ci siano parti allentate.
4. **Utilizzo:**
 - Indossa il sling in modo che possa sostenere l'arma comodamente.
 - Utilizza la modalità a due punti o a punto singolo a seconda delle tue esigenze operative.
5. **Controllo Finale:** Prima di utilizzare l'arma, verifica che il sling sia correttamente installato e regolato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in plastica e tessuto.
- Non abbandonare il prodotto in natura o in luoghi pubblici.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contatta il servizio clienti di BLUE FORCE GEAR. Puoi trovare ulteriori dettagli sul loro sito ufficiale.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del VICKERS PADDED 2TO1 SLING PUSH BUTTON. La tua sicurezza è la nostra priorità.