

30 CALIBER A2 FLASH HIDER & CRUSH WASHER - ONE HORSE 30 CALIBER A2 FLASH HIDER & CRUSH WASHER 5/8X24" BLACK

ONE HORSE 30 CALIBER A2 FLASH HIDER & CRUSH WASHER Optimize your .30 caliber rifle with the reliable 30 Cal A2 Bird Cage Flash Hider. Designed for 5/8-24 threaded barrels, this flash hider is perfect for .300 Blackout and other .30 caliber builds, effectively reducing muzzle flash to maintain a clear sight picture in low-light or rapid-fire scenarios. Its classic A2 bird cage design ensures dependable performance, while Mil-Spec construction guarantees durability in demanding conditions. The included crush washer allows for quick, secure installation, making it an essential addition to your AR15 or similar platform. SPECS 5/8-24 thread pitch for .300 Blackout and other .30 caliber barrels Classic A2 bird cage design for effective flash suppression Mil-Spec construction for rugged reliability Made in the U.S.A Includes crush washer for easy, precise mounting Enhance your .30 caliber build.



Attributes

- Name: ONE HORSE 30 CALIBER A2 FLASH HIDER & CRUSH WASHER 5/8X24" BLACK
- Manufacturer: ONE HORSE
- Product no.: 430118803
- Mfr. No.: OH-FH02
- Caliber: 30 Caliber (.308)
- Finish: Black
- Material: Steel
- Threads: 5/8-24
- Weapon type: AR-15
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 254mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 850078799272

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ONE HORSE 30 CALIBER A2 FLASH HIDER & CRUSH WASHER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ONE HORSE 30 CALIBER A2 FLASH HIDER & CRUSH WASHER](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il 30 CALIBER A2 FLASH HIDER & CRUSH WASHER di ONE HORSE](#)

Sicherheitshinweise für den ONE HORSE 30 CALIBER A2 FLASH HIDER & CRUSH WASHER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ONE HORSE 30 CALIBER A2 FLASH HIDER & CRUSH WASHER. Diese Anleitung bietet dir wichtige Informationen zur sicheren Nutzung und Installation dieses Produkts, um mögliche Risiken zu minimieren. Bitte lies die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die über die nötige Erfahrung im Umgang mit Feuerwaffen verfügen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich des Gebrauchs von Mündungsfeuerdämpfern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass dein Gewehr vor der Installation des Flash Hiders entladen ist.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während du mit deinem Gewehr arbeitest.
- Vermeide es, den Flash Hider in der Nähe von brennbaren Materialien zu verwenden.
- Prüfe vor jedem Schuss, ob der Flash Hider korrekt installiert und sicher befestigt ist.
- Bei Anzeichen von Überhitzung oder Beschädigung des Flash Hiders, benutze ihn nicht weiter und lasse ihn von einem Fachmann überprüfen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein Gewehr entladen ist.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit, einschließlich eines Schraubenschlüssels für das 5/824 Gewinde.

2. Installation:

- Entferne den alten Mündungsfeuerdämpfer, falls vorhanden.
- Reinige das Gewinde des Laufs gründlich, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Setze den ONE HORSE 30 CALIBER A2 FLASH HIDER auf das Gewinde des Laufs und drehe ihn im Uhrzeigersinn.
- Verwende die mitgelieferte Crush Washer für eine präzise Montage. Achte darauf, dass der Flash Hider fest sitzt, aber überdrehe ihn nicht.
- Überprüfe die Installation, indem du sicherstellst, dass der Flash Hider stabil und sicher am Lauf befestigt ist.

3. Nutzung:

- Nach der Installation kannst du das Gewehr wie gewohnt verwenden.
- Achte darauf, dass du die Sicherheitsvorkehrungen während des Schießens einhältst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährlichen Abfall.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden in deiner Region, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass du und andere sicher sind.

Safety Instruction Guide for ONE HORSE 30 CALIBER A2 FLASH HIDER & CRUSH WASHER

Introduction

Thank you for choosing the ONE HORSE 30 CALIBER A2 FLASH HIDER & CRUSH WASHER. This product is designed to enhance your .30 caliber rifle performance while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use and maintain the product safely.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the safe handling and operation of firearms before using this product.
- Always follow local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product for any damage or defects before installation and use.
- If you experience any issues or malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with firearms that are compatible with the .30 caliber specifications.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the flash hider.
- Avoid pointing the firearm at anything you do not intend to shoot.
- Do not attempt to modify or alter the flash hider in any way.
- Be aware of your surroundings when firing, particularly in lowlight conditions.
- Use appropriate hearing and eye protection when firing your firearm.
- Always follow the manufacturer's instructions for your specific firearm.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Preparation:** Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove Old Flash Hider:** If applicable, use a wrench to remove the existing flash hider from the barrel.
3. **Clean the Threads:** Clean the barrel threads to remove any debris or old adhesive.
4. **Install Crush Washer:** Place the included crush washer onto the barrel threads.
5. **Attach Flash Hider:** Screw the ONE HORSE 30 CALIBER A2 FLASH HIDER onto the barrel, ensuring it is aligned properly.
6. **Tighten Securely:** Use a wrench to tighten the flash hider, ensuring it is secure but not overtightened to avoid damage.
7. **Final Check:** Inspect the installation to ensure it is properly aligned and secure.

Usage Instructions

- After installation, perform a function check of your firearm to ensure everything is operating correctly.
- When firing, maintain a firm grip on the firearm and be aware of the increased muzzle flash suppression capabilities.
- Regularly inspect the flash hider for any signs of wear or damage after use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding firearm accessories.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, seek out a designated recycling or

hazardous waste facility if necessary.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ONE HORSE 30 CALIBER A2 FLASH HIDER & CRUSH WASHER, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your enhanced shooting experience with the ONE HORSE 30 CALIBER A2 FLASH HIDER & CRUSH WASHER. Stay safe!

Istruzioni di Sicurezza per il 30 CALIBER A2 FLASH HIDER & CRUSH WASHER di ONE HORSE

Introduzione

Grazie per aver scelto il 30 CALIBER A2 FLASH HIDER & CRUSH WASHER di ONE HORSE. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile .30 calibro. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero come flash hider per fucili calibro .30.
- Controlla sempre che il prodotto sia in buone condizioni prima dell'uso. Non utilizzare se presenta segni di danno o usura.
- Mantieni il prodotto e gli accessori fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle eventuali notifiche di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per l'udito quando utilizzi il tuo fucile.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il flash hider.
- Non utilizzare il flash hider in condizioni di scarsa visibilità senza l'adeguata preparazione e formazione.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusa la crush washer inclusa nel pacchetto.

2. Installazione:

- Posiziona la crush washer sull'estremità filettata della canna del fucile.
- Avvita il flash hider sulla canna, assicurandoti che sia ben fissato.
- Utilizza una chiave appropriata per stringere il flash hider, facendo attenzione a non danneggiare la filettatura.

3. Utilizzo:

- Dopo l'installazione, verifica che il flash hider sia saldamente fissato prima di utilizzare il fucile.
- Utilizza il fucile in conformità con le leggi locali e nazionali riguardanti le armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali per il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei corsi d'acqua.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Seguendo queste istruzioni, potrai utilizzare il 30 CALIBER A2 FLASH HIDER & CRUSH WASHER di ONE HORSE in modo sicuro ed efficace.