

RECOIL PAD - KICK-EEZ LARGE 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Soft, Genuine Sorbothane~

These pads don't just slow recoil down, they actually cut the kick dramatically by absorbing it! Made from soft, springy, Sorbothane, they end next-day-hurt, tame large caliber flinch and allow recoil-sensitive shooters to shoot in comfort. Won't ever bottom out. Grind and shape like regular pads, just don't allow heat to build up. 200 Series Dual Action Sporting Clays pad has two layers of Sorbothane for extra protection. The first layer reacts quickly to absorb initial recoil, while the second layer dissipates the remaining energy to maximize absorption. Heel is canted approximately 45° for easy shouldering from the "low gun" position. 300 Series All Purpose has a slightly concave face designed for all shooting applications. 300 Series Dual Action All Purpose pad combines the two-layer absorption properties of the 200 Series Dual Action pads with a flat back and downward-canted ends for easy shouldering in a wide variety shooting applications. 400 Series Trap has a more pronounced concave face than 300 Series for fixed-position trapshooting. 500 Series Magnum is designed for heavy recoiling guns and has a flat face and downward canted ends for easy shouldering. All pads feature solid sides, a black base, and leather-grain textured face.



Attributes

- Name: KICK-EEZ LARGE 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK
- Manufacturer: KICK-EEZ
- Product no.: 440301106
- Mfr. No.: 301-6-L-B
- Color: Black
- Material: Polymer
- Size: Large
- Style: Standard
- Thickness: 3/4"
- Delivery weight: 0.159kg
- UPC: 730412000090

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le coussinet de recul KICKEEZ LARGE 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla PODKŁADKI RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)

Sicherheitsanleitung für das RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Einleitung

Danke, dass du dich für das RECOIL PAD KICKEEZ entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es den Rückstoß reduziert und den Komfort erhöht. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Rückstoßpad immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe das Rückstoßpad vor der Benutzung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte das Rückstoßpad außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, wenn es nicht benutzt wird.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Bleibe über Produktrückrufe und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform informiert.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Rückstoßpad korrekt an deiner Feuerwaffe angebracht ist, bevor du es verwendest.
- Verwende das Rückstoßpad nicht an Feuerwaffen, die die angegebenen Sicherheitsgrenzen überschreiten.
- Vermeide es, das Rückstoßpad übermäßiger Hitze auszusetzen, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Modifiziere oder verändere das Rückstoßpad in keiner Weise.
- Wenn du während der Benutzung des Rückstoßpads Unbehagen verspürst, stelle die Verwendung sofort ein.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Entferne, falls vorhanden, das bestehende Rückstoßpad von deiner Feuerwaffe.
- Richte das KICKEEZ Rückstoßpad mit dem Schaft deiner Feuerwaffe aus.
- Befestige das Pad mit den bereitgestellten Schrauben oder der Befestigungsmethode und achte darauf, dass es fest sitzt.
- Überprüfe, ob das Pad stabil ist und sich nicht bewegt, wenn Druck ausgeübt wird.

2. Nutzung:

- Achte darauf, dass das Pad beim Anlegen der Feuerwaffe korrekt gegen deine Schulter positioniert ist, um maximalen Komfort zu gewährleisten.
- Halte eine angemessene Schießhaltung ein, um die Wirksamkeit des Rückstoßpads zu optimieren.
- Nach dem Schießen überprüfe das Pad auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung und reinige es bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Rückstoßpad gemäß den örtlichen Abfallwirtschaftsrichtlinien.
- Wenn das Pad beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe Recyclingoptionen für Polymermaterialien in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des RECOIL PAD KICKEEZ, siehe die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktdokumentation bereitgestellt werden.

Danke, dass du Sicherheit und Komfort in deinem Schießerlebnis priorisierst.

Safety Instruction Guide for RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Introduction

Thank you for choosing the RECOIL PAD KICKEEZ. This product is designed to enhance your shooting experience by reducing recoil and improving comfort. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the recoil pad in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the recoil pad for any signs of wear or damage prior to use.
- Keep the recoil pad out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the recoil pad is properly fitted to your firearm before use.
- Do not use the recoil pad on firearms that exceed its specified limits for safety.
- Avoid exposing the recoil pad to excessive heat, as this may affect its performance.
- Do not modify or alter the recoil pad in any way.
- If you experience any discomfort while using the recoil pad, discontinue use immediately.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove any existing recoil pad from your firearm, if applicable.
- Align the KICKEEZ recoil pad with the stock of your firearm.
- Secure the pad using the provided screws or attachment method, ensuring a tight fit.
- Check that the pad is stable and does not move when pressure is applied.

2. Usage:

- When shouldering your firearm, ensure the pad is positioned correctly against your shoulder for maximum comfort.
- Maintain a proper shooting stance to optimize the effectiveness of the recoil pad.
- After shooting, inspect the pad for any signs of wear or damage, and clean as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the recoil pad in accordance with local waste management regulations.
- If the pad is damaged or no longer usable, consider recycling options for polymer materials where available.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the RECOIL PAD KICKEEZ, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product documentation.

Thank you for prioritizing safety and comfort in your shooting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Introducción

Gracias por elegir el RECOIL PAD KICKEEZ. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al reducir el retroceso y aumentar la comodidad. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el recoil pad de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona el recoil pad en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Mantén el recoil pad fuera del alcance de niños y personas vulnerables cuando no esté en uso.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el recoil pad esté correctamente ajustado a tu arma antes de usarlo.
- No utilices el recoil pad en armas de fuego que superen sus límites especificados para garantizar la seguridad.
- Evita exponer el recoil pad a calor excesivo, ya que esto puede afectar su rendimiento.
- No modifiques ni alteres el recoil pad de ninguna manera.
- Si experimentas alguna incomodidad al usar el recoil pad, interrumpe su uso de inmediato.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira cualquier recoil pad existente de tu arma, si es aplicable.
- Alinea el recoil pad KICKEEZ con la culata de tu arma.
- Asegura el pad utilizando los tornillos proporcionados o el método de sujeción, asegurando un ajuste firme.
- Verifica que el pad esté estable y no se mueva al aplicar presión.

2. Uso:

- Al colocar tu arma en el hombro, asegúrate de que el pad esté posicionado correctamente contra tu hombro para mayor comodidad.
- Mantén una postura de tiro adecuada para optimizar la efectividad del recoil pad.
- Después de disparar, inspecciona el pad en busca de signos de desgaste o daño, y límpialo según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el recoil pad de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- Si el pad está dañado o ya no es utilizable, considera opciones de reciclaje para materiales de polímero donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre el RECOIL PAD KICKEEZ, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con la documentación de tu producto.

Gracias por priorizar la seguridad y comodidad en tu experiencia de tiro.

Guide de sécurité pour le coussinet de recul KICKEEZ LARGE 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Introduction

Merci d'avoir choisi le coussinet de recul KICKEEZ. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en réduisant le recul et en augmentant le confort. Pour assurer une utilisation sûre et efficace, lis attentivement ce guide de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Utilise toujours le coussinet de recul conformément aux instructions du fabricant.
- Inspecte le coussinet de recul pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Garde le coussinet de recul hors de portée des enfants et des personnes vulnérables lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi que le coussinet de recul est correctement ajusté à ton arme à feu avant utilisation.
- Ne pas utiliser le coussinet de recul sur des armes à feu qui dépassent ses limites spécifiées pour la sécurité.
- Évite d'exposer le coussinet de recul à une chaleur excessive, car cela peut affecter ses performances.
- Ne modifie ni n'altère le coussinet de recul de quelque manière que ce soit.
- Si tu ressens un inconfort en utilisant le coussinet de recul, arrête immédiatement son utilisation.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Retire tout coussinet de recul existant de ton arme à feu, si applicable.
- Aligne le coussinet de recul KICKEEZ avec la crosse de ton arme à feu.
- Fixe le coussinet à l'aide des vis fournies ou de la méthode de fixation appropriée, en veillant à un ajustement serré.
- Vérifie que le coussinet est stable et ne bouge pas lorsque tu appliques une pression.

2. Utilisation :

- Lorsque tu épaules ton arme à feu, assure-toi que le coussinet est correctement positionné contre ton épaule pour un confort maximal.
- Maintiens une posture de tir appropriée pour optimiser l'efficacité du coussinet de recul.
- Après le tir, inspecte le coussinet pour tout signe d'usure ou de dommage, et nettoie-le si nécessaire.

Instructions d'élimination

- Dispose du coussinet de recul conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si le coussinet est endommagé ou n'est plus utilisable, envisage des options de recyclage pour les matériaux en polymère lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le coussinet de recul KICKEEZ, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec la documentation de ton produit.

Merci de prioriser la sécurité et le confort dans ton expérience de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il RECOIL PAD KICKEEZ. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro riducendo il rinculo e aumentando il comfort. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il pad per rinculo in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla il pad per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Tieni il pad per rinculo fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili quando non è in uso.
- Segnala qualsiasi condizione pericolosa o incidente alle autorità competenti.
- Rimani informato su richiami di prodotto e aggiornamenti sulla sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il pad per rinculo sia montato correttamente sulla tua arma prima dell'uso.
- Non utilizzare il pad per rinculo su armi che superano i limiti specificati per la sicurezza.
- Evita di esporre il pad per rinculo a temperature eccessive, poiché questo potrebbe influire sulle sue prestazioni.
- Non modificare o alterare il pad per rinculo in alcun modo.
- Se avverti disagio durante l'uso del pad per rinculo, interrompi immediatamente l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovi eventuali pad per rinculo esistenti dalla tua arma, se applicabile.
- Allinea il pad per rinculo KICKEEZ con il calcio della tua arma.
- Fissa il pad utilizzando le viti fornite o il metodo di attacco, assicurandoti che sia ben saldo.
- Controlla che il pad sia stabile e non si muova quando viene applicata pressione.

2. Uso:

- Quando posizioni la tua arma, assicurati che il pad sia posizionato correttamente contro la tua spalla per il massimo comfort.
- Mantieni una postura di tiro corretta per ottimizzare l'efficacia del pad per rinculo.
- Dopo aver sparato, controlla il pad per eventuali segni di usura o danni e pulisci se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il pad per rinculo in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Se il pad è danneggiato o non più utilizzabile, considera le opzioni di riciclaggio per materiali polimerici dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti il RECOIL PAD KICKEEZ, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con la documentazione del prodotto.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e il comfort nella tua esperienza di tiro.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Introduksjon

Takk for at du valgte RECOIL PAD KICKEEZ. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å redusere rekyl og øke komforten. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid rekylputen i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Inspiser rekylputen for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Hold rekylputen utilgjengelig for barn og sårbare individer når den ikke er i bruk.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produkttilbakekallinger og sikkerhetsoppdateringer via EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at rekylputen er riktig tilpasset ditt skytevåpen før bruk.
- Bruk ikke rekylputen på skytevåpen som overskrider spesifiserte grenser for sikkerhet.
- Unngå å utsette rekylputen for overdreven varme, da dette kan påvirke ytelsen.
- Ikke modifier eller endre rekylputen på noen måte.
- Hvis du opplever ubehag mens du bruker rekylputen, stopp bruken umiddelbart.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Fjern eventuell eksisterende rekylpute fra ditt skytevåpen, hvis aktuelt.
- Juster KICKEEZ rekylputen med kolben på ditt skytevåpen.
- Fest puten ved hjelp av de medfølgende skruene eller festemetoden, og sørg for en tett passform.
- Sjekk at puten er stabil og ikke beveger seg når trykk påføres.

2. Bruk:

- Når du skuldrer ditt skytevåpen, sørg for at puten er plassert riktig mot skulderen for maksimal komfort.
- Oppretthold en riktig skytestilling for å optimalisere effektiviteten til rekylputen.
- Etter skyting, inspiser puten for tegn på slitasje eller skade, og rengjør den etter behov.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste rekylputen i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Hvis puten er skadet eller ikke lenger brukbar, vurder resirkuleringsalternativer for polymermaterialer der det er tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående RECOIL PAD KICKEEZ, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktdokumentasjonen.

Takk for at du prioriterer sikkerhet og komfort i din skyteopplevelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla PODKŁADKI RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PODKŁADKI RECOIL PAD KICKEEZ. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie poprzez redukcję odrzutu i zwiększenie komfortu. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj podkładki zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przed użyciem sprawdź podkładkę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Trzymaj podkładkę z dala od dzieci i osób wrażliwych, gdy nie jest używana.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów i informacji o bezpieczeństwie za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że podkładka jest prawidłowo dopasowana do Twojej broni przed użyciem.
- Nie używaj podkładki na broni, która przekracza jej określone limity bezpieczeństwa.
- Unikaj narażania podkładki na nadmierne ciepło, ponieważ może to wpłynąć na jej działanie.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj podkładki w żaden sposób.
- Jeśli odczuwasz jakikolwiek dyskomfort podczas używania podkładki, natychmiast zaprzestań jej używania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Usuń wszelkie istniejące podkładki odrzutu z Twojej broni, jeśli dotyczy.
- Wyrównaj podkładkę KICKEEZ z kolbą Twojej broni.
- Zabezpiecz podkładkę za pomocą dostarczonych śrub lub metody mocowania, zapewniając ciasne dopasowanie.
- Sprawdź, czy podkładka jest stabilna i nie porusza się pod naciskiem.

2. Użytkowanie:

- Przy przyjmowaniu pozycji strzeleckiej upewnij się, że podkładka jest prawidłowo umiejscowiona na Twoim ramieniu dla maksymalnego komfortu.
- Utrzymuj prawidłową postawę strzelecką, aby zoptymalizować skuteczność podkładki.
- Po strzeleniu sprawdź podkładkę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia i w razie potrzeby oczyść ją.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj podkładkę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Jeśli podkładka jest uszkodzona lub nie nadaje się do użytku, rozważ opcje recyklingu materiałów polimerowych, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celu Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących PODKŁADKI RECOIL PAD KICKEEZ, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z dokumentacją produktu.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i komfortu w Twoim doświadczeniu strzeleckim.

Turvaohjeet RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Johdanto

Kiitos, että valitsit RECOIL PAD KICKEEZ. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi vähentämällä takaisinlyöntiä ja lisäämällä mukavuutta. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina takaisinlyöntipadia valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista takaisinlyöntipadi ennen käyttöä, ettei siinä ole kulumisen tai vaurioitumisen merkkejä.
- Pidä takaisinlyöntipadi lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa, kun sitä ei käytetä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen palautus ja turvallisuusuutisista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että takaisinlyöntipadi on oikein kiinnitetty aseeseesi ennen käyttöä.
- Älä käytä takaisinlyöntipadia aseissa, jotka ylittävät sen määritellyt turvallisuusrajat.
- Vältä altistamasta takaisinlyöntipadia liialliselle lämmölle, sillä tämä voi vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Älä muokkaa tai muuta takaisinlyöntipadia millään tavalla.
- Jos tunnet epämukavuutta käyttäessäsi takaisinlyöntipadia, lopeta käyttö välittömästi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista mahdollinen olemassa oleva takaisinlyöntipadi aseestasi.
- Kohdista KICKEEZ takaisinlyöntipadi aseeseen tukeen kanssa.
- Kiinnitä padi mukana tulevilla ruuveilla tai kiinnitystavoilla, varmistaen tiukka istuvuus.
- Tarkista, että padi on vakaa eikä liiku, kun siihen kohdistuu painetta.

2. Käyttö:

- Kun asetta nostetaan olkapäälle, varmista, että padi on oikein sijoitettu olkapäätäsi vasten maksimaalisen mukavuuden saavuttamiseksi.
- Pidä oikea ampumaasento optimaalisen takaisinlyöntipadin tehokkuuden maksimoimiseksi.
- Ammunnan jälkeen tarkista padi mahdollisten kulumisen tai vaurioitumisen merkkien varalta ja puhdista tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä takaisinlyöntipadi paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Jos padi on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse kierrätysmahdollisuuksia polymerimateriaaleille, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RECOIL PAD KICKEEZ:stä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotteen asiakirjoissa.

Kiitos, että asetat turvallisuuden ja mukavuuden etusijalle ampumakokemuksessasi.

Säkerhetsinstruktioner för RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Introduktion

Tack för att du valt RECOIL PAD KICKEEZ. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att minska rekyl och öka komforten. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid rekylkudden i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera rekylkudden för tecken på slitage eller skador före användning.
- Håll rekylkudden utom räckhåll för barn och sårbara individer när den inte används.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att rekylkudden är korrekt anpassad till ditt vapen före användning.
- Använd inte rekylkudden på vapen som överskrider dess angivna säkerhetsgränser.
- Undvik att utsätta rekylkudden för överdriven värme, då detta kan påverka dess prestanda.
- Modifiera eller ändra inte rekylkudden på något sätt.
- Om du upplever obehag vid användning av rekylkudden, avbryt användningen omedelbart.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort eventuell befintlig rekylkudde från ditt vapen, om tillämpligt.
- Justera KICKEEZ rekylkudden så att den passar mot kolven på ditt vapen.
- Fäst kudden med de medföljande skruvarna eller fästmetoden och säkerställ en fast passform.
- Kontrollera att kudden är stabil och inte rör sig när tryck appliceras.

2. Användning:

- När du axlar ditt vapen, se till att kudden är korrekt placerad mot din axel för maximal komfort.
- Upprätthåll en korrekt skytteposition för att optimera rekylkuddens effektivitet.
- Efter skytte, inspektera kudden för tecken på slitage eller skador och rengör vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera rekylkudden i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om kudden är skadad eller inte längre användbar, överväg återvinningsalternativ för polymermaterial där det är tillgängligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller bekymmer angående RECOIL PAD KICKEEZ, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktdokumentation.

Tack för att du prioriterar säkerhet och komfort i din skytteupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RECOIL PAD KICKEEZ. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že snižuje zpětný ráz a zvyšuje pohodlí. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, pečlivě si prosím přečtěte tuto bezpečnostní příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte podložku proti zpětnému rázu v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte podložku na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Uchovávejte podložku mimo dosah dětí a zranitelných jedinců, když se nepoužívá.
- Nahláste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.
- Sledujte aktualizace o zpětném vyvolání produktů a bezpečnostní informace prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je podložka proti zpětnému rázu správně přizpůsobena vašemu střelnému zařízení před použitím.
- Nepoužívejte podložku na střelných zařízeních, která překračují její specifikované limity pro bezpečnost.
- Vyhněte se vystavení podložky nadměrnému teplu, protože to může ovlivnit její výkon.
- Nemačkejte nebo neupravujte podložku žádným způsobem.
- Pokud během používání podložky pocítíte jakékoli nepohodlí, okamžitě přestaňte používat.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Odstraňte jakoukoli stávající podložku proti zpětnému rázu z vašeho střelného zařízení, pokud je to relevantní.
- Zarovnejte podložku KICKEEZ se zásobníkem vašeho střelného zařízení.
- Zajistěte podložku pomocí dodaných šroubů nebo metody upevnění, aby byla zajištěna pevná montáž.
- Zkontrolujte, že je podložka stabilní a nepohybuje se při aplikaci tlaku.

2. Používání:

- Při ramenní střelbě se ujistěte, že je podložka správně umístěna proti vašemu rameni pro maximální pohodlí.
- Udržujte správnou střeleckou pozici pro optimalizaci účinnosti podložky proti zpětnému rázu.
- Po střelbě zkontrolujte podložku na jakékoli známky opotřebení nebo poškození a podle potřeby ji vyčistěte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte podložku v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Pokud je podložka poškozená nebo již nepoužitelná, zvažte možnosti recyklace polymerových materiálů, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy nebo obavy ohledně RECOIL PAD KICKEEZ se prosím odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené v dokumentaci k produktu.

Děkujeme, že jste prioritizovali bezpečnost a pohodlí ve svém zážitku ze střelby.