

AR-15 ADJUSTABLE/REVERSIBLE/AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR - J P ENTERPRISES ADJUSTABLE/REVERSIBLE SELECTOR

Eliminates "Fitting" The Safety; Works With Factory & Aftermarket Triggers

Easy-to-install, reversible safety selector ensures ultra-reliable engagement and eliminates the time-consuming job of "fitting the safety" to a factory or aftermarket trigger—the perfect upgrade to accompany a J.P. Enterprises Adjustable Trigger. Eliminates the risk of damaging the trigger during fitting and shortens installation time by as much as one-third. An adjustment screw on the selector drum lets you quickly and easily set the correct trigger/safety relationship to completely block trigger movement when the selector is set to "safe." A second screw inside the drum ensures the adjustment screw stays locked in place. Deeply grooved control pad gives positive thumb engagement even when wearing gloves, and can be installed in the standard position on the left-side of the receiver or on the right side for fast, natural operation by left-handed shooters. Includes a low-profile ambidextrous lever for the other side that adds minimal bulk while giving you the flexibility to operate the safety with the off hand in an emergency or if the strong hand is injured. Or add the JPFC-SL1 Ambidextrous Selector Lever to give your rifle a full-size safety lever on both sides of the receiver for fully ambidextrous operation. Ideal for tactical and competition shooters who may need to operate the selector with the weak hand to accommodate an unconventional shooting position.



Attributes

- Name: J P ENTERPRISES ADJUSTABLE/REVERSIBLE SELECTOR
- Manufacturer: J P ENTERPRISES
- Product no.: 452000043
- Mfr. No.: JPFC-SA
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 812872022116

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den AR15 verstellbaren/umkehrbaren/beidhändigen Sicherungswähler](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Adjustable/Reversible/Ambidextrous Safety Selector](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Selector de Seguridad Ajustable/Reversible/Ambidextro de AR15](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le sélecteur de sécurité ajustable/réversible/ambidextre AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Selettore di Sicurezza Regolabile/Reversibile/Ambidestro AR15](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15 Justerbar/Reversibel/Ambidextrous Sikkerhetsvelger](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Odwracalnego/Regulowanego/Ambidextrous Selektora Bezpieczeństwa AR15](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 Säädettävälle/Käännettävälle/Ambidextrous Turvavalitsimelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Justerbar/Reversibel/Ambidextrös Säkerhetsväljare](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 Nastavitelný/Reverzibilní/Oboustranný Bezpečnostní Selektor](#)

Sicherheitsanleitung für den AR15 verstellbaren/umkehrbaren/beidhändigen Sicherungswähler

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den AR15 verstellbaren/umkehrbaren/beidhändigen Sicherungswähler von J.P. Enterprises entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es einen zuverlässigen und einfach zu bedienenden Sicherheitsmechanismus bietet. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und ordnungsgemäße Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle jede Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Sei dir immer deiner Umgebung bewusst und achte darauf, was sich hinter deinem Ziel befindet.
- Stelle sicher, dass der Sicherungswähler sich in der Position „sicher“ befindet, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig deinen Sicherungswähler und die Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte dich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Sicherheit und Nutzung von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Der Sicherungswähler ist für erwachsene Benutzer konzipiert. Halte ihn außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Versuche nicht, den Sicherungswähler über die bereitgestellten Installationsanweisungen hinaus zu modifizieren oder zu zerlegen.
- Wenn du Probleme mit dem Sicherungswähler hast, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.
- Trage beim Umgang mit Feuerwaffen stets geeigneten Augen und Gehörschutz.
- Stelle sicher, dass der Sicherungswähler ordnungsgemäß installiert ist, bevor du die Feuerwaffe verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installationsanweisungen:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den vorhandenen Sicherungswähler, falls zutreffend, gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den J.P. Enterprises verstellbaren/umkehrbaren Sicherungswähler in den Empfänger ein und achte darauf, dass er richtig ausgerichtet ist.
- Verwende die Einstellschraube am Wählrad, um das richtige Verhältnis zwischen Abzug und Sicherheit festzulegen.
- Sichere die Einstellschraube mit der zweiten Schraube im Wählrad, um Bewegungen zu verhindern.
- Teste den Sicherungswähler, um sicherzustellen, dass er in den Positionen „sicher“ und „feuer“ reibungslos funktioniert.

2. Nutzungsanweisungen:

- Um die Sicherheit zu aktivieren, drehe den Wähler in die Position „sicher“.
- Um die Sicherheit zu deaktivieren, drehe den Wähler in die Position „feuer“.
- Stelle sicher, dass der Sicherungswähler leicht erreichbar und mit beiden Händen bedienbar ist, insbesondere in Notfallsituationen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst und gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Befolge beim Entsorgen des Sicherungswählers oder anderer Teile der Feuerwaffe die örtlichen Gesetze bezüglich gefährlicher Abfälle und Feuerwaffenkomponenten.
- Wirf den Sicherungswähler nicht im regulären Haushaltsmüll weg.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zum Sicherungswähler oder zur zusätzlichen Unterstützung wende dich bitte an den Kundenservice des Herstellers. Stelle sicher, dass du deine Produktinformationen zur Hand hast, um eine effiziente Unterstützung zu gewährleisten.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung des AR15 verstellbaren/umkehrbaren/beidhändigen Sicherungswählers gewährleisten. Bleibe sicher und verantwortungsbewusst, während du dein Schießerlebnis genießt.

Safety Instruction Guide for AR15 Adjustable/Reversible/Ambidextrous Safety Selector

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Adjustable/Reversible/Ambidextrous Safety Selector by J.P. Enterprises. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a reliable and easy-to-use safety mechanism. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Always be aware of your surroundings and what is beyond your target.
- Ensure the safety selector is in the 'safe' position when not in use.
- Regularly inspect your safety selector and firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm safety and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- The safety selector is designed for adult users. Keep out of reach of children.
- Do not attempt to modify or disassemble the safety selector beyond the installation instructions provided.
- If you experience any issues with the safety selector, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Always wear appropriate eye and ear protection when handling firearms.
- Ensure that the safety selector is properly installed before using the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Instructions:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing safety selector if applicable, following the manufacturer's instructions.
- Insert the J.P. Enterprises Adjustable/Reversible Safety Selector into the receiver, ensuring it is properly aligned.
- Use the adjustment screw on the selector drum to establish the correct trigger/safety relationship.
- Secure the adjustment screw with the second screw inside the drum to prevent movement.
- Test the safety selector to ensure it operates smoothly in both 'safe' and 'fire' positions.

2. Usage Instructions:

- To engage the safety, rotate the selector to the 'safe' position.
- To disengage the safety, rotate the selector to the 'fire' position.
- Ensure the safety selector is easily reachable and operable with either hand, especially in emergency situations.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly and in accordance with local regulations.
- When disposing of the safety selector or any firearm parts, follow local laws regarding hazardous waste.

and firearm components.

- Do not throw away the safety selector in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety selector or for additional support, please reach out to the manufacturer's customer service. Ensure to have your product information ready for efficient assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the AR15 Adjustable/Reversible/Ambidextrous Safety Selector. Stay safe and responsible while enjoying your shooting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Selector de Seguridad Ajustable/Reversible/Ambidextro de AR15

Introducción

Gracias por elegir el Selector de Seguridad Ajustable/Reversible/Ambidextro AR15 de J.P. Enterprises. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar un mecanismo de seguridad confiable y fácil de usar. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y adecuado del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata cada arma de fuego como si estuviera cargada.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Siempre sé consciente de tu entorno y de lo que hay más allá de tu objetivo.
- Asegúrate de que el selector de seguridad esté en la posición 'segura' cuando no esté en uso.
- Inspecciona regularmente tu selector de seguridad y tu arma de fuego en busca de signos de desgaste o daño.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la seguridad y el uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El selector de seguridad está diseñado para usuarios adultos. Mantén fuera del alcance de los niños.
- No intentes modificar o desensamblar el selector de seguridad más allá de las instrucciones de instalación proporcionadas.
- Si experimentas algún problema con el selector de seguridad, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un armero calificado.
- Siempre usa protección adecuada para los ojos y los oídos al manejar armas de fuego.
- Asegúrate de que el selector de seguridad esté instalado correctamente antes de usar el arma de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instrucciones de Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira el selector de seguridad existente si es aplicable, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Inserta el Selector de Seguridad Ajustable/Reversible de J.P. Enterprises en el receptor, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Usa el tornillo de ajuste en el tambor del selector para establecer la relación correcta entre el gatillo y la seguridad.
- Asegura el tornillo de ajuste con el segundo tornillo dentro del tambor para evitar movimientos.
- Prueba el selector de seguridad para asegurarte de que funcione sin problemas en ambas posiciones: 'segura' y 'disparar'.

2. Instrucciones de Uso:

- Para activar la seguridad, rota el selector a la posición 'segura'.
- Para desactivar la seguridad, rota el selector a la posición 'disparar'.
- Asegúrate de que el selector de seguridad sea fácilmente accesible y operable con cualquiera de las manos, especialmente en situaciones de emergencia.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de manera responsable y de acuerdo con las regulaciones locales.
- Al desechar el selector de seguridad o cualquier parte del arma de fuego, sigue las leyes locales sobre residuos peligrosos y componentes de armas de fuego.
- No arrojes el selector de seguridad en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre el selector de seguridad o para obtener soporte adicional, por favor contacta al servicio al cliente del fabricante. Asegúrate de tener la información de tu producto lista para una asistencia eficiente.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar el uso seguro y efectivo del Selector de Seguridad Ajustable/Reversible/Ambidextro AR15. Mantente seguro y responsable mientras disfrutas de tu experiencia de tiro.

Guide de sécurité pour le sélecteur de sécurité ajustable/réversible/ambidextre AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le sélecteur de sécurité ajustable/réversible/ambidextre AR15 de J.P. Enterprises. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en offrant un mécanisme de sécurité fiable et facile à utiliser. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et appropriée du produit.

Directives générales de sécurité

- Traite toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Assure-toi que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Garde ton doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Sois toujours conscient de ton environnement et de ce qui se trouve au-delà de ta cible.
- Assure-toi que le sélecteur de sécurité est en position « sûr » lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Inspecte régulièrement ton sélecteur de sécurité et ton arme à feu pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant la sécurité et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Le sélecteur de sécurité est conçu pour les utilisateurs adultes. Garde-le hors de portée des enfants.
- Ne tente pas de modifier ou de démonter le sélecteur de sécurité au-delà des instructions d'installation fournies.
- Si tu rencontres des problèmes avec le sélecteur de sécurité, cesse immédiatement son utilisation et consulte un armurier qualifié.
- Porte toujours des protections pour les yeux et les oreilles appropriées lors de la manipulation des armes à feu.
- Assure-toi que le sélecteur de sécurité est correctement installé avant d'utiliser l'arme à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Instructions d'installation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire le sélecteur de sécurité existant, le cas échéant, en suivant les instructions du fabricant.
- Insère le sélecteur de sécurité ajustable/réversible de J.P. Enterprises dans le récepteur, en t'assurant qu'il est correctement aligné.
- Utilise la vis de réglage sur le tambour du sélecteur pour établir la relation correcte entre la détente et la sécurité.
- Fixe la vis de réglage avec la seconde vis à l'intérieur du tambour pour éviter tout mouvement.
- Teste le sélecteur de sécurité pour t'assurer qu'il fonctionne correctement dans les positions « sûr » et « feu ».

2. Instructions d'utilisation :

- Pour engager la sécurité, fais tourner le sélecteur en position « sûr ».
- Pour désengager la sécurité, fais tourner le sélecteur en position « feu ».
- Assure-toi que le sélecteur de sécurité est facilement accessible et opérationnel avec n'importe quelle main, surtout en cas d'urgence.

Instructions de disposition

- Dispose de tout matériau d'emballage de manière responsable et conformément aux réglementations locales.
- Lors de la disposition du sélecteur de sécurité ou de toute pièce d'arme à feu, suis les lois locales concernant les déchets dangereux et les composants d'armes à feu.
- Ne jette pas le sélecteur de sécurité dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant le sélecteur de sécurité ou pour obtenir un soutien supplémentaire, n'hésite pas à contacter le service client du fabricant. Assure-toi d'avoir tes informations sur le produit prêtes pour une assistance efficace.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace du sélecteur de sécurité ajustable/réversible/ambidextre AR15. Reste prudent et responsable tout en profitant de ton expérience de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Selettore di Sicurezza Regolabile/Reversibile/Ambidestro AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Selettore di Sicurezza Regolabile/Reversibile/Ambidestro AR15 di J.P. Enterprises. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un meccanismo di sicurezza affidabile e facile da usare. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Tieni il dito fuori dal grilletto finché non sei pronto a sparare.
- Sii sempre consapevole del tuo ambiente e di ciò che si trova oltre il tuo obiettivo.
- Assicurati che il selettore di sicurezza sia in posizione 'sicura' quando non in uso.
- Controlla regolarmente il tuo selettore di sicurezza e l'arma da fuoco per eventuali segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la sicurezza e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il selettore di sicurezza è progettato per utenti adulti. Tienilo fuori dalla portata dei bambini.
- Non tentare di modificare o smontare il selettore di sicurezza oltre le istruzioni di installazione fornite.
- Se riscontri problemi con il selettore di sicurezza, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.
- Indossa sempre la protezione per gli occhi e le orecchie quando maneggi armi da fuoco.
- Assicurati che il selettore di sicurezza sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Istruzioni di Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il selettore di sicurezza esistente, se applicabile, seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il Selettore di Sicurezza Regolabile/Reversibile J.P. Enterprises nel ricevitore, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Usa la vite di regolazione sul tamburo del selettore per stabilire la corretta relazione grilletto/sicurezza.
- Fissa la vite di regolazione con la seconda vite all'interno del tamburo per evitare movimenti.
- Prova il selettore di sicurezza per assicurarti che funzioni senza intoppi nelle posizioni 'sicura' e 'fuoco'.

2. Istruzioni per l'Uso:

- Per attivare la sicurezza, ruota il selettore nella posizione 'sicura'.
- Per disattivare la sicurezza, ruota il selettore nella posizione 'fuoco'.
- Assicurati che il selettore di sicurezza sia facilmente raggiungibile e utilizzabile con entrambe le mani, soprattutto in situazioni di emergenza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in modo responsabile e in conformità con le normative locali.
- Quando smaltisci il selettore di sicurezza o qualsiasi parte dell'arma da fuoco, segui le leggi locali riguardanti i rifiuti pericolosi e i componenti delle armi da fuoco.
- Non gettare il selettore di sicurezza nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti il selettore di sicurezza o per ulteriore supporto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere pronte le informazioni sul prodotto per ricevere assistenza efficiente.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del Selettore di Sicurezza Regolabile/Reversibile/Ambidestro AR15. Rimani sicuro e responsabile mentre godi della tua esperienza di tiro.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15 Justerbar/Reversibel/Ambidextrous Sikkerhetsvelger

Innledning

Takk for at du valgte AR15 Justerbar/Reversibel/Ambidextrous Sikkerhetsvelger fra J.P. Enterprises. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å tilby en pålitelig og enkel å bruke sikkerhetsmekanisme. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid hvert våpen som om det er ladd.
- Sørg for at våpenet alltid er rettet i en sikker retning.
- Hold fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Vær alltid oppmerksom på omgivelsene dine og hva som er bak målet ditt.
- Sørg for at sikkerhetsvelgeren er i 'sikker' posisjon når den ikke er i bruk.
- Inspiser regelmessig sikkerhetsvelgeren og våpenet for tegn på slitasje eller skade.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpensikkerhet og bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sikkerhetsvelgeren er designet for voksne brukere. Hold den utenfor rekkevidde for barn.
- Forsøk ikke å modifisere eller demontere sikkerhetsvelgeren utover installasjonsinstruksjonene som er gitt.
- Hvis du opplever problemer med sikkerhetsvelgeren, stopp bruken umiddelbart og konsulter en kvalifisert gunsmith.
- Bruk alltid passende øye og hørselvern når du håndterer våpen.
- Sørg for at sikkerhetsvelgeren er korrekt installert før du bruker våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering Instruksjoner:

- Sørg for at våpenet er uladd og pekes i en sikker retning.
- Fjern den eksisterende sikkerhetsvelgeren, hvis aktuelt, i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sett inn J.P. Enterprises Justerbar/Reversibel Sikkerhetsvelger i mottakeren, og sørg for at den er riktig justert.
- Bruk justeringsskruen på velgerens trommel for å etablere riktig avtrekker/sikkerhetsforhold.
- Sikre justeringsskruen med den andre skruen inne i trommelen for å forhindre bevegelse.
- Test sikkerhetsvelgeren for å sikre at den fungerer jevnt i både 'sikker' og 'skyt' posisjoner.

2. Bruksinstruksjoner:

- For å aktivere sikkerheten, roter velgeren til 'sikker' posisjon.
- For å deaktivere sikkerheten, roter velgeren til 'skyt' posisjon.
- Sørg for at sikkerhetsvelgeren er lett tilgjengelig og betjeningsbar med begge hender, spesielt i nødsituasjoner.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste av emballasjematerialer ansvarlig og i samsvar med lokale forskrifter.
- Når du kvitter deg med sikkerhetsvelgeren eller eventuelle våpendeler, følg lokale lover angående farlig avfall og våpenkomponenter.
- Ikke kast sikkerhetsvelgeren i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhetsvelgeren eller for ytterligere støtte, vennligst kontakt produsentens kundeservice. Sørg for å ha produktinformasjonen klar for effektiv assistanse.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av AR15 Justerbar/Reversibel/Ambidextrous Sikkerhetsvelger. Vær trygg og ansvarlig mens du nyter din skyteopplevelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Odwracalnego/Regulowanego/Ambidextrous Selektera Bezpieczeństwa AR15

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Odwracalnego/Regulowanego/Ambidextrous Selektora Bezpieczeństwa AR15 od J.P. Enterprises. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie, zapewniając niezawodny i łatwy w użyciu mechanizm bezpieczeństwa. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj każdą broń palną tak, jakby była załadowana.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Trzymaj palec z dala od spustu, dopóki nie jesteś gotowy do strzału.
- Zawsze bądź świadomy swojego otoczenia i tego, co znajduje się za Twoim celem.
- Upewnij się, że selektor bezpieczeństwa znajduje się w pozycji "bezpiecznej", gdy nie jest używany.
- Regularnie sprawdzaj selektor bezpieczeństwa i broń palną pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności w Użyciu

- Selektor bezpieczeństwa jest przeznaczony dla dorosłych użytkowników. Trzymaj go z dala od dzieci.
- Nie próbuj modyfikować ani demontować selektora bezpieczeństwa poza instrukcjami instalacji zawartymi w zestawie.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z selektorem bezpieczeństwa, natychmiast zaprzestań jego używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Zawsze nosić odpowiednie okulary i ochronę słuchu podczas obsługi broni palnej.
- Upewnij się, że selektor bezpieczeństwa jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem broni palnej.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instrukcje Instalacji:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejący selektor bezpieczeństwa, jeśli to konieczne, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Włóż Odwracalny/Regulowany Selektor Bezpieczeństwa od J.P. Enterprises do odbiornika, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównany.
- Użyj śruby regulacyjnej na bębnie selektora, aby ustalić prawidłowy związek spustu/bezpieczeństwa.
- Zabezpiecz śrubę regulacyjną drugą śrubą wewnątrz bębna, aby zapobiec ruchowi.
- Przetestuj selektor bezpieczeństwa, aby upewnić się, że działa płynnie w obu pozycjach: "bezpiecznej" i "ognia".

2. Instrukcje Użytkowania:

- Aby włączyć bezpieczeństwo, obróć selektor do pozycji "bezpiecznej".
- Aby wyłączyć bezpieczeństwo, obróć selektor do pozycji "ognia".
- Upewnij się, że selektor bezpieczeństwa jest łatwo dostępny i możliwy do obsługi jedną lub dwiema rękami, szczególnie w sytuacjach awaryjnych.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe w sposób odpowiedzialny i zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Podczas utylizacji selektora bezpieczeństwa lub jakichkolwiek części broni, przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących odpadów niebezpiecznych i komponentów broni palnej.
- Nie wyrzucaj selektora bezpieczeństwa do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących selektora bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, skontaktuj się z obsługą klienta producenta. Upewnij się, że masz pod ręką informacje o produkcie, aby uzyskać efektywną pomoc.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Odwracalnego/Regulowanego/Ambidextrous Selektora Bezpieczeństwa AR15. Zachowaj bezpieczeństwo i odpowiedzialność, ciesząc się swoim doświadczeniem strzeleckim.

Turvaohjeet AR15

Säädettävälle/Käännettävälle/Ambidextrous

Turvavalitsimelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 Säädettävän/Käännettävän/Ambidextrous Turvavalitsimen J.P. Enterprisesilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi tarjoamalla luotettavan ja helppokäyttöisen turvamekanismin. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja asianmukaisen käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Kohteile jokaista tuliaseita kuin se olisi ladattu.
- Varmista, että tuliase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Ole aina tietoinen ympäristöstäsi ja siitä, mitä kohteesi takana on.
- Varmista, että turvavalitsin on "turvallisessa" asennossa, kun sitä ei käytetä.
- Tarkista säännöllisesti turvavalitsin ja tuliase merkkejä kulumisesta tai vaurioista.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuliaseiden turvallisuutta ja käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Turvavalitsin on suunniteltu aikuisille käyttäjille. Pidä poissa lasten ulottuvilta.
- Älä yritä muokata tai purkaa turvavalitsinta asennusohjeiden ulkopuolella.
- Jos kohtaat ongelmia turvavalitsimen kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.
- Käytä aina asianmukaisia silmä ja korvasuojia käsitellessäsi tuliaseita.
- Varmista, että turvavalitsin on asennettu oikein ennen tuliaseen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennusohjeet:

- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista tarvittaessa olemassa oleva turvavalitsin valmistajan ohjeiden mukaan.
- Aseta J.P. Enterprisesin Säädettävä/Käännettävä Turvavalitsin vastaanottimeen varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Käytä säätöruuvia valitsimen rummussa määrittääksesi oikean liipaisimen/turvavalitsimen suhteen.
- Varmista säätöruuvi toisen ruuvien avulla rummun sisällä estääksesi liikkuvuuden.
- Testaa turvavalitsin varmistaaksesi, että se toimii sujuvasti sekä "turvallisessa" että "ampuma"asennossa.

2. Käyttöohjeet:

- Aktivoi turva kääntämällä valitsin "turvalliseen" asentoon.
- Poista turva kääntämällä valitsin "ampuma"asentoon.
- Varmista, että turvavalitsin on helposti saavutettavissa ja käytettävissä kummallakin kädellä, erityisesti hätätilanteissa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Kun hävität turvalitsimen tai muita tuliasen osia, noudata paikallisia lakeja, jotka koskevat vaarallista jätettä ja tuliasen komponentteja.
- Älä heitä turvalitsinta tavalliseen kotitalousjätteeseen.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvalitsimesta tai tarvitset lisätukea, ole hyvä ja ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina tehokasta apua varten.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa AR15 Säädettyä/Käännettävää/Ambidextrous Turvalitsimen turvallisen ja tehokkaan käytön. Pysy turvallisena ja vastuullisena nauttiessasi ampumiskokemuksestasi.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Justerbar/Reversibel/Ambidextrös Säkerhetsväljare

Introduktion

Tack för att du valt AR15 Justerbar/Reversibel/Ambidextrös Säkerhetsväljare från J.P. Enterprises. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda en pålitlig och lättanvänd säkerhetsmekanism. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och korrekt användning av produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid varje vapen som om det är laddat.
- Se till att vapnet alltid pekar i en säker riktning.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Var alltid medveten om din omgivning och vad som finns bakom ditt mål.
- Se till att säkerhetsväljarens läge är på "säker" när den inte används.
- Inspektera regelbundet din säkerhetsväljare och ditt vapen för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och regler angående vapensäkerhet och användning.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Säkerhetsväljaren är avsedd för vuxna användare. Håll den utom räckhåll för barn.
- Försök inte att modifiera eller demontera säkerhetsväljaren bortom de installationsanvisningar som medföljer.
- Om du upplever några problem med säkerhetsväljaren, sluta använda den omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd och hörselskydd när du hanterar vapen.
- Se till att säkerhetsväljaren är korrekt installerad innan du använder vapnet.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installationsanvisningar:

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort den befintliga säkerhetsväljaren om det är tillämpligt, enligt tillverkarens instruktioner.
- Sätt in J.P. Enterprises Justerbar/Reversibel Säkerhetsväljare i mottagaren och se till att den är korrekt inriktad.
- Använd justeringsskruven på väljardrum för att ställa in den korrekta avtryckare/säkerhetsrelationen.
- Säkra justeringsskruven med den andra skruven inuti trumman för att förhindra rörelse.
- Testa säkerhetsväljaren för att säkerställa att den fungerar smidigt i både "säker" och "eld"lägen.

2. Användningsanvisningar:

- För att aktivera säkerheten, vrid väljaren till "säker"läget.
- För att avaktivera säkerheten, vrid väljaren till "eld"läget.
- Se till att säkerhetsväljaren är lättåtkomlig och kan användas med båda händerna, särskilt i nödsituationer.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella förpackningsmaterial ansvarsfullt och i enlighet med lokala regler.
- När du gör dig av med säkerhetsväljaren eller andra vapendelar, följ lokala lagar angående farligt avfall och vapendelar.
- Släng inte säkerhetsväljaren i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor angående säkerhetsväljaren eller för ytterligare stöd, vänligen kontakta tillverkarens kundservice. Se till att ha din produktinformation redo för effektiv hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av AR15 Justerbar/Reversibel/Ambidextrös Säkerhetsväljare. Håll dig säker och ansvarsfull medan du njuter av din skytteupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 Nastavitelný/Reverzibilní/Oboustranný Bezpečnostní Selektor

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 Nastavitelný/Reverzibilní/Oboustranný Bezpečnostní Selektor od společnosti J.P. Enterprises. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš střelecký zážitek tím, že poskytuje spolehlivý a snadno použitelný bezpečnostní mechanismus. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete tento bezpečnostní pokyn.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zbraní, jako by byla nabitá.
- Zajistěte, aby byla zbraň vždy namířena bezpečným směrem.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Vždy mějte na paměti své okolí a co je za vaším cílem.
- Ujistěte se, že je bezpečnostní selektor v poloze 'bezpečný', když se nepoužívá.
- Pravidelně kontrolujte svůj bezpečnostní selektor a zbraň na známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se bezpečnosti a používání zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Bezpečnostní selektor je navržen pro dospělé uživatele. Držte mimo dosah dětí.
- Nepokoušejte se upravovat nebo rozebírat bezpečnostní selektor nad rámec poskytnutých instalačních pokynů.
- Pokud máte s bezpečnostním selektorem jakékoli problémy, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.
- Vždy používejte vhodnou ochranu očí a uší při manipulaci se zbraněmi.
- Ujistěte se, že je bezpečnostní selektor správně nainstalován před použitím zbraně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Pokyny pro instalaci:

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Pokud je to relevantní, odstraňte stávající bezpečnostní selektor podle pokynů výrobce.
- Vložte J.P. Enterprises Nastavitelný/Reverzibilní Bezpečnostní Selektor do přijímače a ujistěte se, že je správně zarovnán.
- Použijte šroub pro nastavení na selektorovém bubnu k určení správného vztahu spoušť/bezpečnost.
- Zajistěte šroub pro nastavení druhým šroubem uvnitř bubnu, aby se zabránilo pohybu.
- Otestujte bezpečnostní selektor, abyste se ujistili, že hladce funguje v obou polohách 'bezpečný' a 'střelba'.

2. Pokyny pro použití:

- Chceteli aktivovat bezpečnost, otočte selektor do polohy 'bezpečný'.
- Chceteli deaktivovat bezpečnost, otočte selektor do polohy 'střelba'.
- Ujistěte se, že je bezpečnostní selektor snadno dostupný a ovladatelný oběma rukama, zejména v nouzových situacích.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte veškeré obalové materiály odpovědně a v souladu s místními předpisy.
- Při likvidaci bezpečnostního selektoru nebo jakýchkoli částí zbraně dodržujte místní zákony týkající se nebezpečného odpadu a komponentů zbraní.
- Nepokládejte bezpečnostní selektor do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnostního selektoru nebo pro další podporu se obraťte na zákaznický servis výrobce. Ujistěte se, že máte připraveny informace o produktu pro efektivní pomoc.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání AR15

Nastavitelného/Reverzibilního/Oboustranného Bezpečnostního Selektoru. Budte bezpeční a odpovědní při užívání svého střeleckého zážitku.