

RUGER MINI-14 10RD MAGAZINE 223/5.56 - TRIPLE-K RUGER MINI-14 MAGAZINE 223/5.56 10RD STEEL BLACK

Steel Bodies, Nylon Followers For Long-Wearing Durability

Rolled-steel body, self-lubricating nylon follower, and tempered steel spring give reliable feeding and extra-long service life. Fixed-bottom magazine with shock-absorbing, nylon floorplate and black, epoxy coating that resists scuffs, abrasion, and corrosion.



Attributes

- Name: TRIPLE-K RUGER MINI-14 MAGAZINE 223/5.56 10RD STEEL BLACK
- Manufacturer: TRIPLE-K
- Product no.: 486199014
- Mfr. No.: 1990M.
- Action Type: Semi-Auto
- Capacity: 10-Round
- Cartridge: 223 Remington,5.56 mm NATO
- Finish: Black
- Make: Ruger
- Material: Steel
- Model: Mini-14
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 730745019905

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER MINI14 10RD MAGAZINE Sicherheitsanleitung](#)
- [English: RUGER MINI14 10RD MAGAZINE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador RUGER MINI14 10RD](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le chargeur RUGER MINI14 10RD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER MINI14 10RD MAGAZINE](#)
- [Norsk: RUGER MINI14 10RD MAGAZINE Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: RUGER MINI14 10RD MAGAZYN Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RUGER MINI14 10RD MAGAZINE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RUGER MINI14 10RD MAGAZINE Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RUGER MINI14 10RD MAGAZINE Bezpečnostní pokyny](#)

RUGER MINI14 10RD MAGAZINE

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für das RUGER MINI14 10RD MAGAZINE entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Handhabung deines Magazins zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, und bewahre es für zukünftige Referenz auf.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle jede Waffe und jedes Magazin immer so, als wären sie geladen.
- Bewahre das Magazin an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Vermeide die Verwendung des Magazins bei nassen oder feuchten Bedingungen, um Rost und Korrosion zu verhindern.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es verwendest.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Lagerung von Feuerwaffen und Munition.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass das Magazin mit dem Modell der Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- Versuche nicht, das Magazin in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Überlade das Magazin nicht über die Kapazität von 10 Schuss hinaus.
- Verwende nur genehmigte Munitionsarten, die für die .223 Remington und 5.56 mm NATO Patronen angegeben sind.
- Richte die Feuerwaffe niemals auf etwas, das du nicht beabsichtigst zu treffen, während du das Magazin lädst oder entlädst.
- Wenn das Magazin nicht richtig zuführt, versuche nicht, es gewaltsam zu verwenden. Entferne das Magazin und überprüfe es auf Hindernisse.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Laden des Magazins:

- Halte das Magazin mit dem Follower nach oben.
- Setze die erste Patrone in das Magazin ein, wobei die Kugel nach vorne zeigt.
- Lade die Patronen nacheinander, bis das Magazin voll ist (maximal 10 Patronen).
- Stelle sicher, dass die Patronen richtig sitzen und nicht aus dem Magazin herausragen.

2. Installieren des Magazins in die Feuerwaffe:

- Halte die Feuerwaffe in eine sichere Richtung und stelle sicher, dass sie im sicheren Modus ist.
- Richte das Magazin mit dem Magazinfach der Feuerwaffe aus.
- Drücke das Magazin fest, bis es einrastet.
- Überprüfe, ob das Magazin sicher befestigt ist, bevor du fortfährst.

3. Entfernen des Magazins:

- Richte die Feuerwaffe in eine sichere Richtung.

- Drücke den Magazinfreigabeknopf, während du das Magazin nach unten ziehst.
- Überprüfe das Magazin auf Schäden oder Schmutz, bevor du es erneut lädst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Magazin nicht im regulären Hausmüll.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, ziehe in Betracht, die Metallkomponenten wo möglich zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des RUGER MINI14 10RD MAGAZINE wende dich bitte an deinen örtlichen Einzelhändler oder direkt an den Hersteller. Stelle sicher, dass deine Anfragen an einen autorisierten Vertreter gerichtet sind, der die genauesten Informationen bereitstellen kann.

Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und die Sicherheit der Menschen um dich herum hat für uns oberste Priorität. Verwende dein RUGER MINI14 10RD MAGAZINE verantwortungsbewusst.

RUGER MINI14 10RD MAGAZINE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RUGER MINI14 10RD MAGAZINE. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and handling of your magazine. Please read this document carefully before use, and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm and magazine as if they are loaded.
- Store the magazine in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Avoid using the magazine in wet or damp conditions to prevent rust and corrosion.
- Regularly inspect the magazine for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the magazine is compatible with the firearm model before use.
- Do not attempt to modify or alter the magazine in any way.
- Avoid overloading the magazine beyond its 10round capacity.
- Use only approved ammunition types specified for the .223 Remington and 5.56 mm NATO cartridges.
- Never point the firearm at anything you do not intend to shoot while loading or unloading the magazine.
- If the magazine fails to feed properly, do not attempt to force it. Remove the magazine and inspect it for obstructions.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Magazine:

- Hold the magazine with the follower facing upwards.
- Insert the first round into the magazine, ensuring the bullet is facing forward.
- Continue to load rounds one at a time until the magazine is full (10 rounds maximum).
- Ensure the rounds are seated properly and do not protrude from the magazine.

2. Installing the Magazine into the Firearm:

- With the firearm pointed in a safe direction, ensure it is on safe mode.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Push the magazine firmly until it clicks into place.
- Verify the magazine is securely attached before proceeding.

3. Removing the Magazine:

- Point the firearm in a safe direction.
- Press the magazine release button while pulling the magazine downward.
- Inspect the magazine for any damage or debris before reloading.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the magazine in regular household waste.

- If the magazine is damaged or no longer functional, consider recycling the metal components where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the RUGER MINI14 10RD MAGAZINE, please contact your local retailer or the manufacturer directly for assistance. Always ensure that your inquiries are directed to an authorized representative who can provide the most accurate information.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of those around you is our top priority. Enjoy your RUGER MINI14 10RD MAGAZINE responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador RUGER MINI14 10RD

Introducción

Gracias por elegir el Cargador RUGER MINI14 10RD. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar el uso y manejo seguro de tu cargador. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usarlo y guárdalo para futuras referencias.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata cada arma de fuego y cargador como si estuvieran cargados.
- Almacena el cargador en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Evita usar el cargador en condiciones húmedas o mojadas para prevenir óxido y corrosión.
- Inspecciona regularmente el cargador en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso y almacenamiento de armas de fuego y municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el cargador sea compatible con el modelo de arma de fuego antes de usarlo.
- No intentes modificar o alterar el cargador de ninguna manera.
- Evita sobrecargar el cargador más allá de su capacidad de 10 disparos.
- Usa solo tipos de munición aprobados especificados para los cartuchos .223 Remington y 5.56 mm NATO.
- Nunca apuntes el arma a algo que no intentes disparar mientras cargas o descargas el cargador.
- Si el cargador no alimenta correctamente, no intentes forzarlo. Retira el cargador e inspecciónalo en busca de obstrucciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Cargando el Cargador:

- Sostén el cargador con el seguidor hacia arriba.
- Inserta el primer cartucho en el cargador, asegurándote de que la bala esté orientada hacia adelante.
- Continúa cargando los cartuchos uno a la vez hasta que el cargador esté lleno (máximo 10 cartuchos).
- Asegúrate de que los cartuchos estén bien asentados y no sobresalgan del cargador.

2. Instalando el Cargador en el Arma de Fuego:

- Con el arma apuntando en una dirección segura, asegúrate de que esté en modo seguro.
- Alinea el cargador con el receptáculo del cargador del arma.
- Empuja el cargador firmemente hasta que haga clic en su lugar.
- Verifica que el cargador esté asegurado antes de proceder.

3. Retirando el Cargador:

- Apunta el arma en una dirección segura.
- Presiona el botón de liberación del cargador mientras tiras del cargador hacia abajo.
- Inspecciona el cargador en busca de daños o residuos antes de recargar.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cargador de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el cargador en la basura doméstica regular.
- Si el cargador está dañado o ya no es funcional, considera reciclar los componentes metálicos cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre el Cargador RUGER MINI14 10RD, por favor contacta a tu minorista local o al fabricante directamente para obtener asistencia. Asegúrate de que tus consultas se dirijan a un representante autorizado que pueda proporcionar la información más precisa.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. Tu seguridad y la de quienes te rodean es nuestra máxima prioridad. Disfruta de tu Cargador RUGER MINI14 10RD de manera responsable.

Guide de sécurité pour le chargeur RUGER MINI14 10RD

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur RUGER MINI14 10RD. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour assurer une utilisation et une manipulation sécurisées de ton chargeur. Merci de lire ce document attentivement avant utilisation et de le conserver pour référence future.

Lignes directrices générales de sécurité

- Traite toujours chaque arme à feu et chargeur comme s'ils étaient chargés.
- Range le chargeur dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Évite d'utiliser le chargeur dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la rouille et la corrosion.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et le stockage des armes à feu et des munitions.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi que le chargeur est compatible avec le modèle de l'arme à feu avant utilisation.
- N'essaie pas de modifier ou d'altérer le chargeur de quelque manière que ce soit.
- Évite de surcharger le chargeur au-delà de sa capacité de 10 cartouches.
- Utilise uniquement des types de munitions approuvés spécifiés pour les cartouches .223 Remington et 5.56 mm NATO.
- Ne pointe jamais l'arme à feu vers quoi que ce soit que tu n'as pas l'intention de tirer pendant le chargement ou le déchargement du chargeur.
- Si le chargeur ne s'alimente pas correctement, n'essaie pas de le forcer. Retire le chargeur et inspecte-le pour détecter des obstructions.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Chargement du chargeur :

- Tiens le chargeur avec le suiveur orienté vers le haut.
- Insère la première cartouche dans le chargeur, en t'assurant que la balle est orientée vers l'avant.
- Continue de charger les cartouches une par une jusqu'à ce que le chargeur soit plein (maximum de 10 cartouches).
- Assure-toi que les cartouches sont bien en place et ne dépassent pas du chargeur.

2. Installation du chargeur dans l'arme à feu :

- Avec l'arme à feu pointée dans une direction sûre, assure-toi qu'elle est en mode sécurité.
- Aligne le chargeur avec le puits de chargeur de l'arme à feu.
- Pousse fermement le chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Vérifie que le chargeur est solidement fixé avant de continuer.

3. Retrait du chargeur :

- Oriente l'arme à feu dans une direction sûre.
- Appuie sur le bouton de libération du chargeur tout en tirant le chargeur vers le bas.
- Inspecte le chargeur pour tout dommage ou débris avant de le recharger.

Instructions de disposition

- Dispose du chargeur conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le chargeur dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le chargeur est endommagé ou n'est plus fonctionnel, envisage de recycler les composants métalliques lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le chargeur RUGER MINI14 10RD, contacte ton détaillant local ou le fabricant directement pour obtenir de l'aide. Assure-toi que tes demandes sont adressées à un représentant autorisé qui peut fournir les informations les plus précises.

Merci de prêter attention à ces lignes directrices de sécurité. Ta sécurité et celle de ceux qui t'entourent est notre priorité absolue. Profite de ton chargeur RUGER MINI14 10RD de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER MINI14 10RD MAGAZINE

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER MINI14 10RD MAGAZINE. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso e una gestione sicura del tuo caricatore. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'uso e di conservarlo per riferimento futuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni arma da fuoco e caricatore come se fossero carichi.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Evita di utilizzare il caricatore in condizioni di umidità o bagnate per prevenire ruggine e corrosione.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi e regolamenti locali riguardanti l'uso e la conservazione delle armi da fuoco e delle munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il caricatore sia compatibile con il modello di arma prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o alterare il caricatore in alcun modo.
- Evita di sovraccaricare il caricatore oltre la sua capacità di 10 colpi.
- Utilizza solo tipi di munizioni approvati specificati per le cartucce .223 Remington e 5.56 mm NATO.
- Non puntare mai l'arma da fuoco verso nulla che non intendi colpire mentre carichi o scarichi il caricatore.
- Se il caricatore non alimenta correttamente, non tentare di forzarlo. Rimuovi il caricatore e ispezionalo per ostruzioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento del Caricatore:

- Tieni il caricatore con il follower rivolto verso l'alto.
- Inserisci il primo colpo nel caricatore, assicurandoti che il proiettile sia rivolto in avanti.
- Continua a caricare i colpi uno alla volta fino a riempire il caricatore (massimo 10 colpi).
- Assicurati che i colpi siano inseriti correttamente e non sporgano dal caricatore.

2. Installazione del Caricatore nell'Arma:

- Con l'arma puntata in una direzione sicura, assicurati che sia in modalità sicura.
- Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore dell'arma.
- Spingi il caricatore con fermezza fino a quando non scatta in posizione.
- Verifica che il caricatore sia fissato in modo sicuro prima di procedere.

3. Rimozione del Caricatore:

- Punta l'arma in una direzione sicura.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore mentre tiri il caricatore verso il basso.
- Ispeziona il caricatore per eventuali danni o detriti prima di ricaricare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il caricatore nei rifiuti domestici normali.
- Se il caricatore è danneggiato o non funziona più, considera di riciclare i componenti metallici dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporti

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il RUGER MINI14 10RD MAGAZINE, si prega di contattare il rivenditore locale o il produttore direttamente per assistenza. Assicurati sempre che le tue richieste siano indirizzate a un rappresentante autorizzato che possa fornire le informazioni più accurate.

Grazie per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e quella di chi ti circonda è la nostra massima priorità. Goditi responsabilmente il tuo RUGER MINI14 10RD MAGAZINE.

RUGER MINI14 10RD MAGAZINE

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte RUGER MINI14 10RD MAGAZINE. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk og håndtering av magasinet ditt. Vennligst les dette dokumentet nøye før bruk, og oppbevar det for fremtidig referanse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid hver våpen og magasin som om de er ladet.
- Oppbevar magasinet på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Unngå å bruke magasinet i våte eller fuktige forhold for å forhindre rust og korrosjon.
- Inspiser regelmessig magasinet for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk og oppbevaring av skytevåpen og ammunisjon.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at magasinet er kompatibelt med våpenmodellen før bruk.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre magasinet på noen måte.
- Unngå å overbelaste magasinet utover dets 10runders kapasitet.
- Bruk kun godkjente ammunisjonstyper spesifisert for .223 Remington og 5.56 mm NATO patroner.
- Pek aldri våpenet mot noe du ikke har til hensikt å skyte på mens du laster eller tømmer magasinet.
- Hvis magasinet ikke mater riktig, forsøk ikke å tvinge det. Fjern magasinet og inspiser det for hindringer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Laste magasinet:

- Hold magasinet med følgen oppover.
- Sett inn den første patronen i magasinet, og sørg for at prosjektilet peker fremover.
- Fortsett å laste patroner én om gangen til magasinet er fullt (maksimalt 10 patroner).
- Sørg for at patronene sitter ordentlig og ikke stikker ut fra magasinet.

2. Installere magasinet i våpenet:

- Med våpenet pekende i en sikker retning, sørg for at det er i sikret modus.
- Juster magasinet med magasinbrønnen på våpenet.
- Trykk magasinet fast til det klikker på plass.
- Bekreft at magasinet er sikkert festet før du går videre.

3. Fjerne magasinet:

- Pek våpenet i en sikker retning.
- Trykk på magasinutløserknappen mens du trekker magasinet nedover.
- Inspiser magasinet for eventuelle skader eller rusk før du laster det på nytt.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste magasinet i samsvar med lokale forskrifter.
- Kaste ikke magasinet i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis magasinet er skadet eller ikke lenger fungerer, vurder å resirkulere metallkomponentene der det er

mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående RUGER MINI14 10RD MAGAZINE, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsenten direkte for assistanse. Sørg alltid for at henvendelsene dine rettes til en autorisert representant som kan gi den mest nøyaktige informasjonen.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsretningslinjene. Din sikkerhet og sikkerheten til de rundt deg er vår høyeste prioritet. Nyt din RUGER MINI14 10RD MAGAZINE ansvarlig.

RUGER MINI14 10RD MAGAZYN Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RUGER MINI14 10RD MAGAZYN. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i obsługę Twojego magazynu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem przed użyciem oraz o jego przechowywanie na przyszłość.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj każdą broń palną i magazyn jako naładowane.
- Przechowuj magazyn w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Unikaj używania magazynu w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec rdzy i korozji.
- Regularnie sprawdzaj magazyn pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania i przechowywania broni palnej oraz amunicji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że magazyn jest kompatybilny z modelem broni przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać magazynu w jakikolwiek sposób.
- Unikaj przeciążania magazynu ponad jego pojemność 10 nabojów.
- Używaj tylko zatwierdzonych typów amunicji określonych dla nabojów .223 Remington i 5.56 mm NATO.
- Nigdy nie kieruj broni palnej w stronę, która nie jest celem, podczas ładowania lub rozładowywania magazynu.
- Jeśli magazyn nie działa prawidłowo, nie próbuj go na siłę. Wyjmij magazyn i sprawdź go pod kątem przeszkód.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Ładowanie Magazynu:

- Trzymaj magazyn z wskaźnikiem skierowanym ku górze.
- Włóż pierwszy nabój do magazynu, upewniając się, że pocisk jest skierowany do przodu.
- Kontynuuj ładowanie nabojów jeden po drugim, aż magazyn będzie pełny (maksymalnie 10 nabojów).
- Upewnij się, że naboje są prawidłowo umieszczone i nie wystają z magazynu.

2. Instalowanie Magazynu w Broń:

- Z bronią skierowaną w bezpiecznym kierunku, upewnij się, że jest w trybie bezpiecznym.
- Wyrównaj magazyn z gniazdem magazynka broni.
- Naciśnij magazyn mocno, aż usłyszysz kliknięcie.
- Zweryfikuj, czy magazyn jest pewnie zamocowany przed kontynuowaniem.

3. Usuwanie Magazynu:

- Kieruj broń w bezpiecznym kierunku.
- Naciśnij przycisk zwolnienia magazynu, jednocześnie ciągnąc magazyn w dół.
- Sprawdź magazyn pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń lub zanieczyszczeń przed ponownym załadowaniem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj magazyn zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj magazynu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli magazyn jest uszkodzony lub nie działa, rozważ recykling metalowych komponentów tam, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących RUGER MINI14 10RD MAGAZYNU, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub producentem w celu uzyskania pomocy. Zawsze upewnij się, że Twoje zapytania kierowane są do autoryzowanego przedstawiciela, który może dostarczyć najbardziej dokładne informacje.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo osób wokół Ciebie jest dla nas priorytetem. Ciesz się odpowiedzialnym użytkowaniem RUGER MINI14 10RD MAGAZYNU.

RUGER MINI14 10RD MAGAZINE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER MINI14 10RD MAGAZINEN. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotka varmistavat lipaksesi turvallisen käytön ja käsittelyn. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Kohtelee aina jokaista tulire weaponia ja lipasta ikään kuin ne olisivat ladattuja.
- Säilytä lipas turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Vältä lipaan käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa ruosteen ja korroosion estämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti lipas mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tulire weaponien ja ammuksien käyttöä ja säilytystä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että lipas on yhteensopiva tulire weaponin mallin kanssa ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa lipasta millään tavalla.
- Vältä ylilataamasta lipasta yli 10 patruunan kapasiteetin.
- Käytä vain hyväksytyjä ammustyyppejä, jotka on määritelty .223 Remington ja 5.56 mm NATO patruunoille.
- Älä koskaan osoita tulire weaponia kohti mitään, mitä et aio ampua, ladatessasi tai purkaessasi lippasta.
- Jos lipas ei syötä kunnolla, älä yritä pakottaa sitä. Poista lipas ja tarkista se esteiden varalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Lippaan lataaminen:

- Pidä lippasta niin, että seuraaja on ylöspäin.
- Aseta ensimmäinen patruuna lippaaseen varmistaen, että kuula osoittaa eteenpäin.
- Jatka patruunoiden lataamista yksi kerrallaan, kunnes lipas on täynnä (enintään 10 patruunaa).
- Varmista, että patruunat ovat kunnolla paikallaan eivätkä ulotu lippaan ulkopuolelle.

2. Lippaan asentaminen tulire weaponin sisään:

- Suuntaa tulire weapon turvalliseen suuntaan ja varmista, että se on turvallisessa tilassa.
- Kohdista lipas tulire weaponin lippaaseen.
- Työnnä lipasta voimakkaasti, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Varmista, että lipas on tukevasti kiinnitetty ennen jatkamista.

3. Lippaan poistaminen:

- Suuntaa tulire weapon turvalliseen suuntaan.
- Paina lippaan vapautuspainiketta samalla kun vedät lippaan alaspäin.
- Tarkista lipas mahdollisten vaurioiden tai roskien varalta ennen uudelleen lataamista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä lipas paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä lippaa tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos lipas on vaurioitunut tai ei enää toimi, harkitse metallikomponenttien kierrättämistä, jos mahdollista.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen RUGER MINI14 10RD MAGAZINEEN, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjääsi tai valmistajaan suoraan saadaksesi apua. Varmista aina, että kysymyksesi ohjataan valtuutetulle edustajalle, joka voi tarjota tarkinta tietoa.

Kiitos, että otit huomioon nämä turvallisuusohjeet. Turvallisuutesi ja ympärilläsi olevien turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää. Nauti RUGER MINI14 10RD MAGAZINESTA vastuullisesti.

RUGER MINI14 10RD MAGAZINE

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RUGER MINI14 10RD MAGAZINE. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och hantering av ditt magasin. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten, och spara det för framtida referens.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid varje vapen och magasin som om de är laddade.
- Förvara magasinet på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Undvik att använda magasinet i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra rost och korrosion.
- Inspektera regelbundet magasinet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och förvaring av vapen och ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att magasinet är kompatibelt med vapnet innan användning.
- Försök inte att modifiera eller ändra magasinet på något sätt.
- Undvik att överbelasta magasinet bortom dess kapacitet på 10 skott.
- Använd endast godkända ammunitionstyper som specificeras för .223 Remington och 5.56 mm NATO patroner.
- Rikta aldrig vapnet mot något du inte avser att skjuta på när du laddar eller tömmer magasinet.
- Om magasinet inte matar ordentligt, försök inte att tvinga det. Ta bort magasinet och inspektera det för hinder.

Instruktioner för installation och användning

1. Laddning av magasinet:

- Håll magasinet med följaren vänd uppåt.
- Sätt in den första patronen i magasinet, se till att kulan pekar framåt.
- Fortsätt att ladda patroner en i taget tills magasinet är fullt (maximalt 10 patroner).
- Se till att patronerna sitter ordentligt och inte sticker ut från magasinet.

2. Installera magasinet i vapnet:

- Med vapnet riktat i en säker riktning, se till att det är i säkert läge.
- Justera magasinet med magasinbrunnen på vapnet.
- Tryck magasinet fast tills det klickar på plats.
- Verifiera att magasinet sitter säkert innan du fortsätter.

3. Ta bort magasinet:

- Rikta vapnet i en säker riktning.
- Tryck på magasinutlösningssknappen medan du drar magasinet nedåt.
- Inspektera magasinet för eventuella skador eller skräp innan du laddar om.

Avfallsanvisningar

- Kassera magasinet i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte magasinet i vanligt hushållsavfall.
- Om magasinet är skadat eller inte längre fungerar, överväg att återvinna metallkomponenterna där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående RUGER MINI14 10RD MAGAZINE, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren direkt för hjälp. Se alltid till att dina förfrågningar riktas till en auktoriserad representant som kan ge den mest exakta informationen.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och säkerheten för dem omkring dig är vår högsta prioritet. Njut av din RUGER MINI14 10RD MAGAZINE på ett ansvarsfullt sätt.

RUGER MINI14 10RD MAGAZINE Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali zásobník RUGER MINI14 10RD. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro zajištění bezpečného použití a manipulace s vaším zásobníkem. Před použitím si tento dokument pečlivě přečtěte a uchovejte jej pro budoucí použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s každou zbraní a zásobníkem, jako by byly nabitě.
- Ukládejte zásobník na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Vyhněte se používání zásobníku za mokrých nebo vlhkých podmínek, aby se zabránilo rzi a korozi.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a skladování zbraní a munice.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zásobník kompatibilní s modelem zbraně před použitím.
- Nepokoušejte se zásobník jakkoli upravit nebo měnit.
- Vyhněte se přetížení zásobníku nad jeho kapacitu 10 ran.
- Používejte pouze schválené typy munice určené pro náboje .223 Remington a 5.56 mm NATO.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nemáte v úmyslu vystřelit, při plnění nebo vyjímání zásobníku.
- Pokud zásobník nefunguje správně, nepokoušejte se ho vynutit. Odstraňte zásobník a zkontrolujte ho na překážky.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Plnění zásobníku:

- Držte zásobník s podavačem směřujícím nahoru.
- Vložte první náboj do zásobníku, ujistěte se, že projektil směřuje dopředu.
- Pokračujte v plnění nábojů jeden po druhém, dokud není zásobník plný (maximálně 10 ran).
- Ujistěte se, že náboje jsou správně usazeny a nevyčnívají ze zásobníku.

2. Instalace zásobníku do zbraně:

- Se zbraní směřující bezpečným směrem se ujistěte, že je v režimu bezpečnosti.
- Zarovnejte zásobník s otvorem pro zásobník ve zbraní.
- Silně zatlačte na zásobník, dokud nezapadne na místo.
- Ověřte, že je zásobník bezpečně připojen před pokračováním.

3. Odstranění zásobníku:

- Směřujte zbraň bezpečným směrem.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku a zároveň vytáhněte zásobník dolů.
- Zkontrolujte zásobník na jakékoli poškození nebo nečistoty před opětovným naplněním.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte zásobník v souladu s místními předpisy.
- Zásobník nevyhazujte do běžného domácího odpadu.

- Pokud je zásobník poškozen nebo již nefunguje, zvažte recyklaci kovových komponentů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zásobníku RUGER MINI14 10RD se obraťte na svého místního prodejce nebo přímo na výrobce pro pomoc. Vždy se ujistěte, že vaše dotazy směřují na autorizovaného zástupce, který může poskytnout nejpřesnější informace.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečnost těch kolem vás je naší nejvyšší prioritou. Užíjte si svůj zásobník RUGER MINI14 10RD zodpovědně.