

MAUSER HSC 7RD 32ACP MAGAZINE - TRIPLE-K FITS MAUSER HSC .32, 7 RDS

High-Quality Replacements For Many Obsolete Pistols

Now you can keep that obsolete pistol shooting with these high-quality replacement magazines. 100% Made In The USA. All feature welded seams, machined followers and music wire springs. Unconditionally guaranteed to fit and feed.



Attributes

- Name: TRIPLE-K FITS MAUSER HSC .32, 7 RDS
- Manufacturer: TRIPLE-K
- Product no.: 486200053
- Mfr. No.: 53M.
- Capacity: 7-Round
- Cartridge: 32 Auto (ACP)
- Finish: Black
- Make: Mauser
- Material: Steel
- Model: HSC, Mauser Magazines
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 730745000538

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MAUSER HSC 7RD 32ACP MAGAZIN SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: MAUSER HSC 7RD 32ACP MAGAZINE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL CARGADOR MAUSER HSC 7RD 32ACP](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA MAGAZYNA MAUSER HSC 7RD 32ACP](#)
- [Suomi: MAUSER HSC 7RD 32ACP MAGAZINE TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: MAUSER HSC 7RD 32ACP MAGAZINE SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE K ZÁSOBNÍKU MAUSER HSC 7RD 32ACP](#)

MAUSER HSC 7RD 32ACP MAGAZIN

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du das MAUSER HSC 7RD 32ACP Magazin von TRIPLEK gewählt hast. Dieses hochwertige Ersatzmagazin wurde entwickelt, um eine zuverlässige Leistung für deine Mauser HSCPistole zu gewährleisten. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion deines Magazins zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle Feuerwaffen und Magazine immer mit Vorsicht. Betrachte jede Feuerwaffe, als ob sie geladen ist.
- Stelle sicher, dass du mit der Bedienung deiner Mauser HSCPistole vertraut bist, bevor du dieses Magazin verwendest.
- Bewahre Magazine und Feuerwaffen an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig dein Magazin auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Aufbewahrung von Feuerwaffen und Munition.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das MAUSER HSC 7RD 32ACP Magazin nur mit der Mauser HSCPistole.
- Stelle sicher, dass das Magazin vor der Verwendung ordnungsgemäß im Feuerwaffen eingelegt ist.
- Versuche nicht, das Magazin zu modifizieren oder auseinanderzunehmen.
- Vermeide es, das Magazin extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen, um Korrosion zu verhindern.
- Überprüfe immer, ob das Magazin leer ist, bevor du deine Feuerwaffe reinigst oder Wartungsarbeiten durchführst.
- Verwende nur genehmigte .32 ACPMunition mit diesem Magazin.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt und entladen ist.
- Richte das Magazin mit dem Magazinfach der Mauser HSCPistole aus.
- Drücke das Magazin fest in das Magazinfach, bis es einrastet.

2. Laden:

- Halte das Magazin sicher in einer Hand.
- Drücke mit der anderen Hand auf den Follower, um Platz für die Munition zu schaffen.
- Setze die .32 ACPPatronen einzeln ein und stelle sicher, dass sie richtig sitzen.

3. Verwendung:

- Nachdem das Magazin geladen ist, setze es wie oben beschrieben in die Feuerwaffe ein.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in einem sicheren Zustand ist, bevor du versuchst zu schießen.

- Befolge alle Betriebsanweisungen für deine Mauser HSCPistole.

4. Entladen:

- Richte die Feuerwaffe in eine sichere Richtung.
- Lasse das Magazin durch Drücken des Magazinfreigabeknopfes los.
- Entferne das Magazin aus der Feuerwaffe.
- Überprüfe die Kammer, um sicherzustellen, dass sie leer ist, bevor du weitere Handlungen vornimmst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, versuche nicht, es zu reparieren. Entsorge es verantwortungsbewusst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich deines MAUSER HSC 7RD 32ACP Magazins, sieh bitte in den offiziellen Kontaktdaten des Herstellers nach, die auf der Verpackung oder der Website des Herstellers zu finden sind.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem MAUSER HSC 7RD 32ACP Magazin gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und genieße dein Schießerlebnis verantwortungsvoll.

MAUSER HSC 7RD 32ACP MAGAZINE SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the MAUSER HSC 7RD 32ACP Magazine by TRIPLEK. This highquality replacement magazine is designed to ensure reliable performance for your Mauser HSC pistol. To ensure your safety and the proper functioning of your magazine, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and magazines with care. Treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that you are familiar with the operation of your Mauser HSC pistol before using this magazine.
- Store magazines and firearms in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your magazine for signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of firearms and ammunition.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the MAUSER HSC 7RD 32ACP Magazine with the Mauser HSC pistol.
- Ensure that the magazine is properly seated in the firearm before use.
- Do not attempt to modify or disassemble the magazine.
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures or moisture to prevent corrosion.
- Always check that the magazine is empty before cleaning or performing maintenance on your firearm.
- Use only approved .32 ACP ammunition with this magazine.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Align the magazine with the magazine well of the Mauser HSC pistol.
- Push the magazine firmly into the magazine well until it clicks into place.

2. Loading:

- Hold the magazine securely in one hand.
- Using the other hand, press down on the follower to create space for the ammunition.
- Insert .32 ACP cartridges one at a time, ensuring they are seated properly.

3. Usage:

- Once loaded, insert the magazine into the firearm as instructed above.
- Ensure the firearm is in a safe condition before attempting to fire.
- Follow all operational instructions for your Mauser HSC pistol.

4. Unloading:

- Point the firearm in a safe direction.
- Release the magazine by pressing the magazine release button.
- Remove the magazine from the firearm.
- Check the chamber to ensure it is empty before handling any further.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations regarding hazardous waste.
- If the magazine is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it. Dispose of it responsibly.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or support regarding your MAUSER HSC 7RD 32ACP Magazine, please refer to the manufacturer's official contact information, which can be found on the packaging or the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MAUSER HSC 7RD 32ACP Magazine. Thank you for your attention to safety, and enjoy your shooting experience responsibly.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL CARGADOR MAUSER HSC 7RD 32ACP

Introducción

Gracias por elegir el cargador MAUSER HSC 7RD 32ACP de TRIPLEK. Este cargador de reemplazo de alta calidad está diseñado para asegurar un rendimiento confiable para tu pistola Mauser HSC. Para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento de tu cargador, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y los cargadores con cuidado. Trata cada arma de fuego como si estuviera cargada.
- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu pistola Mauser HSC antes de usar este cargador.
- Almacena los cargadores y las armas de fuego en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu cargador en busca de signos de desgaste o daño. No lo uses si está dañado.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso y almacenamiento de armas de fuego y municiones.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa únicamente el cargador MAUSER HSC 7RD 32ACP con la pistola Mauser HSC.
- Asegúrate de que el cargador esté correctamente colocado en el arma antes de usarlo.
- No intentes modificar o desensamblar el cargador.
- Evita exponer el cargador a temperaturas extremas o humedad para prevenir la corrosión.
- Siempre verifica que el cargador esté vacío antes de limpiar o realizar mantenimiento en tu arma de fuego.
- Usa únicamente municiones .32 ACP aprobadas con este cargador.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura y esté descargada.
- Alinea el cargador con el pozo del cargador de la pistola Mauser HSC.
- Empuja el cargador firmemente en el pozo del cargador hasta que encaje en su lugar.

2. Carga:

- Sostén el cargador de forma segura con una mano.
- Con la otra mano, presiona hacia abajo en el seguidor para crear espacio para la munición.
- Inserta los cartuchos .32 ACP uno a la vez, asegurándote de que estén colocados correctamente.

3. Uso:

- Una vez cargado, inserta el cargador en el arma de fuego como se indicó anteriormente.
- Asegúrate de que el arma esté en una condición segura antes de intentar disparar.
- Sigue todas las instrucciones operativas para tu pistola Mauser HSC.

4. Descarga:

- Apunta el arma en una dirección segura.
- Libera el cargador presionando el botón de liberación del cargador.
- Retira el cargador del arma de fuego.
- Verifica la recámara para asegurarte de que esté vacía antes de manejarla más.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cargador de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- Si el cargador está dañado o ya no funciona, no intentes repararlo. Deséchalo de manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o soporte sobre tu cargador MAUSER HSC 7RD 32ACP, por favor consulta la información de contacto oficial del fabricante, que se puede encontrar en el empaque o en el sitio web del fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu cargador MAUSER HSC 7RD 32ACP. Gracias por tu atención a la seguridad y disfruta de tu experiencia de tiro de manera responsable.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA MAGAZYNKA MAUSER HSC 7RD 32ACP

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór magazynka MAUSER HSC 7RD 32ACP od TRIPLEK. Ten wysokiej jakości zamiennik magazynka został zaprojektowany, aby zapewnić niezawodne działanie Twojego pistoletu Mauser HSC. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie magazynka, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obsługuj broń palną i magazynki ostrożnie. Traktuj każdą broń jako załadowaną.
- Upewnij się, że znasz obsługę swojego pistoletu Mauser HSC przed użyciem tego magazynka.
- Przechowuj magazynki i broń w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj swój magazyn na oznaki zużycia lub uszkodzenia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia i przechowywania broni palnej oraz amunicji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczegółne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj magazynka MAUSER HSC 7RD 32ACP tylko z pistoletem Mauser HSC.
- Upewnij się, że magazyn jest prawidłowo osadzony w broni przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani demontować magazynka.
- Unikaj narażania magazynka na ekstremalne temperatury lub wilgoć, aby zapobiec korozji.
- Zawsze sprawdzaj, czy magazyn jest pusty przed czyszczeniem lub przeprowadzaniem konserwacji broni.
- Używaj tylko zatwierdzonej amunicji .32 ACP z tym magazynkiem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku i jest rozładowana.
- Wyreguluj magazyn w kierunku komory magazynowej pistoletu Mauser HSC.
- Mocno wciśnij magazyn do komory magazynowej, aż usłyszysz kliknięcie.

2. Ładowanie:

- Trzymaj magazyn pewnie w jednej ręce.
- Drugą ręką naciśnij w dół na prowadnicę, aby stworzyć miejsce na amunicję.
- Wkładaj naboje .32 ACP jeden po drugim, upewniając się, że są prawidłowo osadzone.

3. Użytkowanie:

- Po załadowaniu, włóż magazyn do broni zgodnie z powyższymi instrukcjami.
- Upewnij się, że broń jest w bezpiecznym stanie przed próbą strzału.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji obsługi swojego pistoletu Mauser HSC.

4. Rozładowanie:

- Skieruj broń w bezpiecznym kierunku.
- Zwolnij magazyn, naciskając przycisk zwolnienia magazynka.

- Usuń magazyn z broni.
- Sprawdź komorę, aby upewnić się, że jest pusta, zanim przystąpisz do dalszej obsługi.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj magazyn zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Jeśli magazyn jest uszkodzony lub nie działa, nie próbuj go naprawiać. Utylizuj go odpowiedzialnie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego Twojego magazyna MAUSER HSC 7RD 32ACP, prosimy o zapoznanie się z oficjalnymi danymi kontaktowymi producenta, które można znaleźć na opakowaniu lub stronie internetowej producenta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z magazynem MAUSER HSC 7RD 32ACP. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i życzymy odpowiedzialnej zabawy podczas strzelania.

MAUSER HSC 7RD 32ACP MAGAZINE

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit MAUSER HSC 7RD 32ACP lippaan TRIPLEK:ltä. Tämä korkealaatuinen varaosa on suunniteltu varmistamaan luotettava suorituskyky Mauser HSC pistoolillesi. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja lippaan oikean toiminnan, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina tuliaseita ja lippaita varovasti. Kohtele jokaista tuliaseita kuin se olisi ladattu.
- Varmista, että tunnet Mauser HSC pistoolisi toiminnan ennen tämän lippaan käyttöä.
- Säilytä lippaat ja tuliaseet turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti lippaan kunto kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuliaseiden ja ammuksien käytössä ja säilytyksessä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä MAUSER HSC 7RD 32ACP lippaita vain Mauser HSC pistoolin kanssa.
- Varmista, että lipas on kunnolla paikallaan tuliaseessa ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai purkaa lippaita.
- Vältä altistamasta lippaita äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle korroosion estämiseksi.
- Tarkista aina, että lipas on tyhjennetty ennen tuliaseen puhdistamista tai huoltoa.
- Käytä vain hyväksyttyjä .32 ACP ammuksia tämän lippaan kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että tuliase on osoitettu turvalliseen suuntaan ja se on tyhjennetty.
- Aseta lipas Mauser HSC pistoolin lipasaukkoon.
- Työnnä lipasta tiukasti lipasaukkoon, kunnes se napsahtaa paikalleen.

2. Lataaminen:

- Pidä lippaita tukevasti yhdessä kädessä.
- Käytä toista kättäsi painamaan alas lippaan syöttäjää, jotta tilaa jää ammuksille.
- Aseta .32 ACP patruunat yksi kerrallaan, varmistaen, että ne ovat kunnolla paikallaan.

3. Käyttö:

- Kun lipas on ladattu, aseta se tuliaseeseen yllä olevien ohjeiden mukaan.
- Varmista, että tuliase on turvallisessa tilassa ennen ampumista.
- Noudata kaikkia käyttöohjeita Mauser HSC pistoolillesi.

4. Tyhjentäminen:

- Suuntaa tuliase turvalliseen suuntaan.
- Vapauta lipas painamalla lippaan vapautuspainiketta.
- Poista lipas tuliaseesta.

- Tarkista patruunapesä varmistaaksesi, että se on tyhjennetty ennen jatkokäsittelyä.

Hävitysohjeet

- Hävitä lipas paikallisten vaarallisen jätteen sääntöjen mukaisesti.
- Jos lipas on vaurioitunut tai ei enää toimiva, älä yritä korjata sitä. Hävitä se vastuullisesti.

Lisätietoja ja tuki

Turvallisuuskysymyksissä tai MAUSER HSC 7RD 32ACP lippaan tukipyynnöissä viittaa valmistajan virallisiin yhteystietoihin, jotka löytyvät pakkauksesta tai valmistajan verkkosivustolta.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen MAUSER HSC 7RD 32ACP lippaan kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen ja nauti ampumiskokemuksestasi vastuullisesti.

MAUSER HSC 7RD 32ACP MAGAZINE

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt MAUSER HSC 7RD 32ACP Magazine från TRIPLEK. Detta högkvalitativa ersättningsmagasin är utformat för att säkerställa pålitlig prestanda för din Mauser HSCpistol. För att säkerställa din säkerhet och korrekt funktion av ditt magasin, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid eldvapen och magasin med försiktighet. Behandla varje vapen som om det är laddat.
- Se till att du är bekant med driften av din Mauser HSCpistol innan du använder detta magasin.
- Förvara magasin och eldvapen på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet ditt magasin för tecken på slitage eller skador. Använd det inte om det är skadat.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande användning och förvaring av eldvapen och ammunition.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till de behöriga myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast MAUSER HSC 7RD 32ACP Magazine med Mauser HSCpistolen.
- Se till att magasinet är korrekt placerat i eldvapnet innan användning.
- Försök inte att modifiera eller demontera magasinet.
- Undvik att utsätta magasinet för extrema temperaturer eller fukt för att förhindra korrosion.
- Kontrollera alltid att magasinet är tomt innan du rengör eller utför underhåll på ditt eldvapen.
- Använd endast godkänd .32 ACP ammunition med detta magasin.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att eldvapnet pekar i en säker riktning och är oladdat.
- Justera magasinet med magasinbrunnen på Mauser HSCpistolen.
- Tryck fast magasinet i magasinbrunnen tills det klickar på plats.

2. Laddning:

- Håll magasinet säkert i ena handen.
- Använd den andra handen för att trycka ner på följaren för att skapa utrymme för ammunitionen.
- Sätt in .32 ACP patroner en i taget och se till att de sitter korrekt.

3. Användning:

- När magasinet är laddat, sätt in det i eldvapnet enligt instruktionerna ovan.
- Se till att eldvapnet är i ett säkert tillstånd innan du försöker avfira.
- Följ alla driftsinstruktioner för din Mauser HSCpistol.

4. Urladdning:

- Pek eldvapnet i en säker riktning.
- Släpp magasinet genom att trycka på magasinutlösningsskappen.
- Ta bort magasinet från eldvapnet.
- Kontrollera kammaren för att säkerställa att den är tom innan du hanterar något ytterligare.

Avfallsinstruktioner

- Kassera magasinet i enlighet med lokala bestämmelser gällande farligt avfall.
- Om magasinet är skadat eller inte längre fungerar, försök inte att reparera det. Kassera det på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För säkerhetsfrågor eller support angående ditt MAUSER HSC 7RD 32ACP Magazine, vänligen hänvisa till tillverkarens officiella kontaktinformation, som kan hittas på förpackningen eller tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med ditt MAUSER HSC 7RD 32ACP Magazine. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet, och njut av din skytteupplevelse ansvarsfullt.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE K ZÁSOBNÍKU MAUSER HSC 7RD 32ACP

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali zásobník MAUSER HSC 7RD 32ACP od společnosti TRIPLEK. Tento vysoce kvalitní náhradní zásobník je navržen tak, aby zajišťoval spolehlivý výkon vaší pistole Mauser HSC. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správná funkčnost zásobníku, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s palnými zbraněmi a zásobníky s opatrností. Zacházejte s každou palnou zbraní, jako by byla nabitá.
- Ujistěte se, že znáte obsluhu vaší pistole Mauser HSC před použitím tohoto zásobníku.
- Skladujte zásobníky a palné zbraně na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svůj zásobník na známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a skladování palných zbraní a munice.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte zásobník MAUSER HSC 7RD 32ACP pouze s pistolí Mauser HSC.
- Ujistěte se, že je zásobník správně usazen v palné zbraní před použitím.
- Nepokoušejte se zásobník upravit nebo rozebrat.
- Vyhnete se vystavení zásobníku extrémním teplotám nebo vlhkosti, aby se předešlo korozi.
- Vždy zkontrolujte, zda je zásobník prázdný před čištěním nebo prováděním údržby vaší palné zbraně.
- Používejte pouze schválenou munici .32 ACP s tímto zásobníkem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je palná zbraň namířena bezpečným směrem a je vybitá.
- Zarovnejte zásobník s otvorem pro zásobník pistole Mauser HSC.
- Pevně stlačte zásobník do otvoru pro zásobník, dokud neuslyšíte cvaknutí.

2. Nabíjení:

- Držte zásobník pevně v jedné ruce.
- Druhou rukou stlačte podavač dolů, abyste vytvořili prostor pro munici.
- Vkládejte náboje .32 ACP jeden po druhém, přičemž se ujistěte, že jsou správně usazeny.

3. Použití:

- Jakmile je zásobník nabitý, vložte zásobník do palné zbraně podle výše uvedených pokynů.
- Ujistěte se, že je palná zbraň v bezpečném stavu před pokusem o výstřel.
- Dodržujte všechny provozní pokyny pro vaši pistoli Mauser HSC.

4. Vybíjení:

- Namířte palnou zbraň bezpečným směrem.
- Uvolněte zásobník stisknutím tlačítka pro uvolnění zásobníku.

- Odstraňte zásobník z palné zbraně.
- Zkontrolujte komoru, abyste se ujistili, že je prázdná, před dalším manipulováním.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte zásobník v souladu s místními předpisy týkajícími se nebezpečného odpadu.
- Pokud je zásobník poškozen nebo již nefunguje, nepokoušejte se ho opravit. Likvidujte ho odpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo podporu týkající se vašeho zásobníku MAUSER HSC 7RD 32ACP se prosím obraťte na oficiální kontaktní informace výrobce, které najdete na obalu nebo na webových stránkách výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vašeho zásobníku MAUSER HSC 7RD 32ACP. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a užijte si svou střeleckou zkušenost zodpovědně.