

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES - MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .300 REMINGTON ULTRA MAG FINISHER

Outstanding Quality Reamers By Dave Manson Help You Produce Accurate Chambers

Engineered and ground by one of the most respected names in firearms reamers, Dave Manson. Superb quality reamers made to SAAMI specifications, ground from M7 steel to cut precise chambers capable of outstanding accuracy. Finish Chambering Reamers feature integral throater and solid, fixed pilots. Throating Reamers let you customize a chambering job for non-standard bullets or additional freebore length. Available as finish reamers unless listed otherwise.



Attributes

- Name: MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .300 REMINGTON ULTRA MAG FINISHER
- Manufacturer: MANSON PRECISION
- Product no.: 513050314
- Mfr. No.: NONE
- Style: Rimless Rifle
- Delivery weight: 0.113kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .300 REMINGTON ULTRA MAG FINISHER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .300 REMINGTON ULTRA MAG FINISHER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para CARTUCHOS DE RIFLE SIN BANDA MANSON PRECISION CARTUCHO DE RIFLE SIN BANDA, .300 REMINGTON ULTRA MAG FINISHER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les CARTOUCHES DE FUSIL SANS JANTE MANSON PRECISION, .300 REMINGTON ULTRA MAG FINISHER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .300 REMINGTON ULTRA MAG FINISHER](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .300 REMINGTON ULTRA MAG FINISHER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .300 REMINGTON ULTRA MAG FINISHER](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RIMLESS RIFLE CARTRIDGE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .300 REMINGTON ULTRA MAG FINISHER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .300 REMINGTON ULTRA MAG FINISHER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .300 REMINGTON ULTRA MAG FINISHER](#)

Sicherheitsanleitung für RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .300 REMINGTON ULTRA MAG FINISHER

Einführung

Danke, dass du dich für das RIMLESS RIFLE CARTRIDGE von MANSON PRECISION entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese alle Abschnitte sorgfältig durch, bevor du die Patrone verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und Munition um.
- Stelle sicher, dass du mit der Bedienung deiner Feuerwaffe vertraut bist, bevor du dieses Produkt verwendest.
- Lagere die Patronen an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Halte die Patronen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Patrone mit deiner Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du sie verwendest.
- Verwende sie nur in Feuerwaffen, die für rimless Patronen ausgelegt sind.
- Überprüfe die Patronen auf sichtbare Schäden, bevor du sie verwendest.
- Versuche nicht, die Patrone in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Munition.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Kompatibilitätsprüfung:** Überprüfe, ob deine Feuerwaffe für die .300 REMINGTON ULTRA MAG Patrone geeignet ist.
2. **Laden der Patrone:**
 - Öffne den Verschluss deiner Feuerwaffe.
 - Setze die Patrone gemäß den Anweisungen des Herstellers in die Kammer ein.
 - Stelle sicher, dass die Patrone richtig sitzt.
3. **Abfeuern der Patrone:**
 - Ziele auf einen sicheren Zielbereich.
 - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
 - Betätige den Abzug nur, wenn du bereit bist zu schießen.
4. **Nach dem Schießen:**
 - Öffne den Verschluss deiner Feuerwaffe sofort nach dem Schießen.
 - Entferne alle verwendeten Patronenhülsen und überprüfe auf eventuelle Verstopfungen.
5. **Reinigung und Wartung:**
 - Reinige deine Feuerwaffe gemäß den Richtlinien des Herstellers nach der Benutzung.
 - Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und Patronen auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendete Patronen und Verpackungen gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wirf Patronen nicht im regulären Haushaltsmüll weg.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten für Metallkomponenten in Betracht, wo dies zutrifft.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich dieses Produkts, wende dich bitte an den EUbasierten Kontaktpunkt, der vom Hersteller bereitgestellt wird.

Diese Anleitung ist darauf ausgelegt, deine Sicherheit und die sichere Verwendung der RIMLESS RIFLE CARTRIDGE zu gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und befolge die bereitgestellten Richtlinien.

Safety Instruction Guide for RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .300 REMINGTON ULTRA MAG FINISHER

Introduction

Thank you for choosing the RIMLESS RIFLE CARTRIDGE manufactured by MANSON PRECISION. This guide provides important safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read and understand all sections before using the cartridge.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and ammunition with care.
- Ensure you are familiar with the operation of your firearm before using this product.
- Store cartridges in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Keep cartridges out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the cartridge is compatible with your firearm before use.
- Use only in firearms that are designed for rimless cartridges.
- Inspect cartridges for any visible damage before use.
- Do not attempt to modify or alter the cartridge in any way.
- Always wear appropriate eye and ear protection when firing.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and ammunition.

Instructions for Installation and Usage

1. **Compatibility Check:** Verify that your firearm is suitable for the .300 REMINGTON ULTRA MAG cartridge.
2. **Loading the Cartridge:**
 - Open the action of your firearm.
 - Insert the cartridge into the chamber following the manufacturer's instructions.
 - Ensure the cartridge is seated correctly.
3. **Firing the Cartridge:**
 - Aim at a safe target area.
 - Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
 - Pull the trigger only when ready to fire.
4. **PostFiring:**
 - Open the action of your firearm immediately after firing.
 - Remove any spent cartridge cases and inspect for any obstructions.
5. **Cleaning and Maintenance:**
 - Clean your firearm as per the manufacturer's guidelines after use.
 - Regularly inspect your firearm and cartridges for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of spent cartridges and packaging in accordance with local regulations.
- Do not throw cartridges in regular household waste.

- Consider recycling options for metal components where applicable.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding this product, please refer to the EUbased contact point provided by the manufacturer.

This guide is designed to ensure your safety and the safe use of the RIMLESS RIFLE CARTRIDGE. Always prioritize safety and follow the guidelines provided.

Guía de Instrucciones de Seguridad para CARTUCHOS DE RIFLE SIN BANDA MANSON PRECISION CARTUCHO DE RIFLE SIN BANDA, .300 REMINGTON ULTRA MAG FINISHER

Introducción

Gracias por elegir el CARTUCHO DE RIFLE SIN BANDA fabricado por MANSON PRECISION. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee y comprende todas las secciones antes de usar el cartucho.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y la munición con cuidado.
- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu arma antes de usar este producto.
- Almacena los cartuchos en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- Mantén los cartuchos fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Verifica las actualizaciones de retiros en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el cartucho sea compatible con tu arma antes de usarlo.
- Úsalo solo en armas diseñadas para cartuchos sin banda.
- Inspecciona los cartuchos en busca de daños visibles antes de usarlos.
- No intentes modificar o alterar el cartucho de ninguna manera.
- Siempre usa protección ocular y auditiva adecuada al disparar.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego y munición.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Verificación de Compatibilidad:** Verifica que tu arma sea adecuada para el cartucho .300 REMINGTON ULTRA MAG.
2. **Cargando el Cartucho:**
 - Abre la acción de tu arma.
 - Inserta el cartucho en la recámara siguiendo las instrucciones del fabricante.
 - Asegúrate de que el cartucho esté correctamente asentado.
3. **Disparando el Cartucho:**
 - Apunta a un área de objetivo segura.
 - Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura.
 - Tira del gatillo solo cuando estés listo para disparar.
4. **Postdisparo:**
 - Abre la acción de tu arma inmediatamente después de disparar.
 - Retira cualquier cartucho gastado e inspecciona en busca de obstrucciones.
5. **Limpieza y Mantenimiento:**
 - Limpia tu arma según las pautas del fabricante después de usarla.
 - Inspecciona regularmente tu arma y cartuchos en busca de signos de desgaste o daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los cartuchos gastados y el embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires los cartuchos en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para componentes metálicos cuando sea aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional relacionada con este producto, consulta el punto de contacto basado en la UE proporcionado por el fabricante.

Esta guía está diseñada para garantizar tu seguridad y el uso seguro del CARTUCHO DE RIFLE SIN BANDA. Siempre prioriza la seguridad y sigue las directrices proporcionadas.

Guide de Sécurité pour les CARTOUCHES DE FUSIL SANS JANTE MANSON PRECISION, .300 REMINGTON ULTRA MAG FINISHER

Introduction

Merci d'avoir choisi la CARTOUCHE DE FUSIL SANS JANTE fabriquée par MANSON PRECISION. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir l'utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire et comprendre toutes les sections avant d'utiliser la cartouche.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours les armes à feu et les munitions avec précaution.
- Assuretoi de connaître le fonctionnement de ton arme à feu avant d'utiliser ce produit.
- Range les cartouches dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Garde les cartouches hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que la cartouche est compatible avec ton arme à feu avant de l'utiliser.
- Utilise uniquement dans des armes à feu conçues pour des cartouches sans jante.
- Inspecte les cartouches pour tout dommage visible avant utilisation.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer la cartouche de quelque manière que ce soit.
- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des munitions.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Vérification de la Compatibilité** : Vérifie que ton arme à feu est adaptée à la cartouche .300 REMINGTON ULTRA MAG.
2. **Chargement de la Cartouche** :
 - Ouvre l'action de ton arme à feu.
 - Insère la cartouche dans la chambre en suivant les instructions du fabricant.
 - Assuretoi que la cartouche est correctement en place.
3. **Tir de la Cartouche** :
 - Vise une zone cible sécurisée.
 - Assuretoi que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre.
 - Tire uniquement lorsque tu es prêt à tirer.
4. **Après le Tir** :
 - Ouvre l'action de ton arme à feu immédiatement après le tir.
 - Retire les douilles usagées et inspecte pour tout obstacle.
5. **Nettoyage et Entretien** :
 - Nettoie ton arme à feu selon les directives du fabricant après utilisation.
 - Inspecte régulièrement ton arme à feu et les cartouches pour tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions d'Élimination

- Élimine les cartouches usagées et les emballages conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les cartouches dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage des options de recyclage pour les composants métalliques, le cas échéant.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant ce produit, consulte le point de contact basé dans l'UE fourni par le fabricant.

Ce guide est conçu pour garantir ta sécurité et l'utilisation sûre de la CARTOUCHE DE FUSIL SANS JANTE. Priorise toujours la sécurité et suis les directives fournies.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .300 REMINGTON ULTRA MAG FINISHER

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIMLESS RIFLE CARTRIDGE prodotto da MANSON PRECISION. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire l'uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere e comprendere tutte le sezioni prima di utilizzare la cartuccia.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre armi da fuoco e munizioni con attenzione.
- Assicurarsi di conoscere il funzionamento della propria arma prima di utilizzare questo prodotto.
- Conservare le cartucce in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta.
- Tenere le cartucce fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sulle revocche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che la cartuccia sia compatibile con la propria arma prima dell'uso.
- Utilizzare solo in armi progettate per cartucce rimless.
- Ispezionare le cartucce per eventuali danni visibili prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o alterare la cartuccia in alcun modo.
- Indossare sempre protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate durante il tiro.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e munizioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo di Compatibilità:** Verificare che la propria arma sia adatta per la cartuccia .300 REMINGTON ULTRA MAG.
2. **Caricamento della Cartuccia:**
 - Aprire l'azione della propria arma.
 - Inserire la cartuccia nella camera seguendo le istruzioni del produttore.
 - Assicurarsi che la cartuccia sia posizionata correttamente.
3. **Sparare la Cartuccia:**
 - Puntare verso un'area di tiro sicura.
 - Assicurarsi che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
 - Premere il grilletto solo quando si è pronti a sparare.
4. **PostSparo:**
 - Aprire l'azione della propria arma immediatamente dopo aver sparato.
 - Rimuovere eventuali bossoli usati e ispezionare per eventuali ostruzioni.
5. **Pulizia e Manutenzione:**
 - Pulire la propria arma secondo le linee guida del produttore dopo l'uso.
 - Ispezionare regolarmente la propria arma e le cartucce per eventuali segni di usura o danno.

Istruzioni per il Recupero

- Smaltire le cartucce usate e l'imballaggio in conformità alle normative locali.
- Non gettare le cartucce nei rifiuti domestici normali.
- Considerare opzioni di riciclaggio per i componenti metallici, dove applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o assistenza riguardante questo prodotto, fare riferimento al punto di contatto con sede nell'UE fornito dal produttore.

Questa guida è progettata per garantire la vostra sicurezza e l'uso sicuro della RIMLESS RIFLE CARTRIDGE. Dare sempre priorità alla sicurezza e seguire le linee guida fornite.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .300 REMINGTON ULTRA MAG FINISHER

Introduksjon

Takk for at du valgte RIMLESS RIFLE CARTRIDGE produsert av MANSON PRECISION. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk av dette produktet. Vennligst les og forstå alle seksjoner før du bruker patronen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen og ammunisjon med forsiktighet.
- Sørg for at du er kjent med driften av ditt skytevåpen før du bruker dette produktet.
- Oppbevar patroner på et kjølig, tørt sted borte fra direkte sollys.
- Hold patroner utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at patronen er kompatibel med ditt skytevåpen før bruk.
- Bruk kun i skytevåpen som er designet for rimless patroner.
- Inspiser patronene for synlig skade før bruk.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre patronen på noen måte.
- Bruk alltid passende øye og hørselsvern når du skyter.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og ammunisjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Kompatibilitetskontroll:** Bekreft at ditt skytevåpen er egnet for .300 REMINGTON ULTRA MAG patronen.
2. **Lading av patronen:**
 - Åpne mekanismen på ditt skytevåpen.
 - Sett patronen inn i kammeret i henhold til produsentens instruksjoner.
 - Sørg for at patronen sitter riktig.
3. **Skyting av patronen:**
 - Sikt mot et sikkert målområde.
 - Sørg for at skytevåpenet er rettet i en sikker retning.
 - Trekk avtrekkeren kun når du er klar til å skyte.
4. **Etter skyting:**
 - Åpne mekanismen på ditt skytevåpen umiddelbart etter skyting.
 - Fjern eventuelle brukte patronhylser og inspiser for eventuelle hindringer.
5. **Rengjøring og vedlikehold:**
 - Rengjør ditt skytevåpen i henhold til produsentens retningslinjer etter bruk.
 - Inspiser regelmessig ditt skytevåpen og patronene for tegn på slitasje eller skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kast brukte patroner og emballasje i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast patroner i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer for metallkomponenter der det er aktuelt.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere assistanse angående dette produktet, vennligst henvis til den EUBaserte kontaktpunktet som tilbys av produsenten.

Denne guiden er utformet for å sikre din sikkerhet og trygg bruk av RIMLESS RIFLE CARTRIDGE. Prioriter alltid sikkerhet og følg retningslinjene som er gitt.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .300 REMINGTON ULTRA MAG FINISHER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RIMLESS RIFLE CARTRIDGE wyprodukowanego przez MANSON PRECISION. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie i zrozumienie wszystkich sekcji przed użyciem naboju.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń palną i amunicję z ostrożnością.
- Upewnij się, że znasz sposób obsługi swojej broni przed użyciem tego produktu.
- Przechowuj naboje w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Trzymaj naboje poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że nabój jest zgodny z Twoją bronią przed użyciem.
- Używaj tylko w broni, która jest zaprojektowana do nabojów rimless.
- Sprawdź naboje pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać naboju w żaden sposób.
- Zawsze noś odpowiednie okulary i ochronę słuchu podczas strzelania.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia broni palnej i amunicji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Sprawdzenie zgodności:** Zweryfikuj, czy Twoja broń jest odpowiednia dla naboju .300 REMINGTON ULTRA MAG.
2. **Ładowanie naboju:**
 - Otwórz mechanizm swojej broni.
 - Włóż nabój do komory zgodnie z instrukcjami producenta.
 - Upewnij się, że nabój jest prawidłowo osadzony.
3. **Strzelanie z naboju:**
 - Celuj w bezpieczny obszar docelowy.
 - Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
 - Naciśnij spust tylko wtedy, gdy jesteś gotowy do strzału.
4. **Po strzelaniu:**
 - Natychmiast po strzelaniu otwórz mechanizm swojej broni.
 - Usuń wszystkie zużyte łuski i sprawdź pod kątem przeszkód.
5. **Czyszczenie i konserwacja:**
 - Czyść swoją broń zgodnie z wytycznymi producenta po użyciu.
 - Regularnie sprawdzaj swoją broń oraz naboje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte naboje i opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wrzucaj nabojów do zwykłych odpadków domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dla metalowych komponentów, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z tym produktem, prosimy o skorzystanie z punktu kontaktowego w UE, który został podany przez producenta.

Niniejsza instrukcja została zaprojektowana w celu zapewnienia Twojego bezpieczeństwa oraz bezpiecznego użytkowania RIMLESS RIFLE CARTRIDGE. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i przestrzegaj podanych wytycznych.

Turvaohjeet RIMLESS RIFLE CARTRIDGE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .300 REMINGTON ULTRA MAG FINISHER

Johdanto

Kiitos, että valitsit MANSON PRECISIONin valmistaman RIMLESS RIFLE CARTRIDGE patruunan. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue ja ymmärrä kaikki osiot ennen patruunan käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina tuliaseita ja ammuksia varovaisesti.
- Varmista, että tunnet tuliaseesi toiminnan ennen tämän tuotteen käyttöä.
- Säilytä patruunat viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.
- Pidä patruunat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetopäivitykset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että patruuna on yhteensopiva tuliaseesi kanssa ennen käyttöä.
- Käytä vain tuliaseissa, jotka on suunniteltu rimlesspatruunoille.
- Tarkista patruunat näkyvien vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa patruunaa millään tavalla.
- Käytä aina sopivia silmä ja korvasuojia ampumisen aikana.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuliaseiden ja ammusten käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Yhteensopivuuden tarkistus:** Varmista, että tuliaseesi on sopiva .300 REMINGTON ULTRA MAG patruunalle.
2. **Patruunan lataaminen:**
 - Avaa tuliaseesi toimintamekanismi.
 - Aseta patruuna kammioon valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 - Varmista, että patruuna on kunnolla paikallaan.
3. **Patruunan ampuminen:**
 - Suuntaa turvalliseen kohdealueeseen.
 - Varmista, että tuliase on suunnattu turvalliseen suuntaan.
 - Paina liipaisinta vain, kun olet valmis ampumaan.
4. **Ampumisen jälkeen:**
 - Avaa tuliaseesi toimintamekanismi heti ampumisen jälkeen.
 - Poista kaikki käytetyt patruunat ja tarkista mahdolliset esteet.
5. **Puhdistus ja huolto:**
 - Puhdista tuliaseesi valmistajan ohjeiden mukaisesti käytön jälkeen.
 - Tarkista säännöllisesti tuliaseesi ja patruunasi mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt patruunat ja pakkaukset paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä patruunoita tavalliseen kotitalousjätteeseen.
- Harkitse metallikomponenttien kierrätysmahdollisuuksia, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tarvitset lisääpua tämän tuotteen suhteen, ota yhteyttä valmistajan EUpohjaiseen tukipisteeseen.

Tämä opas on suunniteltu varmistamaan turvallisuutesi ja RIMLESS RIFLE CARTRIDGE patruunan turvallinen käyttö. Aseta aina turvallisuus etusijalle ja noudata annettuja ohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .300 REMINGTON ULTRA MAG FINISHER

Introduktion

Tack för att du valt RIMLESS RIFLE CARTRIDGE tillverkad av MANSON PRECISION. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs och förstå alla avsnitt innan du använder patronen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och ammunition med försiktighet.
- Se till att du är bekant med hur ditt skjutvapen fungerar innan du använder denna produkt.
- Förvara patroner på en sval, torr plats borta från direkt solljus.
- Håll patroner utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att patronen är kompatibel med ditt skjutvapen innan användning.
- Använd endast i skjutvapen som är avsedda för rimless patroner.
- Inspektera patronerna för synliga skador innan användning.
- Försök inte att modifiera eller ändra patronen på något sätt.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd och hörselskydd vid skjutning.
- Följ alla lokala lagar och regler kring användning av skjutvapen och ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. **Kompatibilitetskontroll:** Verifiera att ditt skjutvapen är lämpligt för .300 REMINGTON ULTRA MAG patronen.
2. **Ladda patronen:**
 - Öppna mekanismen på ditt skjutvapen.
 - Sätt in patronen i kammaren enligt tillverkarens instruktioner.
 - Se till att patronen sitter korrekt.
3. **Avfyr patronen:**
 - Sikta mot ett säkert målområde.
 - Se till att skjutvapnet är riktat i en säker riktning.
 - Tryck på avtryckaren endast när du är redo att skjuta.
4. **Efter avfyrning:**
 - Öppna mekanismen på ditt skjutvapen omedelbart efter avfyrning.
 - Ta bort eventuella använda patronhylsor och inspektera för hinder.
5. **Rengöring och underhåll:**
 - Rengör ditt skjutvapen enligt tillverkarens riktlinjer efter användning.
 - Inspektera regelbundet ditt skjutvapen och patroner för tecken på slitage eller skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda patroner och förpackningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte patroner i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för metallkomponenter där det är tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående denna produkt, vänligen hänvisa till den EUbaserade kontaktpunkt som tillhandahålls av tillverkaren.

Denna guide är utformad för att säkerställa din säkerhet och säker användning av RIMLESS RIFLE CARTRIDGE. Prioritera alltid säkerhet och följ de angivna riktlinjerna.

Bezpečnostní pokyny pro RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .300 REMINGTON ULTRA MAG FINISHER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIMLESS RIFLE CARTRIDGE vyrobené společností MANSON PRECISION. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím náboje si prosím přečtěte a porozumějte všem sekcím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi a municí s opatrností.
- Ujistěte se, že znáte obsluhu vaší palné zbraně před použitím tohoto produktu.
- Skladujte náboje na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.
- Držte náboje mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Hláste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je náboj kompatibilní s vaší palnou zbraní před použitím.
- Používejte pouze v palných zbraních určených pro rimless náboje.
- Před použitím zkontrolujte náboje na viditelné poškození.
- Nepokoušejte se jakkoli upravovat nebo měnit náboj.
- Vždy noste vhodné ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání palných zbraní a munice.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Kontrola kompatibility:** Ověřte, že vaše palná zbraň je vhodná pro náboj .300 REMINGTON ULTRA MAG.
2. **Nabíjení náboje:**
 - Otevřete akci vaší palné zbraně.
 - Vložte náboj do komory podle pokynů výrobce.
 - Ujistěte se, že je náboj správně usazen.
3. **Střelba s nábojem:**
 - Mířte na bezpečnou oblast cíle.
 - Ujistěte se, že je palná zbraň namířena bezpečným směrem.
 - Stiskněte spoušť pouze tehdy, když jste připraveni střílet.
4. **Po střelbě:**
 - Ihned po výstřelu otevřete akci vaší palné zbraně.
 - Odstraňte použité nábojnice a zkontrolujte, zda nejsou překážky.
5. **Údržba a čištění:**
 - Po použití čistěte svou palnou zbraň podle pokynů výrobce.
 - Pravidelně kontrolujte svou palnou zbraň a náboje na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité náboje a obaly v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte náboje do běžného domácího odpadu.

- Zvažte možnosti recyklace pro kovové komponenty, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další asistenci ohledně tohoto produktu se prosím obraťte na kontaktní místo se sídlem v EU, které poskytl výrobce.

Tento návod je navržen tak, aby zajistil vaši bezpečnost a bezpečné používání RIMLESS RIFLE CARTRIDGE. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte uvedené pokyny.