

BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS"! - BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS 115V

A Case Trimmer Designed to Balance Speed and Accuracy

Lyman's Case Trim Xpress gives rifle reloaders the speed and accuracy that they have been looking for when trimming cases! The unit has its own power source, and a strong variable speed motor, so there is no need to use power drills or purchase separate motors. By using bushings that contact on the shoulder of bottle neck type cases, the Case Trim Xpress will quickly and cleanly trim your brass by simply pushing the case against the long lasting carbide cutter. The trimmer comes with a set of 10 bushings (in orange type below) designed to fit most popular bottleneck rifle cases. The bushings support and center the case with the cutter. No pilots are needed! The bushings are spring loaded to provide a smooth, effortless cut; and allow the user to trim approximately 15 cases per minute. In addition, the Case Trim Xpress is equipped with an adjustment wheel, which allows case lengths to easily be "dialed in" to .001" increments. Plus the Case Trim Xpress is made with a compact, low profile housing that doesn't eat up all of your bench space.

FEATURES Fast and accurate trims – approximately 15 cases per minute
Variable speed motor and ultra-sharp, long lasting carbide cutter
Utilizes case shoulders to center & trim (Not for use on straight wall cases)
Comes with 10 bushings fitting most popular bottleneck rifle cartridges
Smooth spring-loaded operation gives clean, chatter-free trims
Compact, low profile design uses minimal bench space
No pilots needed



Attributes

- Name: BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS 115V
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 539000147
- Mfr. No.: 7862015
- Cartridge: Universal
- Delivery weight: 1.755kg
- Shipping height: 140mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 216mm
- UPC: 011516720153

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Lyman Brass Smith Case Trim Xpress](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu: Lyman Brass Smith Case Trim Xpress](#)

Sicherheitshinweise für den Lyman Brass Smith Case Trim Xpress

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Lyman Brass Smith Case Trim Xpress! Dieses Gerät wurde entwickelt, um das Trimmen von Gewehrpatronen effizient und präzise zu gestalten. Damit du das Beste aus deinem Produkt herausholen kannst, ist es wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu beachten. Bitte lese die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Gerät und seine Teile von Kindern fern.
- Verwende das Gerät nur in trockenen Umgebungen und halte es von Wasser und Feuchtigkeit fern.
- Überprüfe das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Trage bei der Benutzung geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Achte darauf, dass sich keine Gegenstände in der Nähe des Trimmers befinden, die während des Betriebs beschädigt werden könnten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Gerät nur mit den mitgelieferten Buchsen, die für die gängigsten Flaschenhalsgewehrpatronen geeignet sind.
- Stelle sicher, dass der Trimmer auf einer stabilen und ebenen Unterlage steht, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass deine Hände und Kleidung beim Trimmen nicht in die Nähe des Schneiders gelangen.
- Schalte das Gerät immer aus und ziehe den Stecker, wenn du es reinigst oder Teile wechselst.
- Verwende keine übermäßige Kraft beim Drücken der Hülse gegen den Schneider. Lass den Motor die Arbeit erledigen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass der Trimmer auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.
- Schließe das Gerät an eine geeignete 115V Stromquelle an.
- Wähle die passende Buchse für die Hülse, die du trimmen möchtest, und setze sie in das Gerät ein.

2. Nutzung

- Schalte das Gerät ein und stelle die Geschwindigkeit mit dem Einstellrad ein.
- Führe die Hülse vorsichtig gegen den HartmetallSchneider, bis sie den Schneider berührt.
- Lass das Gerät die Hülse trimmen, während du sanften Druck ausübst.
- Überprüfe regelmäßig die Länge der Hülse, um sicherzustellen, dass sie deinen Anforderungen entspricht.
- Schalte das Gerät aus und ziehe den Stecker, wenn du mit dem Trimmen fertig bist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikschrott.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Geräts umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu deinem Produkt, wende dich bitte an den Kundendienst von Lyman. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über dein Gerät bereithältst, um eine schnelle Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung des Lyman Brass Smith Case Trim Xpress zu gewährleisten. Halte dich stets an diese Richtlinien, um ein sicheres und effizientes Trimmen deiner Gewehrpatronen zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS

Introduction

Thank you for choosing the BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS. This product is designed to provide efficient and accurate case trimming for rifle reloaders. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide thoroughly.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the instructions provided.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear before use.
- Do not modify or alter the product in any way.
- Use the product only for its intended purpose as specified in this manual.
- Follow all local regulations regarding the use and disposal of electrical equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, while operating the Case Trim Xpress.
- Ensure that the work area is clean and free of obstructions before using the product.
- Do not operate the Case Trim Xpress in wet or damp conditions.
- Avoid contact with moving parts during operation to prevent injury.
- Be cautious when handling sharp components, such as the carbide cutter.
- Do not attempt to trim cases that are not compatible with the bushings provided.
- Always disconnect the power source when changing bushings or performing maintenance.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpacking the Product

- Carefully remove the Case Trim Xpress from its packaging.
- Inspect the unit and included accessories for any damage.
- Ensure that all components, including the 10 bushings, are present.

2. Setting Up the Unit

- Place the Case Trim Xpress on a stable workbench with sufficient space for operation.
- Ensure that the power source is compatible with the unit (115V).
- Connect the power cord to the appropriate outlet.

3. Using the Case Trim Xpress

- Select the appropriate bushing for the case you are trimming.
- Insert the bushing into the designated slot on the trimmer.
- Adjust the length setting using the adjustment wheel to the desired measurement.
- Firmly hold the case and push it against the carbide cutter.
- Allow the variable speed motor to trim the case smoothly.
- After trimming, inspect the case for uniformity and remove any burrs if necessary.

4. PostUse Care

- Disconnect the power source after use.
- Clean the unit to remove any brass shavings or debris.
- Store the Case Trim Xpress in a dry, safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of the BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS in accordance with local regulations for electronic waste.
- Remove any batteries or electrical components before disposal, if applicable.
- Recycle materials wherever possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please refer to the contact details provided in the product packaging or your purchase documentation.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS.

Guide de Sécurité du Produit pour le BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS

Introduction

Merci d'avoir choisi le BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS de Lyman. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre appareil. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le produit sans supervision.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'appareil pour détecter tout dommage ou usure.
- Évitez tout contact avec des pièces mobiles pendant le fonctionnement.
- Ne tentez pas de réparer ou de modifier le produit vous-même.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le produit dans un endroit bien ventilé.
- Ne portez pas de vêtements amples qui pourraient se prendre dans les pièces mobiles.
- Ne placez pas vos mains près de la zone de coupe pendant le fonctionnement.
- Utilisez des lunettes de protection pour éviter les projections de débris.
- Ne forcez pas le matériau dans le coupeur ; laissez-le fonctionner à sa vitesse normale.
- Assurez-vous que le produit est débranché avant de procéder à tout nettoyage ou entretien.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. Déballiez soigneusement le BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS et vérifiez que toutes les pièces sont présentes.
2. Placez l'appareil sur une surface de travail stable et plane.
3. Branchez l'appareil à une prise électrique de 115V.

Utilisation

1. Sélectionnez la douille appropriée pour votre cartouche de carabine à goulot.
2. Insérez la douille dans le support de la douille.
3. Réglez la molette de réglage pour définir la longueur de coupe souhaitée.
4. Allumez l'appareil et poussez doucement la douille contre le coupeur en carbure.
5. Laissez le coupeur travailler jusqu'à ce que la coupe soit terminée.
6. Éteignez l'appareil et débranchez-le après utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des appareils électriques.
- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne plus, apportez-le à un centre de recyclage agréé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver votre reçu d'achat pour référence.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace du BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS

Introduzione

Grazie per aver scelto il BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS di Lyman. Questo prodotto è progettato per fornire velocità e precisione nel taglio delle cartucce. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del dispositivo. Questa guida offre informazioni essenziali sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Non utilizzare il dispositivo in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.
- Assicurarci che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Non modificare il dispositivo in alcun modo.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente eventuali aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo le cartucce e i bushings raccomandati dal produttore.
- Non forzare il caso contro il cutter; applicare solo la pressione necessaria.
- Indossare occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge.
- Non toccare il cutter durante il funzionamento e attendere che si fermi completamente prima di effettuare qualsiasi intervento.
- Non lasciare il dispositivo incustodito mentre è in funzione.
- Spegner e scollegare l'unità quando non è in uso o prima di effettuare manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posizionare il BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS su una superficie piana e stabile.
- Assicurarci che l'unità sia collegata a una fonte di alimentazione adeguata (115V).
- Verificare che tutti i componenti siano correttamente assemblati e che non ci siano parti danneggiate.

2. Uso

- Selezionare il bushing appropriato per la cartuccia in uso.
- Inserire la cartuccia nel bushing, assicurandosi che sia ben centrata.
- Spingere delicatamente il caso contro il cutter in carburo.
- Regolare la ruota di regolazione per impostare la lunghezza desiderata della cartuccia.
- Continuare a tagliare fino a raggiungere il numero di casi desiderato (circa 15 casi al minuto).

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS e i suoi componenti secondo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; consultare il centro di raccolta rifiuti locale per le procedure corrette.

- Assicurarsi di rimuovere eventuali batterie o fonti di alimentazione prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di supporto riguardante il BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS, contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per una gestione più rapida della richiesta.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS. Grazie per la vostra attenzione e buon lavoro!

Säkerhetsinstruktioner för BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS

Introduktion

Tack för att du valt Lyman's Case Trim Xpress. Denna produkt är utformad för att effektivt trimma hylsor med hög precision och hastighet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt de angivna instruktionerna för att undvika skador.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Om du upptäcker skador, använd inte produkten.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd alltid skyddsglasögon när du trimmar hylsor för att skydda ögonen från skräp och spån.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.
- Se till att elektriska anslutningar är säkra och att inga kablar är skadade.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast de medföljande bushings för att centrera och trimma hylsor. Användning av andra bushings kan leda till skador.
- Trimmaren är inte avsedd för användning på raka vägghylsor. Använd endast på flaskhalshylsor.
- Undvik att sätta händerna nära kniven när maskinen är påslagen.
- Låt inte maskinen vara påslagen utan tillsyn.
- Koppla alltid bort strömmen innan du byter bushings eller utför underhåll.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Placera Case Trim Xpress på en stabil och plan yta.
- Anslut strömkabeln till ett korrekt jordad eluttag (115V).
- Välj och montera en bushing som passar din hylsa.

2. Användning

- Sätt in en hylsa i bushingen och tryck försiktigt mot den karbidkniven.
- Justera hastigheten med hjälp av det variabla hastighetskontrollen för att optimera trimningen.
- Trimma hylsor en i taget och håll ett öga på processen för att säkerställa att allt fungerar som det ska.
- Efter trimningen, stäng av maskinen och koppla bort strömmen innan du rengör eller byter bushing.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, vänligen återvinn den i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Separera elektriska komponenter och metalledar för korrekt återvinning.
- Släng inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller för mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök Lyman's officiella webbplats för support.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS. Tack för att du valt vår produkt!

Návod k bezpečnému používání produktu: Lyman Brass Smith Case Trim Xpress

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Lyman Brass Smith Case Trim Xpress. Tento přístroj je navržen tak, aby poskytoval rychlé a přesné zkracování nábojnic. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, důkladně si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte všechny pokyny a upozornění v tomto dokumentu.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Používejte produkt pouze v souladu s jeho určením.
- Zkontrolujte, zda je zařízení v dobrém stavu před každým použitím, a ujistěte se, že všechny součásti jsou správně namontovány.
- Nikdy se nepokoušejte opravovat nebo upravovat zařízení sami, pokud to není výslovně uvedeno v pokynech.
- Při používání produktu noste vhodné ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před odlétajícími částicemi.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je zařízení umístěno na stabilním a rovném povrchu, aby se předešlo převrácení.
- Nepoužívejte produkt, pokud je napájecí kabel poškozený nebo má jakékoli známky opotřebení.
- Při práci s nábojnici dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými hranami a nástroji.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru, když je zapnuté.
- Pokud se zařízení přehřívá nebo vykazuje jakékoli neobvyklé zvuky, okamžitě jej vypněte a odpojte od elektrické sítě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava zařízení:

- Zkontrolujte, zda je zařízení správně sestaveno a všechny součásti jsou pevně uchyceny.
- Ujistěte se, že je napájecí kabel připojen do správné elektrické zásuvky (115V).

2. Použití:

- Vyberte správné pouzdro pro nábojnici, kterou chcete zkrátit.
- Umístěte nábojnici do pouzdra a ujistěte se, že je správně centrována.
- Pomalu stlačte nábojnici proti karbidovému noži, aby došlo k zkrácení.
- Sledujte proces a ujistěte se, že nedochází k žádným problémům.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte a čistěte zařízení podle pokynů výrobce.
- Uložte zařízení na suchém a bezpečném místě, pokud není používáno.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci zařízení se ujistěte, že dodržíte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je zařízení poškozené nebo nefunkční, nezapomeňte jej likvidovat v souladu s ekologickými

standardy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli další dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo jeho používání se obraťte na příslušného zástupce výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici model a sériové číslo produktu.

Děkujeme, že se staráte o svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání Lyman Brass Smith Case Trim Xpress. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho zařízení.